

Köszönjük, hogy ezt a De'Longhi goffrisütőt választotta. A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. *Csak így tudja a legjobb eredményt elérni biztonságos használat mellett.*

A készülék leírása

- A. Sütő kész fényjel
- B. Bekapcsolva fényjel
- C. Hőmérséklet jelző
- D. Fogó
- E. Zárószervezet
- F. Termosztát
- G. Recés és sima lapok (2-2 típusonként) (csak a WR25-45-ös modellhez)

Primo utilizzo

- A legelső használat előtt a lapokat nedves kendővel törölje tisztára.
- Az első két-három goffrit ne fogyassza el.
Mielőtt a tésztakeveréket a lapra öntené, a termosztát segítségével állítsa be a gofri közepes vagy ropogós sütési fokát.

A sütőlap használata

- Megjegyzés:** a dugó csatlakoztatása és a készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a lapok helyesen lettek rögzítve (csak a WR25-45-ös modell esetében)
- A bekapcsolva fényjel a dugó aljzathoz való csatlakoztatásakor kigyullad.
A bekapcsolva fényjel kigyulladását azt jelzi, hogy a készülék bekapcsolt és most melegszik.
 - Az állítható termosztáttal a kívánt sütési fokot lehet szabályozni.
 - A kívánt hőmérséklet beállításához forgassa el a termosztát tárcsáját.
 - Amikor a készülék eléri a beállított hőmérsékletet, akkor a zöld fényjel kigyullad és 6 hangjel jelzi, hogy az alsó sütőlapra öntheti a tésztakeveréket.
 - A készülék a sütés egész időtartama alatt megtartja a beállított hőmérsékletet.
 - Tanácsos az alsó sütőlapot teljesen teletölteni, mert a tésztakeverék csak így érintkezik teljesen a fentivel.
Megjegyzés: a sütés megkezdése előtt jól zárja le a felső sütőlapot.
 - A zöld fényjel kialszik a sütés kezdetekor, majd kigyullad és 3 hangjel hallható, amikor

a gofri készen van.

- Nyissa fel a felső sütőlapot és ellenőrizze a gofri sütési fokát.
- Szükség esetén csukja vissza a sütőlapot és hagyja a tésztát a készülékben, amíg a gofri eléri a kívánt pirítási fokot.
- Tanácsos minden sütés elkezdése előtt finoman megkenni a sütési felületet.

Megjegyzés:

- Vigyázzon, nehogy az ujjával hozzáérjen a lapokhoz.
- Csak lecsukott felső sütőlappal süssön.
- A sütés végeztével nyissa ki a készüléket és egy műanyag- vagy fa-palacsintalapát segítségével vegye ki a goffrit.
Soha ne használjon fémkést, mert a tapadásgátló bevonatot károsítaná.
Megjegyzés: a készülék nem kapcsol ki automatikusan a sütés végeztével.
A készülék csak akkor kapcsol ki, ha kihúzza a dugót az aljzathoz.
Használat után ne felejtse el kihúzni a dugót az aljzathoz.
- **Fontos:** a sütőlap tartalma nagyon forró.
Vigyázzon, amikor kiveszi a goffrit.
Miután befejezte a sütést, mindig húzza ki a dugót az aljzathoz.
A sütőlapok levétele és a tisztítás elvégzése előtt mindig hagyja kihűlni a készüléket.
Figyelem: ha a piros és a zöld fényjel egyszerre villog, akkor a készüléket vigye a legközelebbi szervizbe, hogy megjavítsák, beállítsák, illetve kicseréljék.

Tisztítás és karbantartás

- Mielőtt bármilyen tisztítási munkához látna, mindig húzza ki a dugót az aljzathoz és hagyja kihűlni a készüléket.
- A készüléket soha ne mártsa vízbe, illetve mossa folyó víz alatt.
- A készülék külsejét csak benedvesített kendővel tisztítsa.
- A WR25-45-ös modellek esetében kihűlés után távolítsa el a sütőlapokat és csak ezután végezze el a tisztítást.
- Csak a sütőlapokat szerelheti le és tisztíthatja külön (a WR25-45-ös modelleknél). Használjon nedves kendőt és nem dörzshatású tisztítószer.
- Öblítse el és gondosan szárítsa meg.
- A készülék tisztításához soha ne használjon vágó vagy hegyes tárgyakat, illetve dörzshatású tisztítószer.
- A KÉSZÜLÉKET NE MÁRTSA VÍZBE

Alaprecept

Tésztakeverék 6/8 személy részére (a hozzávalók és az adagok egyéni ízlése szerint változtathatóak)

Hozzávalók: 200 g liszt, 175 g kristálycukor, 60 dl tej, 3 tojás, 175 g (olvasztott) vaj, egy csomag vanília, só;

Elkészítés: egy edényben keverje össze a vajat a cukorral, adja hozzá a lisztet, a vaníliát, a tejet, a tojássárgáját és egy elektromos habverővel jól dolgozza össze.

A tojásfehérjét egy csipet sóval verje fel és gyengéden keverje bele az előző keverékbe.

A tésztakeveréket öntse az előmelegített sütőlapra és kövesse a 43. oldalon közölt utasítást.

Biztonsági figyelmeztetések

- A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni. Minden más felhasználás helytelen és veszélyes.
- A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen vagy veszélyes használatból és/vagy nem szakember által végzett javításból származó károkért.
- A készüléket vegye ki a csomagolásából és ellenőrizze, hogy nem károsodott-e, illetve nem hiányos, és minden csomagolóanyagot eltávolított.
- A készülék csomagolásához használt műanyagtasakot a gyermekektől távol kell tartani, mert fulladást okozhat.
- A készüléken található port egy puha kendővel távolítsa el.
A készüléket helyezze gyermekektől távol, legalább 85 cm magas, vízszintes felületre.
- Mielőtt a dugót az aljzathoz csatlakoztatná, ellenőrizze az alábbiakat:
 - az aljzat feszültsége megfelel-e a készülék adatlemezén feltüntetett értéknek;
 - az aljzat rendelkezik-e megfelelő földeléssel.A gyártó elhárít minden felelősséget a fenti előírás elmulasztásából származó károkért.
- Ha a készülék dugója és a hálózati aljzat nem illenek egymáshoz, akkor a dugót egy szakemberrel cseréltesse ki.
Nem tanácsos adaptert, elosztót és/vagy hosszabbítót használni.
Ha ez nem elkerülhető, akkor csak a biztonsági előírásoknak megfelelő adaptert vagy hosszabbítót használjon és győződjön meg arról, hogy az adapter/hosszabbító által felvett feszültség felső hatását nem lépi túl.
- Soha ne érjen a sütőlaphoz az ujjával, ha a készülék a hálózathoz lett csatlakoztatva, és különösen akkor, amikor bekapcsolta.
- Az első használat előtt a készüléket üzemeltesse üresen legalább 15 percig maximális hőmérsékleten, így az "új" szag és a szállítás előtt az ellenállás védelmét biztosító bevonat eltávolodásából származó füst eltávozik. Ezt a műveletet nyitott ablak mellett végezze.
- A készüléket csökkentképességű személyek és a gyermekek csak felnőtt felügyelete mel-

lett használhatják. A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.

- Ne érjen a készülékhez nedves kézzel.
- Használat közben a készülék fémbevonatú oldala nagyon felhevül: csak a kezelőgombokat és a műanyagfogót fogja meg.
- A készüléket ne használja függöny vagy más gyúlékony anyag közelében.
- Az üzemelő készüléket ne takarja le.
- Ne használja a készüléket, ha nedves a lába, illetve nem visel cipőt.
- A használaton kívüli készüléket kapcsolja le a hálózatról.
- A használaton kívüli készüléket ne hagyja bekapcsolva, mert veszélyes lehet.
- Üzemelés közben ne helyezze át a készüléket.
- A készüléket ne tegye hőforrás közelébe.
- A készülék közelébe, illetve a tartófelület alá soha ne helyezzen gyúlékony anyagokat.
- A készüléket ne használja hőforrásként.
- A készülék belsejébe soha ne helyezzen papírt, kartont vagy műanyagot, és a felületére se támasszon semmit (pl. edényt, grillrácsot, vagy más tárgyat).
- **Ha az étel vagy a készülék valamelyik alkatrésze kigyulladna, akkor a tűzoltáshoz soha ne használjon vizet.**
Húzza ki a dugót és a lángot egy nedves kendővel fojtsa el.
- Mivel az egyes országokban különböző biztonsági előírások léteznek, ha a készüléket nem a megvásárlás országában használja, akkor az üzemeltetés előtt mindig ellenőriztesse egy szervizben.
- Ezt a készüléket otthoni üzemeltetésre tervezték.
Professzionális, illetve nem előírászerű vagy helytelen használat esetén a gyártót nem terheli semmilyen felelősség és a garancia nem felel a károkért.
- A beállítást, javítást és a tápvezeték cseréjét kizárólag a gyártó által felhatalmazott, illetve a márkaszerviz végezheti.
A nem szakember által végzett javítás veszélyes lehet.
- Vigyázzon, hogy a tápvezeték ne érjen a készülék forró felületéhez.

- A dugót ne a vezeték megrántásával húzza ki.
- A készüléket óvja esőtől, közvetlen napsütéstől, fagytól, stb.
- Mielőtt bármilyen tisztítási műveletet végezne, mindig húzza ki a dugót az aljzatból.
Ne mártsa vízbe a készüléket, a dugót, vagy az elektromos vezetéket.
- Meghibásodás vagy hibás működés esetén ne próbálja meg megjavítani a készüléket, hanem kapcsolja ki.
Az elektromos vezeték javítását vagy cseréjét szakszervizzel végeztesse.
- Ez a készülék megfelel az EU 89/336 sz. elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó előírásának.
- Az élelmiszerekkel érintkező anyagok és tárgyak megfelelnek az EU 89/109 sz. előírásában foglaltaknak.

Őrizze meg ezt a kezelési utasítást.