

MAGYAR

A készülék beállítása és bekapcsolása előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így tudja vele elérni a legjobb eredményt biztonságos üzemeltetés mellett.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Az útmutatóban az alábbi elnevezéseket fogjuk használni.

- A** Klórmentesítő szűrő (ha mellékelt)
- B** Klórmentesítő szűrő-tartó (ha mellékelt)
- C** Adagolókanál
- D** Állandó szűrő
- E** Szűrőtartó filteres kávéhoz
- F** Szűrőtartó fedőlap
- G** Kávéaroma szerkezet
- H** Üvegkanna/Hőálló kanna (a modell szerint)
- I** Melegítőlappal (csak néhány modellnél)
- L** Kihúzható víztartály
- M** Víztartály fedél
- N** ON/OFF (BE/KI) kapcsoló
- O** ON/OFF (BE/KI) jelzőlámpa
- P** "Aroma" kapcsoló
- Q** Aroma jelzőlámpa
- R** Timer ON kapcsoló
- S** "Timer ON" jelzőlámpa
- T** Óra és programozott funkció beállító gomb
- U** Óra

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ezt a készüléket "kávéfőzésre" és "italmelegítésre" tervezték. Vigyázzon, nehogy a kicsapódó víz vagy gőz megégesse, illetve megsérüljön a helytelen használat következtében.
- Ne érjen a forró részekhez (a szűrőtartóval és a melegítőlappal érintkező adagolórészhez).
- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épségét. Ha bármilyen kétsége merülne fel, ne használja a készüléket és forduljon szakemberhez.
- A készülék kizárólag háztartási használatra készült. A készülék minden más célra történő használata helytelen és veszélyes.
- A gyártót nem terheli felelősség a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból származó esetleges károkért.
- Nedves kézzel vagy lábbal ne érjen a készülékhez.
- Ne engedje, hogy gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek felügyelet nélküli használják a készüléket.
- Ügyeljen, hogy a gyermekek ne használják játékszerként a készüléket.
- A készülék meghibásodása, illetve helytelen működése esetén azt ne szerelje szét, hanem kapcsolja ki. A szükséges javítást kizárólag a gyártó által meghatalmazott szakszerviz végezheti, ahol kérje eredeti alkatrészek felhasználását. A fentiek betartásának elmulasztása veszélyeztetheti a készülék biztonságos üzemeltetését.
- A készülék tápvezetékének cseréjét a felhasználó nem végezheti el, mert ahhoz különleges szerszámokra van szükség. A tápvezeték sérülése esetén vagy ha azt ki kell cserélni, forduljon a gyártó által felhatalmazott szakszervizhez.
- Amikor nem használja a készüléket, mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból és zárja el a főkapcsolót. Ne hagyja a készüléket feleslegesen áramellátás alatt.
- A készüléket ne mártsa vízbe.

BEÁLLÍTÁS

- A készüléket állítsa vízcsaptól és mosogatótól távol eső munkafelületre.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A készüléket csak megfelelően földelt és minimum 10 A terhelhetőségű csatlakozóaljzathoz kapcsolja. A gyártót nem terheli felelősség a készülék földelés nélküli hálózatra való csatlakoztatásából származó balesetekért.
- A készüléket sose állítsa olyan helyiségbe, melynek hőmérséklete 0°C-ra vagy annál alacsonyabbra csökkenhet (ha a víz megfagy, a készülék károsodhat).
- Állítsa be a pontos időt úgy, hogy benyomja a gombot (T) és ezzel egyidejűleg az óramutató járásával megegyező irányba forgatja.

KLÓRMENTESÍTŐ SZŰRŐ (HA MELLÉKELT)

A szűrő megszűnteti a víz klóros ízét. A szűrő beszerelését a következő módon végezze:

- Vegye ki a klórmentesítő szűrőt a műanyag zacskóból és csapvíz alatt öblítse el.
- Emelje fel a víztartály fedelét és felfelé húzva vegye ki a helyéről a szűrőtartó tokot (2. ábra).
- Nyissa ki a tokot a "PUSH" felirattal jelölt részek megnyomásával és óvatosan illessze a helyére a szűrőt az 3. ábrán jelzett módon.
- Zárja be a tokot és teljes mélységig lefelé nyomva illessze vissza a helyére.
- A klórmentesítő szűrőt minden 80. kávéfőzési ciklus után, de legalább a készülék hat hónapos üzemeltetése után ki kell cserélni.

FILTERES KÁVÉ FŐZÉSE

- Emelje fel a fedelet és húzza ki a víztartályt (4. ábra).
- Töltsön tiszta, hideg vizet a készíteni kívánt kávé csészeszámát jelölő vonalig.
- Enyhén lenyomva helyezze vissza a tartályt a gépbe. Ha kívánja, a tartályt bent is hagyhatja a készülékben, ekkor a feltöltéshez használja a szintbeosztással ellátott kancsót.
- Balra forgatva nyissa ki a szűrőtartó fedőlapját (6. ábra).
- Helyezze az állandó szűrőt (ha mellékelt) a szűrőtartóba (7. ábra), míg az állandó szűrővel nem rendelkező modellek esetén használjon #4-es papírszűrőt.
- A mellékelt adagolókanállal tegyen őrölt

kávét a szűrőbe és egyenletesen simítsa el (8. ábra). Általánosan egy csapott adagolókanálnyi (kb. 7 gramm) őrölt kávé használjon csészenként (például 8 adagolókanál 8 csésze kávéhoz). Ne használjon 11 csapott adagolókanálnál többet. A felhasznált kávé mennyisége egyéni ízlés szerint változtatható. Használjon jó minőségű, közepes finomságúra darált és filteres kávéfőzőhöz való kávé.

- Zárja be a szűrőtartó fedőlapját, illessze ill. (a hőálló kannával rendelkező modelleknél) jól csavarja fel a fedelet a kannára, majd tegye a kannát a lapra és ügyeljen, hogy az pontosan középen helyezkedjen el.
- A készülék egy AROMA gombbal van ellátva. Ennek a gombnak a megnyomásával a készülék egy kicsit lelassítja a kávé kifolyását a kávé aromájának jobb kinyerése érdekében: a gomb használatát különösen 1-6 csésze kávé készítéséhez ajánljuk.
- Nyomja meg az "ON/OFF" (BE/KI) kapcsolót (9. ábra). Az ON jelzőlámpa azt mutatja, hogy a filteres kávéfőző működésben van.
- A kávé pár másodpercen belül elkezd folyni a készülékből.

Természetes, hogy kávéfőzés közben a készülékből egy kis gőz áramlik ki.

- A kávéfőzés végére egy hangjelzés hívja fel a figyelmet. A melegítőlappal rendelkező modelleknél ha a kávé kifolyása után az "ON/OFF" (BE/KI) kapcsolót benyomva hagyja, akkor a melegítőlap a kávé a megfelelő hőmérsékleten tartja.
- Figyelem!** Ha a kancsót leveszi mielőtt a készülék befejezte volna a kávéfőzést, a kávé főzése nem szakad meg, csak a kávé kancsóba való kifolyása. Ha a kávéfőzés elején rögtön ki akar tölteni egy kis kávé, azt tanácsos a lehető legrövidebb idő alatt megtenni, nehogy a kávé kifusson.

A hőálló kannával rendelkező modelleknél a kávé kiöntéséhez az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa el a fedelet, hogy a (●) jel a csőrrel egy vonalba essen (10. ábra).

Figyelem! A timer használatával a kívánt időben elkészült kávé áll rendelkezésre.

- 1 Forgassa el a beállító gombot (T) addig, amíg a piros mutató abba az órába kerül, amikor kávé kíván főzni (11. ábra).
- 2 Nyomja meg a "Timer ON" nyomógombot; a gombhoz tartozó jelzőlámpa felgyullad (12. ábra).

Figyelem! A készülékbe elektromos óra van építve, ezért a másodpercmutató forgásának ellenőrzésével győződjön meg, hogy a készülék be van kötve az elektromos hálózatra. Emellett ne feledje, hogy a készülék órája 12 órás beosztással rendelkezik, az óra programozását tehát ezen az időtartamon belül kell végezni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási munkába fogna, mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból és hagyja lehűlni a készüléket.

1. A készülék tisztításához ne használjon oldószereket vagy dörzshatású tisztítószerket. Erre a célra megfelel egy nedves és puha törölrüha.
2. Soha ne mártsa a készüléket vízbe: ez egy elektromos készülék.

AZ AROMAVÁLASZTÓ SZERKEZET TISZTÍTÁSA

A szerkezet könnyebb tisztításához azt felfelé húzva vegye ki a szűrőtartó tölcseréből (12. ábra). A visszatételhez a szerkezetet felülről csúsztassa be a helyére.

VÍZKŐOLDÁS

Ha lakhelyének ivóvíze kemény, idővel vízkő rakódik le a kávéfőzőben. A vízkőlerakódás veszélyeztetheti a készülék helyes működését. A készülék vízkőoldását minden 40. kávéfőzési ciklus után el kell végezni. A vízkőoldást a kereskedelmi forgalomban levő, filteres kávéfőzőgéphez való vízkőoldóval végezheti el. A vízkőoldáshoz fehér borecetet is használhat az alábbiak szerint:

1. Vegye ki a klórmentesítő szűrőt.
2. Öntsön a tartályba 2 csésze fehér borecetet és 3 csésze vizet. Helyezze a tartályt a készülékbe.
3. Helyezze a melegítőlapra a kancsót és az őrölt kávé nem tartalmazó szűrőtartót;
4. Nyomja meg az ON/OFF (BE/KI) kapcsolót, folyasson ki egy csészényi vizet, majd kapcsolja ki a készüléket;
5. Egy óráig hagyja hatni az ecetet;
6. Kapcsolja be ismét a készüléket és folyassa ki a többi oldatot;
7. Öblítse el a készüléket úgy, hogy legalább 3-szor főz kávé csak vízzel, őrölt kávé nélkül (azaz 3 teljes tartály vizet enged át rajta).



A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni. A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználódott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétygyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.

MŰKÖDÉSI PROBLÉMÁK

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A filteres kávé kifolyásának ideje meghosszabbodik	A filteres kávéfőzőben vízkőoldást kell végezni	Végezze el a vízkőoldást a "Vízkőoldás" szakaszban leírtak szerint
A kávének ecet íze van.	A készülék nem lett rendesen kiöblítve	Öblítse ki a készüléket a "Vízkőoldás" szakaszban leírtak szerint