

A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A készülékkel csak így lehet biztonságos üzemelés mellett a legjobb eredményt elérni.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Az útmutatóban az alábbi elnevezéseket fogjuk használni.

- A** Gözölő gomb cappuccino készítéshez
- B** Vízartály és tartozéktároló fedél
- C** Kihúzható presszókávé vízartály
- D** Filteres kávé vízartály
- E** Csészelemeztartó tartólap
- F** Filteres kávé szűrőtartó
- G** Filteres kávé vízartály vízszintjelző
- H** Melegítő lap filteres kávéhoz
- I** Cappuccino habosító
- J** Gőzfúvóka
- K** Vízmelegítő zuhany
- L** Csészetartó tálca presszókávéhoz
- M** Csepegtető tálca
- N** 2 csésze presszókávé szűrő
- N1** 1 csésze presszókávé szűrő
- O** Presszókávé szűrőtartó tejhabosító szerkezettel
- P** Kávé adagolókanál/lenyomó korong
- Q** Filteres kávé kiöntőkanna
- R** Filteres kávéfőzés be/ki kapcsológomb
- S** Presszókávé-főzés be/ki kapcsológomb
- T** Gőz funkció be/ki kapcsológomb
- U** Presszókávé-adagoló gomb
- V** Filteres kávéfőzés ki/bekapcsolva jelzőlámpa
- W** Presszókávé-főzés jelzőlámpa bekapcsolva
- X** Gőz funkció jelzőlámpa
- Y** Hőmérséklet OK jelzőlámpa

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Ezt a gépet "presszókávé-főzésre", "filteres kávéfőzésre" és "italmelegítésre" tervezték. Vigyázzon, nehogy a kicsapódó víz, gőz által vagy a helytelen használat következtében megégesse magát.
- Sose érjen a készülék forró részeihez.
- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épségét. Ha bármilyen kétsége merülne fel, ne használja a készüléket és forduljon szakképzett szerelőhöz.
- A csomagolóanyagokat (műanyagzacskók, polisztirol hab, stb.) ne hagyja gyermekek közelében, mert azok veszélyforrást jelentenek.
- A készülék csak háztartási célra használható. A készülék minden más célra történő használata helytelen és veszélyes.
- A gyártót nem terheli felelősség a helytelen, hibás vagy nem rendeltetésszerű használatból származó károkért.

- Sose érjen a készülékhez vizes vagy nedves kézzel ill. lábbal.
- Ne engedje, hogy gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek felügyelet nélkül használják a készüléket.
- Ügyeljen, hogy a gyermekek ne használják játékszerként a készüléket.
- A készülék meghibásodása vagy helytelen működése esetén ne nyúljon a géphez és a villásdugót kihúzza, kapcsolja ki a gépet. A szükséges javítást kizárólag csak a gyártó által feljogosított márkaszervizben végeztesse és kérje eredeti alkatrészek használatát. A fentiek betartásának elmulasztása veszélyeztetheti a készülék biztonságát.
- A készülék tápvezetékét a felhasználó sosem cserélheti ki, mert ahhoz különleges szerszámokra van szükség. A tápvezeték sérülése vagy cseréje esetén csak a gyártó által feljogosított márkaszervizhez forduljon, hogy ne kockáztassa saját biztonságát.

BEÁLLÍTÁS

- A készüléket helyezze egy vízcsaptól és mosogatótól távol eső munkafelületre.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A készüléket csak megfelelően földelt és minimum 10 A terhelhetőségű csatlakozóaljzathoz kapcsolja. A gyártót nem terheli felelősség a készülék földelés nélküli hálózatra való csatlakoztatásából származó balesetekért.
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakképzett szerelővel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra.
- A készüléket sose állítsa olyan helyiségbe, melynek hőmérséklete 0°C-ra vagy annál alacsonyabbra csökkenhet (ha a víz megfagy, a készülék károsodhat).

FILTERES KÁVÉ FŐZÉSE

- Tölts fel a tartályt friss, tiszta vízzel a (G) vízszintjelzőn a készíteni kívánt kávé csészeszámának megfelelő vonalig. Ügyeljen, hogy a vízszint ne legyen a MAX jelzés felett (1. ábra). Az elkészült kávé mennyisége kevesebb a tartályba öntött víz mennyiségénél. Ezt az őrlött kávé által beszívott vízvesztés okozza.
- Az ajtót jobbra forgatva nyissa ki a szűrőtartót (2. ábra).
- Helyezze a papírszűrőt a szűrőtartóba (3. ábra). Azt tanácsoljuk, hogy használjon #4 típusú papírszűrőt.

- A készülékkel járó adagolókanál segítségével töltsen meg a szűrőt őrölt kávéval, majd a kávé egyenletesen simítsa el, de ne nyomja le (4. ábra).

Általában egy csapott adagolókanálnyi őrölt kávé (kb. 7 gramm) kell számolni minden egyes csészére (például 10 adagolókanál 10 csésze kávéhoz).

- Zárja be a szűrőtartó ajtaját és helyezze a melegítő lapra a fedővel ellátott kiöntőkannát.
- Nyomja meg a FILTERES KÁVÉFŐZÉS BE/KI kapcsológombot (5. ábra). A BEKAPCSOLT FILTERES KÁVÉFŐZÉS jelzőlámpa azt mutatja, hogy a filteres kávéfőző működésben van.
- Pár másodperc után a kávé folyni kezd a gépből.

Teljesen normális, hogy a kávé kifolyása közben a készülék egy kis gőzt bocsát ki.

A kávé kifolyása után a kávé melegen tartására helyezze a kiöntőkannát a melegítő lapra és hagyja bekapcsolva a kávéfőzőt (a filteres kávéfőzés jelzőlámpa ég). Így a kiöntőkannában található kávé hőmérséklete a fogyasztáshoz ideális hőmérsékleten marad.

- A kávéfőző kikapcsolásához nyomja meg a FILTERES KÁVÉFŐZÉS BE/KI kapcsológombot.

A PRESSZÓKÁVÉ FŐZÉS MENETE A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

Emelje fel a fedelet és felfelé húzva vegye ki a jobb oldalon található víztartályt (6. ábra).

Töltsen fel a víztartályt friss, tiszta vízzel.

Enyhe nyomást kifejtve illessze vissza a helyére a tartályt úgy, hogy a tartály alján található szelep kinyíljon.

Egyszerűbben úgy járhat el, ha a tartályt nem veszi ki, hanem azt egy kancsó segítségével közvetlenül tölti fel vízzel.

MEGJEGYZÉS: Sose kapcsolja be a készüléket üres víztartállyal és mindig töltsen fel vízzel, ha a vízszint egy pár centiméterre található a tartály aljától (7. ábra).

A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG ELŐMELEGÍTÉSE

Megfelelő hőmérsékletű presszókávé főzéséhez elő kell melegíteni a gépet. Azt tanácsoljuk, hogy a kávéfőzés előtt legalább 15 perccel nyomja be az ON/OFF gombot (8. ábra) és győződjön meg, hogy a szűrőtartó a gépre van kapcsolva (mindig ellenőrizze, hogy a gőzölő gomb zárt állapotban legyen).

A szűrőtartó készülékre kapcsolásához a szűrőtartót balra fordított nyéllel helyezze a vízmelegítő zuhany alá, nyomja felfelé és ezzel egyidejűleg forgassa jobbra a nyelet (lásd 9. ábra), majd határozott mozdulattal csavarja fel. 15 perc

elteltével a következő fejezet útmutatása szerint készítse el a kávé.

Az előmelegítés idejének meggyorsítására másképpen is eljárhat az alábbiak szerint:

1. Nyomja meg az ON/OFF gombot (8. ábra) és kapcsolja a gépre az üres, őrölt kávé nem tartalmazó szűrőtartót.
2. Tegyen egy csészét a szűrőtartó alá. Használja ugyanazt a csészét, amelyben a kávé fogja készíteni, így azt elő tudja melegíteni.
3. Várja meg, amíg a hőmérséklet OK jelzőlámpa (Y) felgyullad (10. ábra), majd nyomja meg a kávéadagoló gombot (11. ábra) és addig hagyja kifolyni a vizet, amíg a hőmérséklet OK jelzőlámpa ki nem alszik. A kávéadagoló gomb ismételt megnyomásával szakítsa meg az adagolást.
4. Üritse ki a csészét, várja meg amíg újra fel nem gyullad a hőmérséklet OK jelzőlámpa és még egyszer ismételve meg az előző pontban leírt műveletet.

(A szűrőtartó levétele közben tapasztalt enyhe gőzkifújás természetes jelenség).

PRESSZÓKÁVÉ-FŐZÉS ŐRÖLT KÁVÉ SZÜRŐTARTÓVAL

1. A kávéfőző előző szakaszban leírt előmelegítése után helyezze a szűrőtartóba az őrölt kávé szűrőt (12. ábra). Egy kávé főzéséhez használja a kisebb szűrőt, 2 kávé főzéséhez pedig a nagyobb szűrőt.

MEGJEGYZÉS: Használjon jó minőségű, finomra darált, presszókávé-főző gépekhez való kávé.

FONTOS! A kávéfőző helyes működése érdekében a szűrő őrölt kávéval való feltöltése előtt mindig győződjön meg, hogy abban nem maradt kávé az előző kávéfőzésből.

2. **Ha csak egy csésze kávé akar készíteni,** töltsen meg a szűrőt egy adagolókanálnyi, azaz kb. 7 g őrölt kávéval (13. ábra). Ha két csésze kávé kíván készíteni, töltsen meg a szűrőt két csapott adagolókanálnyi (kb. 6+6 g) őrölt kávéval. A szűrőt kis adagokban töltsen fel, nehogy kiszóródjon a kávé. Egyenletesen ossza el az őrölt kávé a szűrőben és enyhén nyomogassa meg a lenyomó korong segítségével (14. ábra).

Megjegyzés: Az őrölt kávé megfelelő lenyomása nagyon fontos szerepet játszik a presszókávé minőségében. Az őrölt kávé túlzott lenyomása esetén a kávé lassan folyik ki a gépből és a felületén levő hab sötét színű lesz. Az őrölt kávé kismértékű lenyomása esetén a kávé túl gyorsan folyik ki a gépből és felületén csak kevés, világos színű hab fog keletkezni.

3. Távolítsa el a szűrő szélére rakódott kávé és kapcsolja a szűrőtartót a kávéfőzőre. **Határozott mozdulattal csavarja fel (9. ábra), nehogy kifolyjon a víz.**

4. Helyezze a - lehetőség szerint egy kis meleg vizes öblítéssel előmelegített - csészét ill. csészéket a szűrőtartó kifolyócsövei alá (15. ábra). Kávéfőzés előtt ajánlott felmelegíteni a csészéket. Az előmelegítéshez öblítse el a csészéket egy kis meleg vízzel vagy 15-20 percre tegye őket a felső tartólapra (16. ábra).

5. Győződjön meg, hogy a hőmérséklet OK jelzőlámpa (10. ábra) ég (ha ki van kapcsolva várja meg, amíg felgyullad), majd nyomja le a kávéadagoló gombot (11. ábra) a kívánt mennyiségű kávé kifolyásáig. A művelet megszakításához ismét nyomja meg a kávéadagoló gombot.

6. A szűrőtartó készülékről való lekapcsolására forgassa el a szűrőtartó nyelét jobbról balra.

FIGYELEM! A fröccsenések elkerülésére kávéfőzés közben sosem szabad a gépről lekapcsolni a szűrőtartót.

7. A használt kávé eltávolításához fordítsa a fejére a szűrőtartót és rázza ki a belőle a kávé (17. ábra).

8. A kávéfőző kikapcsolásához nyomja meg a presszókávé főzés be/ki kapcsológombot.

FIGYELEM! A kávéfőző legelső használatakor a gép összes tartozékát, valamint belső részeit át kell mosni. Ehhez legalább öt alkalommal főzzön kávé a szűrő őrölt kávéval való megtöltése nélkül.

A CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSÉNEK MENETE

1. Főzzön presszókávé a előző szakaszokban leírtak szerint elég nagy méretű csészékbe.

1. Kapcsolja be a kávéfőzőt a gőz funkció be/ki kapcsológomb megnyomásával (19. ábra). Ekkor a gőz funkció jelzőlámpa felgyullad (19. ábra).

3. Várja meg a hőmérséklet OK jelzőlámpa felgyulladását (10. ábra), ami azt jelzi, hogy a vízmelegítő elérte a gőz fejlesztéséhez szükséges ideális hőmérsékletet.

4. Eközben töltsön tejet egy edénybe. Számítson kb. 100 g tejet minden egyes elkészítendő cappuccinóra. Mindig hűtőszekrényben hűtött (nem meleg!) tejet használjon. Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata 2-3-szorosára fog nőni.

MEGJEGYZÉS: Ajánlatos zsírszegény és hűtőszekrényben hűtött tejet használni.

5. A cappuccino habosítót balra forgatva vegye ki a készülékből (20. ábra). A művelet végzése közben ügyeljen, hogy ne érjen a felforrósodott vízmelegítő zuhanyhoz. Helyezze a tejet tartalmazó edényt a cappuccino habosító alá.

6. Mártsa a tejbe kb. 2 cm mélyre a cappuccino habosítót és a gőzölő gombot forgassa el az

óramutató járásával ellentétes irányban a 21. ábra szerint (a gomb többé-kevésbé való elforgatásával szabályozni lehet a cappuccino habosítóból kiáramló gőz mennyiségét). Ekkor a tej mennyisége növekedni kezd és a tej krémes állagúvá válik.

7. A kívánt hőmérséklet elérésekor (ideális érték 60°C) a gőzölő gomb óramutató járásával ellentétes irányban való elforgatásával szakítsa meg a gőzadagolást.

8. Öntse az emulgeált tejet az előzőleg lefőzött presszókávé tartalmazó csészékbe. Ezzel elkészült a cappuccino, melyet ízles szerint cukrozzon meg és szórjon a tejhab tetejére egy kis kakaóport vagy csokoládéforgácsot.

Megjegyzés: Több cappuccino készítéséhez először főzze le az összes presszókávé és csak ezután kezdje el a tej habosítását.

FONTOS! Használat után mindig tisztítsa meg a cappuccino habosítót. A tisztítás menete a következő:

1. A gőzölő gomb elforgatásával (21. ábra) pár másodpercig eresszen ki egy kis gőzt.

2. Egyik kezével tartsa rögzítve a cappuccino habosító felső részét, miközben ügyeljen, hogy megégesse magát. Másik kezével vegye ki a habosítót és húzza le a fűvókáról (22. ábra).

3. Langyos vízzel alaposan mossa meg a cappuccino habosítót és a gőzfűvókát.

4. Ellenőrizze, hogy a 23. ábrán jelzett nyílások nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa meg őket.

5. A gőzfűvókára teljesen ráhúzva szerelje vissza a cappuccino habosítót.

MELEGVÍZ-TERMELÉS

1. Kapcsolja be a kávéfőzőt a presszókávé-főzés be/kikapcsoló gomb megnyomásával (8. ábra).

2. Helyezzen egy edényt a cappuccino habosító alá.

3. Amikor a hőmérséklet OK jelzőlámpa felgyullad nyomja meg a kávéadagoló gombot (11. ábra) és ezzel egyidejűleg az óramutató járásával ellentétes irányban, ütközésig fordítsa el a gőzölő gombot (21. ábra). Ekkor a cappuccino habosítóból meleg víz fog folyni.

4. A meleg víz kifolyásának megszakítására a gőzölő gombot forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban és ismét nyomja meg a kávéadagoló gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. A készülék tisztításához ne használjon oldószereket vagy dörzsstatású tisztítószeret. A tisztítást egy puha és nedves ruhával végezze.

2. Rendszeresen tisztítsa a szűrőtartó tölcse, a szűrőket, a csepegtető tálcát és a víztartályt.

FIGYELEM! Tisztítás közben tilos a gépet vízbe mártani, mert a készülék elektromos üzemelésű.

A SZŰRŐTARTÓ TISZTÍTÁSA

Minden 300. kávé elkészítése után a következő módon végezze el az örlött kávé szűrőtartó tisztítását:

- A fejére fordított szűrőtartót rázogatva vegye ki a szűrőt és a habosító szerkezetet.
- Tisztítsa meg a szűrőtartó belsejét. Sose tisztítsa mosogatógépben.
- Egy kefével dörzsölgetve meleg vízzel alaposan tisztítsa meg a fémszűrőt (24. ábra). Ellenőrizze, hogy a fémszűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa ki a nyílásokat (lásd 25. ábra).
- Válassza szét a habosító szerkezet két alkotórészét és öblítse el meleg vízzel (26. ábra).
- Szerelje vissza a gumimembránt és ügyeljen, hogy jól illeszkedjen a műanyag tartóra.

A garancia csak akkor érvényes, ha a fenti műveletet rendszeresen elvégzik.

A VÍZMELEGÍTŐ ZUHANY TISZTÍTÁSA

Körülbelül minden 300. kávé elkészítése után az alábbi módon tisztítsa meg a vízmelegítő zuhanyt:

- Győződjön meg, hogy a kávéfőző nem meleg és a villásdugó ki van húzva.
- Egy csavarhúzó segítségével csavarja ki a presszókávé vízmelegítő zuhanyt rögzítő csavart (27. ábra).
- Tisztítsa meg egy nedves ruhával a vízmelegítő zuhanyt (28. ábra) és öblítse el a tömitést.
- Egy kefével dörzsölgetve meleg vízzel alaposan tisztítsa meg a zuhanyt. Ellenőrizze, hogy a nyílások nincsenek-e eltömődve és szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa meg őket (25. ábra).
- A csap alatt öblítse el a zuhanyt miközben állandóan keféلgeti.
- Szerelje vissza a zuhanyt és ügyeljen, hogy helyesen tegye vissza a tömitést.

A garancia csak akkor érvényes, ha a fenti műveletet rendszeresen elvégzik.

A PRESSZÓKÁVÉFŐZŐ RÉSZ VÍZKÖLDÁSA

A kávéfőző gép vízköoldását körülbelül minden 300. kávéfőzés után ajánlott elvégezni. Azt tanácsoljuk, hogy használjon a kereskedelmi forgalomban levő, presszókávéfőző gépekhez való speciális vízköoldókat. Ha ezeket nem tudja beszerezni, az alábbiak szerint végezheti a vízköoldást:

1. Töltse fel vízzel a (presszókávé) víztartályt a MAX szintig.
2. Oldjon fel 2 evőkanál (kb. 30 gramm)

gyógyszertárban vagy háztartási boltban kapható citromsavat.

3. Nyomja meg a presszókávé-főzés be/ki kapcsológombot és várja meg amíg a hőmérséklet OK jelzőlámpa felgyullad.
4. Győződjön meg, hogy a szűrőtartó nincs a készülékre kapcsolva és tegyen egy edényt a kávéfőző zuhany alá.
5. Nyomja meg a kávéadagoló gombot és eressze ki a tartályban található oldat felét. Ekkor a gomb megnyomásával szakítsa félbe az oldat kifolyását.
6. Kb. 15 percig hagyja hatni az oldatot, majd folytassa az oldat kieresztését a tartály teljes kiürüléséig.
7. Az oldat és a lerakódott vízkő eltávolításához jól öblítse ki a tartályt, majd tölts fel hideg vízzel és tegye vissza a helyére.
8. Nyomja meg a kávéadagoló gombot és eressze ki a vizet a tartály teljes kiürüléséig.
9. Nyomja meg a kávéadagoló gombot és ismételje meg a 7. és 8. pontban leírt műveleteket.

A kávéfőző gép vízkőlerakódásból származó meghibásodásai miatt szükséges javításokra a garancia csak akkor érvényes, ha a fenti vízköoldást rendszeresen elvégzik.

A FILTERES KÁVÉFŐZŐ RÉSZ VÍZKÖLDÁSA

A vízben található mészkőből egy idővel vízkő rakódik le, amely a gépben eltömődéseket okozhat és veszélyeztetheti a készülék megfelelő működését. A kávéfőző gép vízköoldását körülbelül minden 40. kávéfőzés után ajánlott elvégezni. Azt tanácsoljuk, hogy használjon a kereskedelmi forgalomban levő, presszókávéfőző gépekhez való speciális vízköoldókat. Ha ezeket nem tudja beszerezni, az alábbiak szerint végezheti a vízköoldást:

1. Öntsön 4 csésze vizet a kiöntőkannába.
2. Oldjon fel 2 evőkanál (kb. 30 gramm) gyógyszertárban vagy háztartási boltban kapható citromsavat.
3. Helyezze a kiöntőkannát a melegítő lapra.
4. Nyomja be a filteres kávéfőzés be/kikapcsolót és folyasson ki egy csészényi oldatot, majd kapcsolja ki a készüléket.
5. Hagyja hatni az oldatot 15 percig, majd ismételje meg a 4. és 5. műveletet.
6. Kapcsolja be a gépet és eressze ki az oldatot a tartály teljes kiürüléséig.
7. Öblítse ki a rendszert úgy, hogy legalább 3 alkalommal csak vízzel üzemelteti a készüléket (3 teli víztartálynyi vízzel).

A garancia csak akkor érvényes, ha a fenti műveletet rendszeresen elvégzik.

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni.

A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználódott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le.



Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
A filteres kávé szűrőn való átfolyásának ideje meghosszabbodik	A filteres kávéfőzőben vízköoldást kell végezni	Végezze el a vízköoldást a "Filteres kávéfőző rész vízköoldása" szakasz útmutatása szerint
A filteres kávé vagy presszókávé savanyú ízű	A vízköoldás utáni öblítés nem volt tökéletes	Öblítse ki a készüléket a "Filteres kávéfőző rész vízköoldása" vagy a "Presszókávéfőző rész vízköoldása" fejezet útmutatása szerint
A presszókávé hideg	A kávéadagoló gomb megnyomásakor nem gyullad fel a hőmérséklet OK jelzőlámpa	Várja meg a hőmérséklet OK jelzőlámpa felgyulladását
	A gép nem lett előmelegítve	Végezze el az előmelegítést a "Kávéfőző egység előmelegítése" szakasz útmutatása szerint
	A csészék nem lettek előmelegítve	Meleg vizes öblítéssel melegítse elő a csészéket
Nem folyik tovább a gépből a presszókávé	Nincs elég víz a tartályban	Töltse fel vízzel a tartályt
	A szűrőtartó kifolyócsöveinek nyílásai el vannak tömődve	Tisztítsa ki a kifolyócsövek nyílásait
A presszókávé nem a nyílásokból, hanem a szűrőtartó pereméről folyik	A szűrőtartó nincs jól a helyére illesztve	A szűrőtartót helyesen kapcsolja rá a készülékre és csavarást mindig ütközésig végezze
	A presszókávé vízmelegítő tömitése elvesztette a rugalmasságát	Cseréltesse ki a presszókávé vízmelegítő tömitését egy márkaszervizben
	A szűrőtartó kifolyócsöveinek nyílásai el vannak tömődve	Tisztítsa ki a kifolyócsövek nyílásait
A szivattyú nagyon zajos	A víztartály üres	Töltse fel a tartályt
Az elkészült presszókávé habja világos színű (a kávé gyorsan folyik le a kifolyócsőből)	Az őrölt kávé nincs eléggé lenyomkodva	Nyomkodja le jobban az őrölt kávé
	Kevés az őrölt kávé mennyisége	Növelje az őrölt kávé mennyiségét
	A kávé túl durvára van darálva	Csak presszókávéfőző-géphez való őrölt kávé használjon
Az elkészült presszókávé habja sötét színű (a kávé lassan folyik le a kifolyócsőből)	Az őrölt kávé túlzottan le van nyomkodva	Kevésbé nyomkodja le az őrölt kávé
	Túl sok az őrölt kávé mennyisége	Csökkentse az őrölt kávé mennyiségét
	A presszókávé vízmelegítő zuhany el van tömődve	Végezze el a tisztítást a "Vízmelegítő zuhany tisztítása" című fejezet útmutatása szerint
	A kávé túl finomra van darálva	Csak presszókávéfőző géphez való őrölt kávé használjon
Cappuccino készítésnél nem képződik tejhab	A tej nem elég hideg	Mindig hűtőszekrényben hűtött tejet használjon
	A habosító nem tiszta	Gondosan tisztítsa ki a habosító nyílásait a "A cappuccino habosító tisztítása" szakasz útmutatása szerint