

FONTOSFIGYELMEZTETÉSEK

Biztonsági figyelmeztetések



Veszély!

Ezen utasítások betartásának elmaradása életveszélyes áramütésekhez vezethet.

- Tilos a fűtőkészüléket fürdőkádak, mosdókagylók, zuhanyzók, mosogatók és fürdőmedencék közelében használni.
- Soha ne használja a fűtőkészüléket szennyes szárítására.
- Ha a tápkábel sérült, a kockázatok elkerülése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval vagy a márkaszervizzel vagy egy szakképzett személlyel.



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vagy a készülékben okozott károkhoz vezethet.

- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal. Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
- 3 évesnél fiatalabb gyermekeket a készüléktől távol vagy állandó felügyelet alatt kell tartani.
- A 3 évesnél idősebb és 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha annak telepítése

normál üzemi helyzetben történt és a gyermekek felügyelet alatt állnak vagy kioktatták őket a készülék biztonságos használatáról és megértették a használattal járó kockázatokat. 3 évesnél idősebb és 8 évesnél fiatalabb gyermekek számára tilos a készüléket bedugni, szabályozni és tisztítani vagy karbantartást végezni rajta.

FIGYELMEZTETÉS - A termék egyes részei túlmelegedhetnek és égési sérüléseket okozhatnak. Különösen körülmények között járhatnak el gyermekek és kiszolgáltatók személyek jelenlétében.

- A fűtőkészülék főrése meghatározott mennyiségű speciális olajjal van feltöltve, olyan javítási igény felmerülése esetén, melyhez fel kell nyitni az olaj főrészt, a javítást csak márkaszerviz végezheti. Bármilyen olajszivárgást jelezni kell az Ügyfélszolgálatnak, további részletekért lásd a csatolt garancialevelet.
- Tilos a készüléket közvetlenül egy fix csatlakozóaljzat alá helyezni.
- FIGYELEM: a biztonsági rendszer véletlenszerű nullázásának elkerülése érdekében tilos a készüléket külső időzítőről működtetni.
- Tilos a készülék alján található kimeneti forró levegő nyílások vagy a bemeneti levegőrács eltávolítása.



Égési sérülések veszélye!!

Ezen utasítások betartásának elmaradása égési vagy forrázásból eredő sérülésekhez vezethet.

- **FIGYELMEZTETÉS:** túlmelegedés megelőzése



érdekében soha, semmilyen körülmények között ne takarja le a készüléket üzemelés közben, mert ez veszélyes túlmelegedéshez vezethet.

- Nem javasoljuk hosszabbító használatát, mivel a fűtőkészülék működése során a hosszabbító túlmelegedhet.
- Soha ne tegye a tápkábelt a fűtőkészülék tetejére, amíg az meleg.



Megj.:

Ez a szimbólum a felhasználó számára fontos tanácsokat és információkat tartalmaz.

- Javasoljuk, hogy ne helyezze a fűtőkészüléket huzatba, mert az erős légáram káros hatással lehet a készülék üzemi hatékonyságára.
- A fűtőkészüléket kizárólag függőleges helyzetben használja.
- A fűtőkészüléket bútoroktól vagy más tárgytól legalább 50 cm-re helyezze.
- Amikor első alkalommal használja a készüléket, legalább 15 percig üzemeltesse a maximumra állított hőfokszabályzóval az "új" szag eltávolítása érdekében. Egy kis füst észlelhető, mely azoknak a védőanyag maradványoknak tudható be, amelybe a fűtőelemet csomagolták szállítás előtt.
- A készüléket úgy helyezték el, hogy a dugó és a csatlakozóalj könnyen elérhetőek legyenek a telepítés után is.
- Ne használják a készüléket 4 m²-nél kisebb alapterületű helyiségben.
- A készülék olyan biztonsági berendezéssel van ellátva, mely véletlenszerű túlmelegedés esetén kikapcsolja a készüléket.

A rezeteléshez kérjük, hívja az Ügyfélszolgálatot, olvassa el a csatolt garancialevelet.

A készülék ártalmatlanítása és hulladékkezelés



A leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

LEÍRÁS

- A** kijelző
- B** on-készenléti gomb
- C** billentyűzár gomb
- D** csökkentő gomb
- E** növelő gomb
- F** fényerősség gomb
- G** időzítő gomb
- H** eco gomb
- I** tápkábel

HASZNÁLAT

Telepítés

Tilos a fűtőkészüléket közvetlenül egy csatlakozóaljzat alá helyezni. Ne használják a fűtőkészüléket olyan helyiségekben, amelyek területe kisebb, mint 43 nm (4 m²).

Hálózati csatlakozás

- A készülék használata előtt ellenőrizték, hogy a tápfeszültség megfelel az egység adattábláján feltüntetett értéknek, illetve a konnektor és a tápvonal megfelelnek a meghatározott terhelésnek.
- Jelen készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelvnek.

A készüléket készenléti állapotba kell állítani.

A kijelzőn megjelenik a  szimbólum. A laza ruházatot vagy ágyneműt, bútort és gyúlékony anyagokat tartsák a konnektortól távol, ha a fűtőkészülék be van dugva. Áramszünetet követően (áramszünet vagy a készülék nincs bedugva), az egység mindig készenléti állapotba kerül. Amikor a készülék az on-készenléti állapot gomb megnyomásával kerül bekapcsolásra, az üzemi körülmények ugyanazok lesznek, mint a korábban beállítottak.

Melegítő funkció

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  (B) gombot. A kívánt hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a + vagy - (vagy D) gombot. A + vagy - gomb megnyomásával a (kijelzőn megjelenő) hőmérséklet emelkedni vagy csökkenni fog 1°C-al. A + vagy - gombot lenyomva tartva az érték

gyorsan emelkedni vagy csökkenni fog.

Példa



A készülék lehetővé teszi a hőmérséklet 5° (41°F) fokra és 10°C (50°F)-tól 28°C (82°F)-ig történő beállítását.

Fagyvédő funkció

A hőmérsékletet 5°C-ra állítva a "-" gombbal, a készülék működésbe hozza a Fagyvédő funkciót. A kijelzőn megjelenik a ❄️ szimbólum. Így a készülék csak akkor kapcsol be automatikusan, ha a helyiség hőmérséklete 5°C alá süllyed. Ha szeretnének visszatérni a Melegítő funkcióhoz, nyomják meg egyszer a "+" gombot.

Eco funkció

Amikor ez a funkció aktív, a készülék automatikusan csökkenti a fűtőerőt az optimális komfort biztosítása érdekében, miközben csökkenti az energiafogyasztást.

A funkció aktiválásához nyomja meg az "ECO" (H) gombot. A kijelzőn megjelenik a **ECO** szimbólum. Ha a kiválasztott hőmérséklet jóval magasabb, mint az aktuális szobahőmérséklet, a készülék automatikusan és gyorsan megkezdheti a szoba fűtését.

Ebben az esetben az üzemjelző pirosan világít.

Ha az aktuális szoba hőmérséklet emelkedik és a választott hőmérséklethez közeledik, a készülék csökkenti a fűtőelemek aktiválási idejét. Csökkenni fog a kapott fűtési teljesítmény. Ebben az esetben az üzemjelző zölden világít.

Üzemjelző

A **!!!** szimbólum a színek révén jelzi a fűtési állapotot.

!!! PIROS: az egység maximális teljesítményen fűt

!!! ZÖLD: az egység csökkent teljesítményen fűt (lásd az ECO funkciót).

!!! hiányzó: az egység nem fűt.

A kijelző fényerőssége

A készülék két különböző fényerősség beállítását tesz lehetővé a kijelző számára. Az erősebb akkor aktív, amikor megnyomják a gombot.

A billentyűzet néhány másodperces inaktivitását követően a fényerősség csökkenni fog, amíg el nem éri az üzemi fényerősséget. Ez az alacsonyabb szint a világítás  (F) gombbal szabályozható. Ismét nyomja meg a világítás

gombot, amíg el nem éri a kívánt fényerősséget (három fényerősség szint áll rendelkezésre).

Billentyűzár

Véletlenszerű műveletek elkerülése érdekében, lezárhatja a billentyűzetet a billentyűzár funkcióval. A funkció aktiválásához nyomja meg a billentyűzár gombot  (C) legalább 3 másodpercig. A kijelzőn megjelenik a  szimbólum és dupla hangjelzés kerül kibocsátásra. A funkció kiiktatásához ugyanígy járjon el.


Időzítő funkció

Ez a funkció két különböző módon aktiválható.

Késleltetett indítás: A készülék be van kapcsolva, többször nyomja meg az időzítő gombot , amíg villogni kezd a kívánt óra száma. Három idő periódus áll rendelkezésre: 2, 4 és 8 óra. Várjon néhány másodpercet a program tárolásához. A kijelző kikapcsol, míg az órák száma és a  szimbólum továbbra is világítanak.

Az idő múlásával a fennmaradó órák száma folyamatosan frissül a kijelzőn.

Az utolsó óra során, a programozott idő lejártá előtt, villogni kezd a "2h" szimbólum. Az időzítő funkció törléséhez ismét nyomják meg a gombot. Amikor lejár a beprogramozott idő, a készülék visszaáll a korábbi beállításokra.



Időzített leállítás: a készülék be van kapcsolva, többször nyomja meg a  gombot, amíg villogni kezd a kívánt órák száma. Három idő periódus áll rendelkezésre: 2, 4 és 8 óra.

Várjon néhány másodpercet a program tárolásához.

Megjelennek az aktuális beállítások és a  szimbólum.

Az időzítő nélküli működésre történő visszaálláshoz ismét nyomja meg az időzítő gombot.

Az idő múlásával a fennmaradó órák száma folyamatosan frissül a kijelzőn. Az utolsó óra során, a programozott idő lejártá előtt, villogni kezd a "2h" szimbólum. A beállított idő lejártakor a készülék automatikusan kikapcsol.

A hőmérséklet-skála változása

A kijelzőn a hőmérséklet mind °C, mind °F fokban kijelzésre kerül. A kívánt hőmérséklet-skála kiválasztásához, amikor az egység készenléti állapotban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a "+" gombot és az "ECO" gombot legalább 10 másodpercig, majd engedje fel őket. A skála változást két rövid sípoló hang jelzi.

Riasztások

A készülék diagnosztikai rendszerrel van ellátva, mely lehetővé teszi a működési rendellenességek jelzését.

Probléma esetén a kijelzőn az alábbi riasztási üzenet jelenik meg:

- **PF** (Szonda meghibásodása)
Ilyen riasztás esetén a készülék nem üzemel. Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e elhelyezve. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a De'Longhi Ügyfélszolgálattal.
- **Ht** (Túlmelegedés)
Amikor a termék belső hőmérséklete túl magas, a fűtőelem automatikusan kikapcsol. A kijelző két másodpercig **Ht** jelez, villogva. A riasztás okának megszüntetése érdekében ellenőrizze, hogy az egység nincs-e lefedve.

BIZTONSÁGI BERENDEZÉS

Túlmelegedés esetén egy kiegészítő biztonsági berendezés kikapcsolja a fűtőkészüléket. A fűtőkészülék újbóli bekapcsolásához hívja a De'Longhi Ügyfélszolgálatot.

KARBANTARTÁS

Mindig távolítsa el a csatlakozódugót a konnektorból és hagyja, hogy a készülék kihűljön. Törölje meg a fűtőkészüléket egy puha, nedves ronggyal, ne használjon tisztítószert és dörzshatású szert.

Amennyiben a készüléket huzamos ideig nem használja, száraz helyen tárolja. A készüléket úgy tervezték, hogy éveken keresztül hibamentesen működjön.

Működési rendellenesség vagy kétség esetén ne próbálkozzon a fűtőkészülék javításával: ez tűzveszélyt vagy áramütést okozhat.

Hívja a De'Longhi Ügyfélszolgálatot (lásd a csatolt De'Longhi Ügyfélszolgálati listát).

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Tápfeszültség

Lásd az adattáblát

Felvett teljesítmény

"

HIBAKERESÉS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem üzemel	Győződjön meg arról, hogy a készülék be van dugva és a csatlakozóalj üzemel. Lehet, hogy túl magasra van állítva a hőmérséklet. Szonda meghibásodása vagy az egység fejfel lefelé áll, a kijelzőn az alábbi felirat jelenik meg: PF	Dugja a konnektorbá. Állítsa a hőmérsékletet magasabb értékre. Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e elhelyezve. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegyék fel a kapcsolatot a De'Longhi Ügyfélszolgálattal.
A kijelzőn az alábbi felirat jelenik meg: Ht (Túlmelegedés)	Az egység belső hőmérséklete túl magas.	Ellenőrizze, hogy az egység nincs-e letakarva és hagyja a készüléket kihűlni. Amikor a termék belső hőmérséklete csökken, a riasztás eltűnik a kijelzőről. Ha a készülék nem üzemel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a De'Longhi Ügyfélszolgálattal.