

LEÍRÁS

- A Termosztát
- B Jelzőlámpa
- C Időzítő (csak néhány típusnál)
 - C1 Üzemelési időszak
 - C2 Kis fog
 - C3 Referencia mutató
- D Kerek
- E Teljesítmény választókapcsoló

HASZNÁLAT

"Easy wheel" rendszerű típusok

Fordítsa a fejére a radiátort és támassza egy ruhára vagy más puha felületre, nehogy megsérüljön a festés.

Kifelé forgatva teljesen nyissa ki a görgőket (1. ábra). Ezután állítsa vissza a radiátort normális helyzetbe.

Elektromos bekötés

- Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illesztené, ellenőrizze, hogy a háztartási villamos hálózat feszültsége megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel, és hogy az aljzat és az elektromos hálózat megfelelnek-e a használt terhelésnek.
- Ellenőrizze ezen kívül a biztosítékok kapacitását.
- A RADIÁTORT CSAK FÖLDELTE ALJZATHOZ CSATLAKOZTASSA

A radiátort helyes polaritással egy tökéletesen működő 230-240V váltakozó áramú csatlakozóaljzatba kell kapcsolni. A radiátor energiaellátására szolgáló csatlakozóaljzat ne érintkezzen ruházattal, alsóneművel, bútorokkal és gyúlékony anyagokkal.

ÜZEMELÉS ÉS HASZNÁLAT

Bekapcsolás

Tegye be a dugaszt az aljzatba; mozgassa el a termosztátot, amíg maximumon meg nem áll; kapcsolja be a radiátort a kapcsolókkal az a) - b) pontokban megadott módokon.

a) Egy kapcsolós típusok (1 teljesítmény)

- gomb "I" állásban = teljes teljesítmény bekapcsolva (jelzőlámpa ég)
- a gomb "O" állásban van = kikapcsolva (jelzőlámpa ki van kapcsolva)

a) Két kapcsolós típusok (3 teljesítmény)

- csak "MIN" állásban lévő gomb = minimális teljesítmény (égő jelzőlámpa)
- csak "MED" állásban lévő gomb = köztes teljesítmény (égő jelzőlámpa)

- mindkét gomb "MIN" "MED" állásban = maximális teljesítmény (égő jelzőlámpák)

A termosztát szabályozása

Amikor a környezet elérte a kívánt hőmérsékletet, forgassa el lassan a termosztát gombját az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg a jelzőfény ki nem kapcsol (vagy a "kattanás" által jelzett helyzetbe), és ne ezen túl.

A termosztát az így beállított hőmérsékletet ezután automatikusan szabályozza és állandó szinten tartja.

Fagyásgátló funkció

Az ✱ állásban lévő termosztáttal és a benyomott kapcsolókkal a készülék kb. 5°C-on tartja a környezet hőmérsékletét és minimális energiafogyasztás mellett megátalja a fagyást.

24 ÓRÁS IDŐKAPCSOLÓVAL (TIMER) RENDELKEZŐ MODELLEK

A fűtés programozását az alábbiak szerint végezze:

- Nézze meg hány órát mutat az órája. Feltéve, hogy 10 óra van, forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba az időzítő számlapját, amíg a 10-es szám nem egyezik a referenciamutatóval ▲.
- Állítsa be azokat az időszakokat, amikor azt szeretné, hogy üzemeljen a készülék, nyomja a közepe felé a kis fogakat. Minden kis fog egy 15 perces időköznek felel meg. Ezen a ponton láthatóvá válnak a szektorok, amelyek megfelelnek az üzemelési időeknek.
- Az így beállított radiátor minden nap automatikusan a beprogramozott időszakban fog üzemelni (Fontos! A villásdugót mindig a hálózati csatlakozóaljzatban kell hagyni).
- A programozás megváltoztatásához a fogakat vissza kell vinni a kezdeti pozícióba, majd be kell állítani az új üzemelési időszakokat.
- Ha a készüléket programozás nélkül kívánja üzemeltetni, akkor az összes fogat nyomja középre. Ebben az esetben a készülék teljes kikapcsolásához a kapcsolókat kikapcsolva, ki kell húzni a villásdugót is a csatlakozóaljzattól, különben az időzítő feleslegesen működne.

Fűtés "turbo" üzemmód

Egyes típusok el vannak látva egy ventilátorral, amely gyorsabban melegíti fel a szobát. Ennek a funkciónak az elindításához nyomja a gombot ebbe az állásba: ✱. Fontos: egy biztonsági készülék közbelép, és kikapcsolja a készüléket,

ha a légbevezető és légkivezető rácsokon por halmozódik fel, és ezért túlmelegedik. Az ismételt bekapcsoláshoz húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból, hagyja lehűlni a készüléket, tisztítsa meg porszívóval a légbevezető és légkivezető rácsokat, majd csatlakoztassa újra a készüléket a hálózatra és ismét kapcsolja be.

KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZHÁLÓZAT

Mielőtt bármilyen munkához látna, húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatból, és hagyja lehűlni a radiátort. A radiátort egy puha és nedves törlőruhával portalanítsa, ne használjon tisztítószerkeket vagy dörzshatású szereket. Ha hosszabb ideig nem használja a radiátort, csavarja fel a kábelt a kábeltartóra és egy száraz helyre tegye el a készüléket. Hibás működés vagy bármilyen kétség felmerülése esetén ne próbálja meg egyedül megjavítani a radiátort: fennáll a tűzveszély kockázata, és hogy áramütés éri. Hívja fel a legközelebbi márkaszervizt (lásd Márkaszervizek listája)

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	Lásd a tulajdonságok tábláját
Felvett teljesítmény	"

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	A készülék nincs az elektromos aljzatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a villásdugót a konnektorba.
	Az elektromos aljzat nem működik megfelelően	Ellenőrizze, hogy az elektromos aljzat aktív-e
	Akadályok lehetnek.	Távolítsa el az akadályt, és hagyja kihűlni a készüléket. Ha a készülék nem működik, lépjen kapcsolatba a Szakszervizzel
	A beállított hőmérsékletek túl alacsonyak lehetnek	Adjon be magasabb hőmérsékletet