

FIGYELMEZTETÉSEK

Biztonsági tudnivalók



Figyelem!

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozhatja.

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha valaki felügyel rájuk és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, csak ha valaki felügyel rájuk.
- A 3 éves kor alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve ha valaki állandóan felügyel rájuk.
- A 3 és 8 éves kor közötti gyermekek számára csak a készülék be-/kikapcsolása engedélyezett, ha a készülék a szokásos működési pozícióba van helyezve vagy telepítve, emellett valaki felügyel rájuk és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről. A 3 év 8 éves kor közötti gyermekek nem dughatják be a villásdugót, nem szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket, és azon nem végezhetnek karbantartást.

FIGYELEM! A készülék egyes részei felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Külön figyelmet kell fordítani gyermekek vagy sérülékeny

személyek jelenléte esetén.

- **FIGYELEM!** Működés közben a készüléket sosem szabad letakarni, mert az veszélyes hőmérsékletemelkedést válthat ki.
- A készülék csőrendszere meghatározott mennyiségű, speciális olajjal van feltöltve, és ha a készülék javításához a radiátort ki kellene nyitni, a műveletet kizárólag csak egy gyártó által feljogosított márkaszerviz végezheti el. Minden esetleges olajszivárgást jelezni kell az Ügyfélszolgálatnak. A további részletekért tanulmányozza a mellékelt jótállási jegyet.
- A készüléket ne helyezze közvetlenül egy fali csatlakozóaljzat alá.
- Sose használja a radiátort fürdőkádak, mosdókagylók, zuhanyzók vagy úszómedencék közelében.
- Ha a hálózati tápkábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, egy márkaszerviznek vagy egy hasonló szakképzettséggel rendelkező szerelőnek kell kicserélnie.
- **FIGYELEM!** A biztonsági szerkezet véletlenszerű lenullázásával összefüggő veszélyek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad egy külső időzítő órával (timer) működtetni.



Égési sérülések veszélye!

Betartásának elmulasztása enyhébb vagy súlyosabb égési sérüléseket okozhat.

- Nem tanácsos hosszabbítót használni, mert a radiátor üzemelése közben túlhevülhetnek.



Megjegyzés:

Ez a jelzés fontos tanácsokat vagy információkat nyújt a felhasználó részére.

- Sose használja a radiátort ruhaszáritásra.

- Sose tegye a hálózati tápkábelt a meleg radiátor tetejére.
 - A radiátort ne helyezze huzatos helyre, mert a légáramlás zavarhatja a készülék működését.
 - A radiátort csak függőleges helyzetben használja.
 - A készüléket bútoroktól vagy más tárgytól legalább 50 cm távolságban kell tartani.
 - A készülék legelső használatakor érezhető "új" szag megszüntetésére legalább 15 percig maximum fokozatra állított termosztáttal működtesse a készüléket.
- A szállítás előtt a fűtőszálak felületére felvitt védőanyagok által okozott kis füst normálisnak tekinthető.
- Ne zárja el a levegőkivezető rácsokat vagy a készülék alján található levegőbevezető rácsokat.
 - A készüléket úgy helyezze el, hogy a villásdugót és a csatlakozóaljzatot a telepítés után is könnyen meg lehessen közelíteni.
 - A készüléket ne használja a 4 m²-nél kisebb alapterületű helyiségben.
 - A készülék véletlen túlhevülése esetén egy biztonsági szerkezet megszakítja a radiátor működését.
- A készülék ismételt beállításához forduljon az ügyfélszolgálathoz a mellékelt jótállási jegyben jelzettek szerint.

A készülék ártalmatlanítása és hulladékkezelés



Aleselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szeliktív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

LEÍRÁS

- A** Kijelző
- B** On/stand-by nyomógomb
- C** Teljesítmény-szabályozógomb
- D** Hőmérséklet-csökkentő nyomógomb
- E** Hőmérséklet-növelő nyomógomb
- F** Timer nyomógomb
- G** Fényerő nyomógomb
- H** Eco nyomógomb
- I** Kábeltartó
- L** Görgő

HASZNÁLAT

"Easy wheel" rendszer

Fordítsa a fejére a radiátort és támassza egy szőnyegre vagy más puha felületre, nehogy megsérüljön a festés. Kifelé forgatva teljesen nyissa ki a görgőket (1. ábra).

Ezután állítsa vissza a radiátort függőleges helyzetbe.

Elhelyezés

A készüléket ne helyezze közvetlenül egy fali csatlakozóaljzat alá. A készüléket ne használja 4 m²-nél kisebb alapterületű helyiségekben.

Elektromos bekötés

- Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illesztené ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel, valamint hogy a csatlakozóaljzat és az elektromos hálózat megfelel-e a használt terheléseknek.
 - Emellett ellenőrizze az olvadóbiztosítók teljesítményét.
- A RADIÁTORT CSAK FÖDELTE CSATLAKOZÓALJZATBA KAPCSOLJA.

A készülék készenléti (stand-by) üzemmódban van állítva. A kijelzőn megjelenik a  jelzés. A radiátor energiaellátására szolgáló csatlakozóaljzat ne érintkezzen ruházzal, alsóneművel, bútorokkal és gyúlékony anyagokkal.

Az áramellátás megszakadása után (áramhiány vagy a hálózatról lekapcsolt készülék esetén) a készülék mindig készenléti (stand-by) üzemmódban kerül.

A készülék bekapcsolásakor az on/stand-by gomb megnyomásával az üzemeltetési feltételek az előzőleg beállítottak.

Fűtés funkció

A  (B) gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. Nyomja meg a  (C) gombot a kívánt teljesítmény beállítására: MIN (); MED (); MAX ().

A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a + vagy - (E vagy D) gombot.

A + vagy - gomb megnyomásával a (kijelzőn jelzett) hőmérséklet 1°C-kal nő vagy csökken.

A + vagy - gombot lenyomva tartva a hőmérséklet gyorsan nő vagy csökken.



A hőmérsékletet 5°C és 28°C közötti értékre lehet beállítani.

Fagyásgátló funkció

A hőmérsékletet a "—" gombbal 5°C-ra állítva aktiválódik a fagyásgátló funkció. A kijelzőn megjelenik a  jelzés és

a készülék automatikusan **maximum teljesítményen** kapcsol be csak amikor a hőmérséklet 5°C alá csökken. A fűtésre való visszatéréshez nyomja meg a "+" gombot.

Eco funkció

Ezzel a funkcióval a készülék automatikusan azt a teljesítményt állítja be, amely maximális jólétet biztosít csökkentett energiafelhasználás mellett.

A funkció aktiválásához nyomja meg az "ECO" (H) gombot.

A kijelzőn megjelenik a **ECO** jelzés. Ha a kiválasztott hőmérséklet sokkal magasabb a szobahőmérsékletnél, a készülék automatikusan és gyorsan bekapcsol.

A készülék automatikusan a legmegfelelőbb (**MAX-MED-MIN-OFF**) teljesítményfokozatot választja ki.

A teljesítményt a  gombbal a **MAX** teljesítményre állítva a készülék a **MAX-MED-MIN-OFF** fokozatot választhatja.

A teljesítményt a gombbal a **MED** teljesítményre állítva a készülék a **MED-MIN-OFF** fokozatot választhatja.

A teljesítményt a gombbal a **MIN** teljesítményre állítva a készülék a **MIN-OFF** fokozatot választhatja.

Fűtési fokozat jelző

A  jelzés színe az aktivált fűtési fokozatot jelzi.

 **PIROS:** A készülék maximum teljesítményen üzemel.

 **SÁRGA:** A készülék közepes teljesítményen üzemel.

 **ZÖLD:** A készülék minimum teljesítményen üzemel.

 nincs jelző: A készülék nem fűt.

Kijelző fényerő

A készülék kijelzője két fényerő-szinttel rendelkezik:

a magasabb szint akkor aktív amikor megnyomják valamelyik gombot. Ha egy pár másodpercig egyik gombot sem nyomják meg a kijelző fényerője csökken. Az alacsonyabb szintet a  fényerő gomb (G) megnyomásával lehet szabályozni.

Többször nyomja meg a gombot amíg el nem éri a kívánt fényerőt (három szint áll rendelkezésre).

Lezárás

A véletlenszerű működtetés elkerülésére aktiválható a kezelőpanel lezárás funkció a nyomógombok inaktíválására. Tartsa egyszerre lenyomva + és - nyomógombot legalább 3 másodpercig.

A kijelzőn megjelenik a  jelzés és a készülék egy dupla hangjelzést bocsát ki. A funkció inaktíválásához ismételve meg ugyanezt a műveletet.

Timer funkció

A timer funkció két módon aktiválható.

Késleltetett indítás: nyomja meg az (F)  gombot készenléti (stand-by) állapotban lévő készülék mellett.

A  jelzés a készülék bekapcsolásáig fennmaradó órák számával együtt villog. Módosítsa az órák számát a + és - nyomógombokkal, majd várjon egy kicsit az adatok memóriába rögzítésére. A kijelző kikapcsol és a  jelzés bekapsolva marad. A beprogramozott idő lejártá után a készülék az előző beállításokkal kapcsol be.



Késleltetett leállítás: nyomja meg a timer  gombját bekapcsolt készülék mellett.

A  jelzés a készülék készenléti (stand-by) üzemmódba kerüléséig fennmaradó órák számával együtt villog.

Módosítsa az órák számát a + és - nyomógombokkal, majd várjon egy kicsit az adatok memóriába rögzítéséhez.

A kijelzőn az aktuális beállítások és a  jelzés jelenik meg. A beprogramozott idő lejártá után a készülék automatikusan készenléti (stand-by) üzemmódba kerül.

A timer funkció inaktíválásához nyomja meg kétszer a timer nyomógombját. Ekkor a  timer jelzés eltűnik a kijelzőről.

Megjegyzés: Az időt 0,5 és 24 óra közötti időszakra lehet beállítani.

Hőmérsékleti skála váltás

A kijelzőn a hőmérséklet °F és °C mértékegységben jeleníthető meg. A kívánt hőmérsékleti skála kiválasztásához nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 10 másodpercig a "+" és az "ECO" gombot készenléti (stand-by) állapotban lévő készülék mellett. Két rövid hangjelzés jelzi, hogy a hőmérsékleti skála cseréje megtörtént.

Vészjelzések

A készülék egy diagnosztizáló rendszerrel rendelkezik, amely jelzi az esetleges rendellenességeket.

Egy probléma felmerülése esetén a kijelzőn megjelenik:

(Készülék rendellenesség)



Amikor ez az üzenet jelenik meg a készülék nem működik. Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen van-e elhelyezve.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi De'Longhi márkaszervizhez.

H.E

(Magas hőmérséklet)

Amikor a készülék belsejének hőmérséklete túl magasra emelkedik, a fűtési teljesítmény automatikusan és fokozatosan lecsökken. A kijelzőn két másodpercig megjelenik a villogó H.E jelzés. A riasztás okának megszüntetéséhez ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e letakarva vagy elzáródva.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség

Lásd műszaki adattábla

Felvett teljesítmény

"

BIZTONSÁGI SZERKEZET

A készülék véletlen túlhevülése esetén egy biztonsági szerkezet megszakítja a radiátor működését.

A készülék ismételt bekapcsolásához forduljon a legközelebbi De'Longhi márkaszervizhez.

KARBANTARTÁS

Mindig húzza ki a villásdugót a készülék lehűtéséhez.

A radiátort egy puha és nedves törölrühával kell tisztítani. Ne használjon tisztítószerkezt vagy dörzshatású anyagokat. Ha hosszabb ideig nem használja a radiátort, csavarja fel a kábelt a kábeltartóra, és egy száraz helyre tegye el a készüléket. A készüléket úgy tervezték, hogy évekig tökéletesen működjön.

Hibás működés esetén egyedül ne próbálja megjavítani a radiátort. Ez tűz vagy áramütés veszélyével járhat.

Forduljon a legközelebbi De'Longhi márkaszervizhez (a De'Longhi márkaszervizek jegyzékét lásd mellékelve).

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	- Ellenőrizze, hogy bedugta-e a villásdugót és aktív-e az elektromos csatlakozóaljzat. - Ellenőrizze az esetleges elzáródásokat. - A beállított hőmérséklet lehet, hogy túl alacsony.	- Illessze a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba. - Távolítsön el mindent ami elzáródást okoz és hagyja lehűlni a készüléket. Ha a készülék továbbra sem működik, forduljon a legközelebbi De'Longhi márkaszervizhez. - Állítson be egy magasabb hőmérsékletet.