

LEÍRÁS

- A Termosztát
- B Teljesítmény-választógomb
- C/D/E (MIN, MED, MAX) jelzőlámpák
- F Kábeltartó
- G Görgő

HASZNÁLAT

A görgők elhelyezése

Fordítsa a fejére a radiátort és támassza egy szőnyegre vagy más puha felületre, nehogy megsérüljön a festés. Kifelé forgatva teljesen nyissa ki a görgőket (1. ábra).

Ezután állítsa vissza a radiátort függőleges helyzetbe.

Figyelem!

A radiátort mindig csak függőleges helyzetbe állítva (görgők lent, kezelőszervek fent) használja.

Bármilyen ettől eltérő pozíció veszéllyel járhat!

Elhelyezés

A készüléket ne helyezze közvetlenül egy fali csatlakozóaljzat alá. A készüléket ne használja 4 m²-nél kisebb alapterületű helyiségekben.

Elektromos bekötés

- Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illesztené ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel, valamint hogy a csatlakozóaljzat és az elektromos hálózat megfelel-e a használt terhelésnek.
 - Emellett ellenőrizze az olvadóbiztosítók teljesítményét.
- A RADIÁTORT CSAK FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATBA KAPCSOLJA.

A radiátor energiaellátására szolgáló csatlakozóaljzat ne érintkezzen ruházzal, alsóneművel, bútorokkal és gyúlékony anyagokkal.

Bekapcsolás

Illesze a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba, a termosztát gombját forgassa a maximum állásba és a teljesítmény-választógommbal az alábbiak szerint indítsa be a készüléket.

- a teljesítmény-választógombot forgassa a MIN állásba (a "MIN" jelzőlámpa felgyullad)
- a teljesítmény-választógombot forgassa a MED állásba (a "MIN/MED" jelzőlámpák felgyulladnak)

- a teljesítmény-választógombot forgassa a MAX állásba (a jelzőlámpák felgyulladnak)

A termosztát szabályozása

Amikor a környezet elérte a kívánt hőmérsékletet, az óramutató járásával megegyező irányban, lassan forgassa el a termosztát gombját a "kattanás" által jelzett pozícióba, ahonnan ne forgassa tovább. A termosztát az így beállított hőmérsékletet ezután automatikusan szabályozza és állandó szinten tartja. Ha a készülék három teljesítményfokozattal rendelkezik, az enyhébb évszakokban amikor nincs különösebben hideg, a fogyasztás optimalizálásának érdekében a teljesítményt állítsa a minimum fokozatra.

Fagyásgátló funkció

Forgassa a termosztát gombját a ❄ állásba a teljesítmény-választógombot pedig a MAX fokozatba. A készülék kb. 5°C-on tartja a környezet hőmérsékletét és minimális energiafogyasztással megakadályozza a fagyást.

Megjegyzés:

A készülék teljes kikapcsolásához forgassa el a teljesítmény-választógombot a "0" állásba és húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzattól.

BIZTONSÁGI SZERKEZET

A készülék véletlen túlhevülése esetén egy biztonsági szerkezet megszakítja a radiátor működését. A készülék ismételt bekapcsolásához forduljon a legközelebbi De'Longhi márkaszervizhez.

KARBANTARTÁS

Mindig húzza ki a villásdugót a készülék lehűtéséhez.

A radiátort egy puha és nedves törölrúhával kell tisztítani. Ne használjon tisztítószereket vagy dörzshatású anyagokat. Ha hosszabb ideig nem használja a radiátort, a kábelt csavarja fel a kábeltartóra, és egy száraz helyre tegye el a készüléket. Hibás működés esetén egyedül ne próbálja megjavítani a radiátort. Ez tűz vagy áramütés veszélyével járhat. Forduljon a legközelebbi De'Longhi márkaszervizhez (a De'Longhi márkaszervizek jegyzékét lásd mellékelve).

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség Lásd műszaki adattábla
Felvett teljesítmény "

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	- Ellenőrizze, hogy bedugta-e a villásdugót és aktív-e az elektromos csatlakozóaljzat. - Ellenőrizze az esetleges elzáródásokat. - A beállított hőmérséklet lehet, hogy túl alacsony.	- Illesze a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba. - Távolítsa el mindent ami elzáródást okoz és hagyja lehűlni a készüléket. Ha a készülék továbbra sem működik, forduljon a legközelebbi De'Longhi márkaszervizhez. - Állítsa be egy magasabb hőmérsékletet.