

LEÍRÁS

- A Kijelző
- B On/stand-by nyomógomb
- C Teljesítmény-szabályozógomb
- D Hőmérséklet-csökkentő nyomógomb
- E Hőmérséklet-növelő nyomógomb
- F Timer nyomógomb
- G Fényerő nyomógomb
- H Eco nyomógomb
- I Kábeltartó
- L Görgő

HASZNÁLAT

“Easy wheel” rendszer

Fordítsa a fejére a radiátort és támassza egy szőnyegre vagy más puha felületre, nehogy megsérüljön a festés.

Kifelé forgatva teljesen nyissa ki a görgőket (1.ábra).

Ezután állítsa vissza a radiátort függőleges helyzetbe.

Elektromos bekötés

- Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illesztené ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel, valamint hogy a csatlakozóaljzat és az elektromos hálózat megfelel-e a használt terhelésnek.
- Emellett ellenőrizze az olvadóbiztosítók teljesítményét. A RADIÁTORT CSAK FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATBA KAPCSOLJA.

A készülék készenléti (stand-by) üzemmódba van állítva.

A kijelzőn megjelenik a  jelzés. A radiátor energiaellátására szolgáló csatlakozóaljzat ne érintkezzen ruházzal, alsóneművel, bútorokkal és gyúlékony anyagokkal.

Az áramellátás megszakadása után (áramhiány vagy a hálózatról lekapcsolt készülék esetén) a készülék mindig készenléti (stand-by) üzemmódba kerül.

A készülék bekapcsolásakor az on/stand-by gomb megnyomásával az üzemeltetési feltételek az előzőleg beállítottak.

Fűtés funkció

A  (B) gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. Nyomja meg a  (C) gombot a kívánt teljesítmény beállítására: MIN (); MED (); MAX (.

A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a + vagy - (E vagy D) gombot.

A + vagy - gomb megnyomásával a (kijelzőn jelzett) hőmérséklet 1°C-kal nő vagy csökken.

A + vagy - gombot lenyomva tartva a hőmérséklet gyorsan nő vagy csökken.



A hőmérsékletet 5°C és 28°C közötti értékre lehet beállítani.

Fagyásgátló funkció

A hőmérsékletet a “-” gombbal 5°C-ra állítva aktiválódik a fagyásgátló funkció. A kijelzőn megjelenik a  jelzés és a készülék automatikusan **maximum teljesítményen** kapcsol be csak amikor a hőmérséklet 5°C alá csökken. A fűtésre való visszatéréshez nyomja meg a “+” gombot.

Eco funkció

Ezzel a funkcióval a készülék automatikusan azt a teljesítményt állítja be, amely maximális jólétet biztosít csökkentett energiafelhasználás mellett.

A funkció aktiválásához nyomja meg az “ECO” (H) gombot.

A kijelzőn megjelenik a **eco** jelzés. Ha a kiválasztott hőmérséklet sokkal magasabb a szobahőmérsékletnél, a készülék automatikusan és gyorsan bekapcsol.

A készülék automatikusan a legmegfelelőbb (**MAX-MED-MIN-OFF**) teljesítményfokozatot választja ki.

A teljesítményt a  gombbal a **MAX** teljesítményre állítva a készülék a **MAX-MED-MIN-OFF** fokozatot választhatja.

A teljesítményt a gombbal a **MED** teljesítményre állítva a készülék a **MED-MIN-OFF** fokozatot választhatja.

A teljesítményt a gombbal a **MIN** teljesítményre állítva a készülék a **MIN-OFF** fokozatot választhatja.

Fűtési fokozat jelző

A  jelzés színe az aktivált fűtési fokozatot jelzi.

 **PIROS:** A készülék maximum teljesítményen üzemel.

 **SÁRGA:** A készülék közepes teljesítményen üzemel.

 **ZÖLD:** A készülék minimum teljesítményen üzemel.

 nincs jelző: A készülék nem fűt.

Kijelző fényerő

A készülék kijelzője két fényerő-szinttel rendelkezik:

a magasabb szint akkor aktív amikor megnyomják valamelyik gombot. Ha egy pár másodpercig egyik gombot sem nyomják meg a kijelző fényerője csökken. Az alacsonyabb szintet a  fényerő gomb (G) megnyomásával lehet szabályozni.

Többször nyomja meg a gombot amíg el nem éri a kívánt fényerőt (három szint áll rendelkezésre).

Lezárás

A véletlenszerű működtetés elkerülésére aktiválható a kezelőpanel lezárás funkció a nyomógombok inaktíválására. Tartsa egyszerre lenyomva + és - nyomógombot legalább 3 másodpercig.

A kijelzőn megjelenik a  jelzés és a készülék egy dupla hangjelzést bocsát ki. A funkció inaktíválásához ismételtje meg ugyanezt a műveletet.

Timer funkció

A timer funkció két módon aktiválható.

Késleltetett indítás: nyomja meg az (F)  gombot készenléti (stand-by) állapotban lévő készülék mellett.

A  jelzés a készülék bekapcsolásáig fennmaradó órák számával együtt villog. Módosítsa az órák számát a + és - nyomógombokkal, majd várjon egy kicsit az adatok memóriába rögzítésére. A kijelző kikapcsol és a  jelzés bekapsolva marad. A beprogramozott idő lejártá után a készülék az előző beállításokkal kapcsol be.



Késleltetett leállítás: nyomja meg a timer  gombját bekapcsolt készülék mellett.

A  jelzés a készülék készenléti (stand-by) üzemmódba kerüléséig fennmaradó órák számával együtt villog.

Módosítsa az órák számát a + és - nyomógombokkal, majd várjon egy kicsit az adatok memóriába rögzítéséhez.

A kijelzőn az aktuális beállítások és a  jelzés jelenik meg. A beprogramozott idő lejártá után a készülék automatikusan készenléti (stand-by) üzemmódba kerül.

A timer funkció inaktíválásához nyomja meg kétszer a timer nyomógombját. Ekkor a  timer jelzés eltűnik a kijelzőről.

Megjegyzés: Az időt 0,5 és 24 óra közötti időszakra lehet beállítani.

Hőmérsékleti skála váltás

A kijelzőn a hőmérséklet °F és °C mértékegységben jeleníthető meg. A kívánt hőmérsékleti skála kiválasztásához nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 10 másodpercig a "+" és az "ECO" gombot készenléti (stand-by) állapotban lévő készülék mellett. Két rövid hangjelzés jelzi, hogy a hőmérsékleti skála cseréje megtörtént.

Vészjelzések

A készülék egy diagnosztizáló rendszerrel rendelkezik, amely jelzi az esetleges rendellenességeket.

Egy probléma felmerülése esetén a kijelzőn megjelenik:

PF

(Készülék rendellenesség)

Amikor ez az üzenet jelenik meg a készülék nem működik. Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen van-e elhelyezve.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi De'Longhi márkaszervizhez.

Ht

(Magas hőmérséklet)

Amikor a készülék belsejének hőmérséklete túl magasra emelkedik, a fűtési teljesítmény automatikusan és fokozatosan lecsökken. A kijelzőn két másodpercig megjelenik a villogó Ht jelzés. A riasztás okának megszüntetéséhez ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e letakarva vagy elzáródva.

BIZTONSÁGI SZERKEZET

A készülék véletlen túlhevülése esetén egy biztonsági szerkezet megszakítja a radiátor működését.

A készülék ismételt bekapcsolásához forduljon a legközelebbi De'Longhi márkaszervizhez.

KARBANTARTÁS

Mindig húzza ki a villásdugót a készülék lehűtéséhez.

A radiátort egy puha és nedves törölruhával kell tisztítani. Ne használjon tisztítószereket vagy dörzshatású anyagokat. Ha hosszabb ideig nem használja a radiátort, csavarja fel a kábelt a kábeltartóra, és egy száraz helyre tegye el a készüléket. A készüléket úgy tervezték, hogy évekig tökéletesen működjön.

Hibás működés esetén egyedül ne próbálja megjavítani a radiátort. Ez tűz vagy áramütés veszélyével járhat.

Forduljon a legközelebbi De'Longhi márkaszervizhez.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség

Lásd műszaki adattábla

Felvett teljesítmény

"

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	- Ellenőrizze, hogy bedugta-e a villásdugót és aktív-e az elektromos csatlakozóaljzat. - Ellenőrizze az esetleges elzáródásokat. - A beállított hőmérséklet lehet, hogy túl alacsony.	- Illessze a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba. - Távolítsön el mindent ami elzáródást okoz és hagyja lehűlni a készüléket. Ha a készülék továbbra sem működik, forduljon a legközelebbi De'Longhi márkaszervizhez. - Állítson be egy magasabb hőmérsékletet.