

FONTOS TUDNIVALÓK

Biztonsági tudnivalók

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használhatják, ha valaki gondosan felügyel rájuk, megtanította őket a készülék biztonságos használatára, és felvilágosította őket a használattal járó veszélyekről.

Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha valaki felügyel rájuk.

- A 3 éves kor alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve ha valaki állandóan felügyel rájuk.
- A készüléket 3 és 8 éves kor közötti gyermekek számára csak a készülék be-/kikapcsolása engedélyezett abban az esetben, ha a készülék megfelelő működési pozícióban van elhelyezve vagy telepítve, valamint valaki felügyel rájuk, és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről.

A 3 év 8 éves kor közötti gyermekek nem dughatják be a villásdugót, nem szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket, és azon nem végezhetnek karbantartást. **FIGYELEM! A készülék egyes részei felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Külön figyelmet kell fordítani gyermekek vagy sérülékeny személyek jelenléte esetén.**

- **FIGYELEM!** Működés közben a készüléket sosem 

szabad letakarni, mert az veszélyes hőmérsékletemelkedést válthat ki.

- A készüléket sose helyezze közvetlenül egy fali csatlakozóaljzat alá.
- Sose használja a radiátort fürdőkádak, mosdókagylók, zuhanyzók vagy úszómedencék közelében.
- Ha a hálózati tápkábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, egy márkaszerviznek vagy egy szakképzett szerelőnek kell kicserélnie.
- **FIGYELEM!** A biztonsági szerkezet véletlenszerű lenullázásával összefüggő veszélyek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad egy külső időzítő órával (timer) működtetni.
- **FIGYELEM:** Ne használja a hőszugárzót kis helyiségekben, ha olyan személyek tartózkodnak ott, akik nem képesek önállóan elhagyni a helyiséget, hacsak nem állnak folyamatos felügyelet alatt.



Pericolo di scottature!!

Betartásának elmulasztása enyhébb vagy súlyosabb égési sérüléseket okozhat.

- **FIGYELEM:** a gyulladásveszély lecsökkentése érdekében tartsa a szöveteket, ponyvákat vagy az egyéb gyúlékony anyagokat legalább 1 méterre a levegő kimenő rácsától.
- Nem tanácsos hosszabbítótak használni, mert a radiátor üzemeleése közben túlhevülhetnek.



Megjegyzés:

Ez a jelzés fontos tanácsokat vagy információkat nyújt a felhasználó részére.

- A készüléket vízszintes és stabil felületen használja.
- Ne használja a készüléket, ha eldől.

- Ne használja a készüléket, ha láthatóan megsérült.
- Sose használja a radiátort ruhaszártásra.
- Sose tegye a hálózati tápkábelt a meleg radiátor tetejére.
- A radiátort ne helyezze huzatos helyre, mert a légáramlás zavarhatja a készülék működését.
- A radiátort csak függőleges helyzetben használja.
A készülék legelső használatakor érezhető "új" szag megszüntetésére legalább 15 percig maximum fokozatra állított termosztáttal működtesse a készüléket.
A készülék füstöt bocsáthat ki, amelyet a szállítás előtt a fűtőszálak felületére felvitt védőanyagok okoznak.
- Ne zárja el a levegőkivezető rácsokat vagy a készülék alján található levegőbevezető rácsokat.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a villásdugót és a csatlakozóaljzatot a telepítés után is könnyen meg lehessen közelíteni.
- A készüléket ne használja a 4 m²-nél kisebb alapterületű helyiségben.
- A készülék egy felborulás elleni védőszerkezettel van ellátva, ami felborulás esetén kikapcsolja a készüléket.
A készülék újraindításához elég visszaállítani a készüléket függőleges helyzetbe.
- A készülék véletlen túlhevülése esetén egy biztonsági szerkezet megszakítja a radiátor működését. Az ismételt beüzemeléshez egy pár percre húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzataból, szüntesse meg a túlhevülés okát, majd tegye vissza a csatlakozóaljzatba a villásdugót.
Ha a készülék továbbra sem működik, forduljon a legközelebbi De'Longhi márkaszervizhez.

Csak EU-n kívüli országok:

Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy kevés tapasztalattal és nem elegendő ismerettel rendelkező személyek (beleértve gyermekek) használják, ha valaki nem ügyel a testi épségükre és nem tanítja meg őket a készülék használatára. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.

A készülék ártalmatlanítása



A leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy ezt a De'Longhi radiátort választotta! Kérjük, hogy az esetleges veszélyek vagy a készülék károsodásának elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

LEÍRÁS (hordozható elektromos egyedi helyiségfűtő berendezés)

- a Funkcióválasztó gomb
- b Ellenőrző lámpa
- c Termosztát
- d Kerek

AZ ELSŐ HASZNÁLAT

Általános utasítások

Vegye ki a radiátort a csomagolásból.
Ellenőrizze, hogy a radiátor vagy a kábel nem sérült-e meg a szállítás során.
Ne használja a radiátort ha sérült. Vegye le a készülékről a rajta található bármilyen reklámanyagot.

Elektromos bekötés

- A készülék bekötése előtt győződjön meg, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék adattábláján feltüntetett értékkel, és hogy az elektromos rendszer megfelel az adattáblán (Watt értékkel) feltüntetett teljesítménynek.
- Több készülék egyidejű használata esetén fontos meggyőződni arról, hogy az elektromos áramkör megfelelő teljesítménnyel rendelkezik.

Padlón törénő használat, lábak felszerelése

A tartólábak felszereléséhez használja a gyári csomagolásban mellékelt csavarokat:
4 db szárnyas csavar (E). Rögzítse a tartólábakat az (E) csavarokkal az 1. ábrán jelzettek szerint.

HASZNÁLAT

Működés és használat

- Illesze a villásdugót a csatlakozóaljzatba.
- Forgassa el a termosztát forgatógombját az óramutató járásával ellentétes irányban a 6. pozícióba.
- **Üzemelés min. teljesítményen:** a funkcióválasztó gombot forgassa el a "MIN" állásba (az ellenőrző lámpa

felgyullad).

- **Üzemelés max. teljesítményen:** a funkcióválasztó gombot forgassa el a "MAX" állásba (az ellenőrző lámpa felgyullad).
- **Kikapcsolás:** A funkcióválasztó gombot forgassa el az "0" állásba és húzza ki a villásdugót.

A termosztát szabályozása

Forgassa el a termosztát forgatógombját az óramutató járásával ellentétes irányban a 6. pozícióba.

Amikor a környezet elérte a kívánt hőmérsékletet, az óramutató járásával ellentétes irányban, lassan forgassa el a termosztát gombját a "kattanás" által jelzett pozícióba és ne vigye tovább. A termosztát az így beállított hőmérsékletet ezután automatikusan szabályozza és állandó szinten tartja.

Fagyásgátló üzemmód

A termosztát forgatógombját a ✖ minimum fokozatra, a funkcióválasztó gombot pedig a "MAX" pozícióba állítva a készülék kb. 5°C-on tartja a környezet hőmérsékletét és minimális energiafogyasztással megakadályozza a fagyást.

KARBANTARTÁS

Bármilyen karbantartási munka végzése előtt ki kell húzni a radiátort az elektromos csatlakozóaljzatból és meg kell várni, hogy teljesen lehűljön.

A radiátor nem igényel különleges karbantartást.

Elég egy puha, száraz ruhával letörölni róla port.

Sose használjon dörzshatású, por alakú tisztítószerket vagy

oldószerket.

Szükség szerint egy porszívóval távolítsa el a készülékre rakódott port.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	lásd adattábla
Felvett teljesítmény	HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W

HIBAKERESÉS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	Győződjön meg arról, hogy a készülék be van dugva a dugaljba és az elektromos dugalj működik. Ellenőrizze, nincs-e eldugulás. A teljesítménykapcsoló "ON" állásban van. Lehet, hogy a termosztát túl alacsonyra van állítva.	Dugja be a dugaljba. Távolítsa el az akadályt, húzza ki a fűtést és hagyja a készüléket kihűlni. Ha a készülék nem működik, kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi márkaszervizzel. A teljesítménykapcsolót állítsa MIN, MAX. állásba. Forgassa a hőfokszabályozót az óramutató járásával megegyező irányba egy magasabb beállításba, míg a fűtőtest újraindul.