

LEÍRÁS

A Kapcsolók

B Hőfokszabályzó

Általános utasítások

Vegye ki a készüléket a csomagolásból.

Ellenőrizze, hogy sem a készülék, sem a tápvezeték nem sérültek szállítás során.

Ne használja a készüléket, ha sérült.

Távolítsa el a készüléken található reklámanyagokat. A készülék kizárólag padlón történő használatra alkalmas.

Elektromos csatlakozás

- A készülék fali csatlakozóba történő csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az elektromos berendezés értékével és képes a címkén feltüntetett fogyasztást (Watt) elviselni.
- Ha egyszerre egynél több készüléket használ, fontos meggyőződni arról, hogy az elektromos berendezés képes a kívánt teljesítmény elviselésére.

Lábak felszerelése

Szükséges szerszámok:

Csavarhúzó PH2x100 (csillagfejű)

2db készletben lévő csavar 3.5x13 PH (C) 

A készüléket stabil felületre helyezze.

A lábak felszereléséhez az alábbiak szerint járjon el:

- Illesse a két akasztót a nyílásokba és addig forgassa a lábakat, amíg azok beakadnak az 1.rajzon ábrázoltak szerint.
- Illesse a két pecket a megfelelő furatba.
- Rögzítse a lábakat a készletben kapott csavarral (C) (2.rajzon).
- Tartsa be a készülék faltól mért minimális távolságát a 3.rajzon ábrázoltak szerint. A méretek mind a szellőzéssel rendelkező "❄️", mind a szellőzéssel nem rendelkező készülékekre vonatkozik.



Figyelem! soha ne használja a készüléket lábak nélkül.

HASZNÁLAT

Üzemelés és használat

A készülék bekapcsolásához forgassa el a hőfokszabályzó kapcsológombját (B) az óramutató járásával megegyező irányba maximum a 6-os pozícióig, majd nyomja meg az alábbi kapcsolók egyikét:

- A minimális teljesítmény kiválasztásához nyomja meg

a MIN gombot (felgyullad a nyomógombon található piros égő).

- A közepes teljesítmény kiválasztásához nyomja meg a MED gombot (felgyullad a nyomógombon található piros égő).
- A maximális MAX teljesítmény kiválasztásához nyomja meg mind a MIN, mind a MED gombokat.
- A készülék teljes kikapcsolásához nyomja meg az OFF oldal felőli mindkét kapcsolót (a piros égők kialszanak), forgassa a hőfokszabályzót (B) felfelé ❄️, majd húzza ki a villásdugót a fali csatlakozóból.

Ventilátoros modellek

A készülék olyan ventilátorral van felszerelve, mely még gyorsabb és egyenletesebb fűtést tesz lehetővé.

A ventilátor akkor gyullad fel, amikor a kapcsolók megnyomásával kiválasztásra kerül a MED vagy MAX teljesítmény.

Hőfokszabályzó beállítása

Amikor a helyiség elérte a kívánt hőmérsékletet, lassan forgassa a hőfokszabályzó kapcsológombját (B) az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg kattánó hangot nem hall, ennél tovább ne forgassa. A kapcsolók égői kialszanak. Az így beállított hőmérsékletet a hőfokszabályzó automatikusan szabályozza és szinten tartja. Tavasszal vagy ősszel vagy enyhébb napokon a minimum teljesítmény használatával energiát takaríthat meg.

Fagy megelőzési mód

Amikor a hőfokszabályzó kapcsológombja (B) ❄️ állásban van és kiválasztotta az egyik teljesítmény szintet, a készülék a helyiség hőmérsékletét kb. 5°C-on tartja, megelőzve a fagyást minimális energiafogyasztás mellett.

KARBANTARTÁS

Bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt, húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból és várja meg, amíg teljesen kihűl. Ez a fűtőtest nem igényel különleges karbantartást. Elegendő eltávolítani a port egy puha, száraz ronggyal. Soha ne használjon súrolóport vagy oldószeret. Szükség esetén az összegyűlt port porszívóval távolítsa el.

MŰSZAKI ADATOK

Energia ellátás

Lásd az adattáblát

Felvett teljesítmény

"

HIBAKERESÉS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	A villásdugó nincs megfelelően bedugva és a fali csatlakozó nem kap áramot. Ellenőrizze, nincs-e eldugulás. A kapcsolók OFF-ra vannak állítva. Lehet, hogy a hőfokszabályzó túl alacsonyra van állítva.	Dugja a villásdugót a fali csatlakozóba. Távolítsa el az akadályt, húzza ki a fűtést és hagyja a készüléket kihűlni. Ha a készülék nem működik, kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi márkaszervízzel. Nyomja a kapcsolókat MIN, MED  MAX  állásba. Forgassa a hőfokszabályzót az óramutató járásával megegyező irányba egy magasabb beállításba, míg a fűtőtest újraindul.