

LEÍRÁS

- A** Kikapcsolás jelzőfény
- B** ON/STAND-BY gomb
- C** +/- beállító gombok
- D** MODE gomb (üzemmód kiválasztása)
- E** "ECO plus" gomb
- F** Timer gomb
- G** fogantyú
- H** légkivezető rács

Általános utasítások

Vegye ki a fűtőberendezést a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy sem a hősugárzó, sem a tápvezeték nem sérültek. Ne használja a hősugárzót, ha sérült. Távolítsa el a készüléken található reklámanyagokat.

Elektromos csatlakozás

- A készülék hálózati aljzatba történő csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az elektromos berendezés értékével és képes a címkén feltüntetett fogyasztást (Watt) elviselni.
- Ha egyszerre egynél több készüléket használ, fontos meggyőződni arról, hogy az elektromos berendezés képes a kívánt teljesítmény elviselésére.

A lábák felszerelése

A telepítéshez szerszám: Csavarhúzó PH 2 x 100 (Phillips típusú). Fordítsa a készüléket fejjel lefelé egy szőnyegre vagy valamilyen puha felületre, a festett részek sérülésének megakadályozása érdekében.

Erősítse a lábakat a készülékhez 2 db készletben kapott csavar segítségével (lásd 1. ábra és 2), 2 lábanként 1 csavart használva. Lásd a 3. ábrát a termék falaktól számított minimális távolságaihoz.

HASZNÁLAT

Üzemelés és használat

- Csatlakoztassa a fő konnektorba.
- A készülék sípoló hangot ad ki. A kikapcsolás jelzőfény (A) felgyullad és évszázad marad a készülék működése során.
- A készülék készenléti állapotba helyezkedik.
- Nyomja meg az ON/STAND-BY (B) gombot a készülék bekapcsolásához. Az aktuális beállításoknak megfelelően megkezdődik a helyiség fűtése.
- Nyomja meg a MODE (D) gombot az alábbi üzemmódok egyikének kiválasztásához:

- Fagyás megakadályozása ✱

Ebben az üzemmódban a készülék a helyiséget 7°C hőmérsékleten tartja a fagyás megakadályozása érdekében.

- Fűtés 1, 2, 3 és Fűtés 3 + Ventilátor

Ebben az üzemmódban a kívánt hőmérséklet a + és - gombok segítségével választható ki. A + / - gombok egyszeri megnyomásával a hőmérséklet (a képernyőn kijelzett) növekszik vagy csökken 1°C-al.

Fűtés 1 ➡

A készülék alacsony teljesítményen üzemel.

Fűtés 2 ➡➡

A készülék közepes teljesítményen üzemel.

Fűtés 3 ➡➡➡

A készülék magas teljesítményen üzemel.

Fűtés 3 + Ventilátor ➡➡➡🌀

A készülék maximális teljesítményen üzemel a ventilátorral.

A beállított hőmérsékleti tartomány 16°C - 32°C.

"ECO plus" funkció

Az "ECO plus" funkció Fűtés 1, 2 3 és 3 + ventilátor üzemmódokban áll rendelkezésre.

A funkció aktiválásához nyomja meg az "ECO plus" (E) gombot. Amikor ez a funkció aktiválva van, a készülék automatikusan beállítja a legmegfelelőbb teljesítmény szintet az optimális komfort biztosítása érdekében, miközben méréseket az energiafogyasztást. Amikor az "ECO plus" funkció aktív, a készülék automatikusan átkapcsolhat egy, a kijelzettnél alacsonyabb fűtési teljesítményre.

Üzemelés jelző

A szimbólum  különböző színekkel jelzi a fűtési állapotot.

 **PIROS:** az egység maximális teljesítményen fűt.

 **SÁRGA:** az egység közepes teljesítményen fűt.

 **ZÖLD:** az egység minimális teljesítményen fűt.

 **nincs szín:** az egység nem fűt.

A kijelző fényessége

A készülék képernyőjéhez két különböző fényességi beállítás áll rendelkezésre.

A legmagasabb bármelyik gomb megnyomásával aktiválható.

Ha a billentyűzet néhány másodpercen át használaton kívül van, a fényesség csökken, míg el nem éri az üzemelési szintet.

Billentyűzár

Véletlen műveletek megelőzése érdekében a billentyűzár funkcióval blokkolhatja a billentyűzetet.

A funkció aktiválásához legalább 3 másodpercig tartsa lenyomva a + / - (C) gombokat. A képernyőn megjelenik a  szimbólum és dupla hangjelzés kerül kibocsátásra. A funkció kiiktatásához ugyanígy járjon el.

Timer (időzítő) funkció

Ez a funkció két különböző módon aktiválható.

Késleltetett indítás: Miközben a készülék készenléti állapotban van, nyomja meg a timer gombot (F) .

A  szimbólum villogva jelenik meg a készülék bekapcsolásáig visszalevő órák számával együtt.

Változtassa az órákat a + / - (C) gombok segítségével, majd várjon néhány másodpercet, amíg a program tárolásra kerül.

A képernyő kikapcsol és a  szimbólum megmarad. Amikor lejár a programozott idő, a készülék a korábbi beállításokkal bekapcsol.



Késleltetett indítás: miközben a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a timer gombot  (F). A  szimbólum villogva jelenik meg a készülék készenléti állapotba állásáig visszalevő órák számával együtt. Változtassa az órákat a + / - (C) gombok segítségével, majd várjon néhány másodpercet, amíg a program tárolásra kerül.

Az aktuális beállítások és a  szimbólum kijelzésre kerülnek.

A beállított idő végén a készülék automatikusan készenléti állapotba áll. Az időzítő nélküli ismételt működésbe lépéshez kétszer nyomja meg a timer gombot.

A timer szimbólum  eltűnik a képernyőről.

Megjegyzés: az idő 0.5-től 24 óráig állítható be.

Hőmérsékleti skála változtatása

A hőmérséklet mind Celsius (°C), mind Fahrenheit (°F) fokokban megjeleníthető. A kívánt hőmérsékleti skála kiválasztásához, amikor az egység készenléti állapotban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a "+" gombot legalább 10 másodpercig, majd engedje fel.

A skála megváltozását két rövid sípoló hangjelzés fogja jelezni.

KARBANTARTÁS

Bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt, húzza ki a konnektorból és várja meg, amíg teljesen kihűl. Ez a fűtőtest nem igényel különleges karbantartást.

Elegendő eltávolítani a port egy puha, száraz ronggyal. Soha ne használjon súrolóport vagy oldószereket.

Szükség esetén az összegyűlt port porszívóval távolítsa el.

MŰSZAKI ADATOK

Energia ellátás

Lásd az adattáblát

Felvett teljesítmény

"

"HIBAKERESÉS".

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatva van és az elektromos aljzat működik lehet, hogy a beállított hőmérséklet túl alacsony Aktiválni kell a billentyűzárát	Dugja a konnektorba Állítsa a hőmérsékletet magasabbra Lásd a "Billentyűblokk" szakaszt
A kijelzőn villogó pont jelenik meg, és a készülék "sipol"	A készüléket el kell dönteni vagy nem megfelelően lett elhelyezve	Győződjön meg arról, hogy a készülék sík felületre merőlegesen áll. Helyesen pozicionálja a készüléket
A kijelzőn "PF" látható	A hőmérséklet érzékelő meghibásodott	Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi ügyfélszolgálattal
A kijelzőn "Ht" kijelzés villog	A belső hőmérséklet túl magas	Vegye ki a dugaszt a konnektorból. Ellenőrizze, hogy a készüléket nincs-e letakarva, és nincsenek-e akadályok. Ha szükséges, távolítsa el az akadályokat. Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen van-e elhelyezve, tiszteletben tartva a fal és a környező tárgyak közötti minimális távolságot, ahogy az a használati utasításban is szerepel. Ellenkező esetben helyezze el a készüléket helyesen. Hagyja lehűlni a készüléket, és dugja vissza a hálózathoz. Ha a készülék még mindig nem működik, forduljon a legközelebbi De'Longhi szervizhez