

FIGYELMEZTETÉSEK



Veszély!

Betartásának elmulasztása életveszélyes áramütést okozhat.

- A készüléket ne helyezze közvetlenül egy fix fali csatlakozóaljzat alá.
- Ne használja a készüléket zuhanyzók, fürdőkádak, mosdókagylók, úszómedencék, stb. közvetlen közelében.
- Ha a hálózati csatlakozókábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, a műszaki segítségnyújtásnak vagy egy hasonló szakképzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie a kockázatok megelőzése érdekében.
- A készüléket úgy kell telepíteni, hogy a kapcsoló vagy más vezérlő eszközök ne legyenek a kádban fürdő vagy zuhanyozó személyek keze ügyében.



Figyelem!

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza vagy okozhatja.

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használhatják, ha valaki gondosan felügyel rájuk, megtanította őket a készülék biztonságos használatára, és felvilágosította őket a használattal járó veszélyekről.

Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha valaki felügyel rájuk.

- A 3 éves kor alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve ha

valaki állandóan felügyel rájuk.

- 3 és 8 éves kor közötti gyermekek számára csak a készülék be-/kikapcsolása engedélyezett abban az esetben, ha a készülék megfelelő működési pozícióban van elhelyezve vagy telepítve, valamint valaki felügyel rájuk, és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről.

3 év 8 éves kor közötti gyermekek nem dughatják be a villásdugót, nem szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket, és azon nem végezhetnek karbantartást.

FIGYELEM: A készülék egyes részei felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Külön figyelmet kell fordítani gyermekek vagy sérülékeny személyek jelenléte esetén.

- **FONTOS:** A biztonsági szerkezet véletlenszerű rezetálásával összefüggő veszélyek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad egy külső bekapcsoló/kikapcsoló szerkezettel, pl. időzítővel (timer) működtetni, és nem szabad olyan áramkörre csatlakoztatni, amelyet az energiaszolgáltató rendszeresen ki- vagy bekapcsolhat.



Égési sérülések veszélye!

Betartásának elmulasztása enyhébb és súlyosabb égési sérüléseket okozhat.

- **FONTOS:** A készülék t ú l m e l e g e d é s é n e k megakadályozása érdekében sose fedje le a készüléket működés közben, mert az veszélyes hőmérsékletemelkedést okozhat.





Megjegyzés:

Ez a szimbólum fontos tanácsokat vagy információkat nyújt a felhasználó részére.

- A készüléket csak és kizárólag függőleges helyzetbe állítva üzemeltesse.
- Nem tanácsos hosszabbító használata. Ha ezekre mégis szükség lenne, akkor pontosan tartsa be a hosszabbítóhoz mellékelt útmutató előírásait, és ne lépje túl a hosszabbítón feltüntetett teljesítményt.
- A készülék és bútorok, vagy más tárgyak között hagyjon legalább 50 cm-es távolságot.
- Ne használja a készüléket 4m²-nél kisebb alapterületű helyiségekben.
- Mielőtt eltenné a készüléket ellenőrizze, hogy teljesen ki van kapcsolva és a villásdugó ki van húzva a fali csatlakozóból.
Ne tartsa poros környezetben.
- Ne támasszon semmit a készülék tetejére.
- Ne zárja el a levegő be- és kivezető rácsokat (túlhevülés veszélye).
- Ne üzemeltesse a készüléket falak, bútorok, függönyök, stb. közelében.
- Első használatkor a készülék, a melegeedés következtében kellemetlen szagot bocsáthat ki. Javasoljuk a helyiség szellőztetését.

Biztonsági funkciók

- **Biztonsági szerkezet:** A készülék véletlen túlhevülése (pl. a levegő be- és kivezető rácsok elzárása, a motor elakadása vagy lassú forgása) esetén egy biztonsági szerkezet megszakítja a termoventilátor működését.

Az ismételt beüzemeléshez egy pár percre húzza ki a villásdugót a fali csatlakozóból, szüntesse meg a túlhevülés okát, majd tegye vissza a villásdugót a fali csatlakozóba.

Ha a probléma továbbra is fennáll vagy a készülék nem indul be normálisan, ne használja azt és a probléma kiderítéséhez forduljon egy engedélyezett márkaszervizhez.

A készülék ártalmatlanítása



A leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

LEÍRÁS

(old. 3)

- A** Funkciók kiválasztása
- B** Jelzőlámpa
- C** Környezeti hőfokszabályzó
- D** Időzítő (ha van)
- E** Törölközőszárító kar (csak néhány modell esetében)
- F** Talapzat (csak néhány modell esetében)

HASZNÁLAT

Elektromos bekötés

- Mielőtt a készülék villásdugóját a fali csatlakozóba illeszteni ellenőrizze, hogy a háztartási villamos hálózat feszültsége megegyezik a készülék adattábláján jelzett értékkel, illetve a hálózati feszültség és a tápvezeték a szükséges terhelésnek megfelelően lettek kialakítva. .
- EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL AZ ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉGRE VONATKOZÓ 2004/108/EK IRÁNYELVNEK.

Telepítés

A készülék kizárólag függőleges helyzetben használható.

Törölközőszárító karos modellek

Néhány modell törölközőszárító karral (E) van felszerelve, mely lehetővé teszi a szárítási funkció igénybevételét és csak falra rögzített állapotban is használható.

Ha a készüléket nem fürdőszobában használja, veszélyek elkerülése érdekében a 4.ábrán megjelölt módon kell a felszerelést végezni. Ha másik helyiségben kerül felszerelésre, be kell tartani a megadott minimális távolságokat.

A falra szerelési készlet az alábbiakat tartalmazza:

- 1db kengyel
- 2db csavar
- 2db tipli (0,6x30)

A felszereléshez az alábbiak szerint járjon el:

1. Távolítsa el a hátsó falra szerelt kengyelt, lefelé húzza azt,
2. Válassza ki azt a pontot, ahova a készüléket kívánja felszerelni és győződjön meg arról, hogy:
 - a. Mind a villásdugó, mind a fali csatlakozó a felszerelést követően is könnyen elérhetőek.
 - b. Felszereléskor nem keletkezik kár sem az elektromos kábelekben, sem más csövekben.
 - c. Függönyök vagy más gyúlékony anyagok a készüléktől távol helyezkednek el.
3. A fal átfúrása előtt jelölje ki a pontos helyet az 1.ábrán ábrázoltaknak megfelelően.
4. Tégla falakhoz használjon 6 mm-es cement fúrófejet,

végezze el a fűrást és illessze be a készletben lévő tipliket. (Gipszkartonhoz vagy álbevonatkához javasoljuk fa táмок alkalmazását és 6-os facsavarok közvetlenül a fába történő használatát, vagy speciális rögzítő elemek alkalmazását.

Bármilyen más típusú falhoz kérje szakember tanácsát.

5. Rögzítse a két kengyelt a készletben kapott 2db csavarral.

Ezt követően illessze a készüléket a kengyel felső és alsó kampójába, majd óvatosan tolja a készüléket lefelé.

Lassan emelje fel a kart (E) az első kattánásig; ebben a funkcióban, a túlmelegedés megelőzése érdekében, a kibocsátott hőteljesítmény sose lépje túl az 1000 Wattot.

Ekkor a karra akaszthatja a szárítandó törölközőket vagy fehérműt.

Amikor a készüléket nem szárításra használja, emelje a kart felfelé ütközésig, hogy lehetővé tegye a kioldást, majd húzza lefelé.



Figyelem! ne terhelje túl a törölközőszárító kart (E) és fordítson különös figyelmet a kényes textíliák szárítására.

Modellek állvánnyal

Az állvánnyal (F) rendelkező modellek használhatók hordozható változatban is az állvánnyal vagy falra szerelve, állvány nélkül.

Az állvány (F) eltávolításához nyomja meg az alap hátulján lévő két kis szárnyat, és ezzel egyidejűleg nyomja a hőkonvektort előre, majd emelje fel a készüléket. A két kis szárnyat a "PUSH" felirat révén ismerheti fel (2/3.ábra) Ha falra kívánja szerelni a készüléket, a törölközőszárító karos modellek leírását követve járjon el.

ÜZEMELÉS ÉS HASZNÁLAT

1. A villásdugó fali csatlakozóba történő beillesztése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Kapcsolja be a készüléket, a hőfokszabályzót (C) állítsa (C) maximális állásba és a funkció választót (A) az alábbiak közül kiválasztott pozíciók egyikébe: ✱/1/2.
- **Nyári üzemelés** (csak légcseré): forgassa a funkció választó kapcsolót (A) az óramutató járásával megegyező irányba állásba.
- **Üzemelés Min teljesítményen.**: forgassa a funkció választót (A) "1" állásba. A piros jelzőlámpa felgyullad.
- **Üzemelés Max teljesítményen.**: forgassa a funkció választót (A) "2" állásba.
- **A készülék kikapcsolásához:** forgassa a funkció választót "☞" állásba.

Hőfokszabályzó beállítása

Amikor a környezet eléri a kívánt hőmérsékletet, lassan mozgassa a hőfokszabályzót az óramutató járásával ellentétes irányba mindaddig, amíg a jelzőlámpa kialszik. Ne tovább.

Az így beállított hőmérsékletet a hőfokszabályzó automatikusan szabályozza és szinten tartja.

Fagyálló funkció

Ha a hőfokszabályzó kapcsológombba minimumra ✱, míg a funkció választó gomb 2-es állásba vannak állítva, a készülék kb. 5°C hőmérsékleten tartja a környezetet, megakadályozva a fagyást minimális energiafogyasztás mellett.

MODELLEK 24 ÓRÁS IDŐZÍTŐVEL (ha be van tervezve)

A fűtés programozásához az alábbiak szerint járjon el:

Nézzze meg, hány órát mutat a karórája. Feltéve, hogy 10 órát mutat, forgassa a programozó számozott korongját az óramutató járásával megegyező irányba úgy, hogy a 10-es szám egybeessen a programozón bejelölt referencia indexszel ▲. Állítsa be azokat az időtartamokat, amelyek során a készüléket üzemeltetni kívánja, a fogakat a középpont felé tolv. Minden egyes fog 15 percrek felel meg. Ekkor láthatóvá válnak a piros sávok, amelyek az üzemelési időknél felelnek meg. Az így beállított készülék automatikusan minden nap a beprogramozott órában fog üzemelni (Fontos: a villásdugót mindig be kell dugni a fali csatlakozóba).

- A programozás megváltoztatásához állítsa a fogakat kezdő pozícióba és állítsa be az új üzemelési időket.
- Ha a készüléket programozás nélkül kívánja használni, az összes fogat tolja a középpont felé. Ebben az esetben, a készülék teljes kikapcsolásához, a kapcsolók kikapcsolásán kívül ki kell húzni a villásdugót a csatlakozóból a programozó felesleges működésének elkerülése érdekében.

KARBANTARTÁS

- Bármilyen tisztítási művelet elvégzése előtt mindig húzza ki a villásdugót a fali csatlakozóból.
- Rendszeresen tisztítsa meg a levegő bemeneti- és kimeneti rácsot.
- Soha ne használjon súrolóport vagy oldószereket.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség

Lásd adattábla tulajdonságok

Felvett teljesítmény

"