

FIGYELMEZTETÉSEK



Veszély!

- A készüléket ne helyezze közvetlenül egy fali csatlakozóaljzat alá.
- Ne használja a készüléket zuhanyzók, fürdőkádak, mosdókagylók, úszómedencék, stb. közvetlen közelében.
- Ha a hálózati csatlakozókábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, a műszaki segélyszolgálatnak vagy egy hasonló szakképzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.
- A készüléket úgy kell telepíteni, hogy a fürdőkádat vagy a zuhanyt használó személy el tudja érni a kapcsológombokat.



Figyelem!

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használhatják, ha valaki gondosan felügyel rájuk, megtanította őket a készülék biztonságos használatára, és felvilágosította őket a használattal járó veszélyekről. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha valaki felügyel rájuk.
- A 3 éves kor alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve ha valaki állandóan felügyel rájuk.
- A készüléket 3 és 8 éves kor közötti gyermekek számára csak a készülék be-/kikapcsolása engedélyezett

abban az esetben, ha a készülék megfelelő működési pozícióban van elhelyezve vagy telepítve, valamint valaki felügyel rájuk, és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről.

A 3 év 8 éves kor közötti gyermekek nem dughatják be a villásdugót, nem szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket, és azon nem végezhetnek karbantartást.

FIGYELEM! A készülék egyes részei felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Külön figyelmet kell fordítani gyermekek vagy sérülékeny személyek jelenléte esetén.

- **FONTOS!** A biztonsági szerkezet véletlenszerű lenullázásával összefüggő veszélyek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad egy külső bekapcsoló/kikapcsoló szerkezettel, pl. időzítő órával (timer) működtetni, és nem szabad olyan áramkörre csatlakoztatni, amelyet az energiaszolgáltató rendszeresen ki- v. bekapcsolhat.



Égési sérülések veszélye!

- **FONTOS!** A készülék t ú l m e l e g e d é s é n e k  megakadályozására sose fedje le a készüléket működés közben, mert az veszélyes hőmérsékletemelkedést okozhat.



Megjegyzés:

- A készülékkel nem tanácsos hosszabbítókat használni. Ha ezekre mégis szükség lenne, akkor pontosan tartsa be a hosszabbítóhoz mellékelt útmutató előírásait, és ne lépje túl a hosszabbítón feltüntetett teljesítményt.

- A készülék és a bútorok, vagy más tárgyak között hagyjon legalább 50 cm-es távolságot.
- Ne használja a készüléket 4m²-nél kisebb alapterületű helyiségekben.
- Mielőtt eltenné a készüléket ellenőrizze, hogy teljesen ki van-e kapcsolva és a villásdugó ki van-e húzva a csatlakozóaljzatból.
Ne tartsa poros környezetben.
- Ne támasszon semmit a készülék tetejére.
- A készüléket ne használja ruhaszárításra. Ne zárja el a levegő be- és kivezető rácsokat (tűlhevülés veszélye).
- Ne üzemeltesse a készüléket falak, bútorok, függönyök, stb. közelében.
- A készülék az első használatkor a felmelegedés miatt jellegzetes szagot bocsáthat ki.
Ekkor tanácsos kiszellőztetni a helyiséget.



Veszély!

Betartásának elmulasztása életveszélyes áramütést okozhat.



Figyelem!

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza vagy okozhatja.



Égési sérülések veszélye!!

Betartásának elmulasztása enyhébb és súlyosabb égési sérüléseket okozhat.



Megjegyzés:

Ez a jelzés fontos tanácsokat vagy információkat nyújt a felhasználó részére.

Biztonsági funkciók

- **Biztonsági szerkezet:** A készülék véletlen túlhevülése (pl. a levegő be- és kivezető rácsok elzárása, a motor elakadása vagy lassú forgása) esetén egy biztonsági szerkezet megszakítja a termoven-tilátor működését.

Az ismételt beüzemeléshez egy pár percre húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzatból, szüntesse meg a túlhevülés okát, majd tegye vissza a csatlakozóaljzatba a villásdugót.

Ha a készülék továbbra sem működik, forduljon a legközelebbi De'Longhi márkaszervizhez.

LEÍRÁS

(lásd 1.old.)

- A** Funkcióválasztó (Csak néhány modellnél)
- B** Szobatermosztát
- C** Jelzőlámpa (Csak néhány modellnél)

HASZNÁLAT

Beállítás

A készülék csak hordozható formában használható.

A készülék kizárólag háztartási használatra készült.

A készüléket ne helyezze közvetlenül egy fali csatlakozóaljzat alá.

A készülék ártalmatlanítása



A 2002/96/EK irányelv értelmében a leselejtezett készüléket nem szabad települési hulladékként ártalmatlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtőhelyen kell leadni.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a De'Longhi termékét választotta!

Kérjük, szánjon pár percet a használati utasítás elolvasására. Így elkerülheti a veszélyeket és a gép károsodását.

A használati utasításban használt jelzések

A fontos tudnivalók az alábbi jelzésekkel vannak ellátva. Fontos betartani a figyelmeztetéseket.

A figyelmeztetések betartásának elmulasztása áramütés, súlyos sérülések, égési sérülések, tűz vagy a gép károsodásának veszélyével járhatnak.

Elektromos bekötés

- Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illesztené ellenőrizze, hogy a háztartási villamos hálózat feszültsége megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel.
- EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL AZ ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFERHETŐSÉGRE VONATKOZÓ 2004/108/EK IRÁNYELVNEK.

Működés és használat

Funkcióválasztóval és szobatermosztáttal rendelkező modellek

- Forgassa el a termosztátot (kiszerezés szerint) az óramutató járásával megegyező irányban a maximum állásba, teljes ütközésig.
- **Nyári üzemelés (csak ventiláció):** Forgassa el a funkcióválasztót a állásba. (kiszerezés szerint egyes modelleken a jelzőlámpa felgyullad)

- **Fűtés csökkentett teljesítményen:** Forgassa el a funkcióválasztót az **1.** állásba.
(kiszerezés szerint egyes modelleken a jelzőlámpa ég)
- **Fűtés maximum teljesítményen:** Forgassa el a funkcióválasztót a **2.** állásba.
(kiszerezés szerint egyes modelleken a jelzőlámpa ég)
- **Kikapcsolás:** Forgassa el a funkcióválasztót a **0.** állásba.
A villásdugót tanácsos mindig kihúzni a csatlakozóaljzatból, ha nem használják a készüléket.

Csak termosztáttal rendelkező modellek

A készülék bekapcsolásához a termosztát gombját az óramutató járásával megegyező irányban a maximum állásba kell forgatni. (kiszerezés szerint egyes modelleken a jelzőlámpa felgyullad).

A készülék teljes kikapcsolásához forgassa el a gombot a minimum **✱** állásba és húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.

A termosztát beállítása

Amikor a környezet hőmérséklete elérte a kívánt értéket addig forgassa lassan a termosztátot az óramutató járásával ellenkező irányban, amíg a készülék ki nem kapcsol, és ne forgassa tovább.

A termosztát az így beállított hőmérsékletet ezután automatikusan szabályozza és állandó szinten tartja.

Fagyásgátló üzemmód

Forgassa el a funkcióválasztót a 2. állásba, majd vigye a termosztátot a **✱** állásba.

Az így beállított készülék minimális energiafogyasztás mellett kb. 5°C-on tartja a környezet hőmérsékletét.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Mielőtt bármilyen tisztítási műveletbe kezdene mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
- Egy porszívó segítségével gyakran tisztítsa ki a levegő bevezető és kivezető rácsokat, és távolítsa el a lerakódott szennyeződések.
- Sose használjon dörzshatású, por alakú tisztítószerket vagy oldószereket.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	Lásd műszaki adattábla
Felvett teljesítmény	"