

LEÍRÁS

- A Termosztát
- B Funkcióválasztó
- C Pedálos kapcsoló (csak néhány modellnél)
- D Irányítható talprész (csak néhány modellnél)
- E Megszakítók (csak néhány modellnél)

HASZNÁLAT

Elektromos bekötés

Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illesztené ellenőrizze, hogy a háztartási villamos hálózat feszültsége megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel.

Beállítás

A készülék csak hordozható formában üzemeltethető. Ha a készüléket fürdőkáddal vagy zuhannyal ellátott fürdőszobában használják, akkor be kell tartani az 1. ábrán jelzett biztonsági távolságokat, és a ventilátort mindenképpen csapoktól, mosdókagylóktól, zuhanyzóktól, stb. távol kell felállítani. A készüléket nem szabad közvetlenül egy csatlakozóaljzat alá helyezni.

Kezelés és használat

FUNKCIÓVÁLASZTÓVAL ÉS TERMOSZTÁTTAL RENDELKEZŐ MODELLEK

Mielőtt a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba illesztené ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.

1. Illesze a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba.
2. Fordítsa el a termosztát gombját a maximum fokozatba.
3. **Nyári üzem (csak ventiláció):** a funkcióválasztót állítsa a fokozatba .
4. **Minimális teljesítményű működés:** a funkcióválasztót tegye az 1-es fokozatba.
5. **Maximális teljesítményű működés:** a funkcióválasztót tegye a 2. pozícióba.
6. **Kikapcsolás:** a funkcióválasztót tegye a "0" pozícióba.

A termosztát beállítása

Állítsa a termosztátot a maximum fokozatba, és amikor a helyiség elérte a kívánt hőfokot a termosztát gombját lassan fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba addig, amíg egy kattantást nem hall (ekkor a ventilátor kikapcsol). A termosztát az így beállított hőmérsékletet ezután automatikusan szabályozza és állandó szinten tartja.

Fagyás elleni funkció

Amikor a funkcióválasztó a 2-as, a termosztát pedig a fokozatban van, a készülék kb. 5°C-on tartja a környezetet

hőmérsékletét és minimális  energiafogyasztással megakadályozza a fagyást.

Csak termosztáttal rendelkező modellek

A készülék bekapcsol, ha a termosztát gombját az óramutató járásával megegyező irányban elforgatja egészen addig, amíg a maximum fokozaton meg nem áll. A beállításához olvassa el "A termosztát beállítása" fejezetet. A készülék teljes kikapcsolásához forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányban a minimum állásba, majd húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.

MEGSZAKÍTÓS MODELLEK

- Csökkentett teljesítményű fűtés: nyomja meg a megszakítót  (a kapcsolón látható a piros zóna).
 - Maximális teljesítményű fűtés: nyomja meg mindkét megszakítót  ;  (a kapcsolón látható a piros zóna).
 - Kikapcsolás: kapcsolja ki mindkét megszakítót.
- Javasoljuk, hogy mindig húzza ki a villásdugót, amikor nem használja a készüléket.



Megjegyzés: maximális teljesítmény csak akkor aktív, ha a megszakító  le van nyomva.

IRÁNYÍTHATÓ TALPRÉSSZEL RENDELKEZŐ (PEDÁIOS FŐKAPCSOLÓ)

Néhány modell irányítható talprésszel és pedálos főkapcsolóval van ellátva. A készüléket kézzel kb. 30°-os szögben jobbra-balra lehet forgatni, hogy a meleg levegő áramlását a kívánt irányba állíthassa. A termosztát és a funkcióválasztó gomb az előzőek szerinti beállítása után a készülék bekapcsolásához nyomja meg a talprészre helyezett pedált. A készülék kikapcsolásához ismét nyomja meg a pedált.

Fontos! A készülék csak a pedál megnyomásakor kapcsol be.

KARBANTARTÁS

- Mielőtt bármilyen tisztítási műveletbe kezdene, mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
- Rendszeresen tisztítsa a szellőzőrécsákat.
- Soha ne használjon dörzshatású tisztítószeret vagy oldószereket a készülék tisztításához.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség

Lásd műszaki adattáblát

Felvett teljesítmény

"