

LEÍRÁS

- A Funkcióválasztó (Csak néhány modellnél)
- B Szobatermosztát
- C Jelzőlámpa (Csak néhány modellnél)

HASZNÁLAT

Beállítás

A készülék csak hordozható formában használható.
A készülék kizárólag háztartási használatra készült.
A készüléket ne helyezze közvetlenül egy fali csatlakozóaljzat alá.

Elektromos bekötés

Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illesztené ellenőrizze, hogy a háztartási villamos hálózat feszültsége megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel.

Működés és használat

Funkcióválasztóval és szobatermosztáttal rendelkező modellek

- Forgassa el a termosztátot (kiszerezés szerint) az óramutató járásával megegyező irányban a maximum állásba, teljes ütközésig.
- **Nyári üzemelés (csak ventiláció):** Forgassa el a funkcióválasztót a ✖ állásba. (kiszerezés szerint egyes modelleken a jelzőlámpa felgyullad)
- **Fűtés csökkentett teljesítményen:** Forgassa el a funkcióválasztót az 1. állásba. (kiszerezés szerint egyes modelleken a jelzőlámpa ég)
- **Fűtés maximum teljesítményen:** Forgassa el a funkcióválasztót a 2. állásba. (kiszerezés szerint egyes modelleken a jelzőlámpa ég)
- **Kikapcsolás:** Forgassa el a funkcióválasztót a 0. állásba.
A villásdugót tanácsos mindig kihúzni a csatlakozóaljzattól, ha nem használják a készüléket.

Csak termosztáttal rendelkező modellek

A készülék bekapcsolásához a termosztát gombját az óramutató járásával megegyező irányban a maximum állásba kell forgatni. (kiszerezés szerint egyes modelleken a jelzőlámpa felgyullad). A készülék teljes kikapcsolásához forgassa el a gombot a minimum ✖ állásba és húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzattól.

A termosztát beállítása

Amikor a környezet hőmérséklete elérte a kívánt értéket

addig forgassa lassan a termosztátot az óramutató járásával ellenkező irányban, amíg a készülék ki nem kapcsol, és ne forgassa tovább.

A termosztát az így beállított hőmérsékletet ezután automatikusan szabályozza és állandó szinten tartja.

Fagyógátló üzemmód

Forgassa el a funkcióválasztót a 2. állásba, majd vigye a termosztátot a ✖ állásba.

Az így beállított készülék minimális energiafogyasztás mellett kb. 5°C-on tartja a környezet hőmérsékletét.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Mielőtt bármilyen tisztítási műveletbe kezdene mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzattól.
- Egy porszívó segítségével gyakran tisztítsa ki a levegő bevezető és kivezető rácsokat, és távolítsa el a lerakódott szennyeződések.
- Sose használjon dörzshatású, por alakú tisztítószereket vagy oldószereket.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	Lásd műszaki adattábla
Felvett teljesítmény	"