

Alapvető biztonsági tudnivalók



Áramütés veszélye!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki, hogy áramütést okoz.

Ezért be kell tartani a következő biztonsági utasításokat:

- Ne érjen a géphez nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket mezítláb vagy vizes lábbal.
- Sose mártsa vízbe a készüléket.
- Ne húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzatból a hálózati tápkábel vagy a készülék megrántásával.
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot. A készülék hálózati csatlakoztatásához nem tanácsos adaptereket, elosztókat vagy hosszabbítókat használni.
- A vízzel való feltöltés vagy utántöltés előtt a B1 gomb elforgatásával kapcsolja ki a gőzállomást, és húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
- A sérült tápkábelt a veszélyek megelőzése érdekében a gyártónak vagy a műszaki segítségnyújtásnak kell kicserélnie.
- Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletbe kezdene a villásdugó kihúzásával válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- **Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.**
A készüléket csak minimum 10 A terhelhetőségű és megfelelően földelt hálózatra vagy csatlakozóaljzatra szabad kapcsolni.



Azok a felületek, amelyek ezzel a jelzéssel vannak ellátva használat közben felforrósodnak.

- Ne irányítsa a gőzt személyek vagy állatok felé.
- A felhasználónak nem szabad felügyelet nélkül hagynia a feszültség alatt álló vasalót. Győződjön meg, hogy 8 éves kor alatti gyermekek ne érhessenek a készülékekhez amikor az elektromos hálózatra van kapcsolva vagy még nem hűlt le.

- Üzemelés közben ne mozgassa a készüléket.
- **FIGYELEM! A vízmelegítő-vasaló csatlakozótömlő felmelegedhet.**
- Ügyeljen, hogy a vasalótálp és az elektromos kábelek semmiképpen ne érintkezzenek.



Figyelem!

- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék ép-ségét. Ha bármilyen kétsége merülne fel, ne használja a készüléket és forduljon szakképzett szerelőhöz.
 - Távolítsa el a műanyag zacskót, mert veszélyes a gyermekekre.
 - A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek, valamint csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy kevés tapasztalattal és nem elegendő ismerettel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha valaki ügyel a testi épségükre vagy megtanítja őket a készülék biztonságos használatára, és tisztában vannak a készülék használatával összefüggő veszélyekkel.
- Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket.
- A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.



SOSE támassza a vasalót a készülék vázára, ha a vasalótartó le van véve.

- Használat közben a készüléket csak munkafelületre (pl. vasalódeszka vagy asztal) szabad támasztani.
- A levehető vasalótartót egy munkafelületen (pl. vasalódeszka vagy asztal) használja.
- A készüléket egy stabil, hőálló felületen kell hagyni és használni. Mielőtt a vasalót a vasalótartóra tenné győződjön meg arról, hogy stabil az a felület, amelyre a készüléket helyezte.
- SOSE tegye el a vasalót **függőleges helyzetben!**

- Ne használja a készüléket ha leesett, azon sérülések nyoma látható vagy víz szivárog belőle. Ha a gőzállomás leesett és a készüléken látható károk keletkeztek, akkor ne kapcsolja be ismét, hanem vigye egy hivatalos márkaszervizbe.

Rendeltetésszerű használat

- A készülék csak kifejezetten arra a célra használható, amelyre tervezték. A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes.
- A gyártót nem terheli felelősség a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból, valamint a nem szakképzett szereplő által végzett javításokból származó esetleges károkat.

A készülék (A) leírása

(* csak néhány modellnél)

- A1 Levehető vasalótartó
- A2 Vízlágyító szűrő tartó
- A3 Vízkőszűrő rögzítőkar
- A4 Víztartály
- A5 Hálózati kábeltartó mélyedés
- A6 Hálózati kábel
- A7 Egyes cső rögzítőkampó

A kezelőpanel (B) leírása

- B1 Bekapcsoló gomb



Száraz vasalás



Gőzölős vasalás

- B2 Energiaellátás gomb

A vasaló (C) leírása

- C1 Gőz nyomógomb
- C2 Gőzölésre kész jelzőlámpa
- C3 Termosztát gomb

A tartozékok (D) leírása

- D1 Vízlágyító szűrő
- D2 Tesztcsík (total hardness test)

Milyen víz használható?

A készülék egy az erre kialakított tartóba helyezendő, gyanta alapú vízlágyító szűrővel van ellátva, melynek révén a vasaláshoz normál csapvizet lehet használni. A gyanták ugyanis csökkentik a víz keménységét, ezért meghosszabbítják a készülék élettartamát.



Ne használjon vegyszereket, tisztítószerkeket vagy adalékanyagokat (pl. illatosított víz, illóolajok, vízköoldó szerek oldatok, stb.).



Ne használjon ásványvizet vagy másfajta vizet (pl. esővíz, elemekben, légkondicionálókban, stb. lévő víz)



Figyelem!

- A készüléknek mindig behelyezett szűrővel kell üzemelnie. Kimerült szűrő esetén **CSERÉLJE KI A SZŪRŐT VAGY HASZNÁLJON DEMINERALIZÁLT VIZET.**

Első használat (4. old.)

A vasaló első használatakor

- mérje meg a víz keménységét (1-4. ábra);
- 5 percre merítse vízbe a készülék tartozékai között található vízkőszűrőt (5-7. ábra);
- tegye a vízkőszűrőt a tartójába és a  állásba (8-11. ábra) helyezve rögzítse a kart;
- tölts fel a tartályt (12-14. ábra);
- csatlakoztassa a hálózatra a készüléket és forgassa a B1 gombot a  (18-19. ábra) vagy a  (23-24. ábra) állásba.

Gőzölős vasalás esetén csak az első használatkor vagy minden gyantaszűrő csere alkalmával az alábbiak szerint járjon el:

- végezze el az 5-14. és 18-20. ábrán látható műveleteket
- Várja meg amíg a C2 jelzőlámpa el nem alszik (21. ábra);

A készülék készen áll a használatra;

- Tegye a vasalót egy ruhára;
- A használat első percében 2-3 másodpercenként nyomja meg a C1 gőz gombot (22. ábra) a hidraulikus rendszer feltöltéséhez.

Az első használatkor a készülék pár percig füstöt és szagot bocsáthat ki a készülék összeszereléséhez használt szigetelőanyagok felmelegedése és megszáradása miatt.

Ekkor tanácsos kiszellőztetni a helyiséget.

Emellett természetes, hogy hallatszik a szivattyú működése amely vizet pumpál a vasalóba.

Feltöltés és használat (5. old.)



Figyelem!

- Amikor a víz kifogy a tartályból, a szivattyú nagyobb zajjal működik. **Nem kell aggódní, ez a készülék normális működéséhez tartozik. Ekkor tanácsos azonnal feltölteni a vizet a tartályban.**

- Gőzölős vasaláshoz a bekapcsoló gombot forgassa a  állásba.
- Száraz vasaláshoz a bekapcsoló gombot forgassa a  állásba.

Hulladékezelés



- A készülék nem helyezhető háztartási hulladékba. Vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem kapcsol be.	A készülék nincs az elektromos hálózatra csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen van-e csatlakoztatva és forgassa el a bekapcsoló gombot.
Víz folyik ki a vasalótalp nyílásaiból.	A tartályban található víz majdnem elfogyott.	Töltsön vizet a tartályba.
	A csövek belsejében vízpára csapódott le, mert a készülék először bocsát ki gőzt vagy hosszabb ideig nem volt használatban.	Többször nyomja meg a gőzgombot a vasalódeszkán kívül: ez lehetővé teszi a hideg víz eltávolítását a gőz csőrendszerből.
	A vasaló termosztátjának szabályzógombja nem a gőz sávban található.	Tegye a vasaló termosztát szabályzógombot a gőz sávba.
Barna csepegés, folyás a vasalótalpból.	Vegyszereket vagy adalékokat öntöttek a víztartályba.	Semmilyen terméket nem szabad önteni a víztartályba (lásd a "Milyen vizet lehet használni?" szakaszt). Tisztítsa meg a vasalótalpat egy nedves ruhával.
	A vasaló termosztátjának szabályzógombja nem a gőz sávban található.	Tegye a vasaló termosztát szabályzógombot a gőz sávba.
Az első bekapcsolásakor füst áramlik a készülékből.	A készülék egyes részeit szigetelő-/kenőanyagokkal kezelték, melyek az első felmelegedés során elpárolognak.	Ez teljesen normális, a jelenség néhány alkalommal történő használat után megszűnik.
A készülékből rezgésekkel kísért szakaszos zaj hallatszik.	A vizet felszívó szivattyúról van szó.	Teljesen normális jelenségről van szó.
	A tartályban található víz majdnem elfogyott.	Töltsön vizet a tartályba.
Nem áramlik ki gőz.	A hidraulikus rendszer üres.	Ez a szűrő első használatakor vagy cseréjekor történik. Forgassa a B1 gombot a  állásba. Amikor a vasaló elérte a vasalási hőmérsékletet, a használat első percében 2-3 másodpercenként nyomja meg a C1 gőz gombot, így feltöltődik a hidraulikus rendszer és elkezdhető a gőz adagolása. Ha a probléma továbbra sem szűnik meg, kapcsolja le az elektromos hálózatról a gőzállomást és forduljon egy feljogosított márkaszervizhez.
	A B1 gomb  állásban van.	Forgassa el a B1 gombot a  állásba.
A tartályban gőz/vízbuborékok láthatók és gyenge zaj hallatszik.	Egy biztonsági rendszer kiereszti a túlnyomást.	Ez a készülék normális működéséhez tartozik.