

## "Háztartási" vasaló

- A Gőzkibocsátás a vasalótálon vagy csak a vasaló orrán választókapcsoló (\*csak néhány modellnél)
- B "Vasalási hőmérséklet" jelzőlámpa
- C Gőz nyomógomb
- D Termosztát forgatógomb

## "Professzionális" vasaló

- B "Vasalási hőmérséklet" jelzőlámpa
- C Gőz nyomógomb
- D Termosztát forgatógomb
- E Folyamatos gőzkibocsátás tolókapcsoló

## A készülék leírása

- F Vasalótartó
- G Vízmelegítő zárókupak
- H Kábelcsévélő
- I Szimpla csőtartó mélyedés
- J Kapcsolólap
- K Tölcsér vízszintellenőrző rendszerrel

## Kapcsolólap

- L "Tápellátás" jelzőlámpa
- M "Gőzölésre kész" jelzőlámpa
- N Bekapcsoló/gőzszabályzó gomb

## Alapvető biztonsági tudnivalók



### Áramütés veszélye!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki, hogy áramütést okoz.

Ezért be kell tartani a következő biztonsági utasításokat:

- Ne érjen a géphez nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket mezítláb vagy vizes lábbal.
- Sose mártás vízbe a készüléket.
- A készüléket sose áramtalanítsa a hálózati csatlakozókábel vagy a készülék meghúzásával.
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra.
- A készülék hálózati csatlakoztatásához nem tanácsos adaptereket, elosztókat vagy hosszabbítókat használni.

A vízzel való feltöltés vagy utántöltés előtt kapcsolja ki a gőzállomást és húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzattól: a készüléket a vízzel való feltöltéshez sose tegye a csap alá.

- A zárókupakot ne csavarja le ha a villásdugó csatlakoztatva van.

Ha hálózati tápkábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy a márkaszerviznek kell kicserélnie.

Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletbe kezdene a villásdugó kihúzásával válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

- **Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A készüléket csak minimum 10 A terhelhetőségű és hatékonyan földelt hálózatra vagy csatlakozóaljzatba szabad kapcsolni.**



Azok a felületek, amelyek ezzel a jelzéssel vannak ellátva használat közben felforrósodnak (a jelzés csak néhány modellen található meg).

- Ne irányítsa a gőzt személyek vagy állatok felé.

Ne nyissa ki a zárókupakot a készülék használata közben ill. mielőtt teljesen elfogy-

na a víz. Erra akkor van szükség amikor a készülékből nem jön gőz. A víz utántöltéséhez húzza ki a villásdugót és várjon kb. 15 percet a hirtelen hőmérsékletkülönbség elkerülésére. Tegyen egy törlőruhát a zárókupakra és lassan csavarja le a kupakot, hogy a maradék gőz lassan távozhasson.

A felhasználónak nem szabad felügyelet nélkül hagynia az elektromos hálózatra csatlakoztatott vasalót.

Győződjön meg, hogy 8 éves kor alatti gyermekek ne érhessenek a készülékhez amikor az az elektromos hálózatra van kapcsolva vagy még nem hűlt le.

- Működés közben ne mozgassa a vízmelegítőt.
- **FIGYELEM!** A vízmelegítő-vasaló csatlakozótömlő felmelegedhet.
- Ügyeljen, hogy a vasalótálp és az elektromos kábelek semmiképpen ne érintkezzenek.



### Figyelem!

- A legelső használatkor a csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épességét. Ha bármilyen kétsége merülne fel, ne használja a készüléket és forduljon szakképzett szerelőhöz.

Vegye le a vasalótálpról a védőfóliát.

- Távolítsa el a műanyag zacskót, mert veszélyes a gyerekekre.

A készüléket 8 éves kor feletti gyerekek, valamint csökkent szellemi-fizikai-szenzori-kus képességű vagy kevés tapasztalattal és nem elegendő ismerettel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha valaki ügyel a testi épségükre vagy megtanítja őket a készülék biztonságos használatára, és tisztában vannak a készülék használatával összefüggő veszélyekkel.

Gondoskodjon róla, hogy gyerekek ne használhassák játékszerként a készüléket.

A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelet mellett végezhetik.

A készüléket egy stabil, hőálló felületen kell hagyni és használni.

Mielőtt a vasalót a vasalótartóra tenné meg kell győződni arról, hogy stabil az a felület, amelyre a készüléket helyezte.

## • SOSE tegye el a vasalót függőleges helyzetben!

Ne használja a készüléket ha leesett, azon sérülések nyoma látható vagy víz szivárog belőle. Ha a gőzállomás leesett és a készüléken (a vízmelegítőben vagy a vasalóban) látható károk keletkeztek, akkor ne kapcsolja be ismét, hanem vigye el egy hivatalos márkaszervizbe.

## Rendeltetésszerű használat

- A készülék csak kifejezetten arra a célra használható, amelyre tervezték. A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes.
- A gyártót nem terheli felelősség a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból, valamint nem szakképzett szerelő által végzett javításokból származó esetleges károkért.

## Milyen víz használható?

A készülék normál csapvízzel üzemel.



*Figyelem!*

Nagyon kemény (27°F-nál keményebb) víz esetén tanácsos a csapvizet 50%-ban demineralizált vízzel keverni.

Sose használjon csak demineralizált vizet.



Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószerket (pl. illatosított víz, illóolajok, vízköoldó szerek oldatok, stb.).



Ne használjon ásványvizet vagy másfajta vizet (pl. esővíz, elemekben, légkondicionálókban, stb. lévő víz).



*Figyelem!*

Szűrőberendezések használata esetén győződjön meg, hogy a szűrő víz pH semleges.



**A vízmelegítő feltöltése (1-6. ábra)**



*Veszély!*

Győződjön meg, hogy a hálózati tápkábel villásdugója ki van húzva az elektromos csatlakozóaljzatból.



*Égési sérülések veszélye!*

Sose csavarja le a zárókupakot amikor a vízmelegítő nyomás alatt van (19. ábra). kapcsolja ki teljesen a készüléket és várjon legalább 15 percet, hogy lehűljön.

## Gőzölés vasalás

- A legelső használatkor a készülék pár percig füstöt és kellemetlen szagot bocsáthat ki, amelyet a vízmelegítő és a vasaló összeszerelések alkalmazott szigetelőanyagok felmelegedése és megszáradása okoz. Ekkor tanácsos kiszellőztetni a helyiséget.
- Vasalás közben a "gőzölésre kész" és a "vasalási hőmérséklet" jelzőlámpa váltakozva felgyullad és elalszik a vízmelegítő és a vasaló által elért hőmérsékletek függvényében. Ne aggódjon, ez a készülék normális működéséhez tartozik.

## Száraz vasalás

Száraz vasaláshoz forgassa el a vasalón található termosztát gombját a vasalandó ruhának megfelelő hőmérséklet kiválasztására, és a gőz nyomógomb megnyomása nélkül vasaljon.

## Használat utáni teendők

Várja meg amíg a készülék lehűl. A vasaló rendezett módon történő eltételéhez rögzítse az szimpla csövet az I tartóra és tekerje fel a hálózati tápkábelt a H kábelcsévéelőre (20. ábra). A készüléket egy száraz helyre tegye el.

| PROBLÉMA                                                  | OK                                                                                                                       | MEGOLDÁS                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A készülék nem kapcsol be.                                | A készülék nincs az elektromos hálózatra csatlakoztatva.                                                                 | Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen van-e csatlakoztatva és nyomja meg a vasaló és a vízmelegítő gombokat.                                    |
| Víz folyik ki a vasalótalp nyílásaiból.                   | A vasalótalp hőmérséklete túl alacsony.                                                                                  | Szabályozza be a vasaló termosztátját (9. ábra).                                                                                                |
|                                                           | A csövek belsejében vízpára csapódott le, mert a készülék először bocsát ki gőzt vagy hosszabb ideig nem volt használva. | A vasalót a vasalódeszkán kívül tartva többször nyomja meg a gőz nyomógombot: ez lehetővé teszi a hideg víz eltávolítását a gőz csőrendszerből. |
|                                                           | A gőzállomás egy nem stabil és/vagy ferde felületre van helyezve.                                                        | Támassza a gőzállomást egy stabil és sima felületre.                                                                                            |
| Barna csepegés, folyás a vasalótalpból.                   | Vegyszereket vagy adalékanyagokat öntöttek a vízmelegítőbe.                                                              | Semmilyen terméket nem szabad önteni a vízmelegítőbe. Tisztítsa meg a vasalótalpat egy nedves ruhával.                                          |
| Az első bekapcsolásakor füst áramlik a készülékből.       | A készülék egyes részeit szigetelő-/kenőanyagokkal kezelték, melyek az első felmelegedés során elpárolognak.             | Ez a jelenség teljesen normális és néhány alkalommal történő használat után meg fog szűnni.                                                     |
| A készülék aljáról gőz távozik.                           | A vízmelegítő nem lett feltöltve a vasalás elkezdése előtt.                                                              | A gőzállomás minden bekapcsolásakor teljesen TÖLTSE FEL a vízmelegítőt.                                                                         |
|                                                           | A gőzállomás egy nem stabil és/vagy ferde felületre van helyezve.                                                        | Támassza a gőzállomást egy stabil és sima felületre.                                                                                            |
| A készülék felmelegedés közben vibrál.                    | Bekapcsolás előtt nem lett feltöltve a vízmelegítő.                                                                      | Kapcsolja ki a készüléket, hagyja teljesen lehűlni, csavarja le a zárókupakot és tölts fel vízzel a vízmelegítőt.                               |
| A vízmelegítő feltöltése után gőz távozik a zárókupakból. | A zárókupak rosszul lett felcsavarva.                                                                                    | Újra csavarja fel a zárókupakot.                                                                                                                |
|                                                           | A zárókupak tömítése elhasználódott.                                                                                     | A tömítés cseréjéhez forduljon a gyártó által meghatalmazott márkaszervizhez.                                                                   |

## Hulladékkezelés



A készülék nem helyezhető háztartási hulladékba. Vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.