

Leírás

(*csak néhány modellnél)

- A* Levehető vasalótartó (készüléktípustól függően eltérő)
- B* Vasaló tartórekesz "biztonságos szállítás" pozícióban
- C* Hőálló talp
- D Víztartály
- E Készülékház
- F Vízköoldó rendszer (vízmelegítő kiöblítése)
- G Egyes cső rögzítőkampó
- H Hálózati kábeltartó mélyedés
- I Kapcsolólap
- J* Tológomb a vasaló rögzítésére/kioldására a "biztonságos szállítás" pozícióban

I Kapcsolólap

- K Bekapcsoló/gőzszabályzó gomb
- L "Bekapcsolás" jelzőlámpa
- M "Gőzölésre kész" jelzőlámpa
- N "Vízhiány" jelzőlámpa *

A vasaló leírása

- O Vasalási hőmérséklet jelzőlámpa
- P Gőz nyomógomb
- Q Termosztát forgatógomb
- R Gőz kibocsátás a vasaló orrán vagy a vasalótalpon választókapcsoló
- S* Folyamatos gőz kibocsátás tolókapcsoló

* Figyelem!

- Amikor a víz kifogy a tartályból, a szivattyú zajkibocsátása nő. Ne aggódjon, ez a készülék normális működéséhez tartozik. **Azt tanácsoljuk, hogy azonnal tölts fel a vizet a tartályban.**
- Amikor a "Vízhiány" jelzőlámpa felgyullad, akkor tanácsos rövid időn belül utántölteni a vizet a tartályban: így rövid megszakítás után folytatni lehet a vasalást.
- **Nem tanácsos a "vízhiány" jelzőlámpa felgyulladás után gőzzel vasalni és hagyni, hogy a szivattyú vibráljon. Az ilyen használat egy idő után a belső alkatrészek végleges károsodásához vezethet.**

Alapvető biztonsági tudnivalók



Áramütés veszélye!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem lehet kizárni, hogy áramütést okoz.

Ezért be kell tartani a következő biztonsági utasításokat:

- Ne érjen a géphez nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket mezítláb vagy vizes lábbal.
- Sose mártás vízbe a készüléket.

- Ne húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzatból a tápkábel vagy a készülék megrántásával.
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra. A készülék hálózati csatlakoztatásához nem tanácsos adaptereket, elosztókat vagy hosszabbítókat használni.

A vízzel való feltöltés vagy utántöltés előtt kapcsolja ki a gőzállomást és húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.

A sérült tápkábelt a veszélyek megelőzése érdekében a gyártónak vagy a műszaki segélyszolgálatnak kell kicserélnie.

Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletbe kezdene a villásdugó kihúzásával válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

- **Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A készüléket csak minimum 10 A terhelhetőségű és hatékonyan földelt csatlakozóaljzathoz kapcsolja.**



Azok a felületek, amelyek ezzel a jelzéssel vannak ellátva használat közben felforrósodnak (a jelzés csak néhány modellen található meg).

- Ne irányítsa a gőzt személyek vagy állatok felé.

A felhasználónak nem szabad felügyelet nélkül hagynia a feszültség alatt álló vasalót. Győződjön meg, hogy 8 éves kor alatti gyermekek ne érhessenek a készülékhez amikor az az elektromos hálózatra van kapcsolva vagy még nem hűlt le.

- Működés közben nem szabad mozgatni a vízmelegítőt.
- **FIGYELEM!** A vízmelegítő-vasaló csatlakozótömlő felmelegedhet.
- Ügyeljen, hogy a vasalótalp és az elektromos kábelek semmiképpen ne érintkezzenek.



Figyelem!

- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épességét. Ha bármilyen kétsége merülne fel, ne használja a

készüléket és forduljon szakképzett szerelőhöz.

Vegye le a vasalótálpól a védőfóliát.

- Távolítsa el a műanyag zacskót, mert veszélyes a gyermekekre.

A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek, valamint csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy kevés tapasztalattal és nem elegendő ismerettel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha valaki ügyel a testi épségükre vagy megtanítja őket a készülék biztonságos használatára, és tisztában vannak a készülék használatával összefüggő veszélyekkel.

Gondoskodjon róla, hogy gyermekek sose játsszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.



SOSE támassza a vasalót a készülék vázára, ha a vasalótartót le van véve.



A levehető vasalótartót csak egy vasalódeszkán használja.



KERÜLJE a vasalótartó asztalon történő használatát. A hő tönkretelheti az asztal felületét!

A készüléket egy stabil és hőálló felületen kell hagyni ill. használni. Ha a vasalót egy vasalótartóra támasztják, akkor meg kell győződni arról, hogy a felület, amelyre a vasalótartó van helyezve stabil.

- **SOSE tegye el a vasalót függőleges helyzetben!**

Ne használja a készüléket ha leesett, ha azon sérülések nyoma látható vagy víz szivárog belőle. Ha a gőzállomás leesett és a készüléken (a vízmelegítőben vagy a vasalóban) látható károk keletkeztek, akkor ne használja, hanem vigye egy hivatalos márkaszervizbe.



“Biztonságos szállítás”: Néhány modell a vasaló rögzítését biztosító szerkezettel van ellátva, amely mozgítás közben rögzíti a vasalót: **amikor a vasaló rögzítve van azt nem lehet a készülék hordozó fogantyújaként használni!** A vasaló helyes elhelyezéséhez illesse a vasaló orrát a B tartóba, hogy a vasalót megfelelő pozícióban támassza le. Ekkor vigye a J tologombot rögzítési pozícióba. A vasaló kiakasztásához vigye a J tologombot a kioldási pozícióba és vegye ki a vasalót a helyéről: Ha vasalás közben nem veszi le a vasalótartót a készülékről, a vasaló orrát a B tartórekeszen kialakított C hőálló talpra lehet támasztani.

Rendeltetésszerű használat

- A készülék csak kifejezetten arra a célra használható, amelyre tervezték. A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes.
- A gyártót nem terheli felelősség a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból, valamint nem szakképzett szerelő által végzett javításokból származó esetleges károkért.

Milyen víz használható?

A készülék rendes csapvízzel üzemel.



Figyelem!

Nagyon kemény (27°C-nál keményebb) víz esetén tanácsos a csapvizet 50%-ban demineralizált vízzel keverni. Sose használjon csak demineralizált vizet.



Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószerkeket (pl. illatosított víz, illóolajok, vízkőoldó szerek oldatok, stb.).



Ne használjon ásványvizet vagy másfajta vizet (pl. Esővíz, elemekben, légkondicionálókban, stb. lévő víz).



Figyelem!

Szűrőberendezések használata esetén győződjön meg, hogy a szűrés után nyert víz pH semleges.

A készülék első használata

- Az első használatkor az új készülék vízmelegítője üres. A vízmelegítő első feltöltésekor vegye figyelembe, hogy a víz felmelegítése hosszabb időt fog igénybe venni, mert a vízmelegítőben található levegőt ki kell nyomnia a víznek. A feltöltés / felmelegítés során természetes,

A vízmelegítő kiöblítése - Hulladékkezelés hu

hogy hallatszák a szivattyú zaja. Emellett a készülék sokkal gyorsabban elhasználja az első adag vizet, mint a következő feltöltések alkalmával.

- A legelső használatkor a készülékből pár percig füst és kellemetlen szag áramolhat ki, amelyet a vízmelegítő és a vasaló összeszerelésekor alkalmazott szigetelőanyagok felmelegedése és megszáradása okoz. Ekkor tanácsos kiszellőztetni a helyiséget.
- Minden újabb használatnál (és a legelső alkalommal) vagy ha pár percig nem használja a gőzt: többször nyomja meg a gőz nyomógombot a vasalódeszkán kívül: Ez lehetővé teszi a kondenzvíz eltávolítását a gőz csőrendszerből.



A vízmelegítő kiöblítése

Minden 10. használat után végezze el az öblítést a 6. oldalon leírtak szerint.

Hulladékkezelés



A készülék nem helyezhető háztartási hulladékba. Vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.

A problémák megoldása hu

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem kapcsol be.	A készülék nincs az elektromos hálózatra csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen van-e csatlakoztatva, és nyomja meg a vasaló és a vízmelegítő bekapcsoló nyomógombokat.
A készülék aljáról gőz távozik.	A túlnyomás elleni biztonsági rendszer beavatkozott.	Azonnal kapcsolja ki a készüléket és forduljon egy hivatalos márkaszervizhez.
Víz folyik ki a vasalótálp nyílásából.	A vasaló termosztátjának szabályzó gombja nem a 8. ábrán jelzett területen található	Helyezze a vasaló termosztátjának szabályzó gombját a 8. ábrán jelzett sávba.
	A csövek belsejében vízpára csapódott le, mert a vasaló először bocsát ki gőzt vagy a készüléket egy ideig nem használták.	Többször nyomja meg a gőz nyomógombot a vasalódeszkán kívül: ez lehetővé teszi a hideg víz eltávolítását a csőrendszerből.
	A gőzállomás egy nem stabil és/vagy ferde felületre van helyezve.	Támassza a gőzállomást egy stabil és sima felületre.
Barna csepegés, folyás a vasalótálpból.	Vízkezelő szereket vagy adalékokat öntöttek a víztartályba vagy a vízmelegítőbe.	Sosem szabad semmilyen terméket önteni a víztartályba (lásd tanácsok a gyors útmutatóban). Tisztítsa meg a vasalótálpot egy nedves ruhával.
A készülék első bekapcsolásakor füst távozását észlelhető.	A készülék egyes részeit szigetelő-/kenőanyagokkal kezelték, melyek az első felmelegedés során elpárolognak.	Teljesen normális, ez a jelenség néhány alkalommal való használat után meg fog szűnni.
A készülékből rezgésekkel kísért szakaszos zaj hallatszik.	A vízmelegítőbe szivattyúzott víz okozza.	Teljesen normális jelenségről van szó.
A készülékből rezgésekkel kísért folyamatos zaj hallatszik.		Kapcsolja le a hálózatról a gőzállomást és forduljon egy feljogosított márkaszervizhez.