

A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

A készülékkel csak így lehet a legjobb szolgáltatást elérni maximális üzemeleti biztonság mellett.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Az útmutatóban az alábbi elnevezéseket fogjuk használni:

- A** ON/OFF (BE/KI)  gomb beépített jelzőfényvel
- B** Kávéadagoló  gomb beépített kávé kész jelzőfényvel
- C** Gőzölés funkció  gomb beépített "gőz kész" jelzőfényvel
- D** Csészemelegítő felület
- E** Kihúzható víztartály fedéllel
- F** Gőzölő gomb
- G** Gőz-/meleg víz-adagoló
- H** Cappuccino-készítő fej (tejhabosító)
- I** Tejhabosító fúvóka
- J** Kávéfőző fej
- K** Csészetartó tálca
- L** Vízszintjelző a csepegtető tálcában
- M** Csepegtető tálca
- N** Szűrő 1 csésze örölt vagy filteres (cialda) kávéhoz
- O** Szűrő 2 csésze örölt vagy filteres (cialda) kávéhoz
- P** Szűrőtartó tölcser
- Q** Adagolókanál lenyomó koronggal

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség:	220-240V~50/60Hz
Felvett teljesítmény:	1100W
Nyomás:	15 bar
Víztartály térfogat:	1,05 liter
Méretetek SzxMaxMé	208x330x380 mm
Súly	4,8 kg

CE A készülék a következő EK irányelveknek felel meg:

- L' az 1973.02.19-i 73/23/EGK sz. "Alacsony feszültség irányelv", beleértve a 93/68/EGK sz. módosított irányelvet.
- L' az 1989.05.03-i 89/336/EGK sz. "EMC irányelv", beleértve a 92/31/EGK sz. módosított irányelvet.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Ezt a gépet "presszókávé főzésére" és "italmelegítésre" tervezték. Vigyázzon, nehogy megégesse magát a kicsapódó forró vízzel vagy gőzzel, illetve a helytelen használat következtében.
- Sose érjen a készülék forró részeihez.
- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épségét.
Kétség esetén ne használja és forduljon szakemberhez.
- A csomagolóanyagokat (műanyagzacskók, polisztírol hab, stb.) ne hagyja gyermekek közelében, mert potenciális veszélyforrást jelentenek.
- Ezt a készüléket csak háztartási célra lehet használni.
A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes.
- A gyártó nem tehető felelőssé a helytelen, hibás és ésszerűtlen használatból származó esetleges károkért.
- Sose érjen a készülékhez vizes vagy nedves kézzel ill. lábbal.
Meghibásodás vagy működészavar esetén kapcsolja ki a készüléket, és ne próbálja megjavítani.
A szükséges javítást csak a gyártó által feljogosított márkaszervizben végeztesse és a javításhoz kérje eredeti alkatrészek alkalmazását.
A fentiek be nem tartása veszélyeztetheti a készülék biztonságát.
- A készülék tápkábelét a felhasználó sosem cserélheti ki, mert ahhoz különleges szerszámokra van szükség.
A tápkábel sérülése esetén vagy annak cseréjére kizárólag csak a gyártó által feljogosított márkaszervizhez forduljon, hogy ne kockáztassa biztonságát.
Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy kevés tapasztalattal és nem elegendő ismeretekkel rendelkező személyek (és gyermekek) használják, valaki nem ügyel a testi épségükre és nem tanítja meg őket a készülék használatára.
A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.
- Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935/2004/EK rendelet előírásainak.

BEÁLLÍTÁS

- A készüléket vízcsaptól és mosogatótól távol eső munkafelületre kell helyezni
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.

A készüléket csak egy minimum 10 A terhelhetőségű és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba kapcsolja.

A gyártó nem tehető felelőssé a rendszer földelési hiányosságai miatt bekövetkező esetleges balesetekért.

- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra.
- A készüléket nem szabad 0°C-os vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű helyiségbe állítani (a víz megfagyása esetén károsodhat a készülék)

A PRESSZÓKÁVÉ FŐZÉS MENETE

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

Vegye le a víztartály fedelét (1. ábra), majd felfelé húzva vegye ki a víztartályt a készülékből (2. ábra). Töltse fel a tartályt tiszta, hideg vízzel és ügyeljen, hogy a vízszint ne lépje túl a MAX. jelzést (3. ábra). Enyhe nyomást kifejtve tegye vissza a tartályt a készülékbe úgy, hogy a tartály alján található szelep kinyíljon.

Egyszerűbben úgy járhat el, ha a tartályt nem veszi ki a készülékből, hanem egy kancsó segítségével közvetlenül tölti fel vízzel.

FIGYELEM! Teljesen természetes, hogy a tartály alatti mélyedésben víz gyűlik fel. Ezért az itt található vizet időnként egy tiszta szivaccsal fel kell törölni.

MEGJEGYZÉS: Sose kapcsolja be a készüléket üres víztartállyal és mindig töltse fel vízzel, ha a vízszint egy pár centiméterre található a tartály aljától.

A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG ELŐMELEGÍTÉSE

Megfelelő hőmérsékletű presszókávé főzéséhez azt tanácsoljuk, hogy az alábbi módon melegítse elő a gépet:

1. Az ON/OFF (BE/KI) gomb (a jelzőfény felgyullad) kapcsolja be a gépet (4. ábra) és kapcsolja a szűrőtartót a gépre anélkül, hogy megtöltené őrlt kávéval (5. ábra).
2. Helyezzen egy csészét a szűrőtartó alá. Használja ugyanazt a csészét, amelyben a kávé fogja készíteni, így elő tudja melegíteni.
3. Várja meg, amíg a kávéadagoló gombon a "kávé kész"  jelzőfény (6. ábra) felgyullad, majd rögtön ezután nyomja meg a kávéadagoló gombot. Addig hagyja kifolyni a vizet, amíg a jelzőlámpa ki nem alszik, és a kávéadagoló gomb ismételt megnyomásával szakítsa meg az adagolást.

4. Üritse ki a csészét, várja meg amíg ismét felgyullad az "kávé kész"  jelzőfény, majd ismételve meg még egyszer a műveletet.

PRESSZÓKÁVÉ-FŐZÉS ŐRLT KÁVÉHOZ VALÓ SZÜRŐTARTÓVAL

1. A kávéfőző előző szakaszban ismertetett előmelegítése után helyezze a szűrőtartóba az őrlt kávéhoz való szűrőt. Győződjön meg, hogy a kidomborodó rész a 7. ábrán jelzett módon megfelelően illeszkedik a helyére.

A 2 szűrővel rendelkező gépeknél használja a kisebb szűrőt egy kávé főzéséhez vagy a nagyobb 2 kávé főzéséhez.

2. Ha csak egy csésze kávé akar főzni, töltse meg a szűrőt egy csapott adagolókanálnyi, kb. 7 g őrlt kávéval (8. ábra). Ha viszont két csésze kávé akar főzni, töltse meg a szűrőt két csapott adagolókanálnyi (kb. 6+6 g) őrlt kávéval.

A szűrőt kis adagokban töltse fel, nehogy kiszóródjon belőle a kávé.

FONTOS! A kávéfőző helyes működtetése érdekében a szűrőtartó őrlt kávéval való feltöltése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt őrlt kávé az előző kávéfőzésből.

3. Egyenletesen ossza el az őrlt kávé a szűrőben és enyhén nyomogassa meg a lenyomó korong segítségével (9. ábra).

MEGJEGYZÉS: Az őrlt kávé megfelelő lenyomása nagyon fontos szerepet játszik a presszókávé minőségében. Az őrlt kávé túlzott lenyomása esetén a kávé lassan folyik ki a gépből és a felületén levő hab sötét színű. Az őrlt kávé kismértékű lenyomása esetén a kávé túl gyorsan folyik ki a gépből és felületén csak kevés, világos színű hab keletkezik.

4. Távolítsa el a szűrőtartó szélére szóródott kávé és kapcsolja a kávéfőzőre a szűrőtartót. **A víz kifolyásának megakadályozására a szűrőtartót határozott mozdulattal csavarja fel (5. ábra).**

5. Helyezze a csészét v. csészéket a szűrőtartó kifolyócsövei alá (10. ábra). Kávéfőzés előtt tanácsos felmelegíteni a csészéket. Ehhez a csészéket öblítse el egy kis meleg vízzel vagy 15-20 perces előmelegítésre helyezze őket a csészemelegítő felületre (11. ábra).

6. Győződjön meg, hogy "kávé kész"  jelzőfény (6. ábra) ég (ha nem ég várja meg, amíg felgyullad), majd nyomja meg a kávéadagoló gombot. A kívánt mennyiségű kávé elérésekor az adagolás megszakításához ismét nyomja meg a gombot 6. ábra).

7. A szűrőtartó készülékről való lekapcsolásához jobbról balra forgassa el a szűrőtartó nyelét.

FIGYELEM! A fröccsenések elkerülésére kávéfőzés közben sosem szabad a készülékről lekapcsolni a szűrőtartót.

8. A használt kávé eltávolításához a szűrőtartó nyelébe épített kar segítségével tartsa rögzítve a szűrőt, majd fordítsa meg a szűrőtartót és rázza ki a belőle a kávé (12. ábra).
9. A gép kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF (BE/KI)  gombot (4. ábra).

FIGYELEM! A kávéfőző legelső használatakor a gép összes tartozékát, valamint belső csővezetékét át kell mosni úgy, hogy a géppel legalább öt alkalommal főz kávé őrölt kávé felhasználása nélkül.

PRESSZÓKÁVÉ FŐZÉS FILTERES (CIALDA) RENDSZERREL (1 CSÉSZÉHEZ VALÓ SZŰRŐVEL)

- 1.1. Melegítse elő a gépet "A KÁVÉFŐZŐ EGYSEG ELŐMELEGÍTÉSE" szakaszban leírtak alapján és győződjön meg, hogy a szűrőtartó a készülékre van kapcsolva. A géppel így lehet forróbb kávé főzni.

MEGJEGYZÉS: az ESE szabványoknak megfelelő filteres kávé (cialda) használjon, amely az alábbi védjeggyel van jelezve a csomagoláson:



Az ESE szabvány a legnagyobb filteres kávé (cialda) gyártók által elfogadott minőségi rendszer, amelynek segítségével a legegyszerűbb és legtisztább módon lehet presszókávé készíteni.

2. Tegye be az 1 csésze vagy filteres kávéhoz (cialda) való kis szűrőt és győződjön meg, hogy a nyelvecske a 7. ábrán jelzettek szerint megfelelően illeszkedik a helyére.
3. Tegye be a filteres kávé (cialda) úgy, hogy az a lehető legjobban a szűrő közepére illeszkedjen (13. ábra). Mindig kövesse a filteres kávé (cialda) csomagolásán található útmutatót, hogy azt helyesen tudja a szűrőre helyezni.
4. Kapcsolja a szűrőtartót a gépre és a felcsavarást mindig a teljes zárásig végezze (5. ábra).
5. Folytassa tovább a műveletet az előző szakasz 5, 6 és 7. pontjai szerint.

A CAPPUCCINO KÉSZÍTÉS MENETE

1. Főzzön presszókávé az előző szakaszokban leírtak szerint és használjon megfelelő nagyságú csészéket.
2. Nyomja meg a gőzölés  gombot (14. ábra).
3. Eközben töltsön tejet egy edénybe. Számítson kb. 100 g tejet minden elkészítendő cappuccinóra. Mindig hűtőszekrényben hűtött (nem meleg!) tejet használjon. Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata 2-3-szorosára fog nőni.

MEGJEGYZÉS: Ajánlott zsírszegény és hűtőszekrényből kivett, hideg tejet használni.

4. Helyezze a tejet tartalmazó edényt a cappuccino-készítő fej (tejhabosító) alá.
5. Várja meg amíg a gombon a "gőz kész" jelzőfény felgyullad a  gombon. A lámpa felgyulladás azt jelzi, hogy a vízmelegítő elérte a gőz fejlesztéséhez szükséges ideális hőmérsékletet.
6. Mártsa a tejbe kb. 5 mm mélyre a cappuccino-készítő fejet (tejhabosítót) és fordítsa a 15. ábra szerint az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa el a gőzölő gombot. Ekkor a tej térfogata növekedni kezd és krémes állagúvá válik.
7. Amikor a tej térfogata duplájára nőtt, merítse mélyre a tejbe a cappuccino-készítő fejet (tejhabosítót) és folytassa a tej melegítését. A kívánt hőmérséklet (az ideális érték 60°C) elérésekor a gőzölő gomb óramutató járásával megegyező irányban való elforgatásával szakítsa meg a gőzadagolást és nyomja meg a gőzölésgombot. A gép kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF (BE/KI)  gombot (4. ábra) (a beépített jelzőfény kialszik).
8. Öntse az emulgeált tejet az előzőleg lefőzött presszókávé tartalmazó csészékbe. A cappuccino ezzel el is készült: Cukrozza ízlés szerint és szórjon a tejhab tetejére egy kis kakaóport vagy csokoládédarát.

Megjegyzés: Ha tejhabosítás után ismét kávé akar főzni, meg kell várni hogy lehűljön a készülék: A  és  jelzőfény egyidejű felgyulladását által jelzett túl magas hőmérséklet következtében megéghet a kávé. A vízmelegítő lehűtéséhez helyezzen egy edényt a zuhany alá, nyomja meg a kávéadagoló  gombot és addig eressze a vizet az edénybe, amíg a "gőz kész"  jelzőfény ki nem alszik.

A vízadagolást a  gomb ismételt megnyomásával szakítsa meg.

Megjegyzés: Azt tanácsoljuk, hogy maximum 60 másodpercig adagolja a gőzt

FONTOS! Használat után mindig tisztítsa meg a cappuccino-készítő fejet (tejhabosítót). A tisztítást a következő módon végezze:

1. A gőzölő gomb elforgatásával (15. ábra) pár másodpercig eresszen ki egy kis gőzt.
2. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csavarja le a cappuccino-készítő fejet (tejhabosítót) (16. ábra), majd langyos vízzel alaposan mossa el.
3. Ellenőrizze, hogy a cappuccino-készítő fej (tejhabosító) 17. ábrán jelzett két nyílása nincs-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa meg őket.
4. Tisztítsa meg a gőzadagoló csövet és vigyázzon, nehogy megégesse magát.
5. Csavarja vissza a cappuccino-készítő fejet (tejhabosítót).

MELEGVÍZ-TERMELÉS

1. Kapcsolja be a gépet az ON/OFF (BE/KI)  gomb megnyomásával (a gomb világít) (4. ábra).
2. Helyezzen egy edényt a cappuccino-készítő fej (tejhabosító) alá.
3. A "kávé kész"  jelzőfény felgyulladását követően nyomja meg a kávéadagoló gombot (6. ábra) és ezzel egyidejűleg forgassa el a gőzölő gombot az óramutató járásával ellentétes irányban (15. ábra). Ekkor a cappuccino-készítő fejből (tejhabosítóból) meleg víz kezd folyni.
4. A meleg víz kifolyásának megszakítására forgassa el a gőzölő gombot az óramutató járásával megegyező irányban és ismét nyomja meg a kávéadagoló  gombot. A gép kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF (BE/KI) gombot (a jelzőfény kialszik) (4. ábra).

Megjegyzés: Azt tanácsoljuk, hogy maximum 60 másodpercig adagolja a gőzt

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletbe kezdene kapcsolja ki a gépet, húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatból és hagyja lehűlni a gépet.

A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Körülbelül minden 300. kávéfőzés után vagy akkor, ha a kávé a szűrőtartóból csepegtetve vagy csak csak részben folyik ki, a következő módon tisztítsa meg az őrölt kávéhoz való szűrőtartót és szűrőket:

- Vegye le a szűrőt a szűrőtartóról.
- Csavarja le a szűrő kupakját (18. ábra) a kupakon található nyíl irányába forgatva.
- A kupak felől nyomást kifejtve húzza le az edényről a tejhabosító szerkezetet.
- Vegye ki a tömítést.
- Öblítse el az összes alkotórészt, és meleg vízzel és egy kefével alaposan tisztítsa meg a fémszűrőt (19. ábra).
Ellenőrizze, hogy a fémszűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa ki a nyílásokat (lásd 20. ábra).
- Szerelje vissza a szűrőt és a tömítést a műanyagtárcsára a 21. ábrán jelzett módon.
Ügyeljen, hogy a műanyag tárcsa csapja a tömítés 21. ábrán nyíllal jelzett nyílásába illeszkedjen.
- Helyezze vissza a komplett szerkezetet a szűrő acéltartójába (22. ábra) és győződjön meg, hogy a csap a tartó nyílásába illeszkedik (lásd 22. ábra, nyíl).
- A végén csavarja fel a kupakot.

A jótállás csak akkor érvényes, ha a fentiekben ismertetett tisztítást rendszeresen elvégzik.

A VÍZMELEGÍTŐ ZUHANY TISZTÍTÁSA

Körülbelül minden 300. kávéfőzés után az alábbi módon meg kell tisztítani a vízmelegítő zuhanyt:

- Győződjön meg, hogy a kávéfőző nem forró és a villásdugó ki van húzva.
- Egy csavarhúzó segítségével csavarja ki a presszókávé vízmelegítő zuhanyt rögzítő csavart (23. ábra).
- Törölje meg egy nedves ruhával a vízmelegítő zuhanyt (24. ábra).
- Egy kefével dörzsölgetve meleg vízzel gondosan tisztítsa meg a zuhanyt.
Ellenőrizze, hogy a nyílások nincsenek-e eltömődve és szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa meg őket (20. ábra).
- A csap alatt öblítse el a zuhanyt miközben egy kefével állandóan dörzsöli.
- Szerelje vissza a presszókávé vízmelegítő zuhanyt és ügyeljen, hogy a tömítést megfelelően tegye a helyére.

A jótállás csak akkor érvényes, ha a fentiekben ismertetett tisztítást rendszeresen elvégzik.

EGYÉB TISZTÍTÁSI MŰVELETEK

1. A gép tisztításához ne használjon oldószereket vagy dörzshatású tisztítószereket.

A tisztítást végezze egy puha és nedves ruhával.

2. Rendszeresen tisztítsa a szűrőtartó tölcsejt, a szűrőket, a csepegtető tálcát és a víztartályt.

A csepegtető tálcán egy piros jelző található, amely akkor válik láthatóvá ha ki kell üríteni a tálcát.

A tálca kiürítéséhez távolítsa el a csészetartó rácsot (25. ábra), távolítsa el a vizet és tisztítsa meg egy törleruhával. Ezután szerelje össze a csészetartó rácsot és ügyeljen, hogy a jelző helyesen legyen elhelyezve.

Tisztítsa ki a tartályt egy kefe segítségével, hogy jobban elérje a tartály alját.

FIGYELEM! Tisztítás közben sose mártsa vízbe a gépet, a készülék elektromos üzemelésű.

VÍZKŐOLDÁS

A kávéfőző gép vízkőoldását körülbelül minden 200. kávéfőzés után el kell végezni.

Azt tanácsoljuk, hogy a kereskedelmi forgalomban levő, presszókávéfőző gépekhez való speciális vízkőoldókat használjon.

Ha ezek a termékek nem szerezhetők be, az alábbiak szerint lehet vízkőoldást végezni:

1. Töltse fel a víztartályt 1 liter vízzel.
2. Oldjon fel 2 evőkanál (kb. 30 gramm) (gyógyszertárban vagy drogériában kapható) citromsavat.
3. Kapcsolja be a gépet az ON/OFF (BE/KI) gomb megnyomásával (a gomb világít) (4. ábra) és várja meg amíg a  jelzőfény felgyullad.
4. Győződjön meg, hogy a szűrőtartó nincs a készülékre kapcsolva és helyezzen egy edényt a zuhany alá.
5. Nyomja meg a kávéadagoló  gombot (6. ábra.) és eressze ki a tartályban található oldat felét. Ezután ismét nyomja meg a kávéadagoló gombot.
6. Hagyja kb. 15 percig hatni az oldatot, majd folytassa az oldat kieresztését a tartály teljes kiürüléséig.
7. Az oldat és a lerakódott mészkő darabok eltávolításához jól öblítse ki a tartályt, majd töltsen fel hideg vízzel és tegye vissza a helyére.
8. Nyomja meg a kávéadagoló gombot (6. ábra) és eressze ki az oldatot a tartály teljes kiürüléséig.
9. Újra nyomja meg a kávéadagoló gombot (6. ábra) és ismételje meg még egyszer a 7. és 8. pontban ismertetett műveleteket.

A készülék vízkőlerakódásból származó meghibásodásai miatt szükséges javításokra a jótállás csak akkor érvényes, ha a fenti vízkőoldást rendszeresen elvégzik.

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.



A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni.

A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználdott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétygyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
Nem folyik a gépből a presszókávé	- Nincs víz a tartályban - A szűrőtartó kifolyócsövének nyílásai el vannak tömődve - A presszókávé vízmelegítő zuhany el van tömődve	- Töltse fel vízzel a tartályt - Tisztítsa ki a szűrőtartó kifolyócsöveinek nyílásait - Végezze el a tisztítást a "Vízmelegítő zuhany tisztítása" szakaszban jelzettek szerint
A presszókávé nem a nyílásokból, hanem a szűrőtartó pereméről folyik ki.	- A szűrőtartó nincs jól a helyére illesztve. - A presszókávé vízmelegítő tömítése elvesztette a rugalmasságát - A szűrőtartó kifolyócsövének nyílásai el vannak tömődve	- A szűrőtartót helyesen kapcsolja a készülékre és a felcsavarást határozott mozdulattal, teljes zárásig végezze - Cseréltesse ki a presszókávé vízmelegítő tömítését egy márkaszervizben - Tisztítsa ki a kávé kifolyócső nyílásait
A presszókávé hideg	- A kávéadagolás gomb megnyomásakor nem gyullad fel a kávé kész jelzőfény. - A kávéfőző nem lett előmelegítve - A csészék nem lettek előmelegítve	- Várja meg az OK jelzőlámpa felgyulladását. - Végezze el az előmelegítést a "Kávéfőző előmelegítése" szakasz útmutatása alapján - Meleg vízzel öblítse ki és melegítse elő a csészéket
A szivattyú nagyon zajos.	- A víztartály üres	- Töltse fel a tartályt
A presszókávé habja világos színű (a kávé gyorsan folyik a kifolyócsőből)	- Az őrölt kávé nincs eléggé lenyomkodva - Kevés az őrölt kávé mennyisége - A kávé túl durvára van darálva grossa	- Nyomkodja le jobban az őrölt kávé - Növelje az őrölt kávé mennyiségét. - Csak presszókávéfőzőhöz való őrölt kávé használjon
A presszókávé habja sötét színű (a kávé lassan folyik a kifolyócsőből)	- Az őrölt kávé túlzottan le van nyomkodva - Túl sok az őrölt kávé mennyisége - A presszókávé vízmelegítő zuhany el van tömődve - A kávé túl finomra van darálva	- Kevésbé nyomkodja le az őrölt kávé. - Csökkentse az őrölt kávé mennyiségét - Végezze el a tisztítást a "Vízmelegítő zuhany tisztítása" fejezetben jelzettek szerint. - Csak presszókávéfőzőhöz való őrölt kávé használjon
A kávé savanyú ízű	- A vízköoldás utáni öblítés nem volt tökéletes	- A vízköoldás után öblítse ki a készüléket a "Vízköoldás" fejezetben leírtak szerint.
Cappuccino készítésnél nem képződik tejhab	- A tej nem elég hideg - A habosító nem tiszta	- Mindig hűtőszekrényből kivett, hideg tejet használjon - Gondosan tisztítsa ki a cappuccino habosító nyílásait.