

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy az általunk gyártott kávékészítő gépet választotta! Kellemes időtöltést kívánunk az új készülékével. Szájon pár percet ennek a használati útmutatónak elolvasására. Így elkerülheti a veszélyeket vagy a gép károsodását.

Az útmutatóban használt jelzések

A fontos figyelmeztetések ezekkel a jelzésekkel vannak ellátva. Ezeket a figyelmeztetéseket nagyon fontos betartani.



Veszély! Betartásának elmulasztása életveszélyes elektromosáramütést okoz vagy okozhat.



Figyelem! Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza ill. okozhatja.



Égési sérülések veszélye! Betartásának elmulasztása égési sérüléseket okoz vagy okozhat.



Megjegyzés: Ez a jelzés fontos tanácsokat vagy információkat mutat a felhasználó részére.

BIZTONSÁG

Alapvető biztonsági tudnivalók



Veszély! Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem lehet kizárni, hogy áramütést okoz. Ezért be kell tartani a következő biztonsági tudnivalókat:

- Ne érjen a készülékhez vizes kézzel.
- Ne érjen a villásdugóhoz vizes kézzel.
- Győződjön meg, hogy a használt csatlakozóaljzat mindig könnyen megközelíthető, mert csak így lehet szükség esetén kihúzni a villásdugót. Ha ki akarja húzni a villásdugót a csatlakozóaljzathoz, közvetlenül a dugót húzza meg. Sose húzza meg a kábelt, mert megsérülhet.
- A berendezésnek az ellátásról való teljes lekapcsolása esetén, húzza ki a dugaszbot a csatlakoztatót.
- A készülék hibáit ne próbálja meg megjavítani.
- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzathoz és forduljon a Műszaki szervizhálózathoz.
- A villásdugó vagy a hálózati csatlakozókábel sérülése esetén azokat, a veszélyek elkerülése érdekében kizárólag a De'Longhi Műszaki szervizhálózattal cseréltesse ki.



Veszély! A csomagolóanyagokat (műanyagzacskók, polisztirol hab) gyermekektől távol kell tartani..



Veszély! Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy kevés tapasztalattal és nem elegendő ismeretekkel rendelkező személyek (és gyermekek) használják, ha valaki nem ügyel a testi épségükre és nem tanítja meg őket a készülék használatára. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.



Égési sérülések veszélye! Ez a készülék forró vizet állít elő, és üzemelés közben vízgőz képződhet. Ügyeljen, hogy ne érje kifröccsenő víz vagy forró gőz. Amikor a készülék működik, ne érintse meg a csészekeletítő lapot mert az forró.

Rendeltetészerű használat

Ez a berendezés kávé készítésére és italok melegítésére szolgál.

Ezt a berendezést kizárólag háztartási használatra lehet használni. Nem használható:

- üzletekben, irodákban és más munkahelyeken konyhának kialakított helyiségeken
- falusi szálláshelyeken
- szállodákban, motelekben és egyéb szálláshelyeken
- magánszálláshelyeken

Más célokra való használata nem megfelelő és ezért veszélyesnek minősül. Ezt a készüléket presszókávé főzésre és italmegítésre tervezték.

Használati útmutató

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

- Az útmutatóban foglalt utasítások betartásának elmulasztása sérüléseket és a készülék károsodását okozhatják.

A gyártó nem felel a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásából származó károkért.



Megjegyzés: Gondosan őrizze meg ezeket az útmutatásokat. Amennyiben a sor kerül a készülék átadására más személynek, adja át neki ezt a használati útmutatót is.

LEÍRÁSA

1. Kezelőpanel
2. Gőzölő kapcsoló
3. Víztartály
4. Vízartály fedele
5. Tápkábel
6. Gőzadagoló, vagy meleg víz adagoló cső
7. Csészetartó tálca
8. Csepptálca
9. Cappuccino készítő
10. Fúvóka
11. Melegítő vízkadója
12. Lap
13. Örölt kávé adagoló
14. Szűrőtartó
15. Két adagos, nagy szűrő
16. 1 adagos kis szűrő, vagy nagyon kis adagok számára való szűrő
17. Gőzfunkció kiválasztó gomb
18. Kávéadagoló, vagy meleg víz adagoló gomb
19. Ki/Bekapcsolás gomb
20. Bekapcsolt fényjelző
21. Fényjelző RENDBEN
22. Kiválasztott gőz funkció fényjelzője
23. Csészekeletítő rakodó felület

ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

A szállítás ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épségét és az összes tartozék jelenlétét.

Ne használja a készüléket nyilvánvaló sérülések észlelése esetén. Ebben az esetben forduljon a De'Longhi Műszaki szervizhálózathoz.

A készülék beállítása

A készülék beállítások az alábbi biztonsági tudnivalókat kell betartani:

- A víz esetleges beszivárgása károsíthatja a készüléket. Ne helyezze el a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A készülék károsodhat, ha a benne lévő víz megfagy. Szerelje be a készüléket olyan környezetbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá csökkenhet.
- A hálózati csatlakozóvezetékét úgy helyezze el, hogy az éles sarkakkal vagy a forró felületekkel (pl. villamos főzőlapok) való érintkezés ne károsíthassa.

A készülék bekötése



Figyelem! Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék alsó részén lévő adattáblán feltüntetett értékkel.

- A készüléket csak hatékonyan földelt, megfelelően telepített és minimum 10 A terhelhetőségű csatlakozóaljzathoz kapcsolja.
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra.
- Ennek a berendezésnek tápkábelét nem szabad a felhasználónak kicserélnie, ezt szakképzett személyeknek kell elvégezniük. A kábel sérülése esetén, vagy kicserélése esetén, csakis a gyártó Hivatalos ügyélszolgálati központjához forduljon a felmerülhető kockázatokat elkerülendő.

A víztartály feltöltése

1. Nyissa ki a víztartály fedelét (1. ábr.), majd felfele irányítva, húzza ki a víztartályt (2. ábr.).
2. Töltse fel a tartályt tiszta és friss vízzel ügyelve, hogy a víz szintje ne haladja meg a MAX kiírást (3. ábr.). Tegye vissza a tartályt enyhén nyomva oly módon, hogy a tartály alján levő szelep kinyíljon.
3. Egyszerűbben, a tartály kihúzás nélkül is feltölthető közvetlenül egy kannából töltve beléje a vizet.



Figyelem! A berendezést soha se kapcsolja be, ha a víztartályban nincs víz és ne felejtse el soha feltölteni, amikor a víz szintje pár centiméteres a tartály alján.



Megjegyzés: teljesen rendben van, ha a tartály alatt víz található; de azért ebből a részből tiszta szivaccsal szárítsa fel a vizet.

ESZPRESSZÓ KÁVÉ ELKÉSZÍTÉSE

A kávéfőzőegység előmelegítése

A megfelelő hőmérsékletű eszpresszó kávé elkészítése céljából ajánlatos a következőképpen előmelegíteni a gépet:

1. Kapcsolja be a gépet a BE/KIKAPCSOLÁS gomb lenyomásával (a megfelelő fényjelző bekapcsol) (4. ábr.) és tegye fel a gépre a szűrőtartót anélkül, hogy örölt kávé tenne bele (5. ábr.).
2. Tegyen be egy csészét a szűrőtartó alá. Ugyanazt a csészét használja, amelyikbe a kávé kerül, előmelegítve azt.
3. Várja meg a RENDBEN fényjelző bekapcsolását (6. ábr.) majd rö-

tön ez után nyomja le a kávéadagolási gombot (7. ábr.) és hagyja a vizet kifolyni a RENDBEN fényjelző kikapcsolásáig, majd szakítsa meg a műveletet az adagolási gomb lenyomásával (7. ábr.).

4. Ūritse ki a csészét és várja meg, hogy a "RENDBEN" fényjelző megint bekapcsoljon, majd ismétlje meg ugyanezt a műveletet. (Rendben van, ha a szűrőtartó levételekor kismennyiségű és gyors gőzkiáramlás következik be).

ESZPRESSZÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE ŐRÖLT KÁVÉBŐL

1. Miután az előbbi bekezdésben bemutatott módon előmelegítette a gépet, tegye be a szűrőtartóba az örölt kávészűrőt, ellenőrizze le, hogy a kiugró rész a megfelelőképpen be van a helyére téve a 8. ábrán látható módon. Kisebb méretű szűrőt használjon, amennyiben egy adag kávé szeretne elkészíteni, vagy egy nagyobb, ha két adagot.
2. Ha csak egy adag kávé szeretne elkészíteni a szűrőt egy lapos adagolónyit, körülbelül 7 gr. (9. ábr.) örölt kávéval töltsen meg. Ha, viszont két adagot szeretne készíteni, akkor két alig tele adagoló mennyiségű örölt kávé tegyen a szűrőbe (körülbelül 6+6 gr). A szűrőbe kis adagokat tegyen, hogy a kávé ne folyjon ki.



Figyelem! A megfelelő működtetés céljából mielőtt örölt kávé tenne bele, minden alkalommal ellenőrizze, hogy a szűrőben maradjon az előző használatkor ott maradt kávépor.

3. Egyenletesen ossza el az örölt kávé és enyhén nyomja le a lappal (10. ábr.). Az örölt kávé lenyomtatás nagyon fontos a jó eszpresszó kávé előállításához. Amennyiben túlságosan lenyomják a kávé, lassan fog kifolyni és a krém sötét színű lesz. Ha viszont nem nyomják le eléggé, a kávé túl gyorsan fog kifolyni és a krém világos színű lesz.
4. Távolítsa el az esetenként kifolyt kávé a szűrőtartó széléről és tegye be a szűrőt a gépbe a markolatot határozott mozdulattal jobbra forgatva (5. ábr.), hogy elkerülhető legyen a víz kiszivárgása.
5. Tegye a csészét, vagy a csészéket a szűrőtartó kifolyói alá (11. ábr.). Javasoljuk, hogy a csészéket melegítse meg a kávékészítés előtt, kiöblítve egy meleg kevés vízzel, vagy legalább 15-20 percig a felső felületre helyezve azt, vagy azokat (12. ábr.).
6. Ellenőrizze, hogy a RENDBEN fényjelző (6. ábr.) bekapcsol (amennyiben kikapcsolt, várja meg, hogy bekapcsoljon) és nyomja le a kávéadagolási gombot (7. ábr.). Amikor kívánt mennyiségű kávé kapott, nyomja le ismét ugyanazt a gombot (7. ábr.). (Javasoljuk, hogy 45 másodpercnél tovább ne adagoltassa a kávé).
7. A markolatnak jobbról balra való elforgatásával a szűrőtartó kivehető.



Forrázás veszélye! Ahhoz, hogy ne képződjenek kispriccelések, a szűrőtartót soha se vegye le akkor, amikor a gép működik.

8. A használt kávé eltávolításakor a szűrőt tartsa lerögzítve a markolatba beépített megfelelő sakor lenyomásával és Ūritse ki a kávé a szűrőtartót megfordítva űtögetve (3. ábr.).
9. A kávékészítő gépet a ki/bekapcsolási gomb lenyomásával kapcsolja ki (4. ábr.).

Amikor a gépet először használja, az összes kiegészítő részt és belső vezetőket meg kell mosni legalább öt adag kávé készítésével örölt kávé használata nélkül.

ESZPRESSZÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE ELŐREGYÁRTOTT KÁVÉKOCKÁK HASZNÁLATÁVAL

1. Melegítse elő a gépet a "KÁVÉKÉSZÍTŐ GÉP ELŐMELEGÍTÉSE" c. bekezdésben bemutatott módon ellenőrizve, hogy a szűrőtartó be van a gépbe téve. Ily módon melegebb kávé készíthető.

i **Megjegyzés:** ESE standardnak megfelelő kávékockákat használjon, ez a csomagoláson a következő jellel jelenik meg.

Az ESE standard a kávékocka gyártók által elfogadott rendszer és lehetővé teszi az eszpresszó kávé készítését egyszerű és tiszta módon.



2. Tegyen be egy szűrőt a szűrőtartóba, ellenőrizve, hogy a kiugró rész megfelelőképpen be van a helyére téve a 8. ábrán látható módon.
3. Tegye be a kávékockát a lehető legpontosabban a szűrő feletti rész közepére helyezve (14. ábr.). Minden alkalommal a kávékocka csomagolásán látható útmutatásokat kövesse ahhoz, hogy a fedőlapot a szűrőre a megfelelő módon rá lehessen helyezni.
4. Tegye fel a szűrőtartót a gépre mindig az aljzatig elforgatva (5. ábr.).
5. Végezze el az előző bekezdés 5., 6. és 7. pontjaiban leírt műveleteket.

CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSI MÓDJA

1. Készítsen eszpresszó kávé a előző bekezdésekben bemutatott módon a megfelelően nagy csészék használatával.
2. Nyomja le a gőzölés gombot (15. ábr.).
3. Ez idő alatt, töltsön egy edénybe körülbelül 100 gramm tejet, minden cappuccino-hoz külön-külön, amelyet el szeretne készíteni. A tejnek hűtőszekrényben kell lehűtve lennie (nem lehet meleg!). Az edény méreteinek kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej mennyisége kétszeresen vagy háromszorosan meg fog növekedni.

i **Megjegyzés:** javasoljuk, hogy félszíros tejet használjon és hűtőben lehűtött hőmérsékletűt.

4. Tegye a tejes edényt a cappuccino készítő berendezés alá.
5. Várja meg a gőzölés gombhoz tartozó fényjelző bekapcsolását (16. ábr.). A lámpa bekapcsolása jelzi, hogy a vízmelegítő elérte a gőz előállítására alkalmas hőmérsékletet.
6. Nyissa ki a gőzölés csapot néhány másodpercig, hogy az esetenkénti víz kifolyjon a rendszerből. Zárja vissza a csapot.
7. Tegye a cappuccino készítőt a teje néhány milliméterre (17. ábr.) ügyelve, hogy ne merüljön el a jelzővonalon (a 17. ábrán látható nyílal jelölve). Forgassa el a kapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba (18. ábr.) legalább félfordulatig. A cappuccino készítőből gőz jön ki, amely krémessé teszi a tejet és megnöveli mennyiségét. Krémesebb hab létrehozásáért tegye a cappuccino készítőt a teje és a tartályt lassú mozdulatokkal lentől felfelé forgassa.
8. Amikor a tej mennyisége megduplázódik, tegye be a cappuccino készítőt az aljg és folytassa a tej melegítését. Elérve a kívánt hőmérsékletet (a legmegfelelőbb hőmérsékleti érték 60°C) és a kívánt krémsűrűséget, fejezze be a gőzelőállítást a gőzölő gombját az óramutató járásával megegyező irányba forgatva és nyomja le újra a gőzölés gombot.

A lehűtéshez tegyen egy tartályt szűrőtartó kifolyócsövei (11. ábr.) alá, nyomja le a gőzölés gombot és addig hagyja a vizet kifolyni, míg a gőzfunkcióra vonatkozó fényjelző ki nem kapcsol: majd folytassa a kávékészítést.

9. A sűrített tejet öntse a már kész kávé tartalmazó csészékbe. A cappuccino kész van: cukrozza meg és tetszés szerint szórja meg a habot kevés csokoládéporral.

i **Megjegyzés:**

- ha több adag cappuccino-t szeretne elkészíteni, előbb a kávé kell elkészíteni, majd csak ennek a végén kell a cappuccinok-hoz való tejhabot előállítani;
- ha újra el szeretné készíteni a kávé a tejkészítést követően, előbb le kell a melegítőt hűtő másként a kávé odaéig.

A lehűtéshez tegyen egy tartályt szűrőtartó kifolyócsövei (11. ábr.) alá, nyomja le a gőzölés gombot és addig hagyja a vizet kifolyni, míg a gőzfunkcióra vonatkozó fényjelző ki nem kapcsol: majd folytassa a kávékészítést.

Javasoljuk, hogy legtöbb 60 másodpercig működtesse a kávéada-gólót és több mint háromszor egymás után ne készítsen tejhabot.



Figyelem! Használat után a cappuccino készítőt minden alkalommal tisztítsa meg.

A következő műveleteket végezze el:

1. Eresszen ki kevés gőzt néhány másodpercig (2, 5 és 6 pontok, az előző bekezdésben) elforgatva a gőz kapcsolót (18. ábr.). Ezáltal a cappuccino készítő kiengedi az esetenként jelenlevő tejet, amely a belsejében maradhatott. A berendezést kapcsolja ki a be/kikapcsolás gomb lenyomásával.
2. Egy kézzel tartsa meg a cappuccino készítő csövet és a másikkal tegye szabadá ugyanazt az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva, majd vegye ki (19. ábr.).
3. Vegye le a gőzfűvókát az adagolócsőről lefele húzva (20. ábr.).
4. Alaposan mossa meg a cappuccino készítőt és a gőzfűvókát langyos vízzel.
5. Ellenőrizze, hogy a nyílakkal jelzett két rés (21. ábr.) nincsen eldugulva. Amennyiben szükséges tisztítsa meg egy fogpiszkálóval.
6. Tegye vissza a gőzfűvókát erőteljesen felfele nyomva a gőzcsövön.
7. Tegye vissza a cappuccino készítőt felülről betéve és elforgatva az óramutató járásával ellentétes irányba.

MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁSA

1. Kapcsolja be a gépet a be/kikapcsolási gomb lenyomásával (6. ábr.). Várja meg, hogy a RENDBEN fényjelző bekapcsoljon.
2. Tegyen be egy edényt a cappuccino készítő alá.
3. Nyomja le az adagolási gombot (7. ábr.) és ezzel egyidőben forgassa el a gőzölés gombot az óramutató járásával ellentétes irányba (18. ábr.): a cappuccino készítőből meleg víz jön ki.
4. A meleg víz kifolyásának megszakításához forgassa el a gőzölés gombot az óramutató járásával megegyező irányba és újból nyomja le az adagolási gombot (7. ábr.).
Javasoljuk, hogy legtöbb 60 másodpercig tartsan az adagolás.

TISZTÍTÁS



Veszély! A berendezés külső részein a tisztító műveletek elvégzése előtt, kapcsolja ki a gépet, húzza ki a dugaszból a csatlakoztatást és hagyja lehűlni a gépet.

A szűrő tisztítása és karbantartása

Körülbelül minden 300. kávéadag után és minden esetben, amikor a kávé a szűrőtartóból cseppenként jön ki, és mindig marad benne, tisztítsa meg a szűrőtartót és az örölt kávé szűrőt a következő módon:

- Vegye ki a szűrőt a szűrőtartóból.
- Csavarja a szűrő fedelét (22. ábr.) a fedőn látható nyíl irányába.
- Vegye ki a krémkészítő berendezést a tartályból a fedő felőli részén megnyomva.
- Vegye ki a tömitést.
- Öblítse le az összes alkatrészt és alaposan tisztítsa meg a fémszűrőt meleg vízzel egy fogkefével súrolva (23. ábr.). Ellenőrizze, hogy a fémszűrő réseit nincsenek eldugulva, ellenkező esetben egy fogpiszkálással tisztítsa meg ezeket (lásd 20. ábr.).
- Tegye vissza a szűrőt és a tömitést a műanyag lemezre a 25. ábrán látható módon. Ügyeljen arra, hogy a műanyaglemez pecekjét is betegyje a tömités részébe, amint az a 25. ábrán látható.
- Tegye vissza a részeket a szűrő acél tartályába (26. ábr.) ellenőrizve, hogy a pecek bekerültek az ajzat részébe (lásd a 26. ábrán levő nyilat).
- Végezetül csavarja vissza a fedőt.

Amennyiben a fentiekben bemutatott tisztítást nem végzik el rendszeresen, a gép garanciája érvénytelen.

A meleg víz kiadóberendezés tisztítása

Körülbelül minden 300. kávéadag után tisztítsa meg az eszpresszó készítő vízmelegítőjének meleg víz kiadó berendezését a következő módon:

- Ellenőrizze, hogy a kávékészítő gép nem meleg és, hogy a csatlakoztató ki van húzva a dugaszból;
- Egy csavarhúzó segítségével csavarja le azokat a csavarokat, amelyek a vízkiaadót az eszpresszó berendezés vízmelegítőjéhez rögzítik (27. ábr.);
- Vegye ki a vízkiaadót;
- Nedves ronggyal tisztítsa meg a vízmelegítőt (27. ábr.);
- Alaposan tisztítsa meg a vízkiaadót meleg vízzel egy fogkefével súrolva. Ellenőrizze, hogy a rések nincsenek eldugulva, ellenkező esetben egy fogpiszkálással tisztítsa meg ezeket (lásd 24. ábr.).
- Tegye vissza a vízmelegítő vízkiaadóját ügyelve arra, hogy megfelelő módon, tömitésére helyezze fel.

Amennyiben a fentiekben bemutatott tisztítást nem végzik el rendszeresen, a gép garanciája érvénytelen.

Egyéb tisztítások

1. A gép tisztításához ne használjon oldószereket, vagy súrolószereket. Elég egy nedves és puha rongyot használni.
2. rendszeresen tisztítsa meg a szűrőtartó tölsérét, a szűrőket, a csepptartó tálcat és a víztartályt.

A csepptartó tálca kiürítéséhez vegye le a csészetartó rácsot, távolítsa el a vizet és a tálcat tisztítsa meg egy rongyot használva, majd tegye vissza a csepptartó tálcat.

A víztartályt egy puha kefével tisztítsa, hogy elérje az alját is.



Veszély! A tisztítás ideje alatt a gépet soha se mártsa vízbe: ez egy villanyberendezés.

VÍZKÖLDÁS

Javasoljuk, hogy a vízkő eltávolítást körülbelül minden 200. adag kávé után végezze el. A De'Longhi vízköoldó használatát javasolt, amely a kereskedelmben kapható. Végezze el a következő műveleteket:

1. Töltse fel a tartályt a vízköoldószerezellel, amelyet előzetesen vízben oldott fel a csomagoláson olvasható útmutatásokat követve.
2. Nyomja le a be/kikapcsolási gombot és várja meg a RENDBEN fényjelző lámpa bekapcsolását.
3. Ellenőrizze, hogy a szűrőtartó nincs betéve a gépre és tegyen be egy edényt a gép kifolyója alá.
4. Nyomja le a kávéadagoló megszakító gombot és hagyja a tartály tartalmának körülbelül 1/4-ét kifolyni: lassan forgassa el a gőzölő kapcsolót és engedjen ki kevés anyagot; majd szakítsa meg a műveletet a megszakító újbóli lenyomásával és hagyja az anyagot körülbelül 5 percig állni.
5. Háromszor ismételje meg a z 4 pontban bemutatott műveletet, míg a tartály teljesen ki nem ürül.
6. Az anyag és a vízkőlerakódások eltávolítása céljából öblítse ki alaposan a tartályt tiszta vízzel megtöltve (vízköoldó nélkül) és tegye vissza a helyére (vízköoldó nélkül).
7. Nyomja le a kávéadagoló gombot (6. ábr.) és addig adagoltasson kávé, amíg a tartály teljesen üres nem lesz;
8. Még egyszer ismételje meg a 6. és a 7. műveleteket.

A kávékészítő gépnek a vízkőképződés miatt szükséges javításai nem tartoznak a garancia hatáskörébe, amennyiben a fentiekben bemutatott vízkőtlenítést nem végzik el rendszeres időközönként.

HULLADÉKKEZELÉS

A termék megfelelő hulladékkezelésére vonatkozó tudnivalók a 2002/96/EK Európai Közösségi irányelv értelmében.



A terméket lejártakor nem szabad a városi hulladékkal együtt hulladékkezelni. A megfelelő differenciális hulladékgyűjtőkhöz lehet adni, amelyekről a helyi önkormányzatok gondoskodnak, vagy éppen az ilyen szolgáltatásokat ellátó viszonteladókhoz. A háztartási eszközök külön hulladékkezelése lehetővé teszi a negatív hatású környezet-, és egészségkárosítás elkerülését a nem megfelelő hulladékkezelés miatt és azt is, hogy vissza lehessen nyerni alkotó anyagát, hogy jelentős mértékben lehessen az energiaellátással és a forrásokkal takarékoskodni. A háztartási eszközökön a külön hulladékkezelés kötelezettségét jelezve, a terméken látható a tiltó sávokkal kijelölt mozgatható szeméttároló jele.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:	220-240V~50/60Hz
Felvett teljesítmény:	1100W
Nyomás:	15 bar
Víztartály térfogat:	1,4 liter
Méretek (SzxMaxMé):	255x315x280 (395) mm
Súly:	3,9 kg



A készülék a következő EK irányelveknek felel meg:

- "Alacsony feszültség irányelv" 2006/95/CE és annak további módosításai.
- EMC 2004/108/CE és annak további módosításai.
- Az élelmiszeripari termékekkel érintkező anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935/2004-es Európai Közösségi jogszabály előírásainak.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
Nem jön ki több kávé az espresszó készítőből	• Nincs víz a tartályban	• Töltse meg a víztartályt
	• A szűrőtartó kávékieresztő rései el vannak dugulva	• Tisztítsa meg a szűrőtartó kifolyó csöveit
	• A vízmelegítő vízkiaadója el van dugulva	• Végezze el a tisztítást "A vízmelegítő tisztítása" c. bekezdés útmutatásai szerint"
Az espresszó kávé a szűrőtartó szélein keresztül csepeg ki a rések helyett	• A szűrőtartó nincs jól betéve	• Tegye be a megfelelő módon a szűrőtartót és forgassa erős nyomással az aljzatig
	• A vízmelegítő tömitése elvesztette rugalmasságát	• Cserélje ki az espresszó készítő vízmelegítőjének tömitését az Aszisztencia központoknál
	• A szűrőtartó kifolyócsövei el vannak dugulva	• Tisztítsa meg a kifolyó csöveket.
Az espresszó kávé hideg	• Az espresszó gép RENDBEN fényjelzője nem kapcsol be azonnal, amikor a kávéadagolás megszakító gombot lenyomják	• Várja meg a RENDBEN fényjelző lámpa bekapcsolását
	• Az elő melegítés nem következett be	• A bekezdésben jelzett módon végezze el az elő-melegítést
	• A csészék nem voltak elő-melegítve	• Melegítse előzetesen meg a csészéket meleg vízzel, vagy legalább 20 percig a csészemelegítő felületen, a fedőn hagyva
A pumpa túl zajos	• A víztartály üres	• Töltse meg a víztartályt
	• A tartály nincs jól betéve és az alján levő szelep nincs kinyitva	• Finoman nyomja meg a tartályt, hogy az alján levő szelep kinyíljon
A kávékrém világos színű (gyorsan folyik ki a csőből)	• Az őrlött kávé nincs a megfelelőképpen lenyomtatva	• Növelje az őrlött kávé lenyomását (10. ábr.)
	• Nem elég az őrlött kávé mennyisége	• Növelje az őrlött kávé mennyiségét
	• Túl szemes őrlött kávé	• Kizárólag őrlött kávé használjon az espresszó kávé készítő gépekben
	• Nem a megfelelő minőségű őrlött kávé	• Használjon más minőségű őrlött kávé.
A kávékrém sötét színű (lassan folyik ki a csőből)	• Az őrlött kávé kevésbé van lenyomkodva	• Nyomja le kevésbé a kávé (6. ábr.)
	• Túl sok őrlött kávé	• Csökkentse az őrlött kávé mennyiségét.
	• A vízmelegítő vízkiaadója el van dugulva	• Végezze el a tisztítást "Az espresszó készítő gép vízmelegítőjének tisztítása" c. fejezetben bemutatott módon.
	• A szűrő el van dugulva	• Végezze el a tisztítást. "A szűrő tisztítása" c. fejezetben bemutatott módon.
	• Túl finom szemcsés őrlött kávé	• Kizárólag őrlött kávé használjon az espresszó kávé készítő gépekben.
	• Túl finom szemcsés, vagy nedves őrlött kávé	• Kizárólag őrlött kávé használjon az espresszó kávé készítő gépekben és a kávénak nem szabad túl nedvesnek lennie.
	• Nem a megfelelő minőségű őrlött kávé	• Használjon más minőségű őrlött kávé.
Cappuccino készítés során nem jön létre ki tejjab	• A tej nem elég hideg	• Mindig hűtőszekrényben lehűtött tejet használjon.
	• A cappuccino készítő bepiszkolódott	• Alaposan tisztítsa meg a cappuccino készítő réseit, főként a 21. ábrán jelletteket.