

Az ebben a kézikönyvben alkalmazott jelek

Ezek a jelek fontos információkat szolgáltatnak. Teljes mértékben figyelembe kell venni ezeket az utasításokat.



Veszély!

Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása áramütés miatti sérülések oka lehet vagy azokat okozza, amelyek akár halálos kimenetelűek is lehetnek.



Figyelem!

Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása személyi és tárgyi sérülések oka lehet vagy azokat okozza.



Égési sérülések veszélye!

Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása égési sérülések, vagy sebek okozója lehet vagy azokat okozza.



Megjegyzés:

Ez a jel a felhasználó részére szolgáló fontos tanácsokat és információkat emeli ki.

Alapvető biztonsági tudnivalók



Veszély!

A berendezés villanyárammal működik, ezért használata során áramkiszülések veszélye áll fenn.

A következő biztonsági utasításokat kell, tehát követni:

- A berendezést nem szabad nedves kézzel, vagy lábakkal érinteni.
- Nem szabad a villásdugót nedves kézzel érinteni.
- Ellenőrizni kell, hogy a felhasznált áramcsatlakoztatóalj szabadon hozzáférhető legyen, mert csak így lehet a villásdugót, szükség esetén kihúzni.
- Ha a villásdugót ki szeretné a csatlakoztatóaljból húzni, közvetlenül a villásdugót kell megfogni. A kábelt soha sem szabad húzni, megrongálódhat.
- A berendezés teljes kikapcsolásának szükségessége esetén ki kell húzni a villásdugót az áramcsatlakoztató aljból.
- A kábel, vagy a villásdugó megrongálódása esetén, kockázatok felfedezésének elkerülése végett kizárólag a De Longhi Aszisztencia által szabad a cserét elvégeztetni.



Figyelem!

A csomagolást (műanyag, polieszter zsákok) gyerekektől távol kell tartani.



Figyelem!

A berendezést nem szabad olyan személyeknek (gyerekeknek sem) használni, akik korlátozott fizikai-pszichikai-szenzorialis

képességekkel rendelkeznek, vagy akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak a testi épességükért felelős személy fel nem ügyeli tevékenységüket és fel nem világosította őket a gép használata során felmerülhető veszélyekről. A gyerekeket nem szabad hagyni, hogy a berendezést játsszanak.



Veszély! Égési sérülések veszélye!

Ez a berendezés meleg vízzel működik és működése közben forró vízgőz alakulhat ki. Ügyelni kell, hogy ne érjenek hozzá a kifröccsenő vízhez, vagy a forró gőzhöz.

Rendeltetészerű használat

Ez a berendezés kávéfőzésre és italok felmelegítésére szolgál. Ez a berendezés nem alkalmas kereskedelmi használatra. Nem használható:

- üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyeken berendezett konyhákban
- vidéki vendégfogadókban
- szállodákban, motelekben és egyéb vendéglátóipari helyiségekben
- kiadó szobákban.

Bármilyen más jellegű használata nem rendeltetészerű használatnak minősül. A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés nem megfelelő használata miatt keletkezett károkért.

Használati utasítások

A készülék használata előtt figyelmesen el kell olvasni ezeket az utasításokat. Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása személyi és tárgyi sérülések oka lehet. A gyártó nem vállal felelősséget az ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károkért.



Megjegyzés:

A használati utasításokat gondosan meg kell őrizni. Amennyiben a berendezés mások tulajdonába kerül, át kell adni nekük.

A berendezés ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után ellenőrizni kell a készülék épességét és, hogy az összes kiegészítő jelen van-e. A készüléket nem szabad megrongálódott állapotban használni. A De Longhi Műszaki Aszisztencia központjához kell fordulni.

A berendezés beszerelése



Figyelem!

A berendezés beszerelésekor a következő biztonsági tudnivalókat kell ismerni:

- A készülék a körülötte levő környezetet felmelegíti. Miután a berendezést elhelyezték a munkafelületen,

ellenőrizni kell, hogy legalább 3 cm szabad terület legyen a berendezés mögött, mellett és legalább 15 cm felette.

- Az esetenkénti vízszivárgások megrongálhatják a gépet. Helyezzék el a készüléket egy olyan munkafelületre, amely távol van a vízcsapoktól és a mosogatóteknőktől.
- A berendezés megrongálódhat, ha a benne levő víz befagy.
A berendezést nem szabad olyan helyre beszerelni, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.
- A tápkábelt oly módon kell elrendezni, hogy éles tárgyak, vagy meleg felületek ne rongálják meg (pl. elektromos főzőlap).

A berendezés csatlakoztatása



Figyelem!

Ellenőrizni kell, hogy a táphálózati áramfeszültség értéke megfeleljen a készülék adattábláján feltüntetett értékekkel, a készüléket kizárólag, legkevesebb megengedett 10 A –es, hatékonyan földelt áramcsatlakoztatóhoz szabad csatlakoztatni. Abban az esetben, ha a készülék villásdugójának jellemzői nem felelnek meg a rendelkezésre álló áramcsatlakoztató jellemzőivel, szakembernek kell kicserélnie a villásdugót.

Leírás

- A. Eszpresszó kávéfőzésre használható víztartály fedél
- B. Eszpresszó kávéfőzéskor használható víztartály
- C. Eszpresszó kávéfőző víztartályban használható vízlágyító szűrő (*csak néhány modellen)
- D. Klórmentesítő szűrő kihúzókar
- E. Klórmentesítő szűrőtartó
- F. Klórmentesítő szűrő
- G. Szűrős kávéfőzéskor használható szűrőtartó
- H. Állandó szűrő (*csak néhány modellen)
- I. Nyitókar
- J. Vízfeltöltő kamra
- K. Szűrős kávéfőzéskor használható melegítő lap
- L. Szűrős kávéfőzéskor használható kanna
- M. Eszpresszó kávéfőzéskor használható csészetartó tálca
- N. Cseptartó tálca
- O. 2 csésze eszpresszó kávé főzésekhez használható szűrő
- P. 1 csészenyi eszpresszó kávé kávészűrő vagy 1 eszpresszó kávékocka
- Q. Eszpresszó kávé főzésekhez használható szűrőtartó
- R. Kávéadagoló nyomóval
- S. Cappuccinó főző
- T. Eszpresszó kávé vagy gőz Ok gomb
- U. Eszpresszó kávé vagy gőz kiválasztó gomb
- V. Szűrős kávé bekapcsoló/kikapcsoló kapcsoló
- W. Szűrős kávé bekapcsolási fényjelző
- X. Gőz funkció kiválasztó fényjelző
- Y. Eszpresszó kávé bekapcsolási fényjelző
- Z. Eszpresszó funkció kiválasztó fényjelző
- Z1. Gőz kar cappuccino-hoz

Műszaki adatok

Áramfeszültség:	220-240V~50/60Hz
Teljesítmény:	1750W
Méret (l x h x p):	372 x 323 x 262 (o 370) mm
Eszpresszó pumpa nyomás:	15 bar
Eszpresszó melegítőegység:	Inox acél
Eszpresszó tartály térfogat:	1,2 L
Szűrős kávéfőző tartály térfogat:	1,4 L
Tápkábel hosszúsága:	1,2 m
Súly:	BC0420 = 7,15 kg BC0410 = 6 kg

Szűrős kávé és eszpresszó kávé készítése

Klórmentesítő szűrő (csak néhány modellen)

A szűrő eltávolítja a víz klóros ízét:

- A tartódobozt felfele húzással ki kell venni a helyéről (1 ábr.).
- Ki kell venni a klórmentesítő szűrőt a műanyag csomagolásból és csapvíz alatt le kell öblíteni (2 ábr.).
- Ki kell nyitni a tartódobozt és óvatosan el kell helyezni a szűrőt a helyére a 2. ábrán látható módon
- Be kell csukni a tartódobozt (2 ábr.) és vissza kell tenni a helyére lefele nyomva ütközésig.
- 80 ciklus után, és minden esetben hat hónap használat után ki kell cserélni a klórmentesítő szűrőt.

Szűrős kávé készítése

- Ki kell nyitni a szűrőtartó ajtaját jobbra forgatással (3 ábr.).
- Fel kell tölteni vízzel a kannát a kávécsészéknek megfelelő mennyiségben ügyelve arra, hogy ne töltsék túl a MAX jelzésen (4 ábr.).
- Vízet kell önteni a feltöltő kamrába (5 ábr.).
- Be kell tenni az állandó szűrőt (amennyiben az jelen van) (vagy papírszűrőt) a szűrőtartóba (6 ábr.).
- A készlethez tartozó adagoló használatával őrölt kávé kell betenni a szűrőbe és egyenletesen el kell rendezni (7 ábr.).

Általános szabályként, csapott kanál kávé kell betenni a szűrőbe (kb. 7 gramm) csészénként számítva (például, 10 adagoló kanál kávé 10 csésze kávé lefőzésére).

- Be kell csukni a szűrőtartó ajtaját és el kell helyezni a kannát rátett fedéllel a melegítő lapra.
- Le kell nyomni  kapcsolót. A kapcsolón fényjelző jelzi a szűrős kávé főző működését.
- Néhány másodperc múlva kávé kezd kifolyni a gépből.

Természetes, hogy a gép kávészolgáltatás közben gőzt bocsát ki magából.

Ahhoz, hogy főzés után a kávé melegen tartható legyen, a kannát tegyék a melegítő lapra és a gépet hagyják bekapcsolva (bekapcsolt szűrő fényjelző): a kannában levő kávé a megfelelő hőmérsékleten marad.

- A gépet  kapcsoló lenyomásával lehet kikapcsolni.

Eszpresszó kávé főzés



Megjegyzés:

első használatkor meg kell mosni az összes kiegészítő készletet és fel kell melegíteni a berendezés belső vezetékeit úgy, hogy 2 víztartálynyi vizet öntenek ki, mintha kávé főznének. Majd kávé lehet főzni.

Vízlágyító szűrő (csak néhány modellen)

Néhány modell el van látva vízlágyító szűrővel: ennek a beszerelését a következőképpen kell elvégezni:

1. Ki kell venni a szűrőt a csomagolásból.
2. Addig kell forgatni az időmutató lemezt (lásd 8 ár.), amíg meg nem jelenik a következő 2 használati hónap neve.



Megjegyzés:

a gép rendes használati körülményei között a szűrő két hónapig használható. Ha viszont a gépet nem használják, de a szűrő be van szerelve, legtovább 3 hétig szavatolt a szűrő tartóssága

3. Legalább 0,5 l csapvíz alatt le kell öblíteni a szűrőt (9 ábr.).
4. Egy vízzel telt tálcscába a szűrőt megdőlve bele kell tölteni, hogy a levegőbuborékok távozzanak (10 ábr.).
5. Fel kell a víztartályt tölteni, be kell tenni a szűrőt a helyére (11 ábr.) és le kell nyomni ütközésig.

Kávéfőző egység előmelegítése

A megfelelő hőmérsékletű eszpresszó kávé lefőzéséhez javasoljuk, hogy a következőképpen melegítsék meg a gépet:

1. Be kell kapcsolni a gépet a kiválasztó kar  állásra való elforgatásával (bekapcsol a fényjelző) (12 ábr.) és a szűrőtartót a szűrővel együtt a gépre kell tenni (14 ábr.) őrölt kávé betöltése nélkül. Ellenőrizni kell, hogy a rögzítő megfelelő módon be van-e téve a helyére, a 13. ábrán látható módon.
2. Be kell tenni egy csészét a szűrőtartó alá. A kávéfőzéshez használt, előmelegítendő csészét kell használni.
3. Meg kell várni az OK fényjelző bekapcsolását (15 ábr.), majd rögtön ezután el kell forgatni a kiválasztót  állásra (16 ábr.), ki kell engedni a vizet az OK fényjelző kikapcsolásáig, meg kell szakítani a víz kiengedését a kiválasztót  állásra téve (12 ábr.) és ki kell üríteni a csészét.

(Természetes, hogy a szűrőtartó levételekor kevés és ártalmatlan gőzsugár keletkezik).

Eszpresszó kávé főzés - Cappuccino főzés

Eszpresszó kávé főzés elődarált kávéból

1. A gépnek és a szűrőtartónak az előző bekezdésében leírt előmelegítése után. Egy adag kávé főzésekor a legkisebb szűrőt kell használni, vagy a legnagyobbat, ha 2 adag kávé akarnak lefőzni.
2. Egy adag kávé lefőzésekor a szűrőbe kell tenni körülbelül 7 gr, csapott kanál darált kávé (17 ábr.). Két adag kávé lefőzésekor a szűrőbe kell tenni két, csapott kanál darált kávé (körülbelül 6+6 gr). Kis adagokkal kell a szűrőt fokozatosan feltölteni elkerülve a darált kávé kifolyását.



Figyelem:

a megfelelő működéshez a szűrőnek a darált kávéval való feltöltése előtt, minden esetben ellenőrizni kell, hogy az előző szűrés során nem maradt kávé a szűrőben.

3. Rendezzék el egyenletesen a kávé a szűrőben és a nyomóval enyhén nyomogassák bele a kávé a szűrőbe (18 ábr.). Nagyon fontos, hogy a kávé belenyomogassák a szűrőbe, mert így lehet jó minőségű eszpresszó kávé főzni. Ha túlságosan lenyomják a kávé, az lassan fog kifolyni és a krém sötét színű lesz. Ha viszont, enyhén nyomják, a kávé túl gyorsan fog kifolyni és kevés, világos színű krém jön létre.
4. Le kell törölni az esetleges kifolyt kávé a szűrőtartó széléről és tegyék be a szűrőtartót a gépbe: a kart erőteljesen jobbra kell forgatni (14 ábr.) víz kifolyását elkerülendő.
5. Tegyék be a csészét vagy a csészéket a szűrőtartó kifo-lyócsövei alá (19 ábr.). Javasoljuk, hogy a csészéket me- legítsék meg kevés meleg vízzel leöblítve.
6. Ellenőrizni kell, hogy az OK (15 ábr.) fényjelző bekapc- solt-e (ha nem, meg kell várni, hogy bekapcsoljon) és a kiválasztó kapcsolót  állásra kell forgatni (16 ábr.). A kívánt mennyiségű kávé lefőzése után meg kell szakítani a kávéfőzést a kiválasztó kapcsolót  állásra forgatva (12 ábr.). (Javasoljuk, hogy 45 másodpercnél tovább ne tartson a kávéfőzés).
7. A szűrőtartó kiakasztásakor a kart jobbról balra kell for- gatni.



Leforrzási veszély!

Forró víz kiforrásánál elkerülendő, működő gépről soha ne vegyék ki a szűrőtartót!

8. A használt kávé eltávolításakor a szűrőt tartsák rögzítve

a karon levő, megfelelő kapcsoló lenyomásával és enyhe ütögetéssel ürítsék ki a kávé a szűrőtartót felfele fordítva (20 ábr.).

9. A gépet a kiválasztó kapcsoló  állásra való elforga- tásával lehet kikapcsolni.

Eszpresszó kávé főzés kávékockából

1. El kell végezni a gép melegítését a "KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG ELŐMELEGÍTÉSE" c. bekezdés leírásai alapján, ellenőrizni kell, hogy a szűrőtartó be van-e téve a gépbe. Így mele- gebb kávé főzhető.



Megjegyzés:

ESE standard kockákat használjanak: ennek jele a csomagoláson látható a következőképpen



Az ESE standard a legjelentősebb kávékocka gyártó vállalatok által elfogadott márkajelzés, amelynek értelmében az eszpresszó kávé főzés leegyszerűsödik és tisztábban elvégezhető.

2. Be kell tenni a kis szűrőt a szűrőtartóba ellenőrizve, hogy a rögzítő a megfelelő módon a helyére került, a 13 ábrán látható módon.
3. Be kell tenni a kockát a szűrő fölé lehetőleg középre (21 ábr.). Kövessék minden esetben a kocka csomagolásán látható utasításokat a kockának a szűrőre való megfelelő elhelyezése céljából.
4. Be kell akasztani a szűrőtartót a gépre, ütközésig lenyom- va (14 ábr.).
5. Majd az előző, 5., 6. és 7. pontokban meghatározott műveleteket kell elvégezni.

A cappuccino elkészítése

1. Készítsenek eszpresszó kávé az előző bekezdésekben leírt módon, megfelelő, nagy csészéket használva.
2. El kell forgatni a kiválasztó kapcsolót  állásra (22 ábr.): bekapcsol a megfelelő fényjelző.
3. Ezalatt, fel kell tölteni egy tálat körülbelül 100gr. tejjel cap- puccino adagonként. A tejet előzetesen hűtőszekrényben hűtsék le (ne legyen meleg!). A tál méretének kiválasztá- sakor számításba kell venni, hogy a tej mennyisége kéts- zer vagy háromszor több lesz.



Megjegyzés:

sovány, és hűtőszekrényben lehűtött tej használata javasolt.

4. Be kell tenni a tejes tálat a cappuccino főző alá.

5. Meg kell várni az OK fényjelző bekapcsolását. A fényjelző bekapcsolása jelzi, hogy a melegítő elérte a gőz szolgáltatáshoz megfelelő hőmérsékletet: természetes, hogy a megfelelő hőmérséklet elérésekor a cseptartó tálcába (N) kevés víz és gőz fröccsen ki.
6. Előfele kell húzni a cappuccino főzőt balra forgatva (23 ábr.): a művelet elvégzése közben ne érjenek hozzá a melegítő forró kifolyó csöveihez. Majd el kell helyezni a tejes tálat a cappuccino főző alá.
7. Bele kell tenni a cappuccino készítőt a tejbe néhány milliméternyire (24 ábr.). El kell forgatni a gőz kart az óramutató járásával ellentétes irányba (25 ábr.), legalább félig. A cappuccino készítőből gőz folyik ki, ami krémesebbé teszi a tejet és megnöveli a tejmennyiséget. Krémesebb hab készítéshez merítsék bele a cappuccino készítőt a tejbe és lassan mozgassák a tálat lentről felfele.
8. Amikor a tejmennyiség az eredeti mennyiség duplája lesz, teljesen a tábla kell meríteni a cappuccino készítőt és folytassák a tejmelegítést. A kívánt hőmérséklet (a legmegfelelőbb hőmérséklet 60°C) és krémsűrűség elérésekor le kell állítani a gőz készítést a gőz kart az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, ütközésig, valamint a kiválasztó kapcsolót  állásra a kiválasztó kapcsolót  állásra való forgatásával lehet kikapcsolni.
9. Öntsék az elkészített tejet az előzőleg elkészített eszpresszó kávé tartalmazó csészékbe. A cappuccino kész van: cukrozzák meg tetszés szerint, és ha kedvük tartja, szórjanak kevés kakaóport a habra.



Megjegyzés:

- a többi adag cappuccino-t kívánnak főzni, előbb le kell főzni a kávékat, majd csak ezután készítsék el a tejhabot a cappuccino-hoz.
- Ha a tejhab elkészítése után újabb kávé szeretnének lefőzni, meg kell várni, hogy a melegítő lehűljön, ellenkező esetben a kávé égett ízű lesz.
A melegítő lehűtéséhez, tegyenek be egy tálat a melegítő kifolyó csövei alá; forgassák el a kiválasztó kapcsolót  állásra (16 ábr.); addig folyassák ki a vizet, amíg ki nem kapcsol az "OK" fényjelző; forgassák megint a kiválasztó kapcsolót  állásra és készítsék el a kávé az előző bekezdésekben bemutatott módon.
- Javasoljuk, hogy a gőz készítés ne tartson 60 másodpercnél tovább és készítsenek tejhabot legtovább háromszor



egymás után.

Figyelem:

higiéniai okok miatt javasoljuk, hogy a cappuccino főzőt használat után minden esetben tisztítsák meg.

Végezzék el a következő műveleteket:

1. Engedjenek ki gőzt a gépből néhány másodpercig (előző 2., 5. és 6. bekezdések) a gőz kar forgatásával (25. ábr.). Ezzel a művelettel a cappuccino főzőből kiüríthető az esetleges, a belsejében maradt tej. Ki kell kapcsolni a be- és kikapcsoló gomb lenyomásával.
2. Egy kézzel tartsák a cappuccino főző csövét, a másikkal tegyék szabadá a cappuccino főzőt az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, majd lefele húzva (26 ábr.).
3. Lefele húzással vegyék ki a kifolyó csőről a gőzfúvókát.
4. Langyos vízben alaposan mossák meg a cappuccino főzőt és a fúvókát.
5. Ellenőrzik, hogy a 27 ábrán nyílakkal jelzett, két rés ne legyen elzáródva. Szükség esetén, tisztítsák meg a réseket hegyes eszközzel.
6. Határozott mozdulattal tegyék vissza a fúvókát a gőzcső felső végére.
7. Fenti irányból tegyék vissza a helyére a cappuccino főzőt az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

Meleg víz készítése

1. Kapcsolják be a gépet a kiválasztó kapcsolót  állásra forgatva (bekapcsol a megfelelő fényjelző) (12 ábr.). Meg kell várni, hogy megfelelő OK fényjelző bekapcsoljon (15 ábr.).
2. Be kell tenni egy tálat a cappuccino főző alá.
3. Amikor az OK fényjelző bekapcsol, forgassák el a kiválasztó kapcsolót  állásra (16 ábr.) és ezzel egyidőben forgassák el a gőz kart az óramutató járásával ellentétes irányba (25 ábr.): meleg víz folyik ki a cappuccino főzőből.
4. A meleg víz leállításakor el kell forgatni a gőz kart az óramutató járásával megegyező irányba és a kiválasztó kapcsolót  állásra (12 ábr.).
Javasoljuk, hogy a meleg víz előállítás ne tartson tovább 60 másodpercnél.

Tisztítás



Veszély!

- Tisztításkor a gépet soha ne merítsék vízbe: ez egy villanykészülék!
- A készülék külső részeinek tisztítása előtt kapcsolják ki a gépet, csatlakoztassák le a villásdugót az áramcsatlakoztatási aljról és várjanak addig, amíg a gép lehül.

Eszpresszó kávé szűrők tisztítása és karbantartása

Körülbelül 300 kávéfőzési óra után, és minden esetben, ha a kávé cseppenként folyik ki a szűrőtartóból, vagy egyáltalán nem folyik ki, meg kell tisztítani a darált kávé szűrőtartót és a szűrőket a következő módon:

- Ki kell venni a szűrőt a szűrőtartóból.
- Ki kell venni a szűrőfedelelet (28 ábr.) a fedélen jelzett nyíl irányába.
- Ki kell venni a krémhabosító egységet a tartályból a fedélen nyomva.
- Ki kell venni a tömítést.
- Le kell öblíteni a részeket és meleg vízben meg kell alaposan mosni a fémiszűrőt kefével használna (29 ábr.). Ellenőrizni kell, hogy a fémiszűrő réseit ne legyenek elzáródva, szükség esetén, tisztítsák meg hegyes eszközzel (lásd 30 ábr.).
- Vissza kell tenni a szűrőt és a tömítést a műanyag lemezre a 31 ábrán látható módon. Ügyeljenek arra, hogy a műanyag lemez rögzítője a tömítés részébe kerüljön a 31 ábrán látható nyíl jelzését követve.
- Tegyük vissza a helyére az összes részt a szűrő acéltartályába (32 ábr.) ellenőrizve, hogy a rögzítő annak tartóján levő részbe kerüljön (32 ábr.).
- Csavarják be a fedelet.

A garancia érvényét veszíti, ha a fentiekben leírt tisztítást nem a megfelelő módon végzik el.

A melegítő kifolyócsöveinek tisztítása

Körülbelül 300 kávéfőzési óránként el kell végezni a melegítő kifolyó csöveinek tisztítását a következő módon:

- ellenőrizni kell, hogy a kávéfőző gép ne legyen meleg és, hogy a villásdugó le van-e csatlakoztatva;
- csavarhúzóval ki kell csavarni a kifolyót a melegítőhöz rögzítő csavarokat (33 ábr.);
- ki kell venni a kifolyót;
- meg kell tisztítani nedves törlőronggyal a melegítőt (33 ábr.);

- alaposan meg kell tisztítani meleg vízben a kifolyót kefével használna. Ellenőrizni kell, hogy a résék ne legyenek elzáródva, ellenkező esetben hegyes eszközzel meg kell tisztítani ezeket (30 ábr.).
- állandó súrolás közben csapvíz alatt le kell mosni a kifolyót.
- vissza kell tenni a kifolyót a melegítőre ügyelve arra, hogy a megfelelő módon a tömítésre kerüljön.

A garancia érvényét veszíti, ha a fentiekben leírt tisztítást nem a megfelelő módon végzik el.

Egyéb tisztítási tudnivalók

1. A gép tisztításához nem szabad súrlószerkeket, vagy oldószerkeket használni. Nedves és puha törlőrongyot kell használni.
2. Rendszeresen tisztítani kell a szűrőtartót, a szűrőket, a csepptartó tálcát és a víztartályt. A csepptartó tálca kiürítésekor ki kell venni a helyéről a csészertartó rácsot, ki kell üríteni a vizet és törlőronggyal meg kell tisztítani a tartályt: majd vissza kell tenni a helyére a csepptartó tálcát. A víztartályt puha kefével kell tisztítani, hogy az alja elérhető legyen.



Veszély!

Tisztítás közben ne merítsék vízbe a gépet: ez egy villanykészülék!

Az eszpresszó kávéfőző rész vízköoldása

Körülbelül 200 kávéfőzési óránként javasolt elvégezni a gépen a vízköoldást. A kereskedelemben kapható De'Longhi vízköoldószert kell használni.

Végezzék el a következő műveleteket:

1. Bele kell önteni a víztartályba a vízben feloldott vízköoldószert követve a csomagoláson látható utasításokat.
2. Be kell kapcsolni a gépet elforgatva a kiválasztó kapcsolót  állásra és megvárva az Ok fényjelző bekapcsolását.
3. Ellenőrizni kell, hogy a szűrőtartót ne legyen beakasztva és a gép kifolyócsövei alá be kell tenni egy tálat.
4. El kell forgatni a kiválasztó kapcsolót  állásra és ki kell engedni a tartályban levő folyadék körülbelül 1/4 részét: időnként el kell forgatni a gőz kart, hogy a cappuccino főzőből kifolyjon a folyadék; majd le kell állítani a kiválasztó kapcsolót  állásra forgatva és folyadékot benn kell hagyni körülbelül 5 percig.

5. Meg kell ismételni a 3. pontban jelzett műveleteket még háromszor a tartály teljes kiürítéséig.
6. Ki kell öblíteni a tartályt feltöltve tiszta vízzel (vízköoldószer nélkül).
7. I kell forgatni a kiválasztó kapcsolót  állásra és addig kell a folyadékot kiengedni, amíg a tartály teljesen ki nem ürül;
8. Meg kell még egyszer ismételni a 6. és a 7. pontban jelzett műveleteket.

A vízkő okozta gondok miatti gépjávitások nincsenek garanciában, ha a fentiekben jelzett vízköoldási műveleteket nem végzik el rendszeresen.

A szűrő kávéfőző rész vízköoldása

A vízben levő mészsó idővel olyan elzáródásokat képez, hogy a gép nem működik a megfelelő módon. Körülbelül 40 alkalommal való használat után javasolt elvégezni a gép vízköoldását. A kávészűrő gépeken használható, kereskedelmben kapható, megfelelő vízköoldószereket kell használni. Amennyiben ezek a szerek nem szerezhetők be, el lehet végezni a következő műveleteket:

1. Öntsenek a kannába 4 kanál vizet;
2. Oldjanak fel ebben 2 kiskanálnyi (körülbelül 30 gramm) citromsavat (gyógyszertárakban vagy fűszerboltokban kapható);
3. Tegyék a kannát a melegítő lemezre;
4. Le kell nyomni , gombot egy csészének megfelelő mennyiséget perkoláljanak, majd kapcsolják ki a készüléket;
5. Hagyják, hogy az oldat 15 percig hasson. Ismételjék meg a 4. és az 5. műveletet még egyszer.
6. Be kell kapcsolni a gépet és addig kell működtetni, amíg teljesen üres nem lesz.
7. Öblítést kell végezni úgy, hogy a gépet csak vízzel működtetik, legalább háromszor el kell végezni a műveletet (három teljes víztartály).

Hulladékkezelés



A termék megfelelő hulladékkezelése a 2002/96/EC Európai Közösségi Irányelv követésével valósul meg.

■ A termék használati idejének lejárta után, nem szabad azt lakóhelyi hulladékként kezelni.

Leadható a helyi önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtő központokban, vagy az ilyen szolgáltatással

rendelkező viszonteladóknál. Az áramberendezés megfelelő hulladékkezelése lehetővé teszi az esetenkénti negatív környezeti hatások kialakulásának elkerülését, amelyek a termék nem megfelelő hulladékkezelése miatt keletkezhetnek és a lehetővé teszi a terméket alkotó anyagok reciklálását, jelentős mértékű energiatakarékoságot biztosítva.

A terméken a szelektív hulladékkezelési kötelezettséget az áthúzott, mozgatható szeméttárolót ábrázoló ábra jelzi.

 A készülék megfelel a következő CE Irányelveknek:

- 2006/95/CE Alacsony feszűtség Irányelvek és további módosítások;
- MC 2004/108/CE Irányelv és további módosítások;
- Az élelmiszeripari termékekkel érintkező anyagok és tárgyak megfelelnek 1935/2004 Európa Közösségi szabvány előírásainak.

Ha valami nincs rendben...

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Nem folyik ki eszpresszó kávé	Nincs víz a tartályban	Fel kell tölteni vízzel a tartályt
	A szűrőtartó kávé kifolyó rései elzáródtak	Meg kell tisztítani a szűrőtartó réseit
	Az eszpresszó kávé főző rész kifolyó része elzáródott	El kell végezni a tisztítást a "Melegítő kifolyó egységének tisztítása" c. bekezdés utasításai alapján
Az eszpresszó kávé a szűrőtartó szélén túlfolyik a rések helyett	Nem tették be a megfelelő módon a szűrőtartót	Be kell a megfelelő módon akasztani a szűrőtartót a gépre és erősen kell forgatni ütközésig
	A melegítő tömítése elveszítette rugalmasságát	Az eszpresszó melegítő tömítését cseréltessék ki a javítóműhelyben
	A szűrőtartó fűvókák rései elzáródtak	Meg kell tisztítani a fűvókák réseit
Az eszpresszó kávé hideg	Az eszpresszó OK fényjelző nem kapcsol be abban a pillanatban, amikor lenyomják a kávé főző kapcsolót	Meg kell várni az OK fényjelző bekapcsolását
	Nem végezték el az előmelegítést	El kell végezni az előmelegítést a bekezdést utasításait követve
	Nem melegítették meg a csészéket	El kell végezni a csészék előmelegítését meleg vízzel vagy legalább 20 percig a fedélen, a csésze melegítő tálcán hagyva
A pumpa zajos	A tartály üres	Fel kell tölteni vízzel a tartályt
	Nincs jól betéve a tartály és az alján levő szelep nincs nyitva	Enyhén le kell nyomni a tartályt, hogy az alján levő szelepet ki lehessen nyitni
A kávékrém világos színű (gyorsan folyik ki a fűvókán keresztül)	Nem nyomták le megfelelő módon a kávé	Erősebben kell nyomni a kávé (18 ábr.)
	Kevés darált kávé tettek be	Több kávé kell betenni
	Túl darabosra darált kávé	Kizárólag eszpresszó kávé főzésre alkalmas darált kávé használjanak
	Nem a megfelelő kávéfélélt használták	Használjanak másféle darált kávé
A kávékrém sötét színű (lassan folyik ki a fűvókán keresztül)	Túl erősen lenyomták a kávé	Ne nyomják le nagyon a kávé (18 ábr.)
	Túl sok darált kávé tettek be	Kevesebb darált kávé használjanak
	A melegítő kifolyó egysége elzáródott	El kell végezni a tisztítást a "Eszpresszó melegítő kifolyó egységének tisztítása" c. bekezdés utasításai alapján
	A szűrő elzáródott	El kell végezni a tisztítást a "szűrő tisztítása" c. bekezdés utasításai alapján
	Túl finomra darált kávé, vagy túl nedves	Kizárólag eszpresszó kávé főzésre alkalmas darált kávé használjanak és olyat, ami nem túl nedves
	Nem a megfelelő kávéfélélt használták	Használjanak másféle darált kávé
Cappuccino főzés közben nem jön létre tejhab	Nincs lehűtve a tej	Minden esetben hűtőszekrényben lehűtött tejet használjanak
	A cappuccino főző piskos	Alaposan tisztítsák meg a cappuccino főző réseit, főként a 27 ábrán jelletteket

Ha valami nincs rendben...

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A szűrős, vagy az eszpresszó kávé savanyú ízű	Nem volt elég a vízkőoldás utáni öblítés	El kell végezni a készülék öblítését a "Szűrős kávéfőző vízkőoldása" vagy az "Eszpresszó kávéfőző vízkőoldása" c. bekezdés utasításait követve
A szűrős kávé perkolációs ideje túl hosszú	A szűrős kávé főzőn vízkőoldást kell végezni	El kell végezni a készülék öblítését a "Szűrős kávéfőző vízkőoldása" c. bekezdés utasításait követve