

Az ebben a kézikönyvben alkalmazott jelek

Ezek a jelek fontos információkat szolgáltatnak. Teljes mértékben figyelembe kell venni ezeket az utasításokat.



Veszély!

Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása áramütés miatti sérülések oka lehet vagy azokat okozza, amelyek akár halálos kimenetelűek is lehetnek.



Figyelem!

Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása személyi és tárgyi sérülések oka lehet vagy azokat okozza.



Égési sérülések veszélye!

Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása égési sérülések, vagy sebek okozója lehet vagy azokat okozza.



Megjegyzés:

Ez a jel a felhasználó részére szolgáló fontos tanácsokat és információkat emeli ki.

Alapvető biztonsági tudnivalók



Veszély!

A berendezés villanyárammal működik, ezért használata során áramkísérletek veszélye áll fenn.

A következő biztonsági utasításokat kell, tehát követni:

- A berendezést nem szabad nedves kézzel, vagy lábakkal érinteni.
- Nem szabad a villásdugót nedves kézzel érinteni.
- Ellenőrizni kell, hogy a felhasznált áramcsatlakoztatóalj szabadon hozzáférhető legyen, mert csak így lehet a villásdugót, szükség esetén kihúzni.
- Ha a villásdugót ki szeretné a csatlakoztatóaljából húzni, közvetlenül a villásdugót kell megfogni. A kábelt soha sem szabad húzni, megrongálódhat.
- A berendezés teljes kikapcsolásának szükségessége esetén ki kell húzni a villásdugót az áramcsatlakoztató aljból.
- A kábel, vagy a villásdugó megrongálódása esetén, kockázatok felmerülésének elkerülése végett kizárólag a De Longhi Asisztencia által szabad a cserét elvégeztetni.



Figyelem!

A csomagolást (műanyag, polieszter zsákok) gyerekektől távol kell tartani.



Figyelem!

A berendezést nem szabad olyan személyeknek (gyerekeknek sem) használni, akik korlátozott fizikai-pszichikai-szenzoriális

képességekkel rendelkeznek, vagy akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak a testi épességükért felelős személy fel nem ügyeli tevékenységüket és fel nem világosította őket a gép használata során felmerülhető veszélyekről. A gyerekeket nem szabad hagyni, hogy a berendezéssel játszanak.



Veszély! Égési sérülések veszélye!

Ez a berendezés meleg vízzel működik és működése közben forró vízgőz alakulhat ki. Ügyelni kell, hogy ne érjenek hozzá a kifröccsenő vízhez, vagy a forró gőzhöz.

Rendeltetésszerű használat

Ez a berendezés kávéfőzésre és italok felmelegítésére szolgál. Ez a berendezés nem alkalmas kereskedelmi használatra. Nem használható:

- üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyeken berendezett konyhákban
- vidéki vendégfogadókban
- szállodákban, motelekben és egyéb vendéglátóipari helyiségekben
- kiadó szobákban.

Bármilyen más jellegű használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül. A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés nem megfelelő használata miatt keletkezett károkért.

Használati utasítások

A készülék használata előtt figyelmesen el kell olvasni ezeket az utasításokat. Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása személyi és tárgyi sérülések oka lehet. A gyártó nem vállal felelősséget az ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károkért.



Megjegyzés:

A használati utasításokat gondosan meg kell őrizni. Amennyiben a berendezés mások tulajdonába kerül, át kell adni nekük.

A berendezés ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után ellenőrizni kell a készülék épességét és, hogy az összes kiegészítő jelen van-e. A készüléket nem szabad megrongálódott állapotban használni. A De Longhi Műszaki Asztisztencia központjához kell fordulni.

A berendezés beszerelése



Figyelem!

A berendezés beszerelésekor a következő biztonsági tudnivalókat kell ismerni:

- A készülék a körülötte levő környezetet felmelegíti. Miután a berendezést elhelyezték a munkafelületen,

ellenőrizni kell, hogy legalább 3 cm szabad terület legyen a berendezés mögött, mellett és legalább 15 cm felette.

- Az esetenkénti vízszivárgások megrongálhatják a gépet. Helyezzék el a készüléket egy olyan munkafelületre, amely távol van a vízcsapoktól és a mosogatógépektől.
- A berendezés megrongálódhat, ha a benne levő víz befagy.
A berendezést nem szabad olyan helyre beszerelni, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.
- A tápkábel oly módon kell elrendezni, hogy éles tárgyak, vagy meleg felületek ne rongálják meg (pl. elektromos főzőlap).

A készülék bekötése



Figyelem!

Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék alsó részén lévő adattáblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak hatékonyan földelt, megfelelően telepített és minimum 10 A terhelhetőségű csatlakozóaljzathoz kapcsolja. Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra.

- Ennek a berendezésnek tápkábelét nem szabad a felhasználónak kicserélnie, ezt szakképzett személyeknek kell elvégezniük. A kábel sérülése esetén, vagy kicserélése esetén, csakis a gyártó Hivatalos ügyélszolgálati központjához forduljon a felmerülhető kockázatokat elkerülendő.

A víztartály feltöltése

1. Nyissa ki a víztartály fedelét (1. ábr.), majd felfele irányítva, húzza ki a víztartályt (2. ábr.).
2. Töltse fel a tartályt tiszta és friss vízzel ügyelve, hogy a víz szintje ne haladja meg a MAX kiírást (3. ábr.). Tegye vissza a tartályt enyhén lenyomva oly módon, hogy a tartály alján levő szelep kinyíljon.
3. Egyszerűbben, a tartály kihúzás nélkül is feltölthető közvetlenül egy kannából töltve beléje a vizet.



Figyelem!

A berendezést soha se kapcsolja be, ha a víztartályban nincs víz és ne felejtse el soha feltölteni, amikor a víz szintje pár centiméteres a tartály alján.



Megjegyzés: teljesen rendben van, ha a tartály alatt víz található; de azért ebből a részből tiszta szivaccsal szárítsa fel a vizet.

Leírás

- A Kiválasztó kar
- B Gőz pozíció
- C "OFF" pozíció
- D Bekapcsolási fényjelző
- E OK fényjelző
- F Kávé/meleg víz szolgáltatási pozíció
- G Gőz kar
- H Víztartály
- I Víztartály fedél
- J Szűrő helye
- K Tápkábel
- L Kávéadagoló
- M Csészétartó tálca
- N Melegítő elvezető
- O Gőz vagy meleg víz szolgáltató cső
- P Cappuccino készítő
- Q Szűrőtartó tál
- R Szűrő
- S Adagoló lapát

Műszaki adatok

Áramfeszültség:	220-240V~50/60Hz
Teljesítmény:	1100W
Méretek (l x h x p):	195x285x240 (330) mm
Melegítő:	Inox
Eszpresszó pumpa nyomás:	15 bar
Eszpresszó tartály térfogat:	1 L
Tápkábel hosszúsága:	1,2 m
Súly:	3 kg

Eszpresszó kávé főzés - A cappuccino elkészítése

Eszpresszó kávé főzés

Megjegyzés:

Első használatkor mossák át a berendezés belső vezetőkeit úgy, hogy a gépet úgy működtetik, mintha kávé főznének vele a két víztartály teljes víztelenítéséig; majd, főznek kávé.

Kávéfőző egység előmelegítése

1. Forgassák el  kiválasztó kart (a megfelelő fényjelző bekapcsol) (4. ábr.) és akasszák be a gépbe a szűrőtartót darált kávé nélkül (5. ábr.). ellenőrizték, hogy a szűrő a helyére került (6. ábr.).
2. Be kell tenni egy csészét a szűrőtartó alá. A kávéfőzéshez használt, előmelegítendő csészét kell használni.
3. Meg kell várni az OK fényjelző bekapcsolását (7. ábr.), majd rögtön ezután el kell forgatni a kiválasztót  állásra (8. ábr.), ki kell engedni a vizet az OK fényjelző kikapcsolásáig, meg kell szakítani a víz kiengedését a kiválasztót  állásra téve (4. ábr.) és ki kell üríteni a csészét.

(Természetes, hogy a szűrőtartó levételekor kevés és ártalmatlan gőzsugár keletkezik).

Eszpresszó kávé főzés elődarált kávéból

1. Egy adag kávé lefőzésekor a szűrőbe kell tenni körülbelül 7 gr, csapott kanál darált kávé (9. ábr.). Két adag kávé lefőzésekor a szűrőbe kell tenni két, csapott kanál darált kávé (körülbelül 7+7 gr). Kis adagokkal kell a szűrőt fokozatosan feltölteni elkerülve a darált kávé kifolyását.



Figyelem:

a megfelelő működéshez a szűrőnek a darált kávéval való feltöltése előtt, minden esetben ellenőrizni kell, hogy az előző szűrés során nem maradt kávé a szűrőben.

2. Rendezzék el egyenletesen a kávé a szűrőben és a nyomóval enyhén nyomogassák bele a kávé a szűrőbe (10. ábr.). Nagyon fontos, hogy a kávé belenyomogassák a szűrőbe, mert így lehet jó minőségű eszpresszó kávé főzni. Ha túlságosan teletömik a szűrőt, a kávé lassan fog kifolyni. Ha, nem tömlik meg teljesen a szűrőt, a kávé túl gyorsan fog kifolyni.
3. Le kell törölni az esetleges kifolyt kávé a szűrőtartó széléről és tegyék be a szűrőtartót a gépbe: a kart erőteljesen jobbra kell forgatni (5. ábr.) víz kifolyását elkerülendő.
4. Tegyék be a csészét vagy a csészéket a szűrőtartó kifolyócsövei alá (11. ábr.). Javasoljuk, hogy a csészéket melegítsék meg kevés meleg vízzel leöblítve.
5. Ellenőrizni kell, hogy az OK fényjelző (7. ábr.) bekapcsolt (ha ki volt kapcsolva, meg kell várni, hogy bekapcsoljon), majd forgassák el a kiválasztó kart  (8. ábr.) állásra.

A kívánt mennyiségű kávé lefőzése után, a kávéfőzést a kiválasztó kar  (7. ábr.) állásra való elforgatásával lehet megszakítani. (Javasoljuk, hogy 45 másodpercnél tovább ne tartsa a kávéfőzést).

6. A szűrőtartó kiakasztásakor a kart jobbról balra kell forgatni.



Leforrázás veszélye!

Forró víz kifröccsenését elkerülendő, működő gépről soha ne vegyék ki a szűrőtartót!

7. A használt kávé eltávolításakor a szűrőt tartsák rögzítve a karon levő, megfelelő kapcsoló lenyomásával és enyhe ütögetéssel ürítsék ki a kávé a szűrőtartót felfele fordítva (obr. 12).
8. A gépet a kiválasztó kapcsoló  állásra való elforgatásával lehet kikapcsolni.

A cappuccino elkészítése

1. Készítsenek eszpresszó kávé az előző bekezdésekben leírt módon, megfelelő, nagy csészéket használva.
2. Forgassák el a kiválasztó kart  gőz pozícióba (13. ábr.).
3. Ezalatt, fel kell tölteni egy tálat körülbelül 100gr. tejrel cappuccino adagonként. A tál méretének kiválasztásakor számításba kell venni, hogy a tej mennyisége kétszer vagy háromszor több lesz.



Nota Bene:

A tejet előzetesen hűtőszekrényben hűtsék le (ne legyen meleg!).

4. Be kell tenni a tejes tálat a cappuccino főző alá.
5. Várják meg az "OK" fényjelző bekapcsolását. A fényjelző bekapcsolása jelzi, hogy a melegítő elérte a gőz szolgáltatáshoz megfelelő hőmérsékletet. Természetes, hogy kevés gőz és víz fog kifolyni a gépből a csepptartó tálcába.
6. Húzzák és forgassák balra a cappuccino készítő, hogy ki lehessen venni a helyéről (14. ábr.): ügyeljenek arra, hogy ne érjenek hozzá a melegítő elvezető csövéhez, mert az nagyon forró lehet.
7. ele kell tenni a cappuccino készítő a tejbe néhány miliméternyire (obr. 15). El kell forgatni a gőz kart az óramutató járásával ellentétes irányba (obr. 16), legalább félig. A cappuccino készítőből gőz folyik ki, ami krémesebb teszi a tejet és megnöveli a tejmennyiséget. Krémesebb hab készítéshez merítsék bele a cappuccino készítő a tejbe és lassan mozgassák a tálat lentről felfele.
8. Amikor a tejmennyiség az eredeti mennyiség duplája lesz, teljesen a tábla kell meríteni a cappuccino készítő és folytassák a tejmelegítést. A kívánt hőmérséklet (a

HU

Meleg víz készítése - Tisztítás

legmegfelelőbb hőmérséklet 60°C) és krémsűrűség elérésekor le kell állítani a gőz készítést a gőz kart az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, és forgassák vissza a kiválasztó kart  pozícióba.

A gépet a kiválasztó karnak  pozícióba való forgatásával lehet kikapcsolni.

- Öntsék az elkészített tejet az előzőleg elkészített eszpresszó kávé tartalmazó csészékbe. A cappuccino kész van: cukrozzák meg tetszés szerint, és ha kedvük tartja, szórjanak kevés kakaóport a habra.



Megjegyzés:

- a több adag cappuccino-t kívánnak főzni, előbb le kell főzni a kávékat, majd csak ezután készítsék el a tejhabot a cappuccino-hoz.
- Ha a tejhab elkészítése után újabb kávé szeretnének lefőzni, meg kell várni, hogy a melegítő lehűljön, ellenkező esetben a kávé égett ízű lesz. Lehűtéshez helyezzenek el egy tartályt a szűrőtartó kifolyó csövei alá, forgassák el a kiválasztó kart  pozícióba (8. ábr.) ; folyassák ki a vizet addig, amíg kikapcsol a gőz fényjelző, forgassák el a kiválasztó kart  állásra: majd, készítsenek kávé a géppel.
- Javasoljuk, hogy a gőz készítés ne tartson 60 másodpercnél tovább és készítsenek tejhabot legtovább háromszor egymás után.



Figyelem:

higiéniai okok miatt javasoljuk, hogy a cappuccino főzőt használat után minden esetben tisztítsák meg.

- Engedjenek ki gőzt a gépből néhány másodpercig (előző 2., 5, és 6. bekezdések) a gőz kar forgatásával (16. ábr.). Ezzel a művelettel a cappuccino főzőből kiüríthető az esetleges, a belsejében maradt tej. Ki kell kapcsolni a berendezést a bekapcsoló/kikapcsoló gomb lenyomásával.
- Tartsák az egyik kezükkel a cappuccino készítő csövet és a másikkal tegyék szabaddá a cappuccino készítő elforgatva az óramutató járásával megegyező irányba (19. ábr.).
- Alaposan mossák meg langyos vízzel a cappuccino készítő.
- Ellenőrizték, hogy a 20 ábrán nyílakkal jelzett, két rés ne legyen elzáródva. Szükség esetén, tisztítsák meg a részeket hegyes eszközt használva.
- Fenti irányból tegyék vissza a helyére a cappuccino főzőt az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

Meleg víz készítése

- Kapcsolják be a gépet a kiválasztó kar elforgatásával  állásra (bekapcsol a megfelelő fényjelző) (4. ábr.). Meg

kell várni, hogy megfelelő OK fényjelző bekapcsoljon (7. ábr.).

- Be kell tenni egy talát a cappuccino főző alá.
- Az OK fényjelző bekapcsolásakor, forgassák el a kiválasztó  állásra (8. ábr.) és ezzel egyidőben forgassák el a gőz kart (16. ábr.). meleg víz folyik ki a cappuccino főzőből.
- A meleg víz kifolyását a gőz kapcsolónak az óramutató járásával megegyező irányba való elforgatásával és a kiválasztó karnak  állásra való forgatásával lehet megszakítani.

Javasoljuk, hogy a meleg víz előállítás ne tartson tovább 60 másodpercnél.

Tisztítás



Veszély!

- Tisztításkor a gépet soha ne merítsék vízbe: ez egy villany-készülék!
- A készülék külső részeinek tisztítása előtt kapcsolják ki a gépet, csatlakoztassák le a villásdugót az áramcsatlakoztatási aljról és várjanak addig, amíg a gép lehül.

Eszpresszó kávé szűrők tisztítása és karbantartása

Körülbelül 300 kávéfőzési óra után, és minden esetben, ha a kávé cseppenként folyik ki a szűrőtartóból, vagy egyáltalán nem folyik ki, meg kell tisztítani a darált kávé szűrőtartót és a szűrőket a következő módon:

- Ki kell venni a szűrőt a szűrőtartóból.
- Ki kell venni a szűrőfedeleket (21 ábr.) a fedélen jelzett nyíl irányába.
- Ki kell venni a krémhabosító egységet a tartályból a fedélen nyomva.
- Ki kell venni a tömítést.
- Le kell öblíteni a részeket és meleg vízben meg kell alaposan mosni a fémcsűrőt kefével használva (22 ábr.) Ellenőrizni kell, hogy a fémcsűrő rései ne legyenek elzáródva, szükség esetén, tisztítsák meg hegyes eszközzel (lásd 23 ábr.).
- Vissza kell tenni a szűrőt és a tömítést a műanyag lemezre a 24 ábrán látható módon. Ügyeljenek arra, hogy a műanyag lemez rögzítője a tömítés résebe kerüljön a 24 ábrán látható nyíl jelzését követve.
- Tegyék vissza a helyére az összes részt a szűrő acéltartályába (25 ábr.) ellenőrizve, hogy a rögzítő annak tartójában lévő résbe kerüljön (25 ábr.).
- Csavarják be a fedelet.

A garancia érvényét veszíti, ha a fentiekben leírt tisztítást nem a megfelelő módon végzik el.

A melegítő kifolyócsöveinek tisztítása

Körülbelül 300 kávéfőzési óránként el kell végezni a melegítő kifolyó csöveinek tisztítását a következő módon:

Az eszpresszó kávéfőző rész vízköoldása - Hulladékkezelés

- ellenőrizni kell, hogy a kávéfőző gép ne legyen meleg és, hogy a villásdugó le van-e csatlakoztatva;
- csavarhúzóval ki kell csavarni a kifolyót a melegítőhöz rögzítő csavarokat (26 ábr.);
- ki kell venni a kifolyót;
- meg kell tisztítani nedves törlőronggyal a melegítőt (22 ábr.);
- alaposan meg kell tisztítani meleg vízben a kifolyót kefével használva. Ellenőrizni kell, hogy a rések ne legyenek elzáródva, ellenkező esetben hegyes eszközzel meg kell tisztítani ezeket (23 ábr.).
- állandó súrolás közben csapvíz alatt le kell mosni a kifolyót.
- vissza kell tenni a kifolyót a melegítőre ügyelve arra, hogy a megfelelő módon a tömítésre kerüljön.

A garancia érvényét veszíti, ha a fentiekben leírt tisztítást nem a megfelelő módon végzik el.

Egyéb tisztítási tudnivalók

1. A gép tisztításához nem szabad súrlószerket, vagy oldószereket használni. Nedves és puha törlőrongyot kell használni.
2. Rendszeresen tisztítani kell a szűrőtartót, a szűrőket, a csepptartó tálcát és a víztartályt. A csepptartó tálca kiürítésekor ki kell venni a helyéről a csészetartó rácsot, ki kell üríteni a vizet és törlőronggyal meg kell tisztítani a tartályt: majd vissza kell tenni a helyére a csepptartó tálcát. A víztartályt puha kefével kell tisztítani, hogy az alja elérhető legyen.



Veszély!

Tisztítás közben ne merítsék vízbe a gépet: ez egy villanykészség!

Az eszpresszó kávéfőző rész vízköoldása

Körülbelül 200 kávéfőzési óránként javasolt elvégezni a gépen a vízköoldást. A kereskedelemben kapható De'Longhi vízköoldószert kell használni.

1. Bele kell önteni a víztartályba a vízben feloldott vízköoldószert követve a csomagoláson látható utasításokat.
2. El kell forgatni a kiválasztó kart állásra és meg kell várni az OK fényjelző bekapcsolását.
3. Ellenőrizni kell, hogy a szűrőtartót ne legyen beakasztva és a gép kifolyócsövei alá be kell tenni egy tálat.
4. El kell forgatni a kiválasztó kart állásra és folyassák ki a tartály tartalmának legalább 1/4 részét: időnként forgassák el a gőz kiválasztót és folyassanak ki kevés folyadékot; majd, szakítsák meg a műveletet a kiválasztó kart elforgatva állásra és hagyják körülbelül 5 percig,

hogy a folyadék összekeveredjen.

5. Meg kell ismételni a 3. pontban jelzett műveleteket még háromszor a tartály teljes kiürítéséig.
6. Ki kell öblíteni a tartályt feltöltve tiszta vízzel (vízköoldószert nélkül).
7. El kell forgatni a kiválasztó kart állásra és ürítsék ki a tartályt.
8. Meg kell még egyszer ismételni a 6. és a 7. pontban jelzett műveleteket.

A vízkö okozta gondok miatti gépjavítások nincsenek garanciában, ha a fentiekben jelzett vízköoldási műveleteket nem végzik el rendszeresen.

Hulladékkezelés



A termék megfelelő hulladékkezelése a 2002/96/EC Európai Közöségi Irányelv követésével valósul meg.

A termék használati idejének lejártá után, nem szabad azt lakóhelyi hulladékként kezelni.

Leadható a helyi önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtő központokban, vagy az ilyen szolgáltatással rendelkező viszonteladóknál. Az áramberendezés megfelelő hulladékkezelése lehetővé teszi az esetenkénti negatív környezeti hatások kialakulásának elkerülését, amelyek a termék nem megfelelő hulladékkezelése miatt keletkezhetnek és a lehetővé teszi a terméket alkotó anyagok reciklálását, jelentős mértékű energiatakarékoságot biztosítva.

A terméken a szelektív hulladékkezelési kötelezettséget az áthúzott, mozgatható szeméttárolót ábrázoló ábra jelzi.

CE A készülék megfelel a következő CE Irányelveknek:

- 2006/95/CE Alacsony feszültség Irányelvek és további módosítások;
- MC 2004/108/CE Irányelv és további módosítások;
- Az élelmiszeripari termékekkel érintkező anyagok és tárgyak megfelelnek 1935/2004 Európa Közöségi szabvány előírásainak.

HU

Ha valami nem működik...

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Nem jön ki több kávé az espresszó készítőből	A nincs víz a tartályban	Töltse meg a víztartályt
	A szűrőtartó kávékieresztő rései el vannak dugulva	Tisztítsa meg a szűrőtartó kifolyó csőveit
	A vízmelegítő vízkádója el van dugulva	Végezze el a tisztítást "A vízmelegítő tisztítása" c. bekezdés útmutatásai szerint"
Az espresszó kávé a szűrőtartó szélein keresztül csepeg ki a rések helyett	A szűrőtartó nincs jól betéve	Tegye be a megfelelő módon a szűrőtartót és forgassa erős nyomással az aljzatig
	A vízmelegítő tömítése elvesztette rugalmasságát	Cserélje ki az espresszókészítő vízmelegítőjének tömítését az Aszisztencia központoknál
	A szűrőtartó kifolyócsövei el vannak dugulva	Tisztítsa meg a kifolyó csöveket.
Az espresszó kávé hideg	Az espresszó gép RENDBEN fényjelzője nem kapcsol be azonnal, amikor a kávéadagolás megszakitó gombot lenyomják	Várja meg a RENDBEN fényjelző lámpa bekapcsolását
	Az elő melegítés nem következett be	A bekezdésben jelzett módon végezze el az elő-melegítést
	A csészék nem voltak elő-melegítve	Melegítse előzetesen meg a csészéket meleg vízzel, vagy legalább 20 percig a csészemelegítő felületen, a fedőn hagyva
A pumpa túl zajos	A víztartály üres	Töltse meg a víztartályt
	A tartály nincs jól betéve és az alján levő szelep nincs kinyitva	Finoman nyomja meg a tartályt, hogy az alján levő szelep kinyíljon
A kávékrém világos színű (gyorsan folyik ki a csőből)	Az őrlött kávé nincs a megfelelőképpen lenyomtatva	Növelje az őrlött kávé lenyomását (10. ábr.)
	Nem elég az őrlött kávé mennyisége	Növelje az őrlött kávé mennyiségét
	Túl szemes őrlött kávé	Kizárólag őrlött kávékat használjon az espresszó kávé készítő gépekben
	Nem a megfelelő minőségű őrlött kávé	Használjon más minőségű őrlött kávé.
A kávékrém sötét színű (lassan folyik ki a csőből)	Az őrlött kávé kevésbé van lenyomkodva	Nyomja le kevésbé a kávé (6. ábr.)
	Túl sok őrlött kávé	Csökkentse az őrlött kávé mennyiségét.
	A vízmelegítő vízkádója el van dugulva	Végezze el a tisztítást "Az espresszó készítő gép vízmelegítőjének tisztítása" c. fejezetben bemutatott módon.
	A szűrő el van dugulva	Végezze el a tisztítást. "A szűrő tisztítása" c. fejezetben bemutatott módon.
	Túl finom szemcsés őrlött kávé	Kizárólag őrlött kávékat használjon az eszperesszó kávé készítő gépekben.
	Túl finom szemcsés, vagy nedves őrlött kávé	Kizárólag őrlött kávékat használjon az eszperesszó kávé készítő gépekben és a kávénak nem szabad túl nedvesnek lennie.
	Nem a megfelelő minőségű őrlött kávé	Használjon más minőségű őrlött kávé.
Cappuccino készítés során nem jön létre ki tejhab	A tej nem elég hideg	Mindig hűtőszekrényben lehűtött tejet használjon.
	A cappuccino készítő bepiszkolódott	Alaposan tisztítsa meg a cappuccino készítő réseit, főként a 20. ábrán jelzetteket.