

Tartalom	
1st use (Az első használatkor)	4
Tips (Tanácsok melegebb kávé érdekében)	5
Presszó kávé	6
Kapucsínó	7
Cleaning after Cappuccino (Tisztítás kapucsínó készítés után).....	8
Hot Water (Meleg víz).....	8
Cleaning (A készülék tisztítása.....)	9
Descaling and Rinse (Vízkezelőtávoltítás és Öblítés)	10
Leírás.....	50
A készülék leírása	50
A kezelőfelület leírása	50
A tartozékok leírása.....	50
A készülék ellenőrzése	50
Műszaki adatok	50
Hulladékba helyezés	50
Ha valami nem működik.	51
Biztonsági figyelmeztetések	52
Az útmutatóban használt jelölések	52
Alapvető biztonsági figyelmeztetések	52
Rendeltetésnek megfelelő használat	52
Használati útmutató	52

A készülék leírása

(3 - A old.)

- A1. Víztartály fedele (levehető)
- A2. Kivehető víztartály
- A3. Csésze tartó
- A4. Forró víz/gőz kar
- A5. Kazán szűrője
- A6. Fűvókára húzható cső
- A7. Tejhabosító fűvóka
- A8. Csészetartó
- A9. Max. Vízsztintjelző úszó a csepptálcában
- A10. Csepptálca

A kezelőfelület leírása

(3 - B old.)

- B1. ON /OFF gomb beépített működésjelző leddelel
- B2. Kávé adagoló gomb beépített „kávé kész” jelzőleddelel
- B3. Gőz gomb beépített „gőz kész” jelzőleddelel

A tartozékok leírása

(3 - C old.)

- C1. Szűrőtartó
- C2. 1 személyes szűrőbetét őrölt kávéhoz vagy kávépárnához
- C3. 2 személyes szűrőbetét őrölt kávéhoz
- C4. Adagoló/tömörítő kanál

A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi Márkaszervezhez.

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	220-240V-50/60Hz
Felvett teljesítmény:	1100W
Méretetek: H x M x SZ:	208x325x305 (380) mm
Nyomás:	15 bar
A víztartály térfogata:	1 L
Vezeték hossza:	1,2 m
Tömeg:	3,8 kg



A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- 1275/2008 Stand-by rendelet
- 2006/95/EK Kisfeszültségű berendezések és módosításai;
- 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőség (EMC) rendelet és módosításai;
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.

Hulladékba helyezés



Az Európai Unió 2002/96/EK irányelv és az 151. sz. 2005. július 25. törvényerejű rendelet szabályainak megfelelő termék hulladékba helyezési módszeréről.

A termék hasznos élettartama végén a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt hulladékba helyezni. A terméket leadhatja a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő állomásokon vagy azon viszonteladóknál, akik biztosítják ezt a szolgáltatást. A háztartási gép a többi hulladéktól való elkülönítésével elkerülheti a nem megfelelő hulladékkezelésből fakadó környezetszennyezést és egészségkárosodást, valamint lehetőség van a készülék anyagának újrahasznosítására, és ezzel jelentős energiát és egyéb nyersanyagot takaríthat meg. A terméken elhelyezett áthúzott háztartási hulladékgyűjtőt ábrázoló kép figyelmeztet ezen kötelességre. Az illegális hulladéktalalkás a hatályos jogszabályok által kiszabott büntetést vonja maga után.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A kávé nem folyik le	Nincs víz a tartályban	Töltse fel a tartályt vízzel
	A szűrőtartó nyílásai eltömődtek	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreit
	A kazán szűrőjének nyílásai eltömődtek	Tisztítsa ki a készüléket a „Cleaning” (tisztítás) fejezetben leírtak szerint
A kávé a kávétartó szűrő oldalán folyik le, és nem a kávéadagoló csőrön	A szűrőtartó nincs megfelelően a helyén vagy piszkos	Helyezze fel megfelelően a szűrőtartót, majd a megfelelő erővel fordítsa el egészen ütközésig
	A kazán tömitése megkeményedett vagy piszkos	Egy vevőszolgálatnál cseréltesse ki a kazán tömitését
	A szűrőtartó csőrei eltömődtek	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreit
A szivattyú zajos	Üres a víztartály	Töltse fel a tartályt
	A víztartályt nem helyezte be megfelelően, és a tartály alján található szelep nincs nyitva	Gyengéden nyomja lefelé a tartályt, hogy a tartály alján található szűrő kinyíljon
A kávé habja sötét (lassan folyik le)	Túl erősen tömörítette a kávé	Gyengébben nyomkodja le a kávé
	Túl sok őrlött kávé helyezett a szűrőbe	Csökkentse az őrlött kávé mennyiségét
	A kazán szűrőjének nyílásai eltömődtek	Tisztítsa ki a készüléket a „Cleaning” (Tisztítás) fejezetben leírtak szerint
	A szűrő eltömődött	Tisztítsa ki a készüléket a „Cleaning” (Tisztítás) fejezetben leírtak szerint
	A kávé túl kis szeműre őrlötte	Csak presszó kávéfőzők részére őrlött kávé használjon
	Az őrlött kávé túl kis szemű vagy nedves	Csak presszó kávéfőzőgépek számára őrlött kávé használjon. Ne használjon nyirkos kávéörleményt
	Az őrlött kávé nem megfelelő minőségű	Váltson más minőségű őrlött kávéra
A kávé savanyú	A vízköeltávolítást követően nem végzett megfelelő öblítést	A vízköeltávolítást követően öblítse át a készüléket a „Descaling and Rinse” (Vízköeltávolítás és Öblítés) c. fejezetben foglaltaknak megfelelően
Kapucsínó készítkor a tej nem lesz habos	A tej nem elég hideg	Használjon mindig hűtőhideg tejet
	A fúvókára húzható cső piszkos	Tisztítsa meg gondosan a fúvókára húzható cső nyílásait

Az útmutatóban használt jelölések

A fontos figyelmeztetéseket ez a jel jelöli. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat.



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütésekhez vezethet



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vagy a készülékben okozott károkhoz vezethet.



Égési sérülések veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.



Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.

Alapvető biztonsági figyelmeztetések



Veszély!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel, vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabadon hozzáférhető, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetéket, mert a vezetékeken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg háziilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervezhez.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag De'Longhi Márkaszervezettel cseréltesse ki.
- A tisztítás során a készüléket ne merítse vízbe: ez egy elektromos berendezés.
- A készülék külső tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



Figyelem:

A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hungarocell) tartsa gyermekektől távol



Figyelem:

Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai vagy érzékszervi képességű vagy elégtelen tapasztalattal rendelkező személyek (beleértve gyermekeket) használják, amennyiben megfelelő felügyeletükről vagy betanításukról nem gondoskodik egy a testi épségükért felelős személy. Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.



Égési sérülések veszély!

A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

A készülék működése közben ne érintse meg a csészemelegítőt, mert meleg.

Rendeltetésnek megfelelő használat

A készüléket kávéfőzésre és italmelegítésre tervezték.

A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Ne használja a készüléket:

- üzletek, irodák és egyéb munkahelyek konyhává alakított helyiségeiben,
- falusi turisztikai egységekben,
- szállodákban, motelekben vagy egyéb vendéglátó egységekben,
- kiadó szobákban

Minden egyéb használat nem rendeltetészerűnek, és mint ilyen veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetészerű használatból eredő károkért..

Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez és a készülékben keletkezett károkhoz vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.



Megjegyzés: ez első használatkor

Az első használat során öblítse át a készülék belső vezetékét úgy, mintha kávét főzne, amíg legalább egy tartálynyi vizet el nem használ, majd megkezdheti a kávéfőzést.