

A készülék leírása

- A Választókapcsoló
- B Gőz helyzet
- C Melegítés helyzet
- D Kávé/forró víz adagolás gomb
- E Működést jelző led
- F Presszókávét vagy gőz OK led
- G Főkapcsoló (a kikapcsoláskor automatikusan 0 helyzetbe áll)
- H Gőz kar
- I Víztartály
- L Kávétömörítő
- M Tápvezeték
- N Csészetartó
- O Adagoló kanál
- P A kazán szűrője
- Q Szűrőtartó
- R Szűrő 2 kávéhoz
- S Szűrő 1 kávéhoz
- T Kapucsínó készítő fej
- U Gőz vagy forró víz vezető cső

Alapvető biztonsági figyelmeztetések



Áramütés veszély!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel, vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa, hogy a hálózati csatlakozó szabadon hozzáférhető, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet leválasztani a hálózatról.
- Amikor a készüléket le szeretné választani az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg házilag megjavítani. Húzza ki a csatlakozót a háló-

zati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.

- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén a kockázatok elkerülése érdekében a vezetékét vagy a csatlakozót kizárólag De'Longhi Márkaszervizzel cseréltesse ki.
- A tisztítás során a készüléket ne merítse vízbe: ez egy elektromos berendezés.
- A készülék külső tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



Figyelem:

A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hungarocell) tartsa gyermekektől távol.



Figyelem:

Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai vagy érzékszervi képességű vagy elégtelen tapasztalattal rendelkező személyek (beleértve gyermekeket) használják, amennyiben megfelelő felügyeletükről vagy betanításunkról nem gondoskodik egy a testi épségükért felelős személy. Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.



Égési sérülések veszély!

A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet. Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést. A készülék működése közben ne érintse meg a csészemelegítőt, mert meleg.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték. A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Ne használja a készüléket:

- üzletek, irodák és egyéb munkahelyek konyhává alakított helyiségeiben,
- falusi turisztikai egységekben,
- szállodákban, motelekben vagy egyéb vendéglátó egységekben,
- kiadó szobákban

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez és a készülékben keletkezett károkhoz vezethet.

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket továbbadja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.



Megjegyzés: ez első használatkor

Az első használat során öblítse át a készülék belső vezetőit úgy, mintha kávéfőz, amíg legalább két tartálynyi vizet el nem használ. Ezt követően megkezdheti a kávéfőzést.



Figyelem: Kb. minden 200. használatot követően célszerű elvégezni a vízköoldó programot.



Figyelem: a készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.

A csomagolás tartalmának ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi Márkaszervizhez.

Automata kikapcsolás

Ha a készüléket 30 percig nem használja, automatikusan kikapcsol (lásd oldalt 9).

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	220-240 V 50/60 Hz
Felvett teljesítmény:	1100 W
Méretek: HxMxSZ:	195x285x240 (330) mm
Kazán:	Rozsdamentes acél
Nyomás:	15 bar
A víztartály térfogata:	1 l
Vezeték hossza:	1,2 m
Tömeg:	3,3 kg



A készülék megfelel az alábbi uniós irányelveknek:

- 2006/95/EK Kisfeszültségű berendezések irányelv és módosításai;
- 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőség (EMC) irányelv és módosításai;
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.

Ártalmatlanítás



A 2002/96/EK irányelvnek megfelelően a készülék nem helyezhető háztartási hulladékba. A készülék hasznos élettartama végén vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A gép kikapcsol	Az automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolta a gépet	A készülék automatikusan kikapcsol, ha a gépet 30 perccig nem használja
	A gép bekapcsolásakor a választókapcsoló nincs  helyzetben	Állítsa a kapcsolót  helyzetbe, majd kapcsolja be ismét a gépet
A kávé nem folyik le	Nincs víz a tartályban	Töltse fel a víztartályt
	A szűrőtartó nyílásai eltömődtek	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreit
	A kazán szűrőjének nyílásai eltömődtek	Végezze el a „Tisztítás” c. fejezetben leírt műveleteket
A kávé a kávétartó szűrő oldalán folyik le, és nem a kávéadagoló csőrön	A szűrőtartó nincs megfelelően felhelyezve	Helyezze fel megfelelően a szűrőtartót, majd a megfelelő erővel fordítsa el egészen ütközésig
	A kazán tömítése megkeményedett	Egy vevőszolgálatnál cseréltesse ki a kazán tömítését
	A szűrőtartó csőrei eltömődtek	Tisztítsa ki a csőroket.
A kávé hideg	A presszókávé OK led nem világít, amikor megnyomja a kávéadagolást szabályozó gombot	Várja meg, hogy az OK led világítson
	Nem melegítette elő a készüléket	Végezze el az előmelegítést az „Előmelegítés” c. fejezet utasításainak megfelelően
	Nem melegítette elő a csészéket	Melegítse elő a csészéket forró vízzel
A szivattyú zajos	Üres a víztartály	Töltse fel a víztartályt
	A víztartályt nem helyezte be megfelelően, és a tartály alján található szelep nincs nyitva	Gyengéden nyomja lefelé a tartályt, hogy a tartály alján található szelep kinyíljon
A kávé habja világos (gyorsan folyik le)	Az őrölt kávé nincs megfelelően tömörítve	Tömörítse erősebben a kávé
	Kevés őrölt kávé helyezett a szűrőbe	Növelje az őrölt kávé mennyiségét
	A kávé túl nagy szeműre őrölte	Csak presszó kávéfőzők részére őrölt kávé használjon
	Az őrölt kávé nem megfelelő minőségű vagy típusú	Váltson más minőségű őrölt kávéra
A kávé habja sötét (lassan folyik le)	Túl erősen tömörítette a kávé	Gyengébben nyomkodja le a kávé
	Sok őrölt kávé helyezett a szűrőbe	Csökkentse az őrölt kávé mennyiségét
	A kazán szűrőjének nyílásai eltömődtek	Végezze el a „Tisztítás” c. fejezetben leírt műveleteket
	A szűrő eltömődött	Végezze el a „Tisztítás” c. fejezetben leírt műveleteket
	A kávé túl kis szeműre őrölte	Csak presszó kávéfőzők részére őrölt kávé használjon
	Az őrölt kávé túl kis szemű vagy nedves	Csak presszó kávéfőzőgépek számára őrölt kávé használjon. Ne használjon nyirkos kávéörleményt
	Az őrölt kávé nem megfelelő minőségű vagy típusú	Váltson más minőségű őrölt kávéra
Kapucsínó készítéskor a tej nem lesz habos	A tej nem elég hideg	Használjon mindig hűtőhideg tejet
	A kapucsínó készítő fej piszkos	Tisztítsa meg alaposan a kapucsínó készítő fej nyílásait, különös tekintettel az ábrán látható nyílásokra.