

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. A használat rendellenesnek minősül az alábbi helyeken: üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított helyiségeiben, tanyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadókban.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag egy Márkaservizzel cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- Ezt a készüléket csak abban az esetben használhatják a 8. életévüket betöltött gyermekek, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha megkapták a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást és megértették a vonatkozó veszélyeket. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak akkor végezhetik el, ha betöltötték 8. életévüket és felügyelet alatt vannak. A készüléket és a tápvezetéket 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.
- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.



A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



Veszély! Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg háziilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



Figyelem: Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.

A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hungarocell) tartsa gyermekektől távol.



Égési sérülés veszélye! Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.

A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet és károkat okozhat a készülékben.

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi Márkaszervizhez.

LEÍRÁS

A készülék leírása

(3 - A old.)

- A1. Ellátás jelzőlámpa
- A2. Gőz pozíció
- A3. "STAND BY" pozíció
- A4. Kávé vagy meleg víz kieresztő pozíció
- A5. OK jelzőlámpa
- A6. Gőzkar
- A7. Vízartály
- A8. Vízartály fedél
- A9. Tápkábel
- A10. Kávé tömörítő
- A11. ON/OFF főkapcsoló
- A12. Csészetartó
- A13. Kazán szűrő
- A14. Tejhabosító
- A15. Gőz vagy meleg víz kieresztő cső
- A16. Kiválasztó gomb

A tartozékok leírása

(3 - B old.)

- B1. Kávé adagolókanál
- B2. Szűrőtartó
- B3. Krémszűrő 1 csésze örlött kávéval vagy kávépárnákkal (* Egyes modellek)
- B4. Krémszűrő 2 csésze örlött kávéval

A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE



Figyelem!

A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket. Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy. Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.

- A vezetékét éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos fűzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.
- A készülék működés közben hőt ad le. A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja, valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 15 cm a készülék felett.

A készülék bekötése



Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa. Ha az aljzat és a csatlakozó nem illeszkedik össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

A VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA

1. Nyissa ki a víztartály fedelét (1. ábra), majd felfelé húzza ki a tartályt (2. ábr.).
2. A tartályt tölts meg friss, tiszta vízzel, ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a MAX jelzést. (3. ábra) Helyezze vissza a tartályt óvatosan nyomva úgy, hogy a tartály alján elhelyezkedő szelepek kinyíljanak.
3. Egyszerűbben, a tartályt annak kiemelése nélkül is meg lehet tölteni úgy, hogy a vizet közvetlenül egy kancsóból öntik bele.



Soha ne indítsa be a készüléket, ha a tartályban nincs víz vagy a tartály nincs a helyén.



Teljesen természetes jelenség a tartály alatti rekeszben lévő víz jelenléte; ezért a rekeszt, alkalmanként, tiszta szivaccsal szárazra kell törölni.

A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA

1. Kapcsolja fel a készüléket az ON/OFF kapcsoló megnyomásával (4. ábra): kigyullad az ellátást jelző lámpa I.
2. A szűrőtartóba helyezze a használni kívánt kávé szűrőt (1 vagy 2 csésze) (5. ábr.).
3. Helyezze a szűrőtartót a gépbe, de ne tölts fel őrölt kávéval (6. ábra).
4. Helyezzen egy 0,5 literes tartályt a kazán szűrő alá és egy másik 0,5 literes tartályt a tejhabosító alá (7. ábr.).
5. Várja meg az OK jelzőlámpa kigyulladását (8. ábr.), majd rögtön azután forgassa el a kiválasztót ☞ helyzetbe (9.

ábr.), és várja meg, hogy a kazán szűrőn keresztül a tartály felig kiürüljön.

6. Ezután fordítsa el a gőz kart az óramutató járásával ellentétes irányba (10. ábr.), majd várja meg, hogy a tejhabosítóból kifolyjon az összes benne maradt víz.
7. Fordítsa el a gőz kart - helyzetbe, és állítsa vissza a kiválasztót ☞ (STAND-BY) helyzetbe.
8. Üritse ki a két tartályt, helyezze azokat a kazán szűrő és a tejhabosító alá, végül ismételje meg az 5., 6. és 7. pontokat.

Ekkor a készülék készen áll a használatra.

Automata kikapcsolás

Ha a készüléket egy bizonyos ideig nem használják (modelltől függően különböző ideig), automatikusan kikapcsol (kialszik a jelzőlámpa).

Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Megfelelő hőmérsékletű presszókávé készítéséhez javasolt előmelegíteni a gépet az alábbi módon:

1. Az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be a gépet (kigyullad az ON/OFF jelzőlámpa) (4. ábr.), majd akassza be a szűrőtartót, de ne tölts meg őrölt kávéval (5. ábr.).
2. Helyezzen egy csészt a szűrőtartó alá. Az előmelegítéshez ugyanazt a csészt használja, mint amellyel a kávé készül.
3. Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa (8. ábr.), majd rögtön azután forgassa el a kiválasztó gombját ☞ helyzetbe (9. ábr.). Hagyja kifolyni a vizet az OK jelzőlámpa kikapcsolásáig, majd állítsa le a vízfolyást a kiválasztó visszaállításával ☞.
4. Üritse ki a csészt, várja meg, hogy ismét kigyulladjon az "OK" lámpa, majd ismételje meg még egyszer ugyanazt a műveletet.

(Normális és ártalmatlan jelenség, ha a szűrőtartó kioldása közben kissé szivárog a gőz).

PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE ŐRÖLT KÁVÉBÓL

1. Miután megtörtént a gép előmelegítése az előző bekezdés szerint, helyezzen egy őrölt kávéhoz való szűrőt a szűrőtartóba. Egy kávé készítéséhez használja a kisebb szűrőt, két kávé készítéséhez pedig használja a nagyobb szűrőt.
2. Amennyiben csak 1 kávé kíván főzni, helyezzen a szűrőbe 1 csapott adagolókanálnyit (kb. 7 gr) kávé (10. ábra). Két kávé főzése esetén tegyen a szűrőbe 2 csapott adagolókanálnyit kávé (kb. 6+6 gr). A szűrőt kis adagokban tölts meg, hogy a darált kávé ne szóródjon mellé.



Figyelem: a készülék megfelelő működése érdekében mielőtt a kávéértartó szűrőbe kávéval töltené, győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt kávé az előző kávéfőzésből.

3. Egyenletesen ossza el a kávét a szűrőben, majd egy kissé nyomkodja le az adagolókanál nyelével (11 ábra). Az őrölt kávé tömörítése rendkívül fontos a jó presszókávé főzéséhez. Ha nagyon összetömöríti a kávét, a kávé lassan folyik le, a krém pedig sötét színű lesz. Ha azonban a kávét csak kicsit tömöríti, a kávé túl gyorsan folyik le, a híg krém pedig világos színű lesz.
4. Az esetleges kávéfelesleget távolítsa el a szűrőtartó pereméről, majd akassza a szűrőt a gépre. Erősen fordítsa jobbra a markolatot (6. ábr.), hogy ne tudjon szivárogni a víz.
5. Helyezze a csészét vagy a csészéket a szűrőtartó csőrei alá (12 ábra). Azt tanácsoljuk, hogy a kávéfőzés megkezdése előtt némi meleg vízzel öblítse át a csészéket.
6. Győződjön meg arról, hogy az OK lámpa (8. ábr.) világít (ha nem, várja meg, míg kigyullad), majd állítsa a kiválasztót  helyzetbe (13. ábr.). A kávé kívánt mennyiségének az elérése után állítsa vissza a kiválasztót a leállításhoz. 
7. A szűrőtartó eltávolításához fordítsa el a szűrőtartó nyelét jobbról balra.

 **Égési sérülés veszélye!** Azért, hogy a kávé ne fröccsenjen ki, ne vegye le a szűrőtartót amíg a gép kávé adagol.

8. A felhasznált kávé kiürítéséhez blokkolja a szűrőt a markolatba épített nyelv segítségével, majd üsse egy kemény felülethez a felfordított szűrőtartót (14. ábr.).
9. A készüléket az ON/OFF gomb segítségével kapcsolhatja ki.

PRESSZÓKÁVÉ FŐZÉSE KÁVÉPÁRNÁBÓL

1. A gép előmelegítését végezze el a "Tanácsok melegebb kávé főzéséhez" c. bekezdésben leírtak szerint, eközben győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó rá van akasztva a gépre. Ezáltal forróbb kávé érhető el.

 **Megjegyzés:** az ESE szabványnak megfelelő kávépárnákat használjon: ezt a csomagoláson található, alábbi jel mutatja.

Az E.S.E szabvány a legnagyobb kávépárna gyártó vállalatok által elfogadott rendszer, mely leegyszerűsíti a presszó kávé készítését.

2. Helyezze a szűrőtartóba a kis szűrőt.
3. Helyezze a kávépárnát a szűrőtartó közepére, a lehető legpontosabban a szűrő fölé (15 ábra). A kávépárna megfelelő elhelyezéséhez kövesse a gyártó által a kávépárnák csomagolásán feltüntetett utasításokat.
4. Akassza a szűrőtartót a gépre és csavarja be teljesen (6. ábr.).
5. Kövesse az előző bekezdés 5., 6. és 7. pontjait.

KAPUCSÍNÓ KÉSZÍTÉS

1. Készítsen presszókávé az előző fejezetekben leírt módon, megfelelő nagyságú csészéket használva.

2. Forgassa a kiválasztót  helyzetbe (16. ábr.) és várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa.
3. Időközben, töltsön egy edénybe kapucsínóként kb. 100 gramm tejet. A tej legyen hideg, hűtőből éppen kivett (nem meleg!). Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata két-háromszorosára fog növekedni (17. ábra).

 **Megjegyzés:** Javasoljuk csökkent szirtartalmú és hűtőből kivett hideg tej használatát.

4. Helyezze a tejjel teli edényt a tejhabosító alá.
5. Várja meg, hogy kigyulladjon az OK lámpa. A lámpa kigyulladása azt jelzi, hogy a készülék elérte a gőzképzéshez szükséges, ideális hőmérsékletet.
6. Fordítsa a gőz kart az + jel felé néhány másodpercre, hogy a gőz megnyitásával távozzon a rendszerben lévő esetleges víz. Zárja el a gőzt.
7. Mártsa bele a tejhabosítót a tejbe kb. 5 mm-re (18. ábr.), majd forgassa el a gőz kart az óramutató járásával ellentétes irányba (a kar ide-oda forgatásával szabályozni lehet a tejhabosítóból távozó gőz mennyiségét). Ekkor a tej térfogata növekedni kezd, állaga pedig krémesse kezd válni.
8. Amikor a tej térfogata kétszeresére növekedett, merítse a tejhabosítót a tartály mélyére és folytassa a tej melegítését. A kívánt hőmérséklet elérése után (az ideális érték 60°C) forgassa el a gőz kart az óramutató járásával megegyező irányba, állítsa le a gőzkibocsátást, majd állítsa a kiválasztót a megfelelő helyzetbe.  (19. ábra).
9. Öntse a felhabosított tejet a korábban elkészített presszókávé tartalmazó csészékbe. A kapucsínó kész: tetszés szerint cukrozza, és ha kívánja, megszórhatja a habot egy kis kakaóporral.

 **Megjegyzés:**

- Ha több kapucsínót kell készítenie, mindenképp el kell készítenie az összes kávé és csak legvégül készítsen el a habosított tejet a kapucsínóhoz;
- Ha a tej habosítását követően azonnal új kávé szeretne készíteni, előbb le kell hűteni a kazánt, különben a kávé megég. A lehűtéshez helyezzen egy edényt a kazán szűrő alá, fordítsa el a kiválasztót,  majd várja meg, hogy kifolyjon a víz (kikapcsol az OK jelzőlámpa). Állítsa vissza a kiválasztót  és készítsen el a kávé.

Javasolt legfeljebb 60 másodpercig engedni a gőzt, a tejet pedig nem javasolt 3 egymás utáni alkalomnál többször felhabosítani.

 **Figyelem!** Higiéniai okokból javasoljuk, hogy használat után mindig tisztítsa meg a tejhabosítót.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Hagyjon egy kis mennyiségű gőzt pár másodpercig lefolyani (előző fejezet 2, 5 és 6 pontjai) a gőzkar forgatásával. Ennek a műveletnek a révén a tejhabosító leereszti az esetleg a belsejében maradt tejet. A készüléket az ON/OFF gomb segítségével kapcsolhatja ki.

2. Várjon pár percet, hogy lehűljön a gőzkibocsátó cső. A tejhabosítót forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba (20. ábr.), csavarja ki, majd langyos vízzel tisztítsa meg.
3. Ellenőrizze, hogy a 21. ábrán nyíllal jelzett három lyuk nincs eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg egy gombostűvel.
4. Tisztítsa meg a gőz kibocsátó csövet, közben ügyeljen arra, hogy ne égesse meg magát.
5. Indítsa újra a tejhabosítót.

MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁS

1. A gépet az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be (4. ábra). Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa.
2. Helyezzen egy edényt a tejhabosító alá.
3. Amikor kigyullad az OK jelzőlámpa, fordítsa el a kiválasztót helyzetbe  és ezzel egyidőben fordítsa el a gőz kart az óramutató járásával ellentétes irányba: a forró víz távozni fog a tejhabosítóból.
4. A forró víz kifolyásának a leállításához fordítsa el a gőz kart az óramutató járásával megegyező irányba, és fordítsa el a kiválasztót helyzetbe .

Javasoljuk a gőz maximum 60 másodpercig tartó engedését.

TISZTÍTÁS

 **Veszély!** A készülék külső tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.

A szűrők tisztítása és karbantartása

Körülbelül minden 200 elkészített kávé után ki kell tisztítani a szűrőket az alábbi módon:

- A szűrő sapkáját csavarja ki, ehhez fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba (ábr. 22).
- A tartályból húzza ki a krémesítő egységet; ehhez húzza azt a sapka irányából.
- Vegye ki a tömítést.
- Meleg víz és egy kefe segítségével gondosan öblítse ki és tisztítsa meg a fém szűrőt és az összes alkotórész (ábr. 23).. Ellenőrizze, hogy a fémszűrő lyukai nincsenek eltömődve, szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket (23. ábra).
- A 24. ábrán látható módon tegye vissza a szűrőt és a tömítést a műanyag tárcsára. Ügyeljen arra, hogy a műanyag tárcsán lévő pecket pontosan a 24. ábrán látható nyíl által mutatott lyukba illeszse be a tömítésen.

- Helyezze be az egész egységet a szűrőhöz tartozó acél tartályba (ábr. 25), eközben győződjön meg arról, hogy a pecek illeszkedik a támasztékon lévő lyukba (lásd a nyilat a 25. ábrán).
- Ezután csavarja be a sapkát az óramutató járásával megegyező irányba (ábr. 26).

A kazán szűrőjének tisztítása

Körülbelül 300 elkészített kávé után ki kell tisztítani a kazán szűrőt az alábbi módon:

- Győződjön meg arról, hogy a kávégép nem forró, a csatlakozó pedig ki van húzva;
- Egy csavarhúzóval csavarja ki a kazán szűrőt rögzítő csavart (27. ábr.);
- Vegye ki a kazán szűrőt;
- Egy nedves ruhával törölje meg a kazánt (28. ábr.);
- Meleg víz és egy kefe segítségével gondosan tisztítsa meg a szűrőt. Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek eltömődve, szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket (29. ábra).
- Állandó törölgetés mellett öblítse ki a szűrőt vízcsep alatt.
- Szerelje vissza a kazán szűrőt, közben ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezkedjen el a tömítésen.

A jótállás érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a fent leírt tisztítási műveletet.

Egyéb tisztítások

1. A gép tisztításához ne használjon oldószereket vagy karcolást okozó tisztítószerkeket. Elegendő egy nedves és puha rongy.
2. Rendszeresen tisztítsa a szűrőtartót, a szűrőket, a cseptálcát és a víztartályt.
A cseptálca eltávolításához vegye ki a csészetartó rácsot, távolítsa el a vizet, majd egy ruhával tisztítsa meg a tálcát. Ezután tegye vissza.
A víztartályt csőkefe segítségével tisztítsa, hogy jobban elérhető legyen a tartály alja.

 **Veszély!** Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe: az egy elektromos berendezés.

VÍZKÖLDŐ

Kb. minden 200 elkészített kávé követően végezzen vízkööldést. Javasolt a kereskedelembe kapható De'Longhi vízkööldőt használni.

Kövesse az alábbi eljárást:

1. Tölts fel a tartályt a csomagoláson található utasításnak megfelelően vízzel hígított vízkööldő oldattal.
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot.
3. Győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó nincs beakasztva és helyezzen egy edényt a tejhabosító alá.

4. Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa.
5. Forgassa el a kiválasztót,  majd folyassa ki a tartályban lévő folyadék kb. 1/4 részét: eközben nyissa ki a gőzkart és folyasson ki egy kevés gőzt. A kiválasztó visszaállításával állítsa meg a folyadék távozását,  és hagyja azt hatni kb. 5 percig.
6. Ismétlje meg az 5-ös pontot háromszor, hogy kiürüljön a tartály.
7. Gondosan öblítse ki a tartályt a maradék vízkőoldó távozása érdekében, majd tölts fel friss vízzel (vízkőoldó szer nélkül).
8. Forgassa el a kiválasztót  és ürítse ki a víztartályt.
9. Ismétlje meg a 7. és 8. pontokat.

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség:	220-240V~50/60Hz
Felvett teljesítmény:	1100W
Méret (LxHxP):	195x285x240 (330) mm
Nyomás:	15 bar
A víztartály kapacitása:	1 L
Vezeték hossza:	1,2 m
Tömeg:	3,8 kg



A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- 2006/95/EK Kisfeszültségű berendezések irányelv és módosításai;
- 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőség (EMC) irányelv és módosításai;
- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet és módosításai;
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.

HA VALAMI NEM MŰKÖDIK:

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Nem folyik ki a presszókávé	Nincs víz a tartályban	Tölts fel a tartályt
	A szűrőtartó kávé kimeneti lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait
	A kazán szűrője el van dugulva	Végezze el a tisztítást a "szűrő tisztítása" bekezdés szerint
	Vízke a hidraulikus körben	Végezze el a vízkőoldást a "Vízkeoldás" fejezetben leírtak szerint
A presszókávé nem a szűrőtartó lyukain keresztül, hanem a szélen át csepeg	A szűrőtartó rosszul lett beillesztve vagy koszos	Szakszerűen akassza be a szűrőtartót és erővel forgassa el ütközésig
	A presszó kazán tömítése elvesztette rugalmasságát vagy koszos	Cserélje ki a presszó kazán tömítését egy Szakszerviznél
	A szűrőtartó csőreinek lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait
A presszókávé hideg	Az OK jelzőlámpa nem ég a kávé kieresztő gomb megnyomásának pillanatában	Várja meg, hogy kigyulladjon az OK lámpa
	Az előmelegítés nem történt meg	Végezze el az előmelegítést a "Tanácsok melegebb kávé készítéséhez" c. bekezdés szerint
	Nem melegítette elő a csészéket	Meleg vízzel melegítse elő a csészéket
	Vízke a hidraulikus körben	Végezze el a vízkőoldást a "Vízkeoldás" fejezetben leírtak szerint

A szivattyú túl nagy zajt bocsát ki	Üres a víztartály	Tölts fel a tartályt
	A tartály rosszul van behelyezve és az alján található szelep el van zárva	Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy az alján lévő szelep kinyíljon
	Légbuborékok vannak a tartály csatlakozásában	Kövesse a "Meleg víz előállítás" c. bekezdés utasításait a víz kieresztéséhez
A kávékrém sötét színű (a kávé lassan folyik le a csőrből)	Az őrölt kávé túlságosan tömörítve van	Kevésbé tömörítse a kávé
	Túl nagy mennyiségű őrölt kávé	Növelje az őrölt kávé mennyiségét
	A kazán szűrője el van dugulva	Végezze el a tisztítást a "Cleaning" (Tisztítás) bekezdés szerint
	A szűrő el van dugulva	Végezze el a tisztítást a "Cleaning" (Tisztítás) bekezdés szerint
	Az őrölt kávé túlságosan finomra van őrölve vagy nedves	Csak presszókávé gépeknek megfelelő őrölt kávé használjon, és a kávé ne legyen túl nedves
	Az őrölt kávé típusa nem megfelelő	Használjon más minőségű őrölt kávé
A kávének savanyú íze van	A vízköoldás után az öblítés elégtelen volt	A vízköoldás után öblítse ki a készüléket a "Descaling and Rinse" (Vízköoldás és öblítés) fejezetben leírtak szerint
A tejen nem képződik hab a habosítás közben	A tej nem eléggé hideg	Mindig hűtőszekrény-hőmérsékletű tejet használjon
	A tejhabosító piszkos	Gondosan tisztítsa meg a tejhabosítón lévő lyukakat
	Vízke a hidraulikus rendszerben	Végezze el a vízköoldást a "Vízköoldás" fejezetben leírtak szerint
A készülék kikapcsol	Automatikusan kikapcsolt	A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot
A készülék kikapcsol pár másodperccel a bekapcsolás után	A funkció kiválasztó nincs  (standby) helyzetben	Forgassa el a kiválasztót  (standby) helyzetbe, majd nyomja meg az ON/OFF gombot.

ÁRTALMATLANÍTÁS



A 2002/96/EK irányelv értelmében tilos a készüléket a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, adja azt le egy hivatalos, a szelektív hulladékgyűjtésre szakosodott helyen.