

## ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. A használat rendellenesnek minősül az alábbi helyeken: üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított helyiségeiben, tanyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadókban.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag egy Márkaservizzel cseréltesse ki.

### CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- Ezt a készüléket csak abban az esetben használhatják a 8. életévüket betöltött gyermekek, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha megkapták a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást és megértették a vonatkozó veszélyeket. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak akkor végezhetik el, ha betöltötték 8. életévüket és felügyelet alatt vannak. A készüléket és a tápvezetékét 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.
- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.



A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



**Veszély!** Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg háziilag megjavítani.  
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



**Figyelem:** Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.

A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hungarocell) tartsa gyermekektől távol.



**Égési sérülés veszélye!** Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.

A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

## Rendeltetésszerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

## Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet és károkat okozhat a készülékben.

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



**Megjegyzés:**

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

## A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi Márkaszervizhez.

## LEÍRÁS

### A készülék leírása

(3 - A old.)

- A1. Ellátás jelzőlámpa
- A2. Gőz pozíció
- A3. "STAND BY" pozíció
- A4. Kávé vagy meleg víz kieresztő pozíció
- A5. OK jelzőlámpa
- A6. Gőzkar
- A7. Víztartály
- A8. Víztartály fedél
- A9. Tápkábel
- A10. Kávé tömörítő
- A11. ON/OFF főkapcsoló
- A12. Csészetartó
- A13. Kazán szűrő
- A14. Tejhabosító
- A15. Gőz vagy meleg víz kieresztő cső
- A16. Kiválasztó gomb

### A tartozékok leírása

(3 - B old.)

- B1. Kávé adagolókanál
- B2. Szűrőtartó
- B3. Szűrő 1 csésze őrölt kávéval vagy kávépárnákkal
- B4. Szűrő 2 csésze őrölt kávéval

## A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE



**Figyelem!**

A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket. Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy. Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.
- A vezetéket éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.

- A készülék működés közben hőt ad le. A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja, valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 15 cm a készülék felett.

## A készülék bekötése



**Veszély!**

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa. Ha az aljzat és a csatlakozó nem illeszkedik össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

## A VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA

1. Nyissa ki a víztartály fedelét (1. ábra), majd felfelé húzza ki a tartályt (2. ábr.).
2. A tartályt töltsen meg friss, tiszta vízzel, ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a MAX jelzést. (3. ábra) Helyezze vissza a tartályt óvatosan nyomva úgy, hogy a tartály alján elhelyezkedő szelepek kinyíljanak.
3. Egyszerűbben, a tartályt annak kiemelése nélkül is meg lehet tölteni úgy, hogy a vizet közvetlenül egy kancsóból öntik bele.



**Figyelem!**

Soha ne indítsa be a készüléket, ha a tartályban nincs víz vagy a tartály nincs a helyén.



**Megjegyzés:**

Teljesen természetes jelenség a tartály alatti rekeszben lévő víz jelenléte; ezért a rekeszt, alkalomszerűen, tiszta szivaccsal száraza kell törölni.

## A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA

1. Kapcsolja fel a készüléket az ON/OFF kapcsoló megnyomásával (4. ábra): kigyullad az ellátást jelző lámpa I.
2. A szűrőtartóba helyezze a használni kívánt kávé szűrőt (1 vagy 2 csésze) (5. ábr.).
3. Helyezze a szűrőtartót a gépbe, de ne töltsen fel őrölt kávéval (6. ábra).
4. Helyezzen egy 0,5 literes tartályt a kazán szűrő alá és egy másik 0,5 literes tartályt a tejhabosító alá (7. ábr.).
5. Várja meg az OK jelzőlámpa kigyulladását (8. ábr.), majd rögtön azután forgassa el a kiválasztót helyzetbe (9. ábr.), és várja meg, hogy a kazán szűrőn keresztül a tartály félig kiürüljön.

6. Ezután fordítsa el a gőz kart az óramutató járásával ellentétes irányba (10. ábr.), majd várja meg, hogy a tejhabosítóból kifolyjon az összes benne maradt víz.
7. Fordítsa el a gőz kart - helyzetbe, és állítsa vissza a kiválasztót (STAND-BY) helyzetbe.
8. Üritse ki a két tartályt, helyezze azokat a kazán szűrő és a tejhabosító alá, végül ismételje meg az 5., 6. és 7. pontokat.

Ekkor a készülék készen áll a használatra.

## Automata kikapcsolás

Ha a készüléket egy bizonyos ideig nem használják (modelltől függően különböző ideig), automatikusan kikapcsol (kialszik a jelzőlámpa).

## Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Megfelelő hőmérsékletű presszókávé készítéséhez javasolt előmelegíteni a gépet az alábbi módon:

1. Az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be a gépet (kigyullad az ON/OFF jelzőlámpa) (4. ábr.), majd akassza be a szűrőtartót, de ne töltsen meg őrölt kávéval (5. ábr.).
2. Helyezzen egy csészt a szűrőtartó alá. Az előmelegítéshez ugyanazt a csészt használja, mint amellyel a kávé készül.
3. Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa (8. ábr.), majd rögtön azután forgassa el a kiválasztó gombját helyzetbe (9. ábr.). Hagyja kifolyni a vizet az OK jelzőlámpa kikapcsolásáig, majd állítsa le a vízfolyást a kiválasztó visszaállításával .
4. Üritse ki a csészt, várja meg, hogy ismét kigyulladjon az "OK" lámpa, majd ismételje meg még egyszer ugyanazt a műveletet.

(Normális és ártalmatlan jelenség, ha a szűrőtartó kioldása közben kissé szivárog a gőz).

## PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE ŐRÖLT KÁVÉBÓL

1. Miután megtörtént a gép előmelegítése az előző bekezdés szerint, helyezzen egy őrölt kávéhoz való szűrőt a szűrőtartóba. Egy kávé készítéséhez használja a kisebb szűrőt, két kávé készítéséhez pedig használja a nagyobb szűrőt.
2. Amennyiben csak 1 kávé kíván főzni, helyezzen a szűrőbe 1 csapott adagolókanálnyi (kb. 7 gr) kávé (10. ábra). Két kávé főzése esetén tegyen a szűrőbe 2 csapott adagolókanálnyi kávé (kb. 6+6 gr). A szűrőt kis adagokban töltsen meg, hogy a darált kávé ne szóródjon mellé.



**Figyelem:** a készülék megfelelő működése érdekében mielőtt a kávé tartó szűrőbe kávé tenné, győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt kávé az előző kávéfőzésből.

3. Egyenletesen ossza el a kávé a szűrőben, majd egy kissé nyomkodja le az adagolókanál nyelvél (11 ábra). Az őrölt

kávé tömörítése rendkívül fontos a jó presszókávé főzéséhez. Ha nagyon összetömöríti a kávé, a kávé lassan folyik le, a krém pedig sötét színű lesz. Ha azonban a kávé csak kicsit tömöríti, a kávé túl gyorsan folyik le, a híg krém pedig világos színű lesz.

4. Az esetleges kávéfelesleget távolítsa el a szűrőtartó pereméről, majd akassza a szűrőt a gépre. Erősen fordítsa jobbra a markolatot (6. ábr.), hogy ne tudjon szivárogni a víz.
5. Helyezze a csészét vagy a csészéket a szűrőtartó csőrei alá (12. ábra). Azt tanácsoljuk, hogy a kávéfőzés megkezdése előtt némi meleg vízzel öblítse át a csészéket.
6. Győződjön meg arról, hogy az OK lámpa (8. ábr.) világít (ha nem, várja meg, míg kigyullad), majd állítsa a kiválasztót  helyzetbe (13. ábr.). A kávé kívánt mennyiségének az elérése után állítsa vissza a kiválasztót a leállításhoz. 
7. A szűrőtartót eltávolításához fordítsa el a szűrőtartót nyelét jobbról balra.



**Figyelem! veszély!** Azért, hogy a kávé ne fröccsenjen ki, ne vegye le a szűrőtartót amíg a gép kávékat adagol.

8. A felhasznált kávé kiürítéséhez blokkolja a szűrőt a markolatba épített nyelv segítségével, majd üsse egy kemény felülethez a felfordított szűrőtartót (14. ábr.).
9. A készüléket az ON/OFF gomb segítségével kapcsolhatja ki.

## PRESSZÓKÁVÉ FŐZÉSE KÁVÉPÁRNÁBOL

1. A gép előmelegítését végezze el a "Tanácsok melegebb kávé főzéséhez" c. bekezdésben leírtak szerint, eközben győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó rá van akasztva a gépre. Ezáltal forróbb kávé érhető el.



**Megjegyzés:** az ESE szabványnak megfelelő kávépárnákat használjon: ezt a csomagoláson található, alábbi jel mutatja.

Az E.S.E szabvány a legnagyobb kávépárna gyártó vállalatok által elfogadott rendszer, mely leegyszerűsíti a presszó kávé készítését.

2. Helyezze a szűrőtartóba a kis szűrőt.
3. Helyezze a kávépárnát a szűrőtartó közepére, a lehető legpontosabban a szűrő fölé (15. ábra). A kávépárna megfelelő elhelyezéséhez kövesse a gyártó által a kávépárnák csomagolásán feltüntetett utasításokat.
4. Akassza a szűrőtartót a gépre és csavarja be teljesen (6. ábr.).
5. Kövesse az előző bekezdés 5., 6. és 7. pontjait.

## KAPUCSÍNÓ KÉSZÍTÉS

1. Készítsen presszókávé, az előző fejezetekben leírt módon, megfelelő nagyságú csészéket használva.
2. Forgassa a kiválasztót  helyzetbe (16. ábr.) és várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa.

3. Időközben, töltsön egy edénybe kapucsínónként kb. 100 gramm tejet. A tej legyen hideg, hűtőből éppen kivett (nem meleg!). Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata két-háromszorosára fog növekedni (17. ábra).



**Megjegyzés:** Javasoljuk csökkent zsírtartalmú és hűtőből kivett hideg tej használatát.

4. Helyezze a tejjel teli edényt a tejhabosító alá.
5. Várja meg, hogy kigyulladjon az OK lámpa. A lámpa kigyulladása azt jelzi, hogy a készülék elérte a gőzképzéshez szükséges, ideális hőmérsékletet.
6. Fordítsa a gőz kart az + jel felé néhány másodpercre, hogy a gőz megnyitásával távozzon a rendszerben lévő esetleges víz. Zárja el a gőzt.
7. Mártsa bele a tejhabosítót a tejbe kb. 5 mm-re (18. ábr.), majd forgassa el a gőz kart az óramutató járásával ellentétes irányba (a kar ide-oda forgatásával szabályozni lehet a tejhabosítóból távozó gőz mennyiségét). Ekkor a tej térfogata növekedni kezd, állaga pedig krémesse kezd válni.
8. Amikor a tej térfogata kétszeresére növekedett, merítse a tejhabosítót a tartály mélyére és folytassa a tej melegítését. A kívánt hőmérséklet elérése után (az ideális érték 60°C) forgassa el a gőz kart az óramutató járásával megegyező irányba, állítsa le a gőzkibocsátást, majd állítsa a kiválasztót a megfelelő helyzetbe.  (19. ábra).
9. Öntse a felhabosított tejet a korábban elkészített presszókávé tartalmazó csészékbe. A kapucsínó kész: tetszés szerint cukrozza, és ha kívánja, megszórhatja a habot egy kis kakaóporral.



**Megjegyzés:**

- Ha több kapucsínót kell készítenie, mindenképp el kell készítenie az összes kávé, és csak legvégül készítse el a habosított tejet a kapucsínóhoz;
- Ha a tej habosítását követően azonnal új kávé szeretne készíteni, előbb le kell hűteni a kazánt, különben a kávé megég. A lehűtéshez helyezzen egy edényt a kazán szűrő alá, fordítsa el a kiválasztót,  majd várja meg, hogy kifolyjon a víz (kikapcsol az OK jelzőlámpa). Állítsa vissza a kiválasztót  és készítse el a kávé.

Javasolt legfeljebb 60 másodpercig engedni a gőzt, a tejet pedig nem javasolt 3 egymás utáni alkalomnál többször felhabosítani.



**Figyelem!** Higiéniai okokból javasoljuk, hogy használat után mindig tisztítsa meg a tejhabosítót.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Hagyjon egy kis mennyiségű gőzt pár másodpercig lefolyni (előző fejezet 2, 5 és 6 pontjai) a gőzkar forgatásával. Ennek a műveletnek a révén a tejhabosító leereszti az esetleg a belsejében maradt tejet. A készüléket az ON/OFF gomb segítségével kapcsolhatja ki.
2. Várjon pár percet, hogy lehűljön a gőzkibocsátó cső. A tejhabosítót forgassa el az óramutató járásával megegyező

- irányba (20. ábr.), csavarja ki, majd langyos vízzel tisztítsa meg.
- Ellenőrizze, hogy a 21. ábrán nyíllal jelzett három lyuk nincs eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg egy gombostűvel.
  - Tisztítsa meg a gőz kibocsátó csövet, közben ügyeljen arra, hogy ne égesse meg magát.
  - Indítsa újra a tejhabosítót.

## MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁS

- A gépet az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be (4. ábra). Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa.
- Helyezzen egy edényt a tejhabosító alá.
- Amikor kigyullad az OK jelzőlámpa, fordítsa el a kiválasztót helyzetbe  és ezzel egyidőben fordítsa el a gőz kart az óramutató járásával ellentétes irányba: a forró víz távozni fog a tejhabosítóból.
- A forró víz kifolyásának a leállításához fordítsa el a gőz kart az óramutató járásával megegyező irányba, és fordítsa el a kiválasztót helyzetbe .

Javasoljuk a gőz maximum 60 másodpercig tartó engedését.

## TISZTÍTÁS

 **Veszély!** A készülék külső tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.

### A szűrők tisztítása és karbantartása

Rendszeres időközönként végezze el a kávészűrők tisztítását folyóvíz alatt leöblítve azokat. Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek eltömődve, szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket (22. ábra).

### A kazán szűrőjének tisztítása

Körülbelül 300 elkészített kávé után ki kell tisztítani a kazán szűrőt az alábbi módon:

- Győződjön meg arról, hogy a kávégép nem forró, a csatlakozó pedig ki van húzva;
- Egy csavarhúzóval csavarja ki a kazán szűrőt rögzítő csavart (23. ábr.);
- Vegye ki a kazán szűrőt;
- Egy nedves ruhával törölje meg a kazánt (24. ábr.);
- Meleg víz és egy kefe segítségével gondosan tisztítsa meg a szűrőt. Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek eltömődve, szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket (25. ábra).

- Állandó törölgetés mellett öblítse ki a szűrőt vízcspalatt.
- Szerelje vissza a kazán szűrőt, közben ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezkedjen el a tömítésen.

A jótállás érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a fent leírt tisztítási műveletet.

## Egyéb tisztítások

- A gép tisztításához ne használjon oldószereket vagy karcolást okozó tisztítószerkeket. Elegendő egy nedves és puha rongy.
- Rendszeresen tisztítsa a szűrőtartót, a szűrőket, a csepptálcát és a víztartályt.  
A csepptálca eltávolításához vegye ki a csészetartó rácsot, távolítsa el a vizet, majd egy ruhával tisztítsa meg a tálcát. Ezután tegye vissza.  
A víztartályt csőkefe segítségével tisztítsa, hogy jobban elérhető legyen a tartály alja.

 **Veszély!** Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe: az egy elektromos berendezés.

## VÍZKÖLDÁS

Kb. minden 200 elkészített kávé követően végezzen vízköoldást. Javasolt a kereskedelemben kapható De'Longhi vízköoldót használni.

Kövessen az alábbi eljárást:

- Töltse fel a tartályt a csomagoláson található utasításnak megfelelően vízzel hígított vízköoldó oldattal.
- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó nincs beakasztva és helyezzen egy edényt a tejhabosító alá.
- Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa.
- Forgassa el a kiválasztót,  majd folyassa ki a tartályban lévő folyadék kb. 1/4 részét: közben nyissa ki a gőz kart és folyasson ki egy kevés gőzt. A kiválasztó visszaállításával állítsa meg a folyadék távozását,  és hagyja azt hatni kb. 5 percig.
- Ismételje meg az 5-ös pontot háromszor, hogy kiürüljön a tartály.
- Gondosan öblítse ki a tartályt a maradék vízköoldó távozása érdekében, majd tölts fel friss vízzel (vízköoldó szer nélkül).
- Forgassa el a kiválasztót  és ürítse ki a víztartályt.
- Ismételje meg a 7. és 8. pontokat.

## MŰSZAKI ADATOK

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Hálózati feszültség:     | 220-240V~50/60Hz     |
| Felvett teljesítmény:    | 1100W                |
| Méreték (LxHxP):         | 195x285x240 (330) mm |
| Nyomás:                  | 15 bar               |
| A víztartály kapacitása: | 1 L                  |
| Vezeték hossza:          | 1,2 m                |
| Tömeg:                   | 3,8 kg               |

## ÁRTALMATLANÍTÁS



A 2002/96/EK irányelv értelmében tilos a készüléket a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, adja azt le egy hivatalos, a szelektív hulladékgyűjtésre szakosodott helyen.



A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- 2006/95/EK Kisfeszültségű berendezések irányelv és módosításai;
- 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőség (EMC) irányelv és módosításai;
- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet és módosításai;
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.

## HA VALAMI NEM MŰKÖDIK:

| Probléma                                                                   | Lehetséges okok                                                          | Megoldás                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem folyik ki a presszókávé                                                | Nincs víz a tartályban                                                   | Tölts fel a tartályt                                                                    |
|                                                                            | A szűrőtartó kávé kimeneti lyukai el vannak tömődve                      | Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait                                            |
|                                                                            | A kazán szűrője el van dugulva                                           | Végezze el a tisztítást a "szűrő tisztítása" bekezdés szerint                           |
|                                                                            | Vízkezelő a hidraulikus körben                                           | Végezze el a vízköoldást a "Vízkezelő" fejezetben leírtak szerint                       |
| A presszókávé nem a szűrőtartó lyukain keresztül, hanem a szélen át csepeg | A szűrőtartó rosszul lett beillesztve vagy koszos                        | Szakemberrel akassza be a szűrőtartót és erővel for-gassa el ütközésig                  |
|                                                                            | A presszó kazán tömítése elvesztette rugalmasságát vagy koszos           | Cserélje ki a presszó kazán tömítését egy Szakszervíznél                                |
|                                                                            | A szűrőtartó csőreinek lyukai el vannak tömődve                          | Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait                                            |
| A presszókávé hideg                                                        | Az OK jelzőlámpa nem ég a kávé kieresztő gomb megnyomásának pillanatában | Várja meg, hogy kigyulladjon az OK lámpa                                                |
|                                                                            | Az előmelegítés nem történt meg                                          | Végezze el az előmelegítést a "Tanácsok melegebb kávé készítéséhez" c. bekezdés szerint |
|                                                                            | Nem melegítette elő a csészéket                                          | Meleg vízzel melegítse elő a csészéket                                                  |
|                                                                            | Vízkezelő a hidraulikus körben                                           | Végezze el a vízköoldást a "Vízkezelő" fejezetben leírtak szerint                       |

|                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A szivattyú túl nagy zajt bocsát ki                        | Üres a víztartály                                                                                                                  | Töltse fel a tartályt                                                                                                                                               |
|                                                            | A tartály rosszul van behelyezve és az alján található szelep el van zárva                                                         | Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy az alján lévő szelep kinyíljon                                                                                              |
|                                                            | Légbuborékok vannak a tartály csatlakozásában                                                                                      | Kövesse a "Meleg víz előállítás" c. bekezdés utasításait a víz kieresztéséhez                                                                                       |
| A kávékrém sötét színű (a kávé lassan folyik le a csőrből) | Az őrölt kávé túlságosan tömörítve van                                                                                             | Kevésbé tömörítse a kávé                                                                                                                                            |
|                                                            | Túl nagy mennyiségű őrölt kávé                                                                                                     | Növelje az őrölt kávé mennyiségét                                                                                                                                   |
|                                                            | A kazán szűrője el van dugulva                                                                                                     | Végezze el a tisztítást a "Cleaning" (Tisztítás) bekezdés szerint                                                                                                   |
|                                                            | A szűrő el van dugulva                                                                                                             | Végezze el a tisztítást a "Cleaning" (Tisztítás) bekezdés szerint                                                                                                   |
|                                                            | Az őrölt kávé túlságosan finomra van őrölve vagy nedves                                                                            | Csak presszókávé gépeknek megfelelő őrölt kávé használjon, és a kávé ne legyen túl nedves                                                                           |
|                                                            | Az őrölt kávé típusa nem megfelelő                                                                                                 | Használjon más minőségű őrölt kávé                                                                                                                                  |
| A kávének savanyú íze van                                  | A vízköoldás után az öblítés elégtelen volt                                                                                        | A vízköoldás után öblítse ki a készüléket a "Descaling and Rinse" (Vízköoldás és öblítés) fejezetben leírtak szerint                                                |
| A tejen nem képződik hab a habosítás közben                | A tej nem eléggé hideg                                                                                                             | Mindig hűtőszekrény-hőmérsékletű tejet használjon                                                                                                                   |
|                                                            | A tejhabosító piszkos                                                                                                              | Gondosan tisztítsa meg a tejhabosítón lévő lyukakat                                                                                                                 |
|                                                            | Vízke a hidraulikus rendszerben                                                                                                    | Végezze el a vízköoldást a "Vízköoldás" fejezetben leírtak szerint                                                                                                  |
| A készülék kikapcsol                                       | Automatikusan kikapcsolt                                                                                                           | A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot                                                                                                     |
| A készülék kikapcsol pár másodperccel a bekapcsolás után   | A funkció kiválasztó nincs  (standby) helyzetben | Forgassa el a kiválasztót  (standby) helyzetbe, majd nyomja meg az ON/OFF gombot. |