

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. A használat rendellenesnek minősül az alábbi helyeken: üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított helyiségeiben, tanyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadókban.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag egy Márkaszervizzel cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- Ezt a készüléket csak abban az esetben használhatják a 8. életévüket betöltött gyermekek, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha megkapták a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást és megértették a vonatkozó veszélyeket. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak akkor végezhetik el, ha betöltötték 8. életévüket és felügyelet alatt vannak. A készüléket és a tápvezetéket 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.
- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.



A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



Veszély! Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg háziilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszerivizhez.
- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



Figyelem: Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.

- A készülék csomagolóanyagait (pl. műanyag zsákok, polisztirol hab) tartsa gyermekektől távol.



Égési sérülés veszélye! Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.

A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet és károkat okozhat a készülékben.

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi Márkaszerivizhez.

LEÍRÁS

A készülék leírása

(3 - A old.)

- A1. Kiválasztó gomb
- A2. Gőz pozíció
- A3. "STAND BY" pozíció
- A4. Kávé vagy meleg víz kieresztő pozíció
- A5. OK jelzőlámpa
- A6. Ellátás jelzőlámpa
- A7. Gőzkar
- A8. Víztartály fedél
- A9. ON/OFF kapcsoló
- A10. Víztartály
- A11. Kávé tömörítő
- A12. Kazán szűrő
- A13. Tápkábel
- A14. Csepegtető tálca
- A15. Csészetartó
- A16. Tejhabosító
- A17. Gőz vagy meleg víz kieresztő cső

A tartozékok leírása

(3 - B old.)

- B1. Szűrőtartó
- B2. Krémszűrő 1 csésze örölt kávéval vagy kávépárnákkal (*csak néhány modell esetében)
- B3. Krémszűrő 2 csésze örölt kávéval
- B4. Kávé adagolókanál

A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE



Figyelem!

A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket. Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy.

Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.

- A vezetéket éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.
- A készülék működés közben hőt ad le. A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja, valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 15 cm a készülék felett.

A készülék bekötése



Veszély!

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa. Ha az alját és a csatlakozó nem illeszkedik össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

A VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA

1. Nyissa ki a víztartály fedelét (1. ábra), majd felfelé húzva húzza ki a tartályt (2. ábr.).
2. A tartályt töltsen meg friss, tiszta vízzel, ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a MAX jelzést. (3. ábra) Helyezze vissza a tartályt óvatosan nyomva úgy, hogy a tartály alján elhelyezkedő szelepek kinyílnak.
3. Egyszerűbben, a tartályt annak kiemelése nélkül is meg lehet tölteni úgy, hogy a vizet közvetlenül egy kancsóból öntik bele.



Figyelem:

Soha ne indítsa be a készüléket, ha a tartályban nincs víz vagy a tartály nincs a helyén.



Megjegyzés:

Teljesen normális jelenség, ha víz gyűlik össze a tartály alatti tálcában; ezért ezt a tálcát időnként szárazra kell törölni egy tiszta szivacsal.

A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA

1. Kapcsolja fel a készüléket az ON/OFF kapcsoló megnyomásával (4. ábra): kigyullad az ellátást jelző lámpa I.
2. A szűrőtartóba helyezze a használni kívánt kávé szűrőt (1 vagy 2 csésze) (5. ábr.).
3. Helyezze a szűrőtartót a gépbe, de ne töltse fel őrölt kávéval (6. ábra).
4. Helyezzen egy 0,5 literes tartályt a kazán szűrő alá és egy másik 0,5 literes tartályt a tejhabosító alá (7. ábr.).

5. Várja meg az OK jelzőlámpa kigyulladását (8. ábr.), majd rögtön azután forgassa el a kiválasztót ☐/☒ helyzetbe (9. ábr.), és várja meg, hogy a kazán szűrőn keresztül a tartály félig kiürüljön.
6. Ezután fordítsa el a gőz kart az óramutató járásával elmentés irányba, majd várja meg, hogy a tejhabosítóból kifolyjon az összes tartályban maradt víz.
7. Fordítsa el a gőz kart - helyzetbe, és állítsa vissza a kiválasztót ☐-☒ (STAND-BY) helyzetbe.
8. Üritse ki a két tartályt, helyezze azokat a kazán szűrő és a tejhabosító alá, végül ismételje meg az 5., 6. és 7. pontokat.

Ekkor a készülék készen áll a használatra.

Automatikus kikapcsolás

Ha a készüléket egy bizonyos ideig nem használják (modelltől függően különböző ideig), automatikusan kikapcsol (kialszik a jelzőlámpa).

Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Megfelelő hőmérsékletű presszókávé készítéséhez javasolt előmelegíteni a gépet az alábbi módon:

1. Az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be a gépet (kigyullad az ON/OFF jelzőlámpa) (4. ábr.), majd akassa be a szűrőtartót, de ne töltsen meg őrölt kávéval (5. ábr.).
2. Helyezzen egy csészt a szűrőtartó alá. Az előmelegítéshez ugyanazt a csészt használja, mint amellyel a kávé készül.
3. Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa (8. ábr.), majd rögtön azután forgassa el a kiválasztó gombját ☐/☒ helyzetbe (9. ábr.). Hagyja kifolyni a vizet az OK jelzőlámpa kikapcsolásáig, majd állítsa le a vízfolyást a kiválasztó visszaállításával ☐-☒.
4. Üritse ki a csészt, várja meg, hogy ismét kigyulladjon az "OK" lámpa, majd ismételje meg még egyszer ugyanazt a műveletet.

(Normális és ártalmatlan jelenség, ha a szűrőtartó kioldása közben kissé szivárog a gőz).

PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE ŐRÖLT KÁVÉBÓL

1. Miután megtörtént a gép előmelegítése az előző bekezdés szerint, helyezzen egy őrölt kávéhoz való szűrőt a szűrőtartóba. Egy kávé készítéséhez használja a kisebb szűrőt, két kávé készítéséhez pedig használja a nagyobb szűrőt.
2. Amennyiben csak 1 kávé kíván főzni, helyezzen a szűrőbe 1 csapott adagolókanálnyit (kb. 7 gr) kávé (10. ábra) Két kávé főzése esetén tegyen a szűrőbe 2 csapott adagolókanálnyit kávé (kb. 6+6 gr). A szűrőt kis adagokban töltsen meg, hogy a darált kávé ne szóródjon mellé.



Figyelem: a készülék megfelelő működése érdekében *mielőtt a kávéartartó szűrőbe kávé tenné, győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt kávé az előző kávéfőzésből.*

- Egyenletesen ossza el a kávé a szűrőben, majd egy kissé nyomkodja le az adagolókanál nyelével (11. ábra). Az örlött kávé tömörítése rendkívül fontos a jó presszókávé főzéséhez. Ha nagyon összetömöríti a kávé, a kávé lassan folyik le, a krém pedig sötét színű lesz. Ha azonban a kávé csak kicsit tömöríti, a kávé túl gyorsan folyik le, a híg krém pedig világos színű lesz.
- Az esetleges kávéfelesleget távolítsa el a szűrőtartó pereméről, majd akassza a szűrőt a gépre. Erősen fordítsa jobbra a markolatot (6. ábr.), hogy ne tudjon szivárogni a víz.
- Helyezze a csészét vagy a csészéket a szűrőtartó csőrei alá (12. ábra). Azt tanácsoljuk, hogy a kávéfőzés megkezdése előtt némi meleg vízzel öblítse át a csészéket.
- Győződjön meg arról, hogy az OK lámpa (8. ábr.) világít (ha nem, várja meg, míg kigyullad), majd állítsa a kiválasztót ☐/☒ helyzetbe (13. ábr.). A kávé kívánt mennyiségének az elérése után állítsa vissza a kiválasztót a leállításhoz .
- A szűrőtartó eltávolításához fordítsa el a szűrőtartó nyelét jobbra balra.



Égési sérülés veszélye! Azért, hogy a kávé ne fröccsenjen ki, ne vegye le a szűrőtartót amíg a gép kávé adagol.

- A felhasznált kávé kiürítéséhez blokkolja a szűrőt a markolatba épített nyelv segítségével, majd üsse egy kemény felülethez a felfordított szűrőtartót (14. ábr.).
- A készüléket az ON/OFF gomb segítségével kapcsolhatja ki.

PRESSZÓKÁVÉ FŐZÉSE KÁVÉPÁRNÁBÓL (CSAK NÉHÁNY MODELL ESETÉBEN)

- A gép előmelegítését végezze el a "Tanácsok melegebb kávé főzéséhez" c. bekezdésben leírtak szerint, eközben győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó rá van akasztva a gépre. Ezáltal forróbb kávé érhető el.



Megjegyzés: az ESE szabványnak megfelelő kávépárnákat használjon: ezt a csomagoláson található, alábbi jel mutatja. Az E.S.E. szabvány a legnagyobb kávépárna gyártó vállalatok által elfogadott rendszer, mely leegyszerűsíti a presszó kávé készítését.

- Helyezze a szűrőtartóba a kis szűrőt.
- Helyezze a kávépárnát a szűrőtartó közepére, a lehető legpontosabban a szűrő fölé (15. ábra). A kávépárna megfelelő elhelyezéséhez kövesse a gyártó által a kávépárnák csomagolásán feltüntetett utasításokat.
- Akassza a szűrőtartót a gépre és csavarja be teljesen (6. ábr.). 5. Kövesse az előző bekezdés 5., 6. és 7. pontjait.

KAPUCSÍNÓ KÉSZÍTÉS

- Készítsen presszókávé a előző fejezetekben leírt módon, megfelelő nagyságú csészéket használva.
- Forgassa a kiválasztót  helyzetbe (16. ábr.) és várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa.
- Időközben, töltsön egy edénybe kapucsínónként kb. 100 gramm tejet. A tej legyen hideg, hűtőből éppen kivett (nem meleg!). Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata két-háromszorosára fog növekedni (17. old.);



Megjegyzés: Javasoljuk csökkent zsírtartalmú és hűtőből kivett hideg tej használatát.

- Helyezze a tejjel teli edényt a tejhabosító alá.
- Várja meg, hogy kigyulladjon az OK lámpa. A lámpa kigyulladását jelzi, hogy a készülék elérte a gőzképzéshez szükséges, ideális hőmérsékletet.
- Fordítsa a gőz kart az + jel felé néhány másodpercre, hogy a gőz megnyitásával távozzon a rendszerben lévő esetleges víz. Zárja el a gőzt.
- Mártsa bele a tejhabosítót a tejbe kb. 5 mm-re (18. ábr.), majd forgassa el a gőz kart az óramutató járásával ellentétes irányba (a kar ide-oda forgatásával szabályozni lehet a tejhabosítóból távozó gőz mennyiségét). Ekkor a tej térfogata növekedni kezd, állaga pedig krémessé kezd válni.
- Amikor a tej térfogata kétszeresére növekedett, merítse a tejhabosítót a tartály mélyére és folytassa a tej melegítését. A kívánt hőmérséklet elérése után (az ideális érték 60°C) forgassa el a gőz kart az óramutató járásával megegyező irányba, állítsa le a gőzkibocsátást, majd állítsa a kiválasztót helyzetbe.  (19. ábra)
- Öntse a felhabosított tejet a korábban elkészített presszókávé tartalmazó csészékbe. A kapucsínó kész: tetszés szerint cukorozza, és ha kívánja, megszórhatja a habot egy kis kakaóporral.



Megjegyzés:

- Ha több kapucsínót kell készítenie, mindenképp el kell készítenie az összes kávé és csak legvégül készíti el a habosított tejet a kapucsínóhoz;
- Ha a tej habosítását követően azonnal új kávé szeretne készíteni, előbb le kell hűteni a kazánt, különben a kávé megég. A lehűtéshez helyezzen egy edényt a kazán szűrő alá, fordítsa el a kiválasztót, ☐/☒, majd várja meg, hogy kifolyjon a víz (kikapcsol az OK jelzőlámpa). Állítsa vissza a kiválasztót  és készítse el a kávé.

Javasolt legfeljebb 60 másodpercig engedni a gőzt, a tejet pedig nem javasolt 3 egymás utáni alkalomnál többször felhabosítani.



Figyelem! Higiéniai okokból javasoljuk, hogy használat után mindig tisztítsa meg a tejhabosítót.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Hagyjon egy kis mennyiségű gőzt pár másodpercig lefoly-
ni (előző fejezet 2, 5 és 6 pontjai) a gőzkar forgatásával.
Ennek a műveletnek a révén a tejhabosító leereszti az
esetleg a belsejében maradt tejet. A készüléket az ON/OFF
gomb segítségével kapcsolhatja ki.
2. Várjon pár perct, hogy lehűljön a gőzkibocsátó cső. A tej-
habosítót forgassa el az óramutató járásával megegyező
irányba (20. ábr.), csavarja ki, majd langys vízzel tisztítsa
meg.
3. Ellenőrizze, hogy a 21. ábrán nyíllal jelzett három lyuk
nincs eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg egy
gombostűvel.
4. Tisztítsa meg a gőz kibocsátó csövet, eközben ügyeljen
arra, hogy ne égesse meg magát.
5. Indítsa újra a tejhabosítót.

MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁS

1. A gépet az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be
(4. ábra). Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa.
2. Helyezzen egy edényt a tejhabosító alá.
3. Amikor kigyullad az OK jelzőlámpa, fordítsa el a kiválasztót
helyzetbe ☐% és ezzel egyidőben fordítsa el a gőz kart az
óramutató járásával ellentétes irányba: a forró víz távozni
fog a tejhabosítóból.
4. A forró víz kifolyásának a leállításához fordítsa el a gőz kart
az óramutató járásával megegyező irányba, és fordítsa el a
kiválasztót helyzetbe .

Javasoljuk a gőz maximum 60 másodpercig
tartó engedését.

TISZTÍTÁS

 **Veszély! A készülék külső tisztításának megkezdése
előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót,
és hagyja a készüléket kihűlni.**

A szűrők tisztítása és karbantartása

Körülbelül minden 200 elkészített kávé után ki kell tisztítani a
szűrőket az alábbi módon:

- A szűrő sapkáját csavarja ki, ehhez fordítsa el az óramutató
járásával ellentétes irányba (ábr. 22).
- A tartályból húzza ki a krémesítő egységet; ehhez húzza
azt a sapka irányából.
- Vegye ki a tömitést.
- Meleg víz és egy kefe segítségével gondosan öblítse ki és
tisztítsa meg a fém szűrőt és az összes alkotórészt (ábr.
23).. Ellenőrizze, hogy a fém szűrő lyukai nincsenek eltö-
mődve, szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg
őket (23. ábra).

- A 24. ábrán látható módon tegye vissza a szűrőt és a tömi-
tést a műanyag tárcsára. Ügyeljen arra, hogy a műanyag
tárcsán lévő pecket pontosan a 24. ábrán látható nyíl által
mutatott lyukba illesse be a tömitésen.
- Helyezze be az egész egységet a szűrőhöz tartozó acél
tartályba (ábr. 25), eközben győződjön meg arról, hogy a
pecek illeszkedik a támasztékon lévő lyukba (lásd a nyilat a
25. ábrán).
- Ezután csavarja be a sapkát az óramutató járásával meg-
e egyező irányba (ábr. 26).

A kazán szűrőjének tisztítása

Körülbelül 300 elkészített kávé után ki kell tisztítani a kazán
szűrőt az alábbi módon:

- Győződjön meg arról, hogy a kávé gép nem forró, a csatla-
kozó pedig ki van húzva;
- Egy csavarhúzóval csavarja ki a kazán szűrőt rögzítő csavart
(27. ábr.);
- Vegye ki a kazán szűrőt;
- Egy nedves ruhával törölje meg a kazánt (28. ábr.);
- Meleg víz és egy kefe segítségével gondosan tisztítsa meg
a szűrőt. Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek eltömődve,
szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket (29.
ábra).
- Állandó törölgetés mellett öblítse ki a szűrőt vízcspalattal.
- Szerelje vissza a kazán szűrőt, eközben ügyeljen arra, hogy
megfelelően helyezkedjen el a tömitésen.

A jótállás érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a fent
leírt tisztítási műveletet.

Egyéb tisztítások

1. A gép tisztításához ne használjon oldószereket vagy kar-
colást okozó tisztítószeret. Elegendő egy nedves és puha
rongy.
2. Rendszeresen tisztítsa a szűrőtartót, a szűrőket, a cseppál-
tát és a víztartályt.
A cseppálta eltávolításához vegye ki a csészetartó rácsot,
távolítsa el a vizet, majd egy ruhával tisztítsa meg a tálcát.
Ezután tegye vissza.
A víztartályt csőkefe segítségével tisztítsa, hogy jobban
elérhető legyen a tartály alja.

 **Veszély! Tisztítás során soha ne merítse a készüléket
vízbe: az egy elektromos berendezés.**

VÍZKÖLDÁS

Kb. minden 200 elkészített kávé követően végezzen vízköoldást.
Javasolt a kereskedelemben kapható De'Longhi vízköoldót
használni.

Kövessen az alábbi eljárást:

1. Töltse fel a tartályt a csomagoláson található utasításnak megfelelően vízzel hígított vízkőoldó oldattal.
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot.
3. Győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó nincs beakasztva és helyezzen egy edényt a tejjabosító alá.
4. Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa.
5. Forgassa el a kiválasztót  majd folyassa ki a tartályban lévő folyadék kb. 1/4 részét: közben nyissa ki a gőz kart és folyasson ki egy kevés gőzt. A kiválasztó visszaállításával állítsa meg a folyadék távozását,  és hagyja azt hatni kb. 5 percig.
6. Ismételje meg az 5-ös pontot háromszor, hogy kiürüljön a tartály.
7. Gondosan öblítse ki a tartályt a maradék vízkőoldó távo-zása érdekében, majd töltse fel friss vízzel (vízkőoldó szer nélkül).
8. Forgassa el a kiválasztót  és ürítse ki a víztartályt.
9. Ismételje meg a 7. és 8. pontokat.

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség:	220-240V-50/60Hz
Felvett teljesítmény:	1100W
Méretetek (LxHxP):	240x312x270 (360) mm
Nyomás:	15 bar
A víztartály kapacitása:	1,1 L
Vezeték hossza:	1100 mm
Tömeg:	3,5 kg



A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- 2006/95/EK Kisfeszültségű berendezések irányelv és módosításai;
- 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőség (EMC) irányelv és módosításai;
- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet és módosításai;
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.

ÁRTALMATLANÍTÁS



A 2002/96/EK irányelvnek megfelelően a készülék nem helyezhető háztartási hulladékba. A készülék hasznos élettartama végén vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.

HA VALAMI NEM MŰKÖDIK:

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Nem jön ki több presszókávé	Nincs víz a tartályban	Töltse meg a víztartályt
	A szűrőtartó csőreinek lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait
	A kazán szűrője el van dugulva	Végezze el a tisztítást a "szűrő tisztítása" bekezdés szerint
	Vízke a hidraulikus rendszerben	Végezze el a vízkőoldást a "Vízkeoldás" fejezetben leírtak szerint
A presszókávé nem a szűrőtartó lyukain keresztül, hanem a szé- lén át csepeg	A szűrőtartó rosszul lett beillesztve vagy koszos	Akassza be megfelelően a szűrőtartót, és erővel teljesen csavarja be
	A presszó kazán tömítése elvesztette ru- galmasságát vagy koszos	Cserélje ki a presszó kazán tömítését egy Szakszerviznél
	A szűrőtartó csőreinek lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait

A presszókávé hideg	Az OK jelzőlámpa nem ég a kávé kieresztő gomb megnyomásának pillanatában	Várja meg, hogy kigyulladjon az OK lámpa
	Az előmelegítés nem történt meg	Végezze el az előmelegítést a "Tanácsok melegebb kávé készítéséhez" c. bekezdés szerint
	Nem melegítette elő a csészéket	Meleg vízzel melegítse elő a csészéket
	Vízkő a hidraulikus rendszerben	Végezze el a vízkőoldást a "Vízkezelés" fejezetben leírtak szerint
A szivattyú túl nagy zajt bocsát ki	Üres a víztartály	Töltse fel a tartályt
	A tartály rosszul van behelyezve és az alján található szelep el van zárva	Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy az alján lévő szelep kinyíljon
	Légbuborékok vannak a tartály csatlakozásában	Kövesse a "Meleg víz előállítás" c. bekezdés utasításait a víz kieresztéséhez
A kávékrém sötét színű (a kávé lassan folyik le a csőrből)	Az őrölt kávé túlságosan tömörítve van	Kevésbé nyomja le a kávé
	Túl nagy az őrölt kávé mennyisége	Csökkentse az őrölt kávé mennyiségét
	A kazán szűrője el van dugulva	Végezze el a tisztítást a "Cleaning" (Tisztítás) bekezdés szerint
	A szűrő el van dugulva	Végezze el a tisztítást a "Cleaning" (Tisztítás) bekezdés szerint
	Az őrölt kávé túlságosan finomra van őrölve vagy nedves	Csak presszókávé gépeknek megfelelő őrölt kávé használjon, és a kávé ne legyen túl nedves
	Az őrölt kávé típusa nem megfelelő	Használjon más minőségű őrölt kávé
A kávének savanyú íze van	A vízkőoldás után az öblítés elégtelen volt	A vízkőoldás után öblítse ki a készüléket a "Descaling and Rinse" (Vízkezelés és öblítés) fejezetben leírtak szerint
A tejen nem képződik hab a habosítás közben	A tej nem eléggé hideg	Mindig hűtőszekrény-hőmérsékletű tejet használjon
	A tejhabosító piszkos	Gondosan tisztítsa meg a tejhabosítón lévő lyukakat
	Vízkő a hidraulikus rendszerben	Végezze el a vízkőoldást a "Vízkezelés" fejezetben leírtak szerint
A készülék kikapcsol	Automatikusan kikapcsol	A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot
A készülék kikapcsol pár másodperccel a bekapcsolás után	A funkció kiválasztó nincs  (standby) helyzetben	Forgassa el a kiválasztót  (standby) helyzetbe, majd nyomja meg az ON/OFF gombot.