

1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Rendeltetésszerű használat: a készüléket kávé-, tej- és forró víz alapú italok készítésére tervezték. Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen, veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
- A melegítő felület ki van téve a használat utáni maradék hőnek és a készülék külső részei a használatától függően néhány percig meleg maradhatnak.
- Alaposan tisztítsa meg az összes alkatrészt, különösen ügyeljen a tejjel érintkező részekre.
- A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.
- FIGYELEM: a készülék tisztításához ne használjon lúgos tisztítószeret, melyek károsíthatják a készüléket: használjon puha rongyot és ha szükséges, semleges tisztítószer.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Tilos a használat: üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított helyiségeiben, tanyai vendégházakban, szállodákban, motelben és más vendéglátó egységekben, fogadókban.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag márkaszervizzel cseréltesse ki.
- Eltávolítható kábellel felszerelt készülék: ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen víz a tápkábel csatlakozójára vagy a készülék hátsó részén található tároló helyre.
- FIGYELEM: Az üveg felületű modellek esetében ne használja a készüléket, ha a felület meg van repedve.
- Használat során a kávéfőzőgépet tilos szekrény belsejébe helyezni.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- Ezt a készüléket csak abban az esetben használhatják a 8. életévüket betöltött gyermekek, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha megkapták a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást és megértették a vonatkozó veszélyeket. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak akkor végezhetik el, ha betöltötték 8.

életévüket és felügyelet alatt vannak. A készüléket és a tápvezetékét 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.

- Csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja, és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.



A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).

A készülék telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Így jobb eredményeket és maximális biztonságot érhet el.

2. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



Veszély! Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak ezzel lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg háziilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



Figyelem: Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.

- A készülék csomagolóanyagait (pl. műanyag zsákok, polisztirol hab) tartsa gyermekektől távol.



A készülék egyetlen alkatrésze és tartozéka sem mosható mosogatógépben.



Égési sérülés veszélye! Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.

A készülék forró vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet. Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

2.1 A készülék telepítése



Figyelem!

A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülék működés közben hőt ad le. A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja, valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 25 cm a készülék felett.
- A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket. Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy. Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.

- A vezetékét éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.

2.2 A készülék bekötése



Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak egy szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa.

Ha az alját és a csatlakozót nem illenek össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

3. LEÍRÁS (3. OLD.)

3.1 A készülék leírása

- A1. Presszókávé víztartály fedele
- A2. Presszókávé víztartály
- A3. Klórszűrő kiemelő fogantyú
- A4. Klórszűrő alátét
- A5. Szűrőtartó kávészűrőhöz
- A6. Vízbetöltő rekesz
- A7. Melegítő lap kávészűrőhöz
- A8. Csészetartó tálca presszókávéhoz
- A9. Csepptálca
- A10. Cappuccino készítő
- A11. Gőz szabályozógomb capuccinóhoz
- A12. Presszókávé ON-standby kapcsológomb

3.2 Kezelőfelület leírása

- B1. Presszókávé/forró víz nyomógomb integrált jelzőfénnel
- B2. Gőz nyomógomb integrált jelzőfénnel
- B3. "Espresso" bekapcsoló gomb
- B4. Kijelző
- B5. Kávészűrő ON/OFF nyomógomb integrált jelzőfénnel
- B6. AUTO (automata bekapcsolás) nyomógomb kávészűrőhöz
AUTO ON integrált jelzőfénnel
- B7. "HOUR" (óra) nyomógomb
- B8. "MIN" (perc) nyomógomb
- B9. "1-4" csésze nyomógomb integrált jelzőfénnel

3.3 A tartozékok leírása

- C1. Presszókávé szűrőtartó
- C2. 1 csésze vagy 1 kávépárna presszókávé szűrő
- C3. 2 csésze presszókávé szűrő
- C4. Kávéadagoló mérőkanál nyomónnyéllel
- C5. Állandó szűrő
- C6. Kancsó kávészűrőhöz

C7. Vízlágyító szűrő presszókávé víztartályhoz (*csak néhány modellhez)

C8. Klórszűrő

3.4 Klórszűrő

A szűrő eltávolítja a vízből a klór ízt. Telepítését az alábbiak szerint végezze:

- Húzza ki a tartályt a helyéről felfelé húzva (1. ábra).
- Vegye ki a klórszűrőt a műanyag zacskóból és csapvíz alatt öblítse le (2. ábra).
- Nyissa ki a tartályt és körültekintően helyezze el a szűrőt a helyén a 2. ábrán ábrázoltak szerint.
- Zárja le a tartályt (2. ábra) és teye vissza a helyére lefelé nyomva ütközésig.
- 80 ciklus vagy hat hónapos üzemelés után a klórszűrőt ki kell cserélni.



Megjegyzés:

Kizárólag eredeti De'Longhi szűrőket vásároljon.

4. ELSŐ HASZNÁLAT

Első használatkor, a gép összes tartozékát és belső hidraulikus köreit az alábbiak szerint meg kell mosni:

- **KÁVÉSZÜRŐ:** Adagoljon két kancsót örlött kávé használatával nélkül.
- **PRESSZÓKÁVÉ:** Első használatkor az összes tartozékot meg kell mosni és ki kell öblíteni a készülék belső csővezetékét, úgy üzemeltetve a gépet, mintha kávé főzne vele, amíg 2 víztartálynyi vizet nem ürít ki.

5. A KÁVÉSZÜRŐ ELŐKÉSZÍTÉSE

5.1 Az óra beállítása

Az elektromos hálózatra való csatlakozáskor a számok 0:00 villognak a kijelzőn.

Az óra beállításához az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyomja meg az "hour" gombot (3. ábra) legalább 2 másodpercig, amíg az órákhoz tartozó kijelzőn a szám növekedni kezd.
2. Még mielőtt a kijelző abbahagyná a villogást (kb. 5 másodpercen belül), állítsa be az órát az "hour" nyomógomb többszöri megnyomásával.
3. Állítsa be a percek a "min" nyomógomb ismételt megnyomásával (3. ábra). (Ha gyorsabban akarja elvégezni a beállítást, tartsa folyamatosan lenyomva a gombot).
4. Az óra beállítása után várjon 5 másodpercet. Amikor a kijelző már nem villog, az óra be van állítva.
Az óra megváltoztatásához nyomja meg az "hour" gombot 2 másodpercre, majd kövesse az eljárást a 2. ponttól.

Megjegyzés: Ha megszakad az elektromos energiaellátás, nem kerül sor a beállítás mentésére.

5.2 Az Automata bekapcsolás (AUTO)

programozása

A készüléket be lehet programozni a kávészűrő automatikusan történő előkészítésére.

Mindenekelőtt győződjön meg arról, hogy a beállított óra megfelelő.

A programozott bekapcsolás beállításához (pl. az az óra, amikor a kávénak készen kell lennie), az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyomja meg az "AUTO" gombot (4. ábra) kb. 2 másodperc-re, amíg 0:00 villog a kijelzőn.
2. Még mielőtt a kijelző abbahagyná a villogást (kb. 5 másodperc), állítsa be a kívánt órát az "hour" nyomógomb többszöri megnyomásával.
3. Állítsa be a percek a "min" nyomógomb ismételt megnyomásával.
4. 5 másodperc elteltével a kijelző abbahagyja a villogást és a beállított óra mentésre kerül.
5. A készülék fentiekben leírtak szerinti programozását követően nyomja meg az AUTO gombot, hogy a kávéfőzés a kívánt órában történjen (az AUTO jelzőfény felgyullad).

Megjegyzés:

- Az automata bekapcsolás időpontjának megváltoztatásához nyomja kb. 2 másodpercig az AUTO gombot, majd végezzen egy új beállítást a 2. ponttól induló eljárást követve.
- Figyelem: a beállított időben a készülék megkezdí a kávészűrő előkészítését. A presszókávé rész nem gyullad fel.

5.3 Melegen tartás

A kávészűrő adagolását követően, a melegítő lap bekapcsolva marad egy bizonyos ideig, hogy melegen tartsa a kávé a kancsóban; ezt követően a készülék automatikusan kikapcsol (a betáplálás jelzőfény kialszik).

A melegen tartás ideje az alábbiak szerint változtatható meg:

1. Nyomja meg az ON/OFF gombot (5. ábra) kb. 2 másodperc-re, amíg 0:30 villog a kijelzőn.
2. Módosítsa az időközt az HOUR (és a MIN) nyomógombok többszöri megnyomásával.
3. Várjon 5 másodpercet: amikor a kijelző már nem villog, az óra be van állítva.

Megjegyzés:

Ha a beállított óra 0:00, a készülék kikapcsol (a beállítható időköz 1 perc és 11 óra 59 perc között van).

5.4 "1-4" csésze nyomógomb

Amennyiben alacsony csésze számú kávé kell főzni, nyomja meg az "1-4" nyomógombot az "ON/OFF" után, hogy jobb legyen a kávé íze. Ez a funkció egy olyan adagolást indít el, mely lassan engedi a vizet a szűrőbe; mivel lassan mossza át a kávé, az íze és az aromája jobb lesz.

A funkció aktiválásához nyomja meg az "1-4" gombot (6. ábra); a nyomógombba integrált jelzőfény felgyullad.

A funkció kiiktatásához ismét nyomja meg a gombot.

Ne használja ezt a funkciót, amikor egész kancsó kávé kell főznie.

A funkció AUTO üzemmódban is használható.

5.5 Hogyan készítsük elő a kávészűrőt

- Nyissa ki a szűrő-ajtót, forgassa el jobbra (7. ábra).
- A kancsót friss és tiszta vízzel kell feltölteni annak a csésze számnak megfelelő szintjelölésig, amennyit készíteni szeretne, ügyelve arra, hogy ne lépje túl a MAX jelzést (8. ábra).
- Majd öntsön vizet a készülék víztartályába (9. ábra).
- Helyezze az állandó szűrőt a szűrőtartóba (10. ábra).
- Tegyen örölt kávé a szűrőbe, használja a kapott adagolókanalat és egyenletesen oszlassza el a kávé (11. ábra). Általános szabályként egy csapott adagolókanálnyi kávé kell használni (kb. 7 gramm) minden egyes csésze kávéhoz, amit szeretne kifőzni (pl. 10 adagolókanál kávé 10 csészehez).
- Zárja be a szűrőtartó ajtót, zárja le a kancsót a fedéllel és helyezze a melegítő lapra.
- Nyomja meg az ON/OFF gombot. A nyomógombon lévő jelzőfény jelzi, hogy a készülék működik.
- Néhány másodperc elteltével a kávé kezd átszivárogni. Működés közben normális jelenség, ha a készülék gőzt bocsát ki. A kávénak az adagolást követően történő melegen tartásához tegye a kancsót a melegítő lapra és hagyja a készüléket bekapcsolva (az "ON/OFF" gombon lévő jelzőfény éjjen: a kancsóban lévő kávé a megfelelő hőmérsékleten tárolódik).
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.

6. PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE

6.1 A kávéfőző egység előmelegítése

Megfelelő hőmérsékletű presszókávéhoz a gépet elő kell melegíteni:

1. Nyomja meg az ON/OFF gombot (12. ábra) a készülék bekapcsolásához. A jelzőfény felgyullad.
2. Helyezze a szűrőt a szűrőtartóba (13. ábra). Győződjön meg arról, hogy a szűrőn lévő kitüremkedés megfelelően illeszkedik az arra kialakított résbe. Akassza a szűrővel kiegészített szűrőtartót a készülékre (14. ábra), de ne tegyen bele kávé. Egy kávé készítéséhez legkisebb vagy két kávé készítéséhez a legnagyobb szűrőt használja.
3. Tegyen egy csészt a szűrőtartó alá. Ugyanazt a csészt használja, amellyel a kávé fogja főzni, de melegítse elő.

- Várja meg a ☐/☒ jelzőfény felgyulladását és azt követően azonnal forgassa a választógombot ☐/☒ állásba (15. ábra). Hagyja, hogy a víz a jelzőfény lámpa kikapcsolásáig folyjon, majd szakítsa félbe az adagolást ugyanannak a gombnak a megnyomásával és ürítse ki a csészét.
(Természetes jelenség, ha a szűrőtartó leakasztása közben egy kicsi és ártalmatlan gőzfelhő távozik).

6.2 Hogyan készítsünk presszókávét őrölt kávéból

- A gépnek az előző szakaszban történő előmelegítése után használja a kisebb szűrőt, ha egy kávé, illetve a nagyobb szűrőt, ha 2 kávé szeretne főzni.
- Amennyiben csak egy kávé kíván főzni, helyezzen a szűrőbe egy csapott adagolókanálnyi (kb. 7 gr) kávé (16. ábra). Ha két kávé szeretne főzni, használja a szűrőt és töltsen meg két csapott adagolókanálnyi őrölt kávéval (kb. 6+6 gr). A szűrőt kis adagokban töltsen meg, hogy az őrölt kávé ne szóródjon mellé.



Fontos:

a készülék megfelelő működése érdekében mielőtt a kávészűrőbe őrölt kávé tenné, mindig győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt-e kávépor az előző kávéfőzésből.

- Egyenletesen ossza el a kávé a szűrőben, majd egy kissé nyomkodja le az adagolókanál nyelével (17. ábra). az őrölt kávé tömörítése rendkívül fontos a jó presszókávé főzéséhez. Ha nagyon összetömöríti a kávé, a kávé lassan folyik le és a kávékrém sötét színű lesz. Ha kevésbé tömöríti a kávé, a kávé gyorsan folyik le, illetve a kávékrém világos színű és kevés lesz.
- Távolítsa el az esetleges többlet kávé a szűrőtartó széléről és akassza a gépre: határozottan forgassa el (14. ábra), hogy megakadályozza a vízvívárgást.
- Helyezze a csészét vagy csészéket, még jobb, ha előmelegítette őket egy kis forró vízzel átöblítve, a szűrőtartó csőrei alá (18. ábra).
- Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény ☐/☒ égjen (ha nem ég, várjon, amíg felgyullad), majd nyomja meg a gombot ☐/☒ (15. ábra) a kívánt mennyiség eléréséig. Ha meg akarja szakítani, ismét nyomja meg a gombot.
- A szűrőtartó eltávolításához forgassa a szűrőtartó nyelét jobbról balra.



Égési sérülés veszélye!

Azért, hogy a kávé ne fröccsenjen ki, ne vegye le a szűrőtartót amíg a gép kávé adagol.

- A használt kávé eltávolításához a markolatba épített, e célú szolgáló nyelvvél blokkolja a szűrőt és a fejjel lefelé fordított szűrőtartót ütögetve távolítsa el a kávé (19. ábra).

- A gép kikapcsolásához nyomja meg a készülék bal oldalán lévő az ON/OFF gombot.

6.3 Presszókávé készítése kávépárnából

- Végezze el a gép előmelegítését a "KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG ELŐMELEGÍTÉSE" szakaszban leírtak szerint, győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó a gépre van akasztva. Így melegebb lesz a kávé.



Megjegyzés:

Az ESE szabványnak megfelelő kávépárnákat használjon: ezt a csomagoláson található, alábbi jel mutatja.



Az ESE szabvány a legnagyobb kávépárna gyártó vállalatok által elfogadott rendszer, mely lehetővé teszi a presszókávé egyszerűen és tisztán történő készítését.

- Tegye az 1 adaghoz a kis szűrőt vagy a kávépárnát a szűrőtartóba, győződjön meg arról, hogy a domború rész megfelelően, a 131. ábrán ábrázolt módon van beillesztve.
- Helyezze a kávépárnát a szűrőtartó közepére, a lehető legpontosabban a szűrő fölé (20. ábra). A kávépárna megfelelő elhelyezéséhez kövesse a gyártó által a kávépárnák csomagolásán feltüntetett utasításokat.
- Akassza a szűrőtartót a gépre, forgassa el az ütközésig (14. ábra).
- Kövesse az előző bekezdés 5., 6. és 7. pontjaiban leírtakat.

7. HOGYAN KÉSZÍTSÜNK CAPPUCCINÓT

- Presszókávé a előző fejezetekben leírt módon készítsen, megfelelő nagyságú csészéket használva.
- Nyomja meg a gombot ☐/☒. A megfelelő jelzőfény felgyulladás (21. ábra).
- Időközben, töltsön egy edénybe kb. 100 gramm tejet minden csésze cappuccinóhoz. Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata két-háromszorosára fog növekedni.



Megjegyzés:

Javasoljuk sovány vagy félszíros, hűtőszekrény hideg (kb. 5°C) tej használatát.

- Helyezze a tejjel teli edényt a cappuccino készítő alá.
- Várjon, amíg a jelzőfény felgyullad ☐/☒ (21. ábra). A jelzőfény felgyulladás azt jelzi, hogy a kazán elérte a gőzképzéshez szükséges, ideális hőmérsékletet. Amikor a kazán melegszik, normális jelenség, ha egy kis mennyiségű víz és gőz folyik a cseptálcába.
- Emelje ki a cappuccino készítőt előre húzva, majd balra elforgatva (22. ábra). A művelet során ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a kazán szűrőjét, mert forró. Majd helyezze a tejjel teli edényt a cappuccino készítő alá.

7. Merítse a cappuccino készítőt a tejbe néhány milliméter mélységig (23. ábra). Forgassa el a gőz szabályozógombot ON  állásba (24. ábra); Ekkor a tej térfogata növekedni kezd és krémes állagúvá válik;
8. Amikor a tej térfogata kétszeresére nő, merítse bele a cappuccino készítőt és folytassa a tej melegítését. Amikor elérte a kívánt hőmérsékletet (az ideális hőm. 60°C), szakítsa félbe a gőz adagolást a gőz szabályozógomb OFF állásba történő elforgatásával és nyomja meg a gombot .
9. Öntse a felhabosított tejet a korábban elkészített kávé tartalmazó csészékbe. A cappuccino kész: tetszés szerint cukrozza, és ha kívánja, megszórhatja a habot egy kis kakaóporral.



Megjegyzés:

- Ha több cappuccinót kell készítenie, mindenképp el kell készítenie az összes kávé és csak legvégül készítse el a habosított tejet a cappuccinóhoz;
- Ha a tej habosítását követően azonnal új kávé szeretne készíteni, előbb le kell hűteni a kazánt, különben a kávé megég. A kazán hűtéséhez tegyen egy edényt a kazán szűrő alá, nyomja meg a gombot  (15. ábra) és folyasson ki vizet, amíg kialszik az OK jelzőfény. Nyomja meg a gombot és készítsen kávé az előző szakaszokban leírtak szerint.

Azt javasoljuk, hogy max. 60 másodpercig adagoljon gőzt és ne végezzen egymás után 3-nál többször tejhabosítást.



Figyelem!

Higiéniai okokból javasoljuk, hogy használat után mindig tisztítsa meg a cappuccino készítőt.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Hagyjon egy kis mennyiségű gőzt pár másodpercig lefolyni (előző fejezet 2, 5 és 5 pontjai) a gőz szabályozógomb elforgatásával (24. ábra). Ennek a műveletnek a révén a cappuccino készítő leereszti az esetleg a belsejében maradt tejet. A készüléket az ON/OFF gomb segítségével kapcsolhatja ki.
2. Egyik kézzel tartsa a cappuccino készítő csövét, a másikkal húzza ki a cappuccino készítőt az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva azt (25. ábra).
3. Távolítsa el a cappuccino készítő fúvókáját lefelé húzva.
4. Langyos vízzel alaposan mossa meg a cappuccino készítőt és a fúvókát.
5. Győződjön meg arról, hogy a 26. ábrán a nyilakkal jelzett két furat ne legyen eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg őket egy gombostűvel.
6. Tegye vissza a fúvókát, felfelé tolva, hogy a csőbe illeszse.

7. Tegye vissza a cappuccino készítőt felfelé tolva és az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva.

8. FORRÓ VÍZ ELŐÁLLÍTÁS

1. A gépet az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be (12. ábra). A jelzőfény felgyullad.
1. Várjon, amíg felgyullad a jelzőfény .
2. Helyezzen egy edényt a cappuccino készítő alá.
3. Amikor a jelzőfény  felgyullad, nyomja meg a gombot  (15. ábra) és ezzel egyidejűleg forgassa el a gőz szabályozógombot ON  állásba (24. ábra). Forró víz fog távozni a cappuccino készítőből;
4. A forró víz kifolyásának megszakításához ismét nyomja meg a gombot  és forgassa a gőz szabályozógombot OFF állásba.

Javasoljuk a gőz maximum 60 másodpercig tartó adagolását.

9. TISZTÍTÁS



Veszély!

- A készüléket ne merítse vízbe: ez egy elektromos készülék!
- A készülék külső részeinek tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket, áramtalanítsa és hagyja kihűlni.

9.1 A presszókávé szűrők tisztítása és karbantartása

Kb. 300 kávéként és amikor a kávé cseppenként vagy nem teljesen folyik ki a kávészűrőből, tisztítsa meg a szűrőtartót és a szűrőket az örlött kávéhoz, az alábbiak szerint:

- Vegye ki a szűrőt a szűrőtartóból.
- Csavarja le a szűrő dugóját (27. ábra) adugón lévő nyíl által jelzett irányba.
- Vegye ki a habosítót az edényből a műanyag rész felőli oldalról tolva.
- Távolítsa el a tömitést.
- Forró vízzel öblítse le az összes tartozékot és alaposan tisztítsa meg a fém szűrőt egy kefével dörzsölve azt (28. ábra). Ellenőrizze, hogy a fém szűrő furatai nincsenek-e eltömődve, szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa meg őket (29. ábra);
- Szerelje vissza a szűrőt és a műanyag tárcsán lévő tömitést a 30. ábrán ábrázoltaknak megfelelően. Ügyeljen a műanyag tárcsa peckének a tömités furatába történő beillesztésére a 30. ábrán ábrázoltaknak megfelelően.
- Az így kapott együtttest helyezze a szűrő acél tartályába (31. ábra), győződjön meg arról, hogy a pecek az alátét furatába legyenek illesztve (lásd a 31. ábrán lévő nyilat).
- Végül szorítsa meg a kupakot.

A garancia nem érvényes, ha a fent leírt tisztítást nem végzik el rendszeresen.

9.2 A kazán szűrőjének tisztítása

Kb. 300 kávéként meg kell tisztítani a presszókávé kazán szűrőjét az alábbiak szerint:

- Győződjön meg arról, hogy a kávéfőzőgép nem meleg és a villásdugó ki van húzva;
- Egy csavarhúzóval lazítsa meg a presszókávé kazán szűrőjét rögzítő csavart (32. ábra);
- Távolítsa el a kazán szűrőjét;
- Tisztítsa meg a kazánt egy nedves ronggyal (32. ábra);
- Alaposan tisztítsa meg a szűrőt forró vízzel, egy kefével dörzsölve. Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek eltömődve, szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa meg őket (29. ábra).
- Folyó vízzel, kefével dörzsölve öblítse le.
- Tegye vissza a kazán szűrőjét, győződjön meg, hogy megfelelően tette vissza a tömítésre.

A garancia nem érvényes, ha a fent leírt tisztítást nem végzik el rendszeresen.

9.3 Egyéb tisztítások

1. Ne használjon oldószereket vagy súrolószereket. Csak puha rongyot használjon.
2. Rendszeresen meg kell tisztítani a szűrőtartót, a szűrőket, a csepptálcát és a víztartályt.
A tálca kiürítéséhez vegye ki a csészetartó rácsot, öntse ki a vizet és egy ronggyal tisztítsa meg a csészetartó rácsot: majd szerelje össze a csepptálcát.



Veszély!

A készüléket ne merítse vízbe. Ez egy elektromos készülék.

10. VÍZKÖLDÉS

10.1 Végezzen vízköoldást a presszókávé egységen

Javasoljuk, hogy minden 200 kávé kifőzése után végezzen vízköoldást. Javasoljuk a kereskedelmi forgalomban kapható De'Longhi vízköoldó használatát.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Vegye ki a vízlágyító szűrőt (ha jelen van) és töltsen fel a tartályt a csomagoláson található utasítások alapján elkészített, a vízköoldót vízzel összekeverve kapott vízköoldó oldattal.
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot (12. ábra) a készülék bekapcsolásához. A betáp jelzőfény felgyullad.
3. Győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó nincs beakasztva és helyezzen egy edényt a cappuccino készítő alá.

4. Nyomja meg a gombot és engedje ki a tartályban lévő oldat kb. 1/4-t: időről időre forgassa a gőz szabályozógombot, hogy kiengedje a vizet a cappuccino készítőből. Ezt követően szakítsa félbe az adagolást a gomb újbóli megnyomásával és hagyja az oldatot kb. 5 percig hatni;
5. Ismétlje meg a 4. pontban leírtakat 3-szor, amíg a tartály kiürül;
6. A vízköoldó oldat maradványainak eltávolításához alaposan öblítse ki a tartályt és töltsen fel friss vízzel (vízköoldó nélkül).
7. Nyomja meg a gombot (15. ábra) és adagoljon vizet, amíg a víztartály ki nem ürül;
8. Ismétlje meg a 6. és 7. pontban leírtakat.

A garancia nem érvényes, ha a fent leírt tisztítást nem végzik el rendszeresen.

10.2 Végezzen vízköoldást a kávészűrő egységen

A vízben lévő vízkő az idő múlásával olyan tömődésekhez létre, melyek veszélyeztetik a készülék működését. Javasoljuk, hogy a készülék minden kb. 40 használata után végezzen vízköoldást. Végezzen vízköoldást a kereskedelmi forgalomban kapható, a kávéfőzőgép szűrőjének megfelelő vízköoldókat.

1. Higítsa fel a terméket a kancsóban, kövesse a szűrő csomagolásán feltüntetett utasításokat;
2. Távolítsa el a klórszűrőt és öntse az oldatot a tartályba;
3. Tegye vissza a kancsót a melegítő lapra;
4. Nyomja meg a gombot ON/OFF, adagoljon egy csészényi oldatot, majd kapcsolja ki a készüléket;
5. Hagyja az oldatot 15 percig hatni, ismétlje meg a 4. és 5. műveletet még egyszer.
6. Kapcsolja be a gépet és addig végezze az adagolást, amíg a tartály teljesen kiürül.
7. Az öblítést a készüléknek kizárólag vízzel történő működ-tetésével végezze, legalább 3-szor (3 teljes tartálynyi víz).



Figyelem!

Amennyiben nem végeztek vízköoldást a szűrő egységen, hosszabb ideig történő alkalmazást követően, az ON/OFF (B5) jelzőfény villog és nem lehet filteres kávé adagolni. Ebben az esetben ki kell húzni a csatlakozót a konnectorból, majd ismét csatlakoztatni kell a gépet és azonnal el kell végezni két vízköoldó ciklust az erre vonatkozó szakaszban ábrázoltak alapján.

11. MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség:	220-240V/50-60Hz
Felvett teljesítmény:	1750 W
Méretek LxPxH:	371 x 282 (vagy 369) x 324 mm
Nyomás:	15 bar
"Presszókávé" kazán	Inox acél

A "Presszókávé" víztartály kapacitása: 1,2 L
 "Kávészűrő" víztartály kapacitása : 1,4 L
 Kábel hossza: 1200 mm
 Súly: 6,2 kg



Ez a termék megfelel az 1935/2004/EK rendeletnek az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról.

12. ÁRTALMATLANÍTÁS



A készüléket tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, át kell adni egy, a szelektív hulladékgyűjtésre szakosodott lerakatra.

13. PROBLÉMAMEGOLDÁS

Lent néhány lehetséges működési rendellenesség felsorolása található.

Ha a problémát nem lehet a lent leírt módon megoldani, Márkaszerivhez kell fordulni.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem folyik ki több presszókávé	Nincs víz a tartályban	Töltse meg a víztartályt
	A szűrőtartó csőreinek lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait
	A presszókávé kazán szűrője el van dugulva	Végezze el a tisztítást a "9.2 A kazán szűrőjének tisztítása" szakaszban leírtak szerint
	A presszókávé szűrő el van tömődve	Végezze el a tisztítást a "9.1 A presszókávé szűrők tisztítása és karbantartása" szakaszban leírtak szerint
	Vízkö a hidr. rendszerben	Végezze el a vízköoldást a "10.1 A presszókávé főző egység vízkötlenítése" szakaszban leírtak szerint
	A víztartály nem lett megfelelően beillesztve, és az alján lévő szelep nincs nyitva	Kíméletesen nyomja meg a tartályt az alján lévő szelep nyitásához
A presszókávé nem a szűrőtartó lyukain keresztül, hanem a szélén át csepeg	A szűrőtartó rosszul lett beillesztve	Akassza be megfelelően a szűrőtartót, és erősen forgassa el ütközésig
	A presszó kazán tömítése elvesztette rugalmasságát	Cserélje ki a presszó kazán tömítését egy Szakszerviznél
	A szűrőtartó csőreinek lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a csőrök furatait
A szivattyú nagyon zajos	A víztartály üres	Töltse fel a tartályt
	A víztartály nem lett megfelelően beillesztve, és az alján lévő szelep nincs nyitva	Kíméletesen nyomja meg a tartályt az alján lévő szelep nyitásához
A szűrőtartót nem lehet ráakasztani a készülékre	Túl sok kávé van a szűrőben	Használja a kapott adagolókanalat és győződjön meg arról, hogy a megfelelő típusú szűrőt használja

A presszókávé hideg	A presszó Ok jelzőfénye nem gyullad fel akkor, amikor a kávéadagoló kapcsolót megnyomja.	Várja meg a presszó OK jelzőfénye felgyulladását
	Nem végezte el a gép előmelegítését	Végezze el az előmelegítést a "6.1 A kávéfőző egység előmelegítése" szakaszban leírtak szerint
	Nem melegítette elő a csészéket	Melegítse elő a csészéket forró vízzel átöblítve őket
	Végezzen vízköoldást a hidr. körön	A vízköoldást a "10.1 Végezzen vízköoldást a presszókávé egységen" szakaszban leírtak alapján végezze
A presszókávé krémje világos színű (a kávé gyorsan folyik le a csőrből)	Az őrlött kávé túlságosan tömörítve van	Nyomja össze jobban az őrlött kávé (18. ábra)
	Túl kicsi az őrlött kávé mennyisége	Növelje az őrlött kávé mennyiségét
	A kávé túl durvára van őrlve	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon
	Az őrlött kávé típusa nem megfelelő	Használjon más minőségű őrlött kávé
A kávékrém sötét színű (a kávé lassan folyik le a csőrből)	Az őrlött kávé túlságosan tömörítve van	Kevésbé nyomja le a kávé
	Túl nagy mennyiségű őrlött kávé	Növelje az őrlött kávé mennyiségét
	A kazán szűrője el van dugulva	A tisztítást a "9.2 A kazán szűrőjének tisztítása" szakaszban leírtak szerint végezze
	Az őrlött kávé túlságosan finomra van őrlve vagy nedves	Csak presszókávé gépeknek megfelelő őrlött kávé használjon; ügyeljen arra, hogy a kávé ne legyen nedves
	Az őrlött kávé típusa nem megfelelő	Használjon más minőségű őrlött kávé
A tejen nem képződik hab a habosítás közben	A tej nem eléggé hideg	Mindig hűtőszekrény-hőmérsékletű, zsírszegény tejet használjon
	A cappuccino készítő piszkos	Alaposan tisztítsa meg a cappuccino készítő furait, különös tekintettel a 26. ábrán jelzettek
A kávé savanyú	A vízköoldás utáni öblítés nem volt elegendő	A vízköoldás után öblítse át a készüléket a "10.1 A presszókávé főző egység vízkötlenítése" vagy a "10.2 A kávéfőző egység szűrőjének vízkötlenítése" szakaszban leírtak szerint
A kávészűrő adagolási ideje hosszú	Végezzen vízköoldást a kávészűrő egységen	A vízköoldást a "10.2 Végezzen vízköoldást a kávészűrő egységen" szakaszban leírtak szerint végezze
Villog az ON/OFF jelzőfény (B5) és nem lehet filteres kávé készíteni	A kávészűrő egységen nem végeztek vízköoldást a jelzett gyakorisággal	Ki kell húzni a hálózati csatlakozót és ismét csatlakoztatni kell a gépet. Vízköoldást kell végezni (lásd a „10.2 A kávészűrő egység vízköoldása” c. szakaszt) legalább 2 alkalommal.