

1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- Rendeltetésszerű használat: a készüléket kávé-, tej- és forró víz alapú italok készítésére tervezték. Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen, veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
- A melegítő felület ki van téve a használat utáni maradék hőnek és a készülék külső részei a használatától függően néhány percig melegnek maradhatnak.
- Alaposan tisztítsa meg az összes alkatrészt, különösen ügyeljen a tejjel érintkező részekre.
- A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.
- FIGYELEM: a készülék tisztításához ne használjon lúgos tisztítószeret, melyek károsíthatják a készüléket: használjon puha rongyot és ha szükséges, semleges tisztítószer.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Tilos a használat: üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított helyiségeiben, tanyai vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadóknak.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag márkaszervizzel cseréltesse ki.
- Eltávolítható kábellel felszerelt készülék: ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen víz a tápkábel csatlakozójára vagy a készülék hátsó részén található tároló helyre.
- FIGYELEM: Az üveg felületű modellek esetében ne használja a készüléket, ha a felület meg van repedve.
- Használat során a kávéfőzőgépet tilos szekrény belsejébe helyezni.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- Ezt a készüléket csak abban az esetben használhatják a 8. életévüket betöltött gyermekek, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha megkapták a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást és megértették a vonatkozó veszélyeket. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak akkor végezhetik el, ha betöltötték 8.

életévüket és felügyelet alatt vannak. A készüléket és a tápvezetékét 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.

- Csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja, és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.



A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).

A készülék telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Így jobb eredményeket és maximális biztonságot érhet el.

2. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



Veszély! Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak ezzel lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg házilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.

- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



Figyelem: Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.

A készülék csomagolóanyagait (pl. műanyag zsákok, polisztirol hab) tartsa gyermekektől távol.



A készülék egyetlen alkatrésze és tartozéka sem mosható mosogatógépben.



Égési sérülés veszélye! Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.

A készülék forró vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet. Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

2.1 A készülék telepítése



Figyelem!

A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülék működés közben hőt ad le. A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja, valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 25 cm a készülék felett.
- A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket. Ne helyezze a készüléket vízcsepok vagy mosogatók közelébe.
- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy.

Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.

- A vezetéket éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.

2.2 A készülék bekötése



Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak egy szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa.

Ha az aljzat és a csatlakozó nem illenek össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

3. LEÍRÁS (3. OLD.)

3.1 A készülék leírása

- A1. Presszókávét víztartály fedele
- A2. Presszókávét víztartály
- A3. Klórszűrő kiemelő fogantyú
- A4. Klórszűrő alátét
- A5. Szűrőtartó kávészűrőhöz
- A6. Vízbetöltő rekesz
- A7. Melegítő lap kávészűrőhöz
- A8. Csészetartó tálca presszókávéhoz
- A9. Cseptálca
- A10. Cappuccino készítő
- A11. Gőz szabályozógomb cappuccinóhoz
- A12. Presszókávét ON-Standby kapcsológomb

3.2 Kezelőfelület leírása

- B1. Gőz nyomógomb integrált jelzőfénnel
- B2. Presszókávét/forró víz nyomógomb integrált jelzőfénnel
- B3. "Espresso" bekapcsoló gomb
- B4. Kávészűrő ON/OFF nyomógomb integrált jelzőfénnel

3.3 A tartozékok leírása

- C1. Presszókávét szűrőtartó
- C2. 1 csésze vagy 1 kávépárna presszókávét szűrő
- C3. 2 csésze presszókávét szűrő
- C4. Kávéadagoló mérőkanál nyomónyéllel
- C5. Állandó szűrő (*csak néhány modellhez)
- C6. Kancsó kávészűrőhöz
- C7. Vízlágyító szűrő presszókávét víztartályhoz (*csak néhány modellhez)
- C8. Klórszűrő

3.4 Klórszűrő

A szűrő eltávolítja a vízből a klór ízt. Telepítését az alábbiak szerint végezze:

- Húzza ki a tartályt a helyéről felfelé húzva (1. ábra).
- Vegye ki a klórszűrőt a műanyag zacskóból és csapvíz alatt öblítse le (2. ábra).
- Nyissa ki a tartályt és körültekintően helyezze el a szűrőt a helyén a 2. ábrán ábrázoltak szerint.
- Zárja le a tartályt (2. ábra) és teye vissza a helyére lefelé nyomva ütközésig.
- 80 ciklus vagy hat hónapos üzemelés után a klórszűrőt ki kell cserélni.



Megjegyzés:

Kizárólag eredeti De'Longhi szűrőket vásároljon.

4. ELSŐ HASZNÁLAT

Első használatkor, a gép összes tartozékát és belső hidraulikus köreit az alábbiak szerint meg kell mosni:

- KÁVÉSZÜRŐ: Adagoljon két kancsót örlött kávé használatára nélkül.
- PRESSZÓKÁVÉ: Első használatkor az összes tartozékot meg kell mosni és ki kell öblíteni a készülék belső csövezeteit, úgy üzemeltetve a gépet, mintha kávé főzne vele, amíg 2 víztartálynyi vizet nem ürít ki.

5. A KÁVÉSZÜRŐ ELŐKÉSZÍTÉSE

- Nyissa ki a szűrő-ajtót, forgassa el jobbra (3. ábra).
- A kancsót friss és tiszta vízzel kell feltölteni annak a csésze számnak megfelelő szintjelölésig, amennyit készíteni szeretne, ügyelve arra, hogy ne lépje túl a MAX jelzést (4. ábra).
- Majd öntsön vizet a készülék víztartályába (5. ábra).
- Helyezze az állandó szűrőt (ha tervezve van, vagy a papír-szűrőt) a szűrőtartóba (6. ábra).
- Tegyen örlött kávé a szűrőbe, használja a kapott adagolókanalat és egyenletesen oszlassa el a kávé (7. ábra). Általános szabályként egy csapott adagolókanálnyi kávé kell használni (kb. 7 gramm) minden egyes csésze kávéhoz, amit szeretne kifőzni (pl. 10 adagolókanál kávé 10 csészehez).
- Zárja be a szűrőtartó ajtót, zárja le a kancsót a fedéllel és helyezze a melegítő lapra.
- Nyomja meg az ON/OFF (B4) gombot. A nyomógombon lévő jelzőfény jelzi, hogy a készülék működik.
- Néhány másodperc elteltével a kávé kezd átszivárogni. Működés közben normális jelenség, ha a készülék gőzt bocsát ki. A kávénak az adagolást követően törtőné melegen tartásához tegye a kancsót a melegítő lapra és hagyja a készüléket bekapcsolva (az "ON/OFF" gombon lévő jelzőfény éjjen: a kancsóban lévő kávé a megfelelő hőmérsékleten tárolódik).

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.

5.1 Automata kikapcsolás

Ha a készüléket egy meghatározott ideig nem használja (ez modellenként eltér), automatikusan kikapcsol (a tápellátás jelzőfény kikapcsol):

6. PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE

6.1 A kávéfőző egység előmelegítése

Megfelelő hőmérsékletű presszókávéhoz a gépet elő kell melegíteni:

1. Nyomja meg az ON/OFF gombot (8. ábra) a készülék bekapcsolásához. A B3 jelzőfény felgyullad.
2. Helyezze a szűrőt a szűrőtartóba (9. ábra). Győződjön meg arról, hogy a szűrőn lévő kitüremkedés megfelelően illeszkedik az arra kialakított résbe. Akassza a szűrővel ki-egészített szűrőtartót a készülékre (10. ábra), de ne tegyen bele kávé. Egy kávé készítéséhez legkisebb vagy két kávé készítéséhez a legnagyobb szűrőt használja.
3. Tegyen egy csészét a szűrőtartó alá. Ugyanazt a csészét használja, amellyel a kávé fogja főzni, de melegítse elő.
4. Várja meg a jelzőfény felgyulladását  és azt követően azonnal nyomja meg a gombot (B2) (11. ábra). Hagyja, hogy a víz a jelzőfény lámpa kikapcsolásáig folyjon, majd szakítsa félbe az adagolást ugyanannak a gombnak a megnyomásával és ürítse ki a csészét.

(Természetes jelenség, ha a szűrőtartó leakasztása közben egy kicsi és ártalmatlan gőzfelhő távozik).

6.2 Hogyan készítsünk presszókávé tőrölt kávéból

1. A gépnek az előző szakaszban történő előmelegítése után használja a kisebb szűrőt, ha egy kávé, illetve a nagyobb szűrőt, ha 2 kávé szeretne főzni.
2. Amennyiben csak egy kávé kíván főzni, helyezzen a szűrőbe egy csapott adagolókanálnyi (kb. 7 gr) kávé. (12. ábra). Ha két kávé szeretne főzni, használja a szűrőt (C3) és töltsen meg két csapott adagolókanálnyi tőrölt kávéval (kb. 6+6 gr). A szűrőt kis adagokban töltsen meg, hogy az tőrölt kávé ne szóródjon mellé.



Fontos:

a készülék megfelelő működése érdekében mielőtt a kávészűrőbe tőrölt kávé tenné, mindig győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt-e kávépor az előző kávéfőzésből.

3. Egyenletesen ossza el a kávé tőrőben, majd egy kissé nyomkodja le az adagolókanál nyelével (13. ábra). Az tőrölt kávé tömörítése rendkívül fontos a jó presszókávé főzéséhez. Ha nagyon összetömöríti a kávé, a kávé lassan

folyik le és a kávékrém sötét színű lesz. Ha kevésbé tömöríti a kávé, a kávé gyorsan folyik le, illetve a kávékrém világos színű és kevés lesz.

4. Távolítsa el az esetleges többlet kávé t a szűrőtartó széléről és akassza a gépre: határozottan forgassa el (10. ábra), hogy megakadályozza a vízvisszavárgást.
5. Helyezze a csészét vagy csészéket, még jobb, ha előmelegítette őket egy kis forró vízzel átöblítve, a szűrőtartó csőrei alá (14. ábra).
6. Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény  felgyullad (ha nem ég, várjon, amíg felgyullad), majd nyomja meg a gombot  (11. ábra) a kívánt mennyiség eléréséig. Ha meg akarja szakítani, ismét nyomja meg a gombot.
7. A szűrőtartó eltávolításához forgassa a szűrőtartó nyelét jobbról balra.



Égési sérülés veszélye!

Azért, hogy a kávé ne fröccsenjen ki, ne vegye le a szűrőtartót amíg a gép kávé t adagol.

8. A használt kávé eltávolításához a markolatba épített, e célt szolgáló nyelvvél blokkolja a szűrőt és a fejjel lefelé fordított szűrőtartót ütögetve távolítsa el a kávé t (15. ábra).
9. A gép kikapcsolásához nyomja meg a készülék bal oldalán lévő az ON/OFF gombot.

6.3 Presszókávé készítése kávépárnából

1. Végezze el a gép előmelegítését a "KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG ELŐMELEGÍTÉSE" szakaszban leírtak szerint, győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó a gépre van akasztva. Így melegebb lesz a kávé.



Megjegyzés:

Az ESE szabványnak megfelelő kávépárnákat használjon: ezt a csomagoláson található, alábbi jel mutatja.



Az ESE szabvány a legnagyobb kávépárna gyártó vállalatok által elfogadott rendszer, mely lehetővé teszi a presszókávé egyszerűen és tisztán történő készítését.

2. Tegye az 1 adaghoz a kis szűrőt vagy a kávépárnát a szűrőtartóba, győződjön meg arról, hogy a domború rész megfelelően, a 9. ábrán ábrázolt módon van beillesztve.
3. Helyezze a kávépárnát a szűrőtartó közepére, a lehető legpontosabban a szűrő fölé (16. ábra). A kávépárna megfelelő elhelyezéséhez kövesse a gyártó által a kávépárnák csomagolásán feltüntetett utasításokat.
4. Akassza a szűrőtartót a gépre, forgassa el az ütközésig (10. ábra).
5. Kövesse az előző bekezdés 5., 6. és 7. pontjaiban leírtakat.

6.4 Automata kikapcsolás

Ha a készüléket egy meghatározott ideig nem használja (ez modellenként eltér), automatikusan kikapcsol (a tápellátás jelzőfény kikapcsol):

7. HOGYAN KÉSZÍTSÜNK CAPPUCCINÓT

1. Presszókávét az előző fejezetekben leírt módon készítsen, megfelelő nagyságú csészéket használva.
2. Nyomja meg a gombot  (17. ábra).
3. Időközben, töltsön egy edénybe kb. 100 gramm tejet minden csésze cappuccinóhoz. Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata két-háromszorosára fog növekedni.



Megjegyzés:

Javasoljuk sovány vagy félzsíros, hűtőszekrény hideg (kb. 5°C) tej használatát.

4. Helyezze a tejjel teli edényt a cappuccino készítő alá.
5. Várjon, amíg a jelzőfény felgyullad  (17. ábra). A jelzőfény felgyulladását jelzi, hogy a kazán elérte a gőzképzéshez szükséges, ideális hőmérsékletet. Amikor a kazán melegszik, normális jelenség, ha egy kis mennyiségű víz és gőz folyik a cseptálcába.
6. Emelje ki a cappuccino készítőt előre húzva, majd balra elforgatva (18. ábra). A művelet során ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a kazán szűrőjét, mert forró. Majd helyezze a tejjel teli edényt a cappuccino készítő alá.
7. Merítse a cappuccino készítőt a tejbe néhány milliméter mélységig (19. ábra). Forgassa el a gőz szabályozógombot  ON állásba (20. ábra). Ekkor a tej térfogata növekedni kezd és krémes állagúvá válik;
8. Amikor a tej térfogata kétszeresére nő, merítse bele a cappuccino készítőt és folytassa a tej melegítését. Amikor elérte a kívánt hőmérsékletet (az ideális hőm. 60°C), szakítsa félbe a gőz adagolást a gőz szabályozógomb OFF állásba történő elforgatásával és nyomja meg a gombot .
9. Öntse a felhabosított tejet a korábban elkészített kávé tartalmazó csészébe. A cappuccino kész: tetszés szerint cukrozza, és ha kívánja, megszórhatja a habot egy kis kakaóporral.



Megjegyzés:

- Ha több cappuccinót kell készítenie, mindenképp először készítse el a habosított tejet a cappuccinókhoz;
- Ha a tej habosítását követően azonnal új kávé szeretne készíteni, előbb le kell hűteni a kazánt, különben a kávé megég. A kazán hűtéséhez tegyen egy edényt a kazán szűrő alá, nyomja meg a gombot  (11. ábra) és folyasson ki vizet, amíg kialszik az OK jelzőfény. Nyomja meg

a gombot és készítsen kávé az előző szakaszokban leírtak szerint.

Azt javasoljuk, hogy max. 60 másodpercig adagoljon gőzt és ne végezzen egymás után 3-nál többször tejhabosítást.



Figyelem!

Higiéniai okokból javasoljuk, hogy használat után mindig tisztítsa meg a cappuccino készítőt.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Hagyjon egy kis mennyiségű gőzt pár másodpercig lefolyni (előző fejezet 2. és 5. pontjai) a gőz szabályozógomb elforgatásával (20. ábra). Ennek a műveletnek a révén a cappuccino készítő leereszti az esetleg a belsejében maradt tejet. A készüléket az ON/OFF gomb segítségével kapcsolja ki.
2. Egyik kézzel tartsa a cappuccino készítő csövet, a másikkal húzza ki a cappuccino készítőt az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva azt (21. ábra).
3. Távolítsa el a cappuccino készítő fúvókáját lefelé húzva.
4. Langyos vízzel alaposan mossa meg a cappuccino készítőt és a fúvókát.
5. Győződjön meg arról, hogy a 22. ábrán a nyilakkal jelzett két furat ne legyen eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg őket egy gombostűvel.
6. Tegye vissza a fúvókát, felfelé tolva, hogy a csőbe illeszse.
7. Tegye vissza a cappuccino készítőt felfelé tolva és az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva.

8. FORRÓ VÍZ ELŐÁLLÍTÁS

1. A gépet az ON/OFF gomb megnyomásával kell bekapcsolni (8. ábra). A jelzőfény felgyullad.
1. Várjon, amíg felgyullad a jelzőfény .
2. Helyezzen egy edényt a cappuccino készítő alá.
3. Amikor a jelzőfény  felgyullad, nyomja meg a gombot  (11. ábra) és ezek egyidőben forgassa el a gőz szabályozógombot  ON állásba (20. ábra). Forró víz fog távozni a cappuccino készítőből;
4. A forró víz kifolyásának megszakításához ismét nyomja meg a gombot  és forgassa a gőz szabályozógombot OFF állásba.

Javasoljuk a gőz maximum 60 másodpercig tartó adagolását.

9. TISZTÍTÁS



Veszély!

- A készüléket ne merítse vízbe: ez egy elektromos készülék!
- A készülék külső részeinek tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket, áramtalanítsa és hagyja kihűlni.

9.1 A presszókáv szűrők tisztítása és karbantartása

Kb. 300 kávéként és amikor a kávé cseppenként vagy nem teljesen folyik ki a kávészűrőből, tisztítsa meg a szűrőtartót és a szűrőket az örlött kávéhoz, az alábbiak szerint:

- Vegye ki a szűrőt a szűrőtartóból.
- Csavarja le a szűrő dugóját (23. ábra) adugón lévő nyíl által jelzett irányba.
- Vegye ki a habosítót az edényből a műanyag rész felőli oldalról tolva.
- Távolítsa el a tömitést.
- Forró vízzel öblítse le az összes tartozékot és alaposan tisztítsa meg a fém szűrőt egy kefével dörzsölve azt (24. ábra). Ellenőrizze, hogy a fém szűrő furatai nincsenek-e eltömődve, szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa meg őket (25. ábra).
- Szerelje vissza a szűrőt és a műanyag tárcsán lévő tömitést a 26. ábrán ábrázoltaknak megfelelően 26. ábra. Ügyeljen a műanyag tárcsa peckének a tömités furatába történő beillesztésére 26. ábra.
- Az így kapott együttest helyezze a szűrő acél tartályába (27. ábra), győződjön meg arról, hogy a pecek az alátét furatába legyenek illesztve (lásd a 27. ábrán) lévő nyilat.
- Végül szorítsa meg a kupakot.

A garancia nem érvényes, ha a fent leírt tisztítást nem végzik el rendszeresen.

9.2 A kazán szűrőjének tisztítása

Kb. 300 kávéként meg kell tisztítani a presszókáv kazán szűrőjét az alábbiak szerint:

- Győződjön meg arról, hogy a kávéfőzőgép nem meleg és a villásdugó ki van húzva;
- Egy csavarhúzóval lazítsa meg a presszókáv kazán szűrőjét rögzítő csavart (28. ábra);
- Távolítsa el a kazán szűrőjét;
- Puha ronggyal tisztítsa meg (28. ábra);
- Alaposan tisztítsa meg a szűrőt forró vízzel, egy kefével dörzsölve. Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek eltömődve, szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa meg őket (25. ábra).
- Folyó vízzel, kefével dörzsölve öblítse le.
- Tegye vissza a kazán szűrőjét, győződjön meg, hogy megfelelően tette vissza a tömitésre.

A garancia nem érvényes, ha a fent leírt tisztítást nem végzik el rendszeresen.

9.3 Egyéb tisztítások

1. Ne használjon oldószereket vagy súrolószereket. Csak puha rongyot használjon.
2. Rendszeresen meg kell tisztítani a szűrőtartót, a szűrőket, a csepttálcát és a víztartályt.
A tálcá kiürítéséhez vegye ki a csészetartó rácsot, öntse ki a vizet és egy ronggyal tisztítsa meg a csészetartó rácsot: majd szerelje össze a csepttálcát.



Veszély!

A készüléket ne merítse vízbe. Ez egy elektromos készülék.

10. VÍZKÖOLDÁS

10.1 Végezzen vízköoldást a presszókáv egységen

Javasoljuk, hogy minden 200 kávé kifőzése után végezzen vízköoldást. Javasoljuk a kereskedelmi forgalomban kapható De'Longhi vízköoldó használatát.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Vegye ki a vízlágyító szűrőt (ha jelen van) és tölts fel a tartályt a csomagoláson található utasítások alapján elkészített, a vízköoldót vízzel összekeverve kapott vízköoldó oldattal.
2. Nyomja meg az ON/STANDBY gombot (8. ábra) a készülék bekapcsolásához. A betáp jelzőfény felgyullad.
3. Győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó nincs beakasztva és helyezzen egy edényt a cappuccino készítő alá.
4. Nyomja meg a gombot  és engedje ki a tartályban lévő oldat kb. 1/4-t: időről időre forgassa a gőz szabályozógombot, hogy kiengedje a vizet a cappuccino készítőből. Ezt követően szakítsa félbe az adagolást a gomb újbóli megnyomásával  és hagyja az oldatot kb. 5 percig hatni;
5. Ismétlje meg a 4. pontban leírtakat 3-szor, amíg a tartály kiürül;
6. A vízköoldó oldat maradványainak eltávolításához alaposan öblítse ki a tartályt és tölts fel friss vízzel (vízköoldó nélkül).
7. Nyomja meg a gombot  (11. ábra) és adagoljon vizet, amíg a víztartály ki nem ürül;
8. Ismétlje meg a 6. és 7. pontban leírtakat.

A garancia nem érvényes, ha a fent leírt tisztítást nem végzik el rendszeresen.

10.2 Végezzen vízköoldást a kávészűrő egységen

A vízben lévő vízkő az idő múlásával olyan tömődéseket hoz létre, melyek veszélyeztetik a készülék működését. Javasoljuk, hogy a készülék minden kb. 40 használata után végezzen víz-

kőoldást. Végezzen vízkőoldást a kereskedelmi forgalomban kapható, a kávéfőzőgép szűrőjének megfelelő vízkőoldókat.

1. Higítsa fel a terméket a kancsóban, kövesse a vízkőoldócsomagolásán feltüntetett utasításokat;
2. Távolítsa el a klórszűrőt és öntse az oldatot a tartályba;
3. Tegye vissza a kancsót a melegítő lapra;
4. Nyomja meg a gombot ①, adagoljon egy csészenyi oldatot, majd kapcsolja ki a készüléket;
5. Hagyja az oldatot 15 percig hatni, ismételje meg a 4. és 5. műveletet még egyszer.
6. Kapcsolja be a gépet és addig végezze az adagolást, amíg a tartály teljesen kiürül.
7. Az öblítést a készüléknek kizárólag vízzel történő működtetésével végezze, legalább 3-szor (3 teljes tartálynyi víz).

11. MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség:	220-240V/50-60Hz
Felvett teljesítmény:	1750 W

Méretek LxPxH:	371 x 282 (vagy 369) x 324 mm
Nyomás:	15 bar
"Presszókávé" kazán	Inox acél
A "Presszókávé" víztartály kapacitása:	1,2 L
"Kávészűrő" víztartály kapacitása :	1,4 L
Kábel hossza:	1200 mm
Súly:	
BC0421	6,3 kg
BC0411	6,2 kg



Ez a termék megfelel az 1935/2004/EK rendeletnek az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyokról.

12. ÁRTALMATLANÍTÁS



A készüléket tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, át kell adni egy, a szelektív hulladékgyűjtésre szakosodott lerakatnak.

13. PROBLÉMAMEGOLDÁS

Lent néhány lehetséges működési rendellenesség felsorolása található.

Ha a problémát nem lehet a lent leírt módon megoldani, Márkaszervizhez kell fordulni.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem folyik ki több presszókávé	Nincs víz a tartályban	Töltse meg a víztartályt
	A szűrőtartó csőreinek lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait
	A presszókávé kazán szűrője el van dugulva	Végezze el a tisztítást a "9.2 A kazán szűrőjének tisztítása" szakaszban leírtak szerint
	A presszókávé szűrő el van tömődve	Végezze el a tisztítást a "9.1 A presszókávé szűrők tisztítása és karbantartása" szakaszban leírtak szerint
	Vízkezelő hidr. rendszerben	Végezze el a vízkőoldást a "10.1 A presszókávé főző egység vízkőtlenítése" szakaszban leírtak szerint
	A víztartály nem lett megfelelően beillesztve, és az alján lévő szelep nincs nyitva	Kíméletesen nyomja meg a tartályt az alján lévő szelep nyitásához
A presszókávé nem a szűrőtartó lyukain keresztül, hanem a szélén át csepeg	A szűrőtartó rosszul lett beillesztve	Akassza be megfelelően a szűrőtartót, és erősen forgassa el ütközésig
	A presszó kazán tömítése elvesztette rugalmasságát	Cserélje ki a presszó kazán tömítését egy Szakszerviznél
	A szűrőtartó csőreinek lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a csőrök furatait

A szivattyú nagyon zajos	A víztartály üres	Töltse fel a tartályt
	A víztartály nem lett megfelelően beillesztve, és az alján lévő szelep nincs nyitva	Kíméletesen nyomja meg a tartályt az alján lévő szelep nyitásához
A presszókávé hideg	A presszó OK jelzőfénye nem gyullad fel akkor, amikor a kávéadagoló kapcsolót megnyomja.	Várja meg a presszó OK jelzőfény felgyulladását
	Nem végezte el a gép előmelegítését	Végezze el az előmelegítést a "6.1 A kávéfőző egység előmelegítése" szakaszban leírtak szerint
	Nem melegítette elő a csészéket	Melegítse elő a csészéket forró vízzel átöblítve őket
	Végezzen vízköoldást a híd. körön	A vízköoldást a "10.1 Végezzen vízköoldást a presszókávé egységen" szakaszban leírtak alapján végezze
A presszókávé krémje világos színű (a kávé gyorsan folyik le a csőrből)	Az őrlött kávé túlságosan tömörítve van	Nyomja össze jobban az őrlött kávé (14. ábra)
	Túl kicsi az őrlött kávé mennyisége	Növelje az őrlött kávé mennyiségét
	A kávé túl durvára van őrlve	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon
	Az őrlött kávé típusa nem megfelelő	Használjon más minőségű őrlött kávé
A kávékrém sötét színű (a kávé lassan folyik le a csőrből)	Az őrlött kávé túlságosan tömörítve van	Kevésbé nyomja le a kávé
	Túl nagy mennyiségű őrlött kávé	Növelje az őrlött kávé mennyiségét
	A kazán szűrője el van dugulva	A tisztítást a "9.2 A kazán szűrőjének tisztítása" szakaszban leírtak szerint végezze
	Az őrlött kávé túlságosan finomra van őrlve vagy nedves	Csak presszókávé gépeknek megfelelő őrlött kávé használjon; ügyeljen arra, hogy a kávé ne legyen nedves
	Az őrlött kávé típusa nem megfelelő	Használjon más minőségű őrlött kávé
A szűrőtartót nem lehet ráakasztani a készülékre	Túl sok kávé van a szűrőben	Használja a kapott adagolókanalat és győződjön meg arról, hogy a megfelelő típusú szűrőt használja
A tejen nem képződik hab a habosítás közben	A tej nem eléggé hideg	Mindig hűtőszekrény-hőmérsékletű, zsírszegény tejet használjon
	A cappuccino készítő piszkos	Alaposan tisztítsa meg a cappuccino készítő furait, különös tekintettel a 22. ábrán jelzettek
A kávé savanyú	A vízköoldás utáni öblítés nem volt elegendő	A vízköoldás után öblítse át a készüléket a "10.1 A presszókávé főző egység vízkötlenítése" vagy a "10.2 A kávéfőző egység szűrőjének vízkötlenítése" szakaszban leírtak szerint
A kávészűrő adagolási ideje hosszú	Végezzen vízköoldást a kávészűrő egységen	A vízköoldást a "10.2 Végezzen vízköoldást a kávészűrő egységen" szakaszban leírtak szerint végezze