

Mielőtt a készüléket használná, mindig olvassa el a biztonsági figyelmeztetések füzetét.

1. LEÍRÁS

1.1 A készülék leírása

(3.old. - A)

- A1. Víztartály
- A2. Csészetartó felület
- A3. Gőz szabályozógomb
- A4. Kazán szűrő
- A5. Forró víz/gőz adagoló
- A6. Fűvóka
- A7. Cappuccino készítő
- A8. Csészetartó tálca
- A9. Teli cseptálca mutató
- A10. Cseptálca
- A11. Gomb **ON/OFF** kapcsoló

1.2 A kezelő felület leírása

(3.old. - B)

- B1. Jelzőfény **ON/OFF** kapcsoló
- B2. **OK** jelzőfény
- B3. Választó gomb

1.3 A tartozékok leírása

(2.old. - C)

- C1. Szűrőtartó kar
- C2. Szűrő 1 csészéhez ( jel a szűrő alatt)
- C3. Szűrő 2 csészéhez ( jel a szűrő alatt)
- C4. Szűrő kávépárnához ( jel a szűrő alatt)
- C5. Mérőkanál/kávéfőzőmőritő
- C6. Vízkőoldó (***)nincs mellékelve, a hivatalos szakszervizeknél szerezhető be)
- C7. Vízlágyító szűrő (*nincs mellékelve, a hivatalos szakszervizeknél szerezhető be)

2. A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

- 1. Húzza ki a tartályt felfelé húzva (1. ábra).
- 2. Töltse fel a víztartályt friss és tiszta vízzel, ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a MAX jelzést (2. ábra). Helyezze vissza a tartályt óvatosan nyomva úgy, hogy a tartály alján elhelyezkedő szelepek kinyílnak (3. ábra);
- 3. Egyszerűbben, a tartályt annak kiemelése nélkül is meg lehet tölteni úgy, hogy a vizet közvetlenül egy kancsóból öntik bele.

Figyelem: *Soha ne indítsa be a készüléket, ha a tartályban nincs víz vagy a tartály nincs a helyén.*

3. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA

- 1. Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF kapcsoló megnyomásával (4. ábra): felgyullad a tápellátás jelzőfénye I;

- 2. Helyezze a szűrőtartó karba a használni kívánt kávészűrőt (5. ábra);
- 3. Akassza a szűrőtartót a gépre, de ne tegyen bele őrölt kávé (6. ábra);
- 4. Helyezzen egy 0,5 literes edényt a kazán szűrője alá és egy másik 0,5 literes edényt a cappuccino készítő alá (7. ábra);
- 5. Várja meg a jelzőfény felgyulladását **OK** (8. ábra) és közvetlenül ezután forgassa a választó gombot  állásba (9. ábra): ezt követően hagyja, hogy a tartály kb. fele távozzon a portaszűrőn keresztül;
- 6. Majd forgassa a gőz szabályozógombot az óramutató járásával ellentétes irányba (10. ábra) és hagyja, hogy a cappuccino készítőből kifolyjon a tartályban maradt víz;
- 7. Zárja vissza a gőz választógombot és állítsa vissza a választógombot  (STAND-BY) állásba;
- 8. Üritse ki a két edényt és helyezze vissza őket a kazán szűrő és a cappuccino készítő alá, majd ismételje meg az 5-6-7 pontokban leírtakat.

Most a készülék használatra készen áll.

3.1 Automata kikapcsolás

Ha a készüléket egy meghatározott ideig nem használja (ez modellenként eltér), automatikusan kikapcsol (a tápellátás jelzőfény kikapcsol):

3.2 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Megfelelő hőmérsékletű presszókávéhoz javasoljuk a gép előmelegítését az alábbiak szerint:

- 1. Kapcsolja be a gépet a **ON/OFF** kapcsoló gomb megnyomásával (a tápellátás jelzőfény felgyullad) (4. ábra) és akassza a szűrőtartót a gépre, de ne töltse meg őrölt kávéval (6. ábra);
- 2. Tegyen egy csészét a szűrőtartó alá. Ugyanazt a csészét használja, amellyel a kávé fogja főzni, de melegítse elő;
- 3. Várja meg a jelzőfény felgyulladását **OK** (8. ábra) és azonnal forgassa a választógombot  állásba (9. ábra), hagyja, hogy a víz kifolyjon, amíg ki nem alszik a jelzőfény **OK**, majd szakítsa félbe a választógombot állásba forgatva ;
- 4. Üritse ki a csészét, várja meg, amíg a jelzőfény **OK** ismét felgyullad és ismételje meg még egyszer ugyanazt a műveletet.

(Természetes jelenség, ha a szűrőtartó leakasztása közben egy kicsi és ártalmatlan gőzfelhő távozik).

4. PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE ŐRÖLT KÁVÉBÓL

- 1. Helyezze az őrölt kávéhoz való szűrőt (C2) vagy (C3) a szűrőtartóba. Egy kávé készítéséhez használja a  szűrőt, 2 kávé készítéséhez pedig használja a  szűrőt;
- 2. Amennyiben csak egy kávé kíván főzni, helyezzen a szűrőbe egy csapott adagolókanálnyit (kb. 7 gr) kávé (11. ábra). Ha két kávé szeretne főzni, tegyen a szűrőbe két csapott adagolóka-

nálnyi őrölt kávé (kb. 6+6 gr). A szűrőt kis adagokban töltse meg, hogy az őrölt kávé ne szóródjon ki;

Figyelem: a készülék megfelelő működése érdekében, mielőtt a kávéfőző egy-egyedre őrölt kávé tenne, mindig győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt kávépor az előző kávéfőzésből.

- Egyenletesen ossza el a kávé a szűrőben, majd egy kissé nyomkodja le az adagolóknál nyelével (12. ábra). Az őrölt kávé tömörítése rendkívül fontos a jó presszókávé főzéséhez. Ha nagyon összetömöríti a kávé, a kávé lassan folyik le és a kávékrém sötét színű lesz. Ha kevésbé tömöríti a kávé, a kávé gyorsan folyik le, illetve a kávékrém világos színű és kevés lesz.
- Távolítsa el az esetleges többlet kávé a szűrőtartó széléről és akassza a gépre: határozottan forgassa el a szűrőtartó nyelét jobbra (6. ábra), hogy megakadályozza a vízvízvárgást;
- Helyezze a csészét vagy a csészéket a szűrőtartó csőrei alá (13. ábra). A kávéfőzés megkezdése előtt javasoljuk, hogy a csészéket némi forró vízzel öblítse át;
- Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény **OK** (8. ábra) felgyulladjon (ha ki van kapcsolva, várja meg, amíg felgyullad) és forgassa el a funkció választógombot . A kívánt kávé minőség elérésekor a megszakításhoz forgassa a választógombot ;
- A szűrőtartó leemeléséhez forgassa a szűrőtartó nyelét jobbról balra;

Égési sérülés veszélye! Azért, hogy a kávé ne fröccsenjen ki, ne vegye le a szűrőtartót, amíg a gép kávé adagol.

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot **ON/OFF kapcsoló**.

5. PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE KÁVÉPÁRNÁBÓL

- Végezze el a gép előlevegítését a "3.2 TANÁCSOK MELEGEBB KÁVÉ KÉSZÍTÉSÉHEZ" szakaszban leírtak szerint, győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó a gépre van akasztva. Így melegebb lesz a kávé;

Megjegyzés: az E.S.E szabványnak megfelelő kávépárnákat használjon: ezt a csomagoláson találhatja, alábbi jel mutatja. Az E.S.E szabvány a legnagyobb kávépárna gyártó vállalatok által elfogadott rendszer, mely leegyszerűsíti a presszó kávé készítését.

- Helyezze az őrölt kávéhoz való szűrőt (C4) a szűrőtartóba;
- Helyezze a kávépárnát a szűrőtartó közepére, a lehető legpontosabban a szűrő fölé (15. ábra). A kávépárnának a szűrőre történő megfelelő elhelyezéséhez kövesse a gyártó által a kávépárnák csomagolásán feltüntetett utasításokat;
- Akassza a szűrőtartót a gépre, forgassa el azt ütközésig (6. ábra);
- Kövesse az előző bekezdés 5., 6. és 7. pontjaiban leírtakat.

6. HOGYAN KÉSZÍTSÜNK CAPPUCCINÓT

- Presszókávé a előző fejezetekben leírt módon készítsen, megfelelő nagyságú csészéket használva;

- Forgassa a választógombot állásba (16. ábra) és várja meg, amíg az **OK** jelzőfény felgyullad;
- Időközben, töltsön egy edénybe kb. 100 gramm tejet minden csésze cappuccinóhoz. A tej hűtő hideg legyen (ne legyen meleg!). Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata két-háromszorosára fog növekedni (17. ábra);

Megj.: mindig hűtőszekrény-hőmérsékletű, zsírszegény tejet használjon

- Helyezze a tejjel teli edényt a cappuccino készítő alá;
- Várja meg az **OK** jelzőfény felgyulladását. A jelzőfény felgyulladása azt jelzi, hogy a kazán elérte a gőzképzéshez szükséges, ideális hőmérsékletet;
- Nyissa ki a gőzt, a gőz szabályozógombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva néhány másodpercre, hogy a hidr. körben lévő vizet leengedje. Zárja vissza a gőzt;
- Merítse a cappuccino készítőt a tejbe kb. 5 mm mélységig (18. ábra) és forgassa el a gőz szabályozógombot az óramutató járásával ellentétes irányba. Ekkor a tej térfogata növekedni kezd és krémes állagúvá válik;
- Amikor a tej térfogata kétszeresére nő, merítse bele a cappuccino készítőt és folytassa a tej melegítését. Amikor elérte a kívánt hőmérsékletet (az ideális hőm. 60°C), szakítsa félbe a gőz adagolást a gőz szabályozógomb elzárásával és forgassa a funkcióválasztó gombot állásba;
- Öntse a felhabosított tejet a korábban elkészített kávé tartalmazó csészékbe. A cappuccino kész: tetszés szerint cukrozza, és ha kívánja, megszórhatja a habot egy kis kakaóporral.

Megjegyzés:

Ha több cappuccinót kell készítenie, mindenképp el kell készítenie az összes kávé és csak legvégül készítsen el a habosított tejet a cappuccinóhoz;

Ha a tej habosítását követően azonnal új kávé szeretne készíteni, előbb le kell hűteni a kazánt, különben a kávé megég. A kazán lehűtéséhez tegyen egy edényt a kazán szűrő alá, forgassa a funkcióválasztó gombot állásba és hagyja kifolyni a vizet, amíg ki nem alszik az **OK**. Allítsa vissza a választógombot állásba és kezdje meg a kávé készítését.

Azt javasoljuk, hogy max. 60 másodpercig adagoljon gőzt és ne végezzen egymás után 3-nál többször tejhabosítást.

7. A CAPPUCCINO KÉSZÍTŐ TISZTÍTÁSA MINDEN HASZNÁLAT UTÁN

Figyelem! higiéniai okokból javasoljuk, hogy használat után mindig tisztítsa meg a cappuccino készítőt.

Az alábbiak szerint járjon el:

- Hagyja, hogy egy kis mennyiségű gőz néhány másodpercig távozzon ("6. HOGYAN KÉSZÍTSÜNK CAPPUCCINÓT" fejezet 2, 6 és 7 pontjai) a gőz szabályozógombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. Ennek a műveletnek a révén a cappuccino készítő leereszti az esetleg a belsejében maradt tejet. Kapcsolja ki a készüléket a gőz szabályo-

zőgomb ismételt elzárásával és forgassa a funkcióválasztó gombot  állásba;

2. Várjon néhány perct, hogy a cappuccino készítő kihűljön: forgassa a cappuccino készítőt kifelé és lefelé húzva emelje ki (20. ábra);
3. Lefelé húzva emelje ki a cappuccino készítő csőrét (21. ábra);
4. Ellenőrizze, hogy a cappuccino készítő (22. ábrán) jelzett furata ne legyen eltömődve. Szükség esetén egy fogpiszkálóval meg kell tisztítani;
5. Tegye vissza a csőrt, és tegye vissza a cappuccino készítő a csőrré, ehhez forgassa el és kattanásig tolja felfelé.

8. FORRÓ VÍZ ELŐÁLLÍTÁS

1. A gépet az ON/OFF gomb megnyomásával kell bekapcsolni (4. ábra). Várjon, amíg a jelzőfény **OK** felgyullad;
2. Helyezzen egy edényt a cappuccino készítő alá;
3. Amikor a jelzőfény **OK** felgyullad, forgassa a funkcióválasztó gombot  állásba és ezzel egyidejűleg forgassa a gőz szabályozógombot az óramutató járásával ellentétes irányba: a forró víz a cappuccino készítőn keresztül távozik;
4. A forró víz kifolyásának megszakításához forgassa a gőz szabályozógombot az óramutató járásával megegyező irányba és forgassa a választógombot  állásba.

Javasoljuk a gőz maximum 60 másodpercig tartó adagolását.

9. TISZTÍTÁS

9.1 A készülék tisztítása

A gép alábbi részeit kell rendszeresen megtisztítani:

- cseptálca (A10)
- kávészűrők (C2), (C3) és (C4);
- kazán szűrő (A4);
- víztartály (A1);
- cappuccino készítő (A5) a "7. A CAPPUCCINO KÉSZÍTŐ TISZTÍTÁSA MINDEN HASZNÁLAT UTÁN" SZAKASZBAN LEÍRTAK SZERINT;

Figyelem!

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.

Veszély! Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe: az egy elektromos berendezés.

Megjegyzés: 3-4 napnál hosszabb állás esetén javasoljuk, hogy az újbóli használat előtt öblítse ki a gépet a "3. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA" SZAKASZBAN LEÍRTAK SZERINT

9.2 A cseptálca tisztítása

Figyelem!

A cseptálcában van úszó (A9) (piros színű), amely a víz szintjét jelzi. Még mielőtt ez a jelző a csészetartó tálcán túlra lógna (23. ábra), ki kell üríteni a tálcát és meg kell tisztítani, ellenkező esetben a víz túlfolyhat a széleken és kárt okozhat a készülékben, a támasztó felületben vagy a környező területen.

1. El kell távolítani a tálcát;
2. Ki kell venni a csészetartó rácsot (A8), el kell távolítani a vizet és meg kell tisztítani a tálcát egy ronggyal: ezt követően vissza kell tenni a cseppgyűjtő tálcát;
3. Ezután tegye vissza a cseppgyűjtő tálcát.

9.3 A kávészűrők tisztítása

Rendszeresen, hetente tisztítsa meg a kávészűrőket:

Szűrők 1 és 2 csészéhez

1. Húzza ki a szűrőt a megfelelő nyelv meghúzásával (24. ábra);
2. Öblítse le a szűrőket folyóvízzel (25. ábra);
3. Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek eltömődve, szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket (25. ábra) és (26. ábra);
4. Tegye vissza a szűrőt és nyomja le a helyére.

Kávépárna szűrő

Öblítse le a folyóvízzel. Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek eltömődve, szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket (25. ábra) és (26. ábra).

9.4 A kazán szűrőjének tisztítása

Kb. 300 kávéként meg kell tisztítani a presszókávé kazán szűrőjét az alábbiak szerint:

- Győződjön meg arról, hogy a kávéfőzőgép nem meleg és a villásdugó ki van húzva;
- Egy csavarhúzóval lazítsa meg a presszókávé kazán szűrőjét rögzítő csavart (27. ábra);
- Távolítsa el a kazán szűrőjét;
- Egy nedves ronggyal tisztítsa meg a kazánt (27. ábra);
- Alaposan tisztítsa meg a kazán szűrőt forró vízzel, egy kefével dörzsölve. Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek eltömődve, szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa meg őket.
- A csap alatt öblítse le a kazán szűrőt, folyamatosan dörzsölve.
- Szerelje vissza a kazán szűrőt, ügyeljen arra, hogy helyesen tegye vissza a tömítőgyűrűre.

A garancia nem érvényes, ha a fent leírt tisztítást nem végzik el rendszeresen.

9.5 A víztartály tisztítása

1. Rendszeresen (havonta kb. egy alkalommal) és a vízlágyító szűrő (C7) (*ha van) minden cseréje alkalmával tisztítsa meg a tartályt nedves ruhával és kímélő tisztítószerrel;

2. Vegye ki a szűrőt (*ha van), és öblítse el folyó víz alatt;
3. Tegye vissza a szűrőt (*ha van), töltsse fel a tartályt friss vízzel és tegye vissza;
4. (Csak vízlágyító szűrővel rendelkező modellek esetén) Adagoljon 100ml vizet.

10. VÍZKÖLDÉS

Javasoljuk, hogy minden 200 kávé kifőzése után végezzen vízköoldást. Javasoljuk a kereskedelmi forgalomban kapható De'Longhi vízköoldó (C6)* használatát.

Kövessen az alábbi eljárást:

1. Töltsse fel a tartályt a csomagoláson található utasítások alapján elkészített, a vízköoldót vízzel összekeverve kapott vízköoldó oldattal;
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot;
3. Győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó nincs beakasztva és helyezzen egy edényt a kazán szűrő és a cappuccino készítő alá;
4. Várjon, amíg a jelzőfény **OK** felgyullad;
5. Forgassa a választógombot állásba és engedje ki a tartályban lévő oldat kb. 1/4-t: időről időre forgassa a gőz szabályozógombot az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy kiengedje a vizet a cappuccino készítőből.

Ezt követően szakítsa félbe az adagolást a választógombot  állásba forgatva és hagyja az oldatot kb. 5 percig hatni;

6. Ismételd meg a 5. pontban leírtakat 3-szor, amíg a tartály kiürül;
7. A vízköoldó oldat maradványainak eltávolításához alaposan öblítse ki a tartályt és töltsse fel friss vízzel (vízköoldó nélkül);0
8. Forgassa a választógombot  állásba és ürítse ki a víztartályt: időről időre forgassa a gőz szabályozógombot az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy kiengedje a vizet a cappuccino készítőből;
9. Ismételd meg a 7. és 8. pontban leírtakat.

11. MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség:	220-240V~50/60Hz
Felvett teljesítmény:	1100W
Méretek LxHxP:	197x322x303 (385) mm
Nyomás:	15 bar
A víztartály kapacitása:	1 L
Tápkábel hossza:	1,40 m
Súly:	4,7 kg

12. PROBLÉMAMEGOLDÁS

Lent néhány lehetséges működési rendellenesség felsorolása található.

Ha a problémát nem lehet a lent leírt módon megoldani, Márkaszervízhez kell fordulni.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem folyik ki több presszókávé	Nincs víz a tartályban	Töltsse meg a víztartályt
	A szűrőtartó csőreinek lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait
	A szűrő és a kivehető perforált szűrő el vannak tömődve	A tisztítást a "9.3 A KÁVÉSZŰRŐK TISZTÍTÁSA" C. SZAKASZBAN LEÍRTAK SZERINT VÉGEZZE
	A presszókávé kazán szűrője el van dugulva	Végezze el a tisztítást a "9. TISZTÍTÁS" szakaszban leírtak szerint
	Vízke a hidr. rendszerben	Végezze el a vízköoldást a "10. VÍZKÖLDÉS" C. SZAKASZBAN LEÍRTAK SZERINT
A presszókávé nem a szűrőtartó lyukain keresztül, hanem a szélen át csepeg	A szűrőtartó rosszul lett beillesztve vagy koszos	Akassza be megfelelően a szűrőtartót, és erővel teljesen csavarja be
	A presszó kazán tömítése elvesztette rugalmasságát vagy koszos	Cserélje ki a presszó kazán tömítését egy Szakszervíznél
	A szűrőtartó csőreinek lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait
	A szűrő és a kivehető perforált szűrő el vannak tömődve	A tisztítást a "9.3 A KÁVÉSZŰRŐK TISZTÍTÁSA" C. SZAKASZBAN LEÍRTAK SZERINT VÉGEZZE

A presszókávé hideg	Az OK jelzőfény nem gyullad fel a kávé adagolásakor	Várja meg az OK jelzőfény felgyulladását
	Nem végezte el a gép előmelegítését	Végezze el az előmelegítést a "3.2 TANÁCSOK MELEGEBB KÁVÉ FŐZÉSÉHEZ" szakaszban leírtak szerint
	Nem melegítette elő a csészéket	Melegítse elő a csészéket forró vízzel
	Vízkezelő a hidr. rendszerben	Végezzen vízköoldást a 10. VÍZKÖOLDÁS" C. SZAKASZBAN LEÍRTAK SZERINT
A szivattyú nagyon zajos	A víztartály üres	Töltse fel a tartályt
	A tartály rosszul van behelyezve és az alján található szelep nincs nyitva	Finoman nyomja a tartályt úgy, hogy az alján lévő szelep kinyíljon
	A tartály kapcsolójában levegő buborékok vannak	Kövesse a "Forró víz készítés" szakaszban leírt utasításokat, amíg meleg vizet nem lehet adagolni
A kávékrém sötét színű (a kávé lassan folyik le a csőrből)	Az őrölt kávé túlságosan tömörítve van	Kevésbé nyomja le a kávé
	Túl nagy mennyiségű őrölt kávé	Növelje az őrölt kávé mennyiségét
	A kazán szűrője el van dugulva	A tisztítást a "9.4 A KAZÁN SZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA" SZAKASZBAN LEÍRTAK SZERINT VÉGEZZE
	A szűrő és a kivehető perforált szűrő el vannak tömörítve	A tisztítást a "9.3 A KÁVÉSZŰRŐK TISZTÍTÁSA" C. SZAKASZBAN LEÍRTAK SZERINT VÉGEZZE
	Az őrölt kávé túlságosan finomra van őrölve vagy nedves	Csak presszókávé gépeknek megfelelő őrölt kávé használjon; ügyeljen arra, hogy a kávé ne legyen nedves
	Az őrölt kávé típusa nem megfelelő	Használjon más minőségű őrölt kávé
A kávé savanyú	A vízköoldás utáni öblítés nem volt elegendő	A vízköoldás után öblítse át a készüléket a 10. VÍZKÖOLDÁS" C. SZAKASZBAN LEÍRTAK SZERINT
A tejen nem képződik hab a habosítás közben	ECP35.31 modell: a gyűrű "HOT MILK"(FORRÓ TEJ) pozícióban van	ECP35.31 modell: állítsa a szorítógyűrűt "cappuccino" helyzetbe
	A tej nem eléggé hideg	Mindig hűtőszekrény-hőmérsékletű tejet használjon
	A cappuccino készítő piszkos	Végezze el a cappuccino készítő tisztítását a bekezdés alapján 7. A CAPPUCCINO KÉSZÍTŐ TISZTÍTÁSA MINDEN HASZNÁLAT UTÁN
	Vízkezelő a hidr. rendszerben	Végezzen vízköoldást a bekezdés szerint 10. VÍZKÖOLDÁS" C. SZAKASZBAN LEÍRTAK SZERINT
A készülék kikapcsol	Közelépett az automata kikapcsolás	Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék újbóli bekapcsolásához
A készülék a bekapcsolást követően néhány másodperc elteltével kikapcsol	A funkcióválasztó gomb nincs I (standby) pozícióban	Forgassa a funkcióválasztó gombot I (standby) állásba, majd nyomja meg az ON/OFF gombot.