

## BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

### **Veszély!**

Betartásának elmulasztása életveszélyes elektromos áramütést okoz vagy okozhat.

- A készülék tápkábelét a felhasználó sosem cserélheti ki, mert ahhoz különleges szerszámokra van szükség.

**A kábel sérülése esetén a javításhoz vagy a kábelcsere elvégzéséhez kizárólag egy gyártó által feljogosított márkaszervizhez forduljon, hogy ne veszélyeztesse saját biztonságát.**

- A kávéfőzőt soha ne merítse vízbe. Ez egy elektromos készülék.
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzatból és kapcsolja ki a főkapcsolót. Ne hagyja a készüléket feleslegesen hálózati csatlakoztatás alatt.
- Mint bármilyen elektromos készülék esetén, ezt a készüléket is ésszerűen és óvatosan kell használni, különösen gyermekek jelenlétében.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A készüléket csak minimum 10 A terhelhetőségű és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba szabad kapcsolni. A gyártót nem terheli felelősség a készülék földelés nélküli hálózatra való csatlakoztatásából származó esetleges balesetekért.
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel végeztesse el a csatlakozóaljzat cseréjét.
- A víztartály feltöltése és a kiöntőkanna gépről való levétele közben ügyeljen, hogy ne öntsön semmilyen folyadékot a villásdugóra és a hálózati tápkábelre.

### **Égési sérülések veszélye!**

Betartásának elmulasztása égési sérüléseket okoz vagy okozhat.

- Ezt a készüléket "kávéfőzésre" tervezték. Vigyázzon, nehogy a kiforrócsenő víz, a kiáramló gőz által vagy a készülék helytelen használata következtében égési sérüléseket szenvedjen.
- Használat közben ne érjen a készülék forró felületeihez. Használja a gombokat és a fogantyúkat.
- Nem szabad a készülékhez érni, amikor nedves a keze vagy a lába.
- A melegítőlap a készülék használata után sokáig meleg marad.

### **Figyelem!**

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza ill. okozhatja.

- A gyártót nem terheli felelősség a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból származó károkért.
- Meghibásodás vagy helytelen működés esetén a hálózati tápkábel kihúzásával kapcsolja ki a készüléket. Az esetleges javítási munkák elvégzését kizárólag a gyártó által feljogosított márkaszervizben végeztesse és a javításhoz kérje eredeti alkatrészek használatát. A fentiek betartásának elmulasztása veszélyeztetheti a készülék biztonságos üzemeltetését.
- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, szenzoriális vagy értelmi képességekkel rendelkező személyek vagy megfelelő tapasztalattal ill. ismeretekkel nem rendelkezők is használhatják, amennyiben elmagyarázzák nekik a helyes használat szabályait, ill. a készülék használata közben biztosítják számukra a felügyeletet és a megfelelő biztonságot, valamint képesek megérteni a készülék használatával járó kockázatokat. Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását. Tartsa a készüléket és annak vezetékét 8 év alatti gyermekektől távol.
- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épességét. Bármilyen kétsége merülne fel, ne használja a készüléket és forduljon szakemberhez.
- A csomagolóanyagokat (műanyagzacskók, polisztirol hab, stb.) ne hagyja gyermekek közelében, mert potenciális veszélyforrást jelentenek.
- A készüléket egy vízscaptól, mosogatótól és hőforrástól távol eső munkafelületre helyezze.
- A készüléket soha ne helyezze el olyan helyiségbe, ahol a környezet hőmérséklete 0 °C-ra vagy annál alacsonyabbra csökkenhet (ha a víz megfagy, károsodhat a készülék).

### **Megjegyzés:**

Ez a jelzés fontos tanácsokra vagy információkra hívja fel a felhasználó figyelmét.

- A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehet a legjobb eredményt elérni és a legnagyobb biztonságban üzemeltetni a készüléket.

- A készülék kizárólag háztartási használatra készült.

Nem használható: üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezet személyzeti konyhájában; tanyaházakban; hotelek, motelek és egyéb lakókönyezetek vendégei számára; panzió típusú környezetekben

A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes.



- Ez a termék megfelel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyokról szóló 1935/2004/EK irányelvnek.
- Miután a készüléket a munkafelületre tette, ellenőrizze, hogy a gép oldal- és hátlapja körül kb. 5 cm, a kávéfőző gép felett pedig legalább 20 cm szabad tér maradjon.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A. Üveg kiöntőkanna
- B. Fedél
- C. Filteres kávé szűrőtartó
- D. Vízfeltöltő rekesz
- E. Vízsztint ablak
- F. Víz tartály szűrő
- G. Aroma gomb
- H. ☺ Be/készlenléti állapot gomb
- I. Kávéfőzőlap (az üveg kiöntőkannával ellátott modelleknél melegítőlapp)
- L. Állandó szűrő (kiszereles szerint) vagy papírszűrő
- M. Adagolókanál

## FILTERES KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

**i Megjegyzés:** a kávéfőző legelső használatakor a gép összes tartozékát, valamint belső csövezetéseiket át kell mosni úgy, hogy a géppel legalább két alkalommal kávé kell főzni örölt kávé felhasználása nélkül.

- Nyissa ki a fedelet (B) a tetőn és a kiöntőkanna segítségével öntsön tiszta, hideg vizet a vízfeltöltő rekeszbe (D) (1.

ábra) a készíteni kívánt kávé csészékben kifejezett mennyiségének megfelelő szintjelzésig. Ellenőrizze a tartályban lévő víz szintjét a vízszint ablakban (E) (3. ábra). Azt tanácsoljuk, hogy a víz adagolásához használja a kannát, mert a kiöntőkanna maximális úrtartalma megfelel a tartály úrtartalmának.

- Tegye be az állandó szűrőt (L) (kiszereles szerint) a szűrőtartóba (C) (3. ábra). Az állandó szűrővel nem rendelkező modelleknél használja az (1x2) méretű papírszűrőt.
- Tegye az örölt kávé a szűrőbe a készülékhez járó adagolókanállal (M), majd egyengesse el a kávé (4. ábra). Az ajánlott mennyiségek az alábbi táblázatban találhatók. Használjon jó minőségű, közepes finomságúra örölt és filteres kávéfőzőhöz való kávé.

## Ajánlott mennyiségek:

Csészék száma	Adagolókanalak száma (*)
2	2
3	3
4	4
5	5

(\*) 1 csapott adagolókanál = 1 evőkanál (5 g)

A táblázatban jelzett mennyiségek jelzés értékűek, amelyek izlés szerint és a kávé típusának megfelelően módosíthatók. Sose lépje túl az 5 adagolókanálnak megfelelő szintet. A kávékeverék típusa nagyban befolyásolja az elkészített kávé minőségét. Ezért tanácsos többfajta kávé kipróbálni hogy megtalálja melyik ízlik legjobban.

- Zárja le a fedelet (B) a készülék tetején és helyezze a zárt kannát a kávéfőzőlapra (5. ábra).
- Nyomja meg a ☺ Be/készlenléti állapot gombot (H) (6. ábra). A kapcsolón található jelzőfény azt jelzi, hogy a kávéfőző működik. Pár másodperc után a kávé folyani kezd a gépből. A készülék az adagolás elején egy hangjelzést, míg a végén három hangjelzést ad ki.

**i Megjegyzés:** a kávé kifolyásának ideje a használt kávé típusától függően változhat.

A kávé ízét az AROMA gomb (G) megnyomásával lehet optimálisra állítani. Ez a funkció lehetővé teszi a kávé átfolyásának beállítását, amely a vizet a szűrőben lassabban engedi át. Egyszerre kis mennyiségű szűrése javítja a kávé ízét és aromáját. A funkció bekapcsolásához nyomja meg az AROMA gombot (G) (a gomb világítani kezd) miután megnyomta a Be/készlenléti állapot gombot (H). A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét az AROMA gombot. Az AROMA gomb használata akkor javasolt amikor nem kell teljes kannányi kávé főzni.

- Ha benyomva tartja a ☹ Be/készlenléti állapot gombot (H) a kávé kifolyása után, a kávéfőzőlap az ideális hőmérsékleten tartja a kávé. A készülék 40 perccel a kávéfőzés befejezése után kikapcsol. A kávéfőzőlap kikapcsolásához ismét nyomja meg a ☹ Be/készlenléti állapot (H) gombot.
- Teljesen normális, hogy a kávé kifolyása közben a készülék egy kis gőzt bocsát ki.
- Új kávé főzéséhez kapcsolja ki a készüléket a Be/készlenléti állapot gombot (H) és indítsa újra.

**i** **Megjegyzés:** ha a kiöntőkannát leveszi mielőtt a készülék befejezte volna a kávéfőzést, a kávéfőzés nem szakad meg, csak a kávé kannába való kifolyása. Ha a kávéfőzés elején rögtön ki akar tölteni egy kis kávé, azt a kávé kifolyásának elkerülése érdekében tanácsos a lehető legrövidebb idő alatt megtenni.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletbe kezdene kapcsolja ki a gépet, húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzattól és hagyja lehűlni a gépet.

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket vagy dörzshatású tisztítószereket. A tisztításhoz elég egy puha és nedves törülköruha.
- A kávéfőzőt soha ne merítse vízbe. Ez egy elektromos készülék.
- A víztartály szűrő (F) a fedélen (B) keresztül érhető el. Szükség esetén tisztítsa meg.
- A kannát és a tartozékokat ne mossa mosogatógépben.

## VÍZKÖLDÁS

Ha lakhelyének ivóvíze kemény, idővel vízkő rakódik le a kávéfőzőben. A vízkőlerakódás veszélyeztetheti a készülék helyes működését. Ezért tanácsos minden 40 kávéfőzési ciklus után vízköoldást végezni.

Amikor az AROMA gomb (G) és a ☹ Be/készlenléti állapot gomb (H) egyidejűleg villog (7. ábra), (kb. minden 40. kávéfőzési ciklus után), vízkömentesítse a készüléket.

- A készülék automatikusan újraindul a vízkömentesítés után.
- A vízköoldást a kereskedelemben kapható, filteres kávéfőző gépekhez való vízköoldókkal végezze az alábbiak szerint.
- Higítsa fel a terméket a kiöntő kannában a csomagoláson található utasítások betartásával;
- Az oldatot öntse a vízfeltöltő rekeszbe;
- Helyezze a kiöntőkannát a kávéfőzőlapra; nyomja meg a ☹ Be/Készlenléti állapot gombot (H) és az AROMA gombot (G) egyszerre, legalább 1,5 másodpercig.
- Ha a vízkömentesítő ciklus befejeződött (a két gomb világítása lekapcsol); öblítse le a készüléket csak vízzel, legalább

kétszer (2 teljes tartálynyi víz).

- A készülékre nem érvényes a jótállás, ha nem a fent leírt módon végzi a tisztítást.

## MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség:	220-240V-50-60Hz
Felvett teljesítmény:	750W
Tömeg:	1,35 kg

## A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.