

ELEKTROMOS BEKÖTÉS

- Mielőtt a dugót az aljzathoz csatlakoztatná, **figyelmesen ellenőrizze**, hogy lakhelyének hálózati feszültsége megegyezik-e a készüléken feltüntetett Volt értékkel.
- Ellenőrizze, hogy az aljzat 10/16 A erősségű legyen.
- EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL AZ ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁSRÓL SZÓLÓ 89/336. SZ. EU ÉS A 476/92. SZ. OLASZ MINISZTERI RENDELET ELŐÍRÁSAINAK.

BEÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag hordozható változatban szabad használni.

KEZELÉS ÉS HASZNÁLAT

Funkcióválasztóval és hőfokszabályzóval rendelkező modell

- **Nyári üzemeltetés (csak szellőzés):** a hőfokszabályzót fordítsa az óramutató járásával egyező irányba ütközésig a /6 fokozatra.
- **Minimális teljesítményű működés:** a funkcióválasztót állítsa az **1-es** fokozatra.
- **Maximális teljesítményű működés:** a funkcióválasztót állítsa az **2-es** fokozatra.
- **Kikapcsolás:** a funkcióválasztót állítsa a "●" a hőfokszabályzó tárcsáját a fokozatra, majd húzza ki a dugót az aljzathoz.

A hőfokszabályzó beállítása

A helyiség kívánt hőfokának elérésekor a hőfokszabályzó jobb **2.** tárcsáját (ha van) lassan fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba addig, és csak addig, amíg a készülék ki nem kapcsol. A hőfokszabályzó az így beállított hőmérsékletet automatikusan megtartja.

FAGYÁLLÓ

A bal **1.** tárcsát állítsa a 2-es fokozatra, majd a hőfokszabályzó jobb **2.** tárcsáját a fokozatra. Az így beállított készülék a szobahőmérsékletet kb. 5° C-on tartja minimális energiafogyasztás mellett.

Kapcsolós modellek

- **Fűtés csökkentett teljesítményen:** nyomja meg a "—" kapcsolót (a kapcsolón piros zóna látható)
- **Fűtés maximális teljesítményen:** nyomja meg mindkét kapcsolót (a kapcsolón piros zóna látható)
- **Kikapcsolás:** oltsa le mindkét kapcsolót.
Tanácsos a használaton kívüli készülék dugóját mindig kihúzni.

Csak hőfokszabályzóval rendelkező modellek

A készülék bekapcsolásához a tárcsát fordítsa az óramutató járásával egyező irányba ütközésig a maximális fokozatra, míg a teljes kikapcsoláshoz a tárcsát fordítsa a minimális fokozatra, majd húzza ki a dugót az aljzathoz.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Mielőtt bármilyen tisztítási munkához fogna, mindig húzza ki a hálózati dugót.
- **Gyakran tisztítsa a szellőzőrácsokat.**
- Soha ne használjon dörzshatású vagy oldószereket.

FIGYELMEZTETÉS

- Soha ne használja a készüléket zuhanyozó, fürdőkád, mosogató, uszodamedence, stb. közvetlen közelében.
- A készüléket kizárólag függőlegesen állítva szabad üzemeltetni.
- A készülékkel ne szárítson ruhát, ne zárja el a szellőzőnyílásokat (tűlhevülés veszélye).
- Ne tegyen semmilyen bútort vagy tárgyat a készülék elé 50 cm-es távolságon belül.
- A készülék hordozható változatát ne használja fal, bútor, függöny, stb. közelében.
- A tápvezeték károsodása esetén a cserét a gyártó, vagy márkaszervize, illetve kizárólag egy hasonló szakképesítéssel rendelkező személy végezheti el a biztonságos használat érdekében
- A készüléket ne állítsa közvetlenül egy állandó aljzat alá.
- A készüléket üzemelés közben ne takarja le, mert túlhevülhet és kigyulladhat.
- Tilos ezt a készüléket 4 m²-nél kisebb alapterületű helyiségben üzemeltetni.

Egy **biztonsági szerkezet** a hőventilátort kikapcsolja véletlen túlhevülés (pl. szellőzőnyílások eldugulása, a motor lassú forgása, illetve leállása) esetén. A készülék ismételt bekapcsolásához húzza ki a dugót az aljzathoz pár percre, szüntesse meg a túlhevülés okát, majd ismét csatlakoztassa a dugót.



Fontos: üzemeltetés alatt a készüléket nem szabad letakarni. Így elkerülheti, hogy a készülék hőmérséklete veszélyesen megnöjön.