

## ELEKTROMOS BEKÖTÉS

- Mielőtt a villásdugót a csatlakozóaljzatba illesztené, gondosan ellenőrizze, hogy lakhelyének hálózati feszültsége megegyezik-e a készüléken V-ban feltüntetett értékkel, valamint a csatlakozódugó és a tápvonal megfelelnek-e a kívánt terhelésnek.
- EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓZAVAROK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE VONATKOZÓ 89/336. EU RENDELETNEK ÉS A 476/92. OLASZ TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETNEK.

## BEÁLLÍTÁS

A készülék hordozható formában vagy a falra szerelve üzemeltethető, míg a motorizált talprésszel rendelkező modelleket nem lehet a falra szerelni.

A falraszerelést az alábbiak szerint végezze:

- Az 1. ábrán feltüntetett minimum távolságok betartásával rögzítse a falra a tartókonzolt.
- Ha a készülék fűrdőszobában vagy zuhanyzóban kerül felszerelésre, akkor be kell tartani a 4. ábrán jelzett "védőtávolságot" és a ventilátort mindenképpen csapoktól, mosdókagylóktól, zuhanyzóktól, stb. távol kell felállítani.
- Ezután illessze a készüléket a konzol felső kapcsába, majd enyhén forgassa el, amíg az be nem akad a konzol alsó fogába (2. ábra).
- A készüléket nem szabad közvetlenül egy csatlakozóaljzat alá helyezni.

**Megjegyzés:** Ha a készüléket nem kívánja falra szerelni, ne akassza a tartókonzolt a készülékre.

## KEZELÉS ÉS HASZNÁLAT

Funkcióválasztóval és termosztáttal rendelkező modellek

- Fordítsa a termosztát gombját (balra) az óramutató járásával megegyező irányba a max. fokozatig.
- **Nyári üzemeltetés (csak szellőzés/légcsere):** a funkcióválasztót állítsa a  fokozatra.
- **Minimális teljesítményű működés:** a funkcióválasztót állítsa az **1-es** fokozatra (a jelzőlámpa felgyullad).
- **Maximális teljesítményű működés:** a funkcióválasztót állítsa a **2-es** fokozatra.
- **Kikapcsolás:** a funkcióválasztót állítsa a **"0"** fokozatra.

### A termosztát beállítása

A helyiség kívánt hőfokának elérésekor a termosztát gombját enyhén fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba egészen addig, amíg a jelzőlámpa ki nem alszik. A termosztát az így beállított hőmérsékletet ezután automatikusan szabályozza és állandó szinten tartja.

## FAGYÁS ELLENI FUNKCIÓ

Amikor a funkcióválasztó a 2-es, a termosztát pedig a  fokozaton áll, a készülék kb. 5°C-on tartja a környezet hőmérsékletét és minimális energiafogyasztással megakadályozza a fagyást.

### Csak termosztáttal rendelkező modellek

A készülék bekapcsol, ha a termosztát gombját az óramutató járásával megegyező irányban elforgatja egészen addig, amíg a maximum fokozaton meg nem áll. A készülék teljes kikapcsolásához forgassa a gombot a minimum fokozatba, majd húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzataból.

## 24 ÓRÁS IDŐKAPCSOLÓVAL (TIMER) RENDELKEZŐ MODELL

A fűtés programozását az alábbiak szerint végezze:

Nézze meg a pontos időt. Tételezzük fel, hogy 10 óra van, tehát a programozó beszámozott lemezét forgassa az óramutató járásával megegyező irányba egészen addig, amíg a 10-es szám egy vonalba nem kerül a programozón található  mutatóval. Állítsa be azt az időtartamot, amikor üzemeltetni kívánja a készüléket úgy, hogy a fogakat kifelé nyomja. Minden egyes fog 30 percrek felel meg. Az így beállított készülék minden nap automatikusan a beállított időpontban fog üzemelni (Fontos: a villásdugót a csatlakozóaljzatban kell hagyni).

- A beállítás megváltoztatására a fogakat húzza vissza az eredeti helyükre és ezután ismét végezze el a programozást.

- Ha a készüléket programozás nélkül kívánja üzemeltetni, akkor az összes fogat nyomja kifelé. Ebben az esetben a készülék teljes kikapcsolásához a villásdugót is ki kell húzni a csatlakozóaljzattól, máskülönben a programozó feleslegesen működne.

## IRÁNYÍTHATÓ TALPRÉSSZEL RENDELKEZŐ (Lábkapcsoló)

Néhány modell irányítható talprésszel és lábkapcsolóval van ellátva.

A készülék kézzel kb. 30°-os szögben jobbra-balra forgatható a meleg levegő áramlásának kívánt irányba való állítására.

A termosztát és a funkcióválasztó (esetleg timer) fentiekben leírt beállítása után a készülék bekapcsolására nyomja meg a pedált a főkapcsoló működtetésére, ami beindítja a készüléket. A készülék kikapcsolására nyomja meg ismét a pedált.

**Fontos!** Csak a pedál megnyomásával kapcsol be a készülék.

## MOTORIZÁLT FORGÓ TALPRÉSSZEL RENDELKEZŐ MODELL

Egyes modellek motorizált forgó talprésszel és lábkapcsolóval rendelkeznek.

A pedál megnyomásával a légáramlatot szélesebb területre irányíthatja. Az így bekapcsolt készülék váltakozva jobbra és balra forog. Ha a légáramlatot egy meghatározott irányba akarja küldeni, akkor elég ismét megnyomni a pedált.

## KARBANTARTÁS

- Mielőtt bármilyen tisztítási műveletbe kezdene, mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzattól.
- Rendszeresen tisztítsa a szellőzőrácsokat.
- Soha ne használjon dörzshatású tisztítószerkeket vagy oldószereket.

## FIGYELMEZTETÉSEK

- Soha ne használja a készüléket zuhanyozó, fürdőkád, uszodamedence, stb. közvetlen közelében.
- A készüléket kizárólag függőlegesen állítva szabad üzemeltetni.
- Üzemelés közben ne takarja le a készüléket, nehogy kigyulladjon.
- A készüléket ne használja ruhaszáritásra. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat (túlhevülés veszélye).
- A készülék eleje és a bútorok, vagy más tárgyak között hagyjon legalább 50 cm-es távolságot.
- A hordozható kivitelben használt készüléket ne üzemeltesse fal, bútor, függöny, stb. közelében.
- Nem tanácsos hosszabbítót használni. Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor a hosszabbítóhoz mellékelt útmutatót olvassa el, és ne lépje túl az ezen feltüntetett teljesítményt.
- A tápvezeték károsodása esetén a cserét a gyártó, vagy márkaszervize, illetve kizárólag egy hasonló szakképesítéssel rendelkező személy végezheti el a biztonságos használat érdekében.
- Tilos ezt a készüléket 4 m<sup>2</sup>-nél kisebb alapterületű helyiségben üzemeltetni.

A motorizált forgó talprésszel rendelkező modellek egy olyan felborulás elleni védőszerkezettel rendelkeznek, amely a készüléket feldőlés esetén kikapcsolja. A készülék ismételt beindításához elég azt függőleges helyzetbe állítani.

**A készülék véletlen túlhevülése** (pl. szellőzőnyílások eldugulása, a motor lassú forgása, illetve megakadása) esetén egy biztonsági szerkezet megszakítja a termoven-tilátor működését. Az ismételt beüzemeléshez a készülék villásdugóját egy pár percre ki kell húzni a hálózati csatlakozóaljzattól, meg kell szüntetni a túlhevülés okát, majd a villásdugót ismét a hálózatba kell kapcsolni.



**FONTOS!** A túlmelegedés elkerülésére semmi esetre se fedje be a működésben levő készüléket, mert az veszélyes hőmérséklet-növekedést okozhat.

**FIGYELMEZTETÉS:** a hőkioldó kapcsoló véletlen visszaállításával összefüggő veszélyek elkerülésére a készülék nem működtethető külső be/kikapcsoló szerkezettel, mint pl. egy timer és nem kapcsolható olyan áramkörre, melyet az energiaszolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.