

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Vegye ki a készüléket a csomagolódobozból, fordítsa a fejére és támassza a polisztirolra. Ellenőrizze a tápvezeték épségét, valamint azt, hogy a készülék nem sérült-e meg a szállítás során. Ne üzemeltesse a készüléket, ha azon valami megsérült.

2. A TARTÓLÁBAK FELSZERELÉSE

Vegye ki a tartólábakat és a görgőket a polisztirol csomagolásból. Illessze a görgőket a tartóláb csapjába és jól nyomja be addig, amíg egy kattantást nem hall (1. ábra). A görgők meghúzásával győződjön meg azok megfelelő rögzítéséről.

Szerelje fel a tartólábakat a csavarmenetes merevítővas és a szárnyas anyák segítségével a radiátor alsó részére, a legszélső elemek közé a 2-3-4. ábrán látható módon.

Összecsukható görgőkkel felszerelt modell

Fordítsa a fejére a radiátort és támassza egy szőnyegre vagy egy puha felületre, nehogy megsérüljön a festés. Nyissa ki teljesen a görgőket úgy, hogy kifelé forgatja őket (5. ábra).

Ezután állítsa vissza a radiátort normál helyzetbe.

3. ELEKTROMOS BEKÖTÉS

- A készülék villásdugójának elektromos csatlakozóaljzatba való illesztése előtt győződjön meg, hogy a háztartási hálózati feszültség értéke megegyezik a készüléken V-ban feltüntetett értékkel, valamint az elektromos csatlakozóaljzat és a tápvezeték típusa megfelel a kívánt terhelésnek.
- A RADIÁTORT CSAK MEGFELELŐEN FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATHOZ SZABAD KAPCSOLNI!
- Ez a készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 89/336. CEE irányelvnek és a 476/92. olasz Miniszteri Rendeletnek.

4. ÜZEMELÉS ÉS HASZNÁLAT

Bekapcsolás

Illessze a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatba; forgassa el a termosztátot a maximum pozícióba teljes ütközésig; kapcsolja be a radiátort a választókapcsoló segítségével az alábbiak szerint:

- Tegye a választókapcsolót a "MIN" állásba a minimális teljesítmény kiválasztására.
- Tegye a választókapcsolót a "MED" állásba a közepes teljesítmény kiválasztására.
- Tegye a választókapcsolót a "MAX" állásba a maximális teljesítmény kiválasztására.
- Tegye a választókapcsolót a "☼" állásba a turbo fűtés funkció kiválasztására.
- Tegye a választókapcsolót a "☼" + "MAX" állásba a turbo fűtés funkció + maximális teljesítmény kiválasztására.
- Tegye a választókapcsolót a "0" állásba a készülék kikapcsolására.

A termosztát beállítása

Amikor a környezet hőmérséklete elérte a kívánt szintet, lassan forgassa el a termosztátot, amíg el nem alszik az ellenőrző lámpa (azaz a "kattanás" által jelzett pozícióba) és ne vigye tovább. Az így beállított hőmérsékletet a termosztát ezután automatikusan szabályozza és állandó szinten fogja tartani.

Fagyásgátló funkció

* állásban levő termosztáttal és 0-tól eltérő állásban levő választókapcsolóval a készülék kb. 5°C-on tartja a környezet hőmérsékletét és minimális energiafogyasztás mellett meggátolja, hogy a helyiség hőmérséklete fagypontra csökkenjen.

TURBO FŰTÉS

A készülék termoventilátorral van ellátva, melynek révén a helyiség gyorsabban felmelegíthető. Ennek a funkciónak a bekapcsolásához helyezze a választókapcsolót a ☼ vagy ☼ + MAX állásba.

Fontos! Ha a szellőzőnyílások porral való eltömődése miatt a radiátor túlmelegszi, egy biztonsági szerkezet kikapcsolja a készüléket. A radiátor visszakapcsolásához húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzatból, hagyja lehűlni a készüléket, porszívóval tisztítsa ki a szellőzőnyílásokat, majd csatlakoztassa vissza az elektromos hálózatra a készüléket és kapcsolja be.

5. KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen munkához fogna, húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatból és várja meg, hogy a radiátor lehűljön. Az elektromos olajradiátor nem igényel különös karbantartást. Elég egy puha, száraz ruhával leporolni. Sose használjon dörzshatású tisztítóporokat vagy oldószereket. Szükség esetén porszívóval távolítsa el a radiátorra rakódott szennyeződést.

6. FONTOS TUDNIVALÓK



FONTOS! A túlmelegedés elkerülésére semmi esetre se fedje be a működésben levő készüléket, mert az veszélyes hőmérséklet-növekedést okozhat.

A radiátor véletlen túlmelegedése esetén egy biztonsági szerkezet megszakítja a készülék működését. Az ismételt beüzemeléshez 30 percre húzza ki a készülék villásdugóját a hálózati csatlakozóaljzatból, hagyja a készüléket lehűlni, majd kapcsolja ismét a hálózatba a villásdugót.

FIGYELEM! A biztonsági szerkezet véletlenszerű bekapcsolásának megakadályozására a készüléket nem szabad külső időkapcsolóval működtetni.

- Ne használja a radiátort fürdőkádak, zuhanyzók, mosdókagylók vagy úszómedencék közvetlen közelében.
- Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (beleértve gyermekeket) használják, hacsak nincsenek egy, a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és/vagy nem lettek kellően felvilágosítva annak használatáról. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.
- Ne használja a készüléket ruhaszárításra és ne helyezze a hálózati vezetéket a készülék meleg részeire.
- A radiátort mindig és kizárólag függőleges helyzetben üzemeltesse.
- A tápvezeték sérülése esetén a veszélyek elhárítása érdekében a sérült kábelt a gyártóval, egy márkaszervizzel vagy egy szakképzett villanyszerelővel kell kicseréltetni.
- A legelső bekapcsoláskor a készüléket maximális teljesítményen üzemeltesse legalább 2 órán keresztül. Ezalatt jól szellőztesse ki a helyiséget, hogy a készülékből jövő "új szag" eltávozzon.
- Teljesen természetes, hogy a radiátor az első bekapcsoláskor "pattogó hangot" ad ki.
- A készüléket ne helyezze közvetlenül egy fali csatlakozóaljzat alá.
- A készülék tartálya meghatározott mennyiségű olajjal van feltöltve, ezért ha azt a készülék javítási munkái miatt ki kellene nyitni, a műveletet kizárólag csak a Gyártó vagy egy Márkaszerviz végezheti el. Olajszivárgás esetén forduljon a Gyártóhoz vagy a Márkaszervizhez.
- A készülék leselejtezése esetén be kell tartani az olaj kezelésére és elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket.
- Ne üzemeltesse a készüléket 4 m²-nél kisebb alapterületű helyiségekben.

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.



A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni. A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználadott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétgyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.