

LEÍRÁS

(lásd a 3. ábrát).

- A Termosztát
- B Kapcsolók
- C Comfortemp gomb
- D Kábeltartó
- E Kerekek

HASZNÁLATA

“Easy wheel” rendszerű

Tegye a radiátort fejfel lefelé egy szőnyegre, vagy puha felületre, hogy a radiátor festése ne sérüljön.

Oldalra fordítva teljesen hajtsa ki a kerekeket (1. ábra). Állítsa vissza függőleges helyzetbe a radiátort.



Fontos!

A radiátort mindig függőleges állásban használja (kerekek alul, vezérlőgombok felül). Bármilyen más állásban való használata veszélyes lehet!

Elektromos csatlakoztatás

- A radiátor elektromos hálózatba dugása előtt ellenőrizze, hogy az Ön hálózati feszültsége megfelel a készüléknek, a dugón és a tápvezetéken feltüntetett Volt értéknek.
- A RADIÁTORT KIZÁRÓLAG MEGFELELŐEN FÖDELTE KONNEKTORBA DUGJA!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Bekapcsolás

Illessze be a dugaszt, forgassa el teljesen (maximum állásban) a termosztát gombját az óramutató járásával megegyező irányban. Kapcsolja be mindkét kapcsolót. A kapcsolókon található jelzőlámpák a termosztát által beállított ciklustól függetlenül égvé maradnak. Amikor a környezet elérte a kívánt hőmérsékletet, az óramutató járásával ellentétes irányban, lassan addig forgassa a termosztát gombját, amíg egy „kattanást” nem hall.

A készülék így be van állítva, hogy a kívánt hőmérséklet megtartására automatikusan bekapcsoljon és kikapcsoljon.

Energiamegtakarítás

A gazdaságosabb használathoz a kapcsolók egyedül is használ-

hatók:

- egy gomb «MIN» állásban = minimum teljesítmény (jelzőlámpa ég)
- egy gomb «MED» állásban = közepes teljesítmény (jelzőlámpa ég)
- mindkét gomb «MIN» «MED» állásban = maximum teljesítmény (jelzőlámpák égnek)

A termosztát használata

A termosztát a szoba hőmérséklete, nem pedig a radiátor hőmérséklete szerint működik. A hőfok csökkentéséhez tekerje a termosztátot az óramutató járásával ellentétes irányban az alacsonyabb hőfokok felé; a hőmérséklet emeléséhez a magasabb számok irányába. A radiátor teljes kikapcsolásához állítsa a termosztátot a minimumra ✱ és húzza ki az elektromos aljzatból.

Fagyvédelmi funkció

A termosztátot ✱ állásba állítva és a gombot lenyomva a készülék körülbelül 5°C hőmérsékleten tartja a szobát. Ezzel minimális energiafogyasztással kerülhető el a fagyvesztély.

COMFORTEMP GOMB

A “COMFORTEMP” gomb és a két kapcsoló lenyomásával a készülék automatikusan komfort hőmérsékletre melegíti a szobát és ezt a hőmérsékletet tartja fenn. A “COMFORTEMP” gomb aktiválását zöld fény kigyulladás jelzi. Így a hőmérséklet csak a “COMFORTEMP” gombbal lett beállítva. A COMFORTEMP funkció inaktíválására és a termosztát manuális beállítására való visszatéréshez ismét nyomja meg a COMFORTEMP nyomógombot (a zöld visszajelző lámpa kikapcsol).

KARBANTARTÁS

Mielőtt a radiátoron bármiféle műveletet végezne, húzza ki az elektromos hálózathoz és várja meg, míg kihűl. Az olajradiátornak nincs karbantartást igénylő része. A portalanításhoz puha, száraz rongyot használjon. Súrolóport vagy oldószert ne használjon. Szükség esetén porszívóval távolítsa el a felgyűlt port.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápfeszültség

Lásd a címkén

Felvett teljesítmény

“

HIBAELHÁRÍTÁS

HIBA	OK	ELHÁRÍTÁS
A készülék nem működik	Győződjön meg róla, hogy a készülék be van dugva és a konnektor működik. Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömve. A hőfok esetleg túl alacsonyra van állítva.	Dugja be a konnektorba. Szüntesse meg az eltömődést és hagyja a készüléket kihűlni. Ha a készülék ezután sem működik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel. Állítsa magasabbra a hőfokot.