

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA


- A** Hordozó fogantyú
- B** Kábelcsévélő nyomógomb
- C** Tartóhorog parkolóálláshoz
- D** ON/OFF (BE/KI) nyomógomb
- E** Levegőkivezető rács
- Nyeléltávirányítóval (csak egyes modelleknél)**
 - F** Infravörös jeladó (két adóállomás jelenléte az összes munkapozícióból lehetővé teszi a jelátvitelt)
 - G** "Power Control" nyomógomb (szívóteljesítmény szint választás)
 - H** "StopVac"  nyomógomb (porszívózás alatti szünet)
 - I** Távirányító elemtartó ajtó
 - J** Nyelvecskék a nyeléltávirányításhoz
 - K** Tartozéktároló
 - L** Hajlékony gégecső
 - M** Teleszkópos vagy merev hosszabbító

- csövek
- N** 2 állású szőnyeg/padlótisztító fej/kefe
- O** Réstisztító fej
- P** Portalanító kefe (kiszérelés szerint)
- Q** Univerzális kárpittisztító fej
- R** Tartószíj
- A vezérlőfelület (távirányítóval ellátott modellek)**
 - S** Porzsák-telítettség kijelző
 - T** Szívóteljesítmény-fokozat kijelzők
 - U** Teljesítmény csökkentő gomb
 - V** Teljesítmény növelő gomb
 - W** Infravörös jelvevő
- B vezérlőfelület (távirányítóval ellátott modellek)**
 - S** Porzsák-telítettség kijelző
 - X** Teljesítményszabályozó gomb

FONTOS TUDNIVALÓK

- Figyelmesen olvassa el a használati utasítást és gondosan őrizze meg, hogy később is bármikor tanulmányozhassa.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.
- A készüléket csak minimum 10 A terheletű csatlakozóaljzathoz kapcsolja.
- **Mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzathoz, amikor nem használja a készüléket és ha valamilyen karbantartási vagy tisztítási műveletbe kezd.**
- Sose tisztítsa triklór-etilénnel vagy más oldószerekkel a készüléket.
- Ne szívjon fel folyadékokat.
- Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy kevés tapasztalattal és nem elegendő ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve gyermekeket) használják, valaki nem ügyel a testi épségükre és nem tanítja meg őket a készülék használatára. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.
- A porszívót csak háztartási célra és a használati utasításban foglaltak szerint használja.
- Ha bármilyen kétsége merülne fel a készülék meghibásodásával kapcsolatban jobb, ha azt nem üzemelteti.
- A hálózati csatlakozókábelt ne húzza túl a kábelen található piros jelzésen. A piros jelzés előtt elhelyezett sárga jelzés a kábel végére hívja fel a figyelmet.

- A porszívó javítása és tartozékainak beszerzése céljából forduljon közvetlenül egy hivatalos márkaszervizhez.
- A gyártó nem vállalja a felelősséget a készülék helytelen vagy hibás használatából eredő károktól.
- **Ha hálózati csatlakozókábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében kizárólag a gyártóval vagy egy márkaszervizzel kell kicseréltetni.**

- A készüléket sose áramtalanítsa a hálózati csatlakozókábel vagy a gép meghúzásával. - 
 - Ügyeljen, hogy az elektromos csavarodjon a készülék kerekei közé. 
 - Ne használja a készüléket víz es felületeken. 
 - Ne zárja ill. tömje be a szívónyílást vagy a levegőkivezető nyílást. 
 - Ne porszívózzon fel tűt, gombostűt vagy madzagot.
-  kábel ne 
-  
- 

A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék vagy a tartozékok összeállításának előzetes értesítés nélküli módosítására.

SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

A készülék összeszerelése

Illessze a hajlékony gégecsövet a készülék szívónyílásába és nyomja addig, amíg a helyére nem kapcsolódik (1. ábra). A hajlékony gégecső eltávolításához nyomja meg az oldalsó rögzítőkart, majd húzza ki a gégecsövet (2. ábra).

Teleszkópos vagy merev hosszabbító csövek (M)

Csatlakoztassa a teleszkópos csövet a hajlékony gégecső nyelének, azaz fogórészének nyílásába. A teleszkópos szívócső segítségével a cső a szükséges méretre hosszabbítható (3. ábra).

A teleszkópos csővel nem rendelkező modelleknél kösse össze a két merev hosszabbító csövet (4. ábra), kapcsolja az összeillesztett csöveket a hajlékony gégecső nyeléhez, majd a másik szabad csővéghöz csatlakoztassa az adott szívófejet.

Megjegyzés: Valamennyi szívásra szolgáló tartozékot közvetlenül lehet csatlakoztatni mind a hajlékony gégecső nyeléhez mind a teleszkópos vagy merev hosszabbító csőhöz.

A TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

- **Vállheveder a tartószíjhoz** (5. ábra)
A készülék használatának megkönnyítésére használhatja a tartószíjhoz tartozó vállhevedert, ami könnyen a készülékre lehet kapcsolható.
- **2 állású szőnyeg/padlótisztító fej/kefe**
 1. állás: keménypadló felületek tisztításához a szívófej kefesőrtéi kihúzott pozícióban vannak (6. ábra).
 2. állás: szőnyegek és padlószőnyegek tisztításához a szívófej kefesőrtéi behúzott pozícióban vannak (7. ábra).
- **Univerzális kárpittisztító fej** (8. ábra) (csak néhány modellnél)
Kárpitozott bútorok, matracok, ruhák, autóülések, stb. tisztításához.
- **Réstisztító fej** (9. ábra)
Radiátorok, sarkok, szegélyek ill. peremek, fiókok, stb. tisztításához.
- **Portalanító kefe** (10. ábra) (csak néhány modellnél)
A tisztítási műveletek megkönnyítésére egy csuklóval van ellátva és különösen alkalmas szövetek, bútorok, könyvek, függönyök, képekteretek és ruhák portalanításához.

KEZELÉSI TUDNIVALÓK

A készülék használata előtt teljesen húzza ki a hálózati csatlakozókábelt, majd illessze a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatba. A kábel felcsévéeléséhez húzza ki a villásdugót és nyomja meg a kábelcsévéelő nyomógombot (11. ábra).

Működtetés

A készülék a be- és kikapcsolása az **ON/OFF nyomógomb** (D) (12. c) enyhé megnyomásával történik. A távirányítóval rendelkező modelleken nyomja meg a kapcsolót a távirányító működtetésére.

Távirányítóval rendelkező modellek:

Takarítás közben a távirányító "StopVac" nyomógombjának (H) megnyomásával meg lehet szakítani a szívást. A takarítás folytatásához nyomja meg a "Power Control" (G) gombot. A távirányító használata két adóállomás jelenlétének köszönhetően hatékony, melyek mind előlről mind hátulról lehetővé teszik a jelátvitelt. Azonban ne felejtse el, hogy a távirányítót a készülék felé kell irányítani.

Megjegyzés: (L) "StopVac" nyomógomb (H) megszakítja a szívást, de nem kapcsolja ki a készüléket. A készülék kikapcsolásához nyomja meg az (D) ON/OFF nyomógombot (D). A készülék bekapcsolásához ugyanígy mindig meg kell nyomni az (D) ON/OFF nyomógombot (D).

A szívóteljesítmény elektronikus szabályozása (kiszерelés szerint, az adott modelleken)

Az elektronikus szabályozás segítségével a szívóteljesítményt a kezelendő felület típusához lehet igazítani.

Ezáltal ki lehet használni a készülék maximális teljesítményét szőnyegekről vagy keménypadlókról (márvány, kerámia, terrakotta, stb.) történő porfelszíváshoz vagy csökkentett szívóerővel lehet dolgozni függönyök és finom szövetek tisztításánál.

Távirányítóval rendelkező modellek:

A készülékre helyezett + / - (U / V) ill. a távirányítóval rendelkező modelleknél a távirányítón levő (G gomb) nyomógomb révén (13. ábra) három rendelkezésre álló teljesítmény-fokozat között lehet választani. A teljesítmény-fokozat kiválasztása után a készüléken felgyullad az adott fokozathoz tartozó világító dióda (14. ábra).

Megjegyzés: A teljesítmény a készüléken levő + / - nyomógomb (U / V) segítségével lemerült elemek esetén is szabályozható.

A teljesítményszabályozó gombbal (X-15. ábra) ellátott modelleknél a teljesítményszabályozó gombot (X) a teljesítmény csökkentésére forgassa el a MIN teljesítmény irányába, a teljesítmény növelésére pedig a MAX teljesítmény irányába.

TISZTÍTÁS

Porzsák-telítettség kijelző (16. ábra)

A porzsák-telítettség kijelző (S) azt mutatja, amikor ki kell cserélni a papírporzsákat vagy valamelyik tartozék el van tömődve.

Azt tanácsoljuk, hogy a higiénia és a környezetbe visszaengedett levegő minőségének javítása érdekében mindig cserélje ki a porzsákat mielőtt a kijelző teljes hosszában piros színűvé nem válik.

Papírporzák csere

A porzsák cseréjéhez húzza meg a porzsák tartórekesz nyitókarját (17. ábra) és emelje fel a fedelet. Óvatosan vegye ki a porzsákat úgy, hogy a rögzítőkart maga felé húzza (18. ábra). Ezáltal a porzsák elmozdul hátrafelé, így könnyen ki lehet venni. Illessze a vezetősínbe az új papírporzákat és ütközésig nyomja le. A gép tartozékai között található porzsák nyílása egy praktikus zárószervezettel van ellátva a por kiömlésének megakadályozására. A porzsák bezárásához húzza ki a papírnyelvet és zárja be a nyílást (19. ábra).

Kapcsolja vissza a porzsáktartót és enyhé nyomást kifejtve zárja le a készülék fedelét.

Azt ajánljuk, hogy nagyon finom por ill. szennyeződés, mint pl. liszt, hintőpor, stb. felszívása esetén gyakran cserélje a porzsákat.

MEGJEGYZÉS:

A készülék egy biztonsági szerkezettel van ellátva, ami nem teszi lehetővé a porzsák tartórekesz fedelének bezárását, ha abba nincs porzsák helyezve.

Motorvédő szűrő

A készülék hosszú élettartamának biztosítására és a motor védelmére a motorvédő szűrőt mindig tisztán kell tartani.

A szűrőbetét ellenőrzéséhez nyissa ki a porzsák tartórekeszt, vegye ki a porzsákat és húzza ki a szűrőbetétet (20. ábra). Ha a szűrőbetét nem túl szennyezett, azt egyszerűen csak portalanítsa. Ha a szűrőbetét tényleg szennyezett, azt el kell mosni és meg kell szárítani. A szűrő visszahelyezése előtt győződjön meg, hogy az teljesen megszáradt. A szűrő cseréjekor ügyeljen, hogy megfelelően illeszkedjen a helyére.

Használt levegő mikroszűrő

A készülék típusától függően a porszívó egy mikroszűrővel vagy egy nagy hatékonyságú szűrővel (HEPA Filter**) van ellátva. A szűrő a levegőkivezető nyílások alatt található. Nyissa ki a hátsó levegőkivezető rácsot (E) (21. ábra), majd húzza ki a szűrőt. Cserélje ki a szűrőt, tegye be a helyére, majd enyhé lenyomással zárja vissza a rácsot, amelyet a rögzítőkapcsok

kattanása jelez. Azt javasoljuk, hogy minden 5. porzsákcseréje alkalmával cserélje ki a szűrőt. A HEPA szűrővel ellátott készüléktípusoknál minden 4. porzsákcseréje esetén végezzen szűrőcserét.

** A HEPA (High Efficiency Particulate Air) szűrő 0,3 mikron méretig eltávolítja a szennyeződések, mindenfajta részecskét, még a baktériumokat is megszűri.

A szűrőbetét visszahelyezése után a rácsot is megfelelően tegye vissza a helyére.

Figyelem!

Sose használja a készüléket szűrő nélkül.

Sose tegye a szűrőbetétet a mosógépbe és annak szárításához ne használjon hajszárítót.

"PARKOLÓÁLLÁS"

A készülék biztonságos és rendezett elhelyezésére a készülék alján egy tartóhorog (C) van kialakítva a parkolóálláshoz (22. ábra).

Ha a takarítást egy rövid időre félbe kellene szakítania, a készülék egy kényelmes "parkolóállással" rendelkezik. Illessze a kefe (N) csukló részén levő támasztékot a készülék hátsó részére helyezett tartóhorogba (C) (23. ábra).

FIGYELMEZTETÉS

A készülék szabálytalan üzemelését (csökkent teljesítmény, szokatlan zaj vagy esetleges teljes leállás) a szívócső ill. a szívócső eltömődése vagy az elektromos részek meghibásodása okozhatja.

Ezért először ellenőrizze a szívófejeket, a papírporzsákat és a motorvédő szűrőt.

Abban az esetben, ha az üzemzavar nem ezektől a tényezőktől függ, vigye el a készüléket műszaki felülvizsgálatra egy hivatalos márkaszervizbe.

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.



A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni. A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználdott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétygyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.