

Biztonsági tudnivalók - Leírás

Alapvető biztonsági figyelmeztetések

- Figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A készüléket csak a háztartásban, a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelően és csak a gyári tartozékokkal együtt használja. A gyártó cég elhárít minden felelősséget a készülék helytelen használatából származó károkért, pl. vakolatdarabok, hamu, stb. felszívása.



Áramütés veszélye!

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.
- A készüléket csak minimum 10 A terhelhetőségű csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.
- Mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzathoz amikor nem használja a készüléket, és mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási műveletbe kezdene.
- Sose tisztítsa triklór-etilénnel vagy más oldószerekkel a készüléket.
- Ha kétsége merülne fel a készülék meghibásodásával kapcsolatban jobb, ha nem üzemelteti.
- A készüléket ne húzza át az elektromos kábelben, nehogy megsérüljön a kábel szigetelése.
- Sose húzza meg a hálózati tápkábelt vagy a készüléket amikor a készülék villásdugóját ki akarja húzni a hálózati csatlakozóaljzathoz.
- A hálózati csatlakozókábelt ne húzza túl a kábelben található piros jelzésen. A piros jelzés előtt elhelyezett sárga jelzés a kábel végére hívja fel a figyelmet.
- A készülék hatékony működésének és a jótállás érvényességének fenntartása céljából a javításokhoz forduljon a viszonteladóhoz vagy egy feljogosított márkaszervizhez. Ha a tápkábel megsérült, akkor ki kell cserélni a gyártó vagy a hivatalos márkaszerviz elkerülése érdekében minden kockázatot.



Attenzione!

- A készülék beindítása előtt győződjön meg, hogy az üzemeléshez szükséges szűrők a helyükön vannak.
- Nagyon finom por ill. szennyeződés, mint pl. liszt, hintőpor, stb. felszívása esetén ajánlatos gyakran cserélni a HEPA szűrőt. Erre a készülék optimális működésének biztosításához van szükség. A tisztításhoz ne használjon acélkefét vagy keménysörtés kefét, mert eltérhetik a szűrők anyagát.
- Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy kevés tapasztalattal és nemlegendő ismeretekkel rendelkező személyek (és gyer-

mekek) használják, valaki nem ügyel a testi épségükre és nem tanítja meg őket a készülék használatára. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.

- Időszakosan ellenőrizze, hogy ki kell-e rázni vagy cserélni a szűrőket.
- Ne közelítse a bekapcsolt készülék szívónyílását a szem, fül, orr, stb. felé.
- Ne porszívózzon fel égő gyufát, cigarettavégeket és izzó hamut.
- A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a kiosztandó berendezések és tartozékok előzetes értesítés nélkül. A készülék hatékony működésének és a jótállás érvényességének megőrzése érdekében azt tanácsoljuk, hogy kizárólag csak eredeti gyári alkatrészeket és tartozékokat használjon.
- Ne szívjon fel:**
 - **forró vagy hideg hamut kandallóból, kályhából, stb.**
 - **semmilyen folyadékot**
 - **nehéz vagy hegyes tárgyakat.**

Hulladékkezelés



A 2002/96/EK irányelv értelmében a leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni. A készüléket egy szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell leadni.

A készülék leírása

- A** Rögzitőkámpó parkolóálláshoz
- B** Levegőkivezető rács és HEPA szűrő
- C** ON/OFF (BE/KI) lábkapcsoló
- D** Nyílás a flexibilis cső csatlakozóvég illesztéséhez
- E** Porzsák tartórekesz nyitókar
- F** Teljesítmény-szabályozó és porzsák telítettség jelző (modell szerint eltérő)
- G** Porzsák telítettség jelző (modell szerint eltérő)
- H** Elektronikus teljesítmény-szabályozó (csak néhány modellnél)
- I** Teljesítmény-jelző (MIN, MED, MAX) (csak néhány modellen)
- J** Teljesítmény-szabályozó nyomógombok (néhány modellnél)
- K** Kábelcsévlő pedál
- A tartozékok leírása**
 - L** Flexibilis gégecső
 - M** Teleszkópos szívócső
 - N** Univerzális tisztítókefe (csak néhány modellnél)
 - O** Szőnyeg/padló tisztító kefe/fej (csak néhány modellnél)

P "T" alakú univerzális szívófej

Q Réstisztító fej

R Turbókefe (csak néhány modellnél)

A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék és a tartozékok összerakításának előzetes értesítés nélküli módosítására.

Összeszerelési utasítások

Flexibilis gégecső

Kapcsolja a csatlakozóveget a készülék szívónyílásába és addig nyomja befelé, amíg nem rögzül (1. ábra).

A gégecső kihúzásához nyomja meg a csatlakozóvegen található kioldógombot, majd húzza ki a csövet (2. ábra).

Teleszkópos szívócső (modell szerint eltérő)

Kapcsolja a teleszkópos szívócsövet a nyélre (3. ábra)

A teleszkópos szívócső a szükséges méretre húzható ki (4. ábra).

A tisztító tartozékok használata

Kétállású szőnyeg/padlótisztító kefe/fej (N vagy O)

A teleszkópos szívócsőre kell kapcsolni (5. ábra).

Hatékonyan szívja fel a port mind a keménypadló (márvány, csempe) burkolatokról, mind pedig a szőnyegekről vagy padlószőnyegekről.

Nyomja a pedált a "keménypadló" (☒) jelzésnek (6. ábra) megfelelő pozícióba. Ezt a pozíciót padlók alapos tisztításához, valamint szélesebb fugákkal rendelkező csempepadlókhöz javasoljuk. Nyomja a pedált a "szőnyeg" (☒) jelzésnek (7. ábra) megfelelő pozícióba. Ekkor a tisztítófejvel szövetből készült felületeket tisztíthat vagy nagy méretű szennyeződések (pl. kenyérmorzsza) szívhat fel.

Az univerzális tisztítókefe (N) (csak néhány modellnél) a kényes felületek (pl. padló) tisztításához alkalmas; ennek a felületnek a tisztításához nyomja meg a (☐) pedált (8. ábra).

Réstisztító fej (9. ábra)

Radiátorok, sarkok, szegélyek, peremek, fiókok, stb. tisztításához. A teleszkópos szívócsőre vagy a nyélre kell illeszteni és jól a helyére kell nyomni.

"T" alakú univerzális szívófej (10. ábra)

Kárpitozott bútorok, matracok, ruhák, autóülések, stb. tisztításához.

Turbókefe (csak néhány modellnél) (11. ábra)

Szövetfelületek, pl. szőnyegek, padlószőnyeg) alapos tisztításához.

Akassza fel a turbókefét a teleszkópos csőre, a forgókefe bekapcsolt készülék mellett a légáramlás révén fog mozogni.

Ne porszívózza a szőnyegek rojtjait, mert azokat kitépheti vagy kihúzhatja a görgő mozgása.

Kényes, finom anyagú szőnyegeknek a turbókefe gyakori használata tönkretelheti a szőnyeg anyagát.

Használati utasítás

A készülék használata előtt teljesen húzza ki a hálózati tápkábelt, majd illesze a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatba. A kábel felcsévéeléséhez húzza ki a villásdugót és nyomja meg a (☐) kábelcsévéelő pedált (12. ábra).

Működés

A készülék a be- és kikapcsolása a (1) lábkapcsoló enyhe megnyomásával történik (13. ábra).

A szívóteljesítmény elektronikus szabályozása

Az elektronikus szabályozás segítségével a szívóteljesítményt a tisztítandó felület típusához lehet igazítani.

Ezáltal ki lehet használni a készülék maximális teljesítményét szőnyegekről vagy keménypadlókról (márvány, kerámia, terrakotta, stb.) történő porfelszíváshoz vagy csökkentett szívóerővel lehet dolgozni függönyök és finom szövetek tisztításánál.

Kapcsológombos szabályzóval ellátott modellek

A készüléken és a távirányítón is megtalálható + vagy - nyomógombokkal (14. ábra) ki lehet választani a teljesítményfokozatot: a készüléken felgyullad a kiválasztott fokozathoz (MIN, MED, MAX) tartozó világító dióda.

Szabályzógombbal ellátott modellek

Forgassa el a készüléken található teljesítmény-szabályzó gombot (15. ábra).

Tisztítás

EPS (Electronic Protection System) porzsák telítettség jelző

A jelző akkor lép működésbe, amikor a szívóvezeték el van tömődve vagy a porzsák túlzottan telítve van.

Amikor a jelző felgyullad (16A ábra), a porzsákat ki kell cserélni: a kapcsológombos szabályzóval rendelkező modelleknél a rendszer beavatkozását a teljesítmény-szabályozón található három jelzőfény felgyulladás jelzi (16B ábra).

Hosszabb ideig tartó használat esetén a jelző felgyulladás után a készülék teljesítménye automatikusan lecsökken. Ez egy biztonsági szerkezet, amely megvédi a motort a károsodástól. Az EPS beavatkozását kiváltó ok megszüntetése után a (1) lábkapcsoló megnyomásával ki kell kapcsolni, majd ismét be kell kapcsolni a készüléket: csak így lehet ismét bekapcsolni a készüléket.

A porzsák cseréje

A porzsák cseréjéhez nyomja meg a porzsák tartórekesz nyitó-gombját és emelje fel a fedelet (17. ábra). Vegye ki a porzsáktartót (18. ábra). A porzsáktartót tegye a szemetesvödörre: Zárja



be a porzsákot a kartonon található nyelvecske meghúzásával (19. ábra) és dobja be a porzsákot a szemetesbe.

Tegye be az új porzsákot, tegye vissza a helyére a porzsáktartót és enyhe nyomást kifejtve zárja vissza a porzsák tartórekeszt.

A szívás hatékonyságának biztosítására és a porzsákok kapacitásának kihasználására azt tanácsoljuk, hogy a gyártó által engedélyezett porzsákokat használjon.

Nagyon finom por ill. szennyeződés, mint pl. liszt, hintőpor, stb. felszívása esetén ajánlatos gyakran cserélni a porzsákot.

Megjegyzés: A készülék egy biztonsági szerkezettel van ellátva, amely nem teszi lehetővé a porzsák tartórekesz fedelének bezárását, ha abban nincs porzsák.

Motorvédő szűrő

A készülék hosszú élettartamának biztosítása és a motor védelme szempontjából nagyon fontos tisztán tartani a motorvédő szűrőt. A szűrő megközelítéséhez nyissa ki a porzsák tartórekeszt, vegye ki a papírporsákot és vegye ki a szűrőtartót (20. ábra). Ha a szűrő nem túl piszkos, elég leporolni. Ha a szűrő piszkos, el kell mosni és szárazra kell törölni.

A szűrő visszahelyezése előtt győződjön meg, hogy teljesen megszáradt és a betételnél ügyeljen, hogy jól illeszkedjen a helyére.

Levegőkivezető szűrő

A készülék egy nagy hatékonyságú szűrővel (HEPA Filter**) van ellátva.

A szűrő a levegőkivezető nyílások alatt található.

A szűrő cseréjéhez nyomja meg és emelje fel a rácsot (21. ábra). Ezután vegye ki a szűrőt.

Cserélje ki a szűrőt, tegye be a helyére, majd enyhe nyomást kifejtve zárja vissza a rácsot, hogy a rögzítőkapcsok bekattanjanak.

Azt javasoljuk, hogy legalább minden 5. porzsákcsere alkalmával cserélje ki a szűrőt.

** A HEPA (High Efficiency Particulate Air) szűrő 0,3 mikron méretig eltávolítja a szennyeződések, mindenfajta részecskét megszűr, még a baktériumokat is.

Az univerzális tisztítókefe (N) tisztítása (csak néhány modellnél)

A kefe két **TOTAL CLEAN** nyomógombbal van ellátva, melyek segítségével ki lehet húzni a kefe görgőit: ezáltal nagyon egyszerűen tisztíthatók a görgők és a hozzájuk tartozó csapok (22. ábra).

A turbókefe (R) (csak néhány modellnél) tisztítása

A turbókefe tisztítását mindig kikapcsolt motor mellett kell végezni. Ne tegye az ujját a turbókefe alsó részére ha a készülék be van kapcsolva.

Nyomja meg és emelje fel a turbókefe aljára helyezett kémlelőablakot (23. ábra), és szórja ki a mélyedésbe rakódott szennyeződések. Zárja vissza az ablakot.

“Parkolóállás”

A készülék biztonságos és rendezett módon történő elhelyezése érdekében a szívócső számára egy tartó van kialakítva a készülék alján (24A. ábra).

Ha a takarítást egy rövid időre félbe kellene szakítania, a készüléken a szívócső számára egy kényelmes parkolóállás van kialakítva. Illesse a kefe csukló részén levő tartót a készülék hátsó részére helyezett kampóba (24B. ábra).

Figyelmeztetés

A készülék szabálytalan üzemelését (csökkent teljesítmény, szokatlan zaj vagy esetleges teljes leállás) a szívófejek ill. a szívócső eltömődése vagy az elektromos részek meghibásodása okozhatja.

Ezért ellenőrizze a szívófejeket, a porzsákot és a motorvédő szűrőt.

Abban az esetben, ha az üzemzavar nem ezektől a tényezőktől függ, vigye el a készüléket műszaki felülvizsgálatra egy feljogosított márkaszervizbe.