

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
A készüléket csak a háztartásban, a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelően és csak a gyári tartozékokkal együtt használja.
A gyártó cég elhárít minden felelősséget a készülék helytelen használatából (pl. vakolatdarabok, törmelékek, hamu, stb. felszívása) származó károkért.

Figyelem!

- A készüléket kizárólag a rajta feltüntetett legalacsonyabb biztonsági feszültségen szabad működtetni.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg, hogy az üzemeléshez szükséges szűrők a helyükön vannak.
- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, szenzoriális vagy értelmi képességekkel rendelkező személyek vagy megfelelő tapasztalattal ill. ismeretekkel nem rendelkezők is használhatják, amennyiben a elmagyarázzák nekik a helyes használat szabályait, ill. a készülék használata közben biztosítják számukra a felügyeletet és a megfelelő biztonságot, valamint képesek megérteni a készülék használatával járó kockázatokat. Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel. Tisztítás és karbantartás felhasználónak nem kell elvégezni, kivéve, ha a gyermekek felügyelik.
- Időszakosan ellenőrizze, hogy ki kell-e rázni vagy cserélni a szűrőket.
- Ne közelítse a bekapcsolt készülék szívónyílását a szemek, fülek, orr, stb. felé.
- Ne porszívózzon fel égő gyufát és cigarettavéget.
- Sose merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket és az akkumulátortöltőt, valamint ne fröcsköljön vizet a készülékre vagy az akkumulátortöltőre.
- A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Nem használható: üzletek, irodák és más munkahelyek személynizete részére konyhának kialakított helyiségekben, falusi szálláshelyeken, szállodákban, motelekben, egyéb vendégfogadó helyeken és magánszálláshelyeken.
- A porszívót ne tárolja szabadban és óvja a nedvességtől.

- A porszívót ne helyezze hőforrások (sütő, radiátor, stb.) közelébe.
- Ne használja a porszívót, ha az akkumulátortöltő vagy a csatlakozókábel sérült.
- A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék vagy a tartozékok összeállításának előzetes értesítés nélküli módosítására. A készülék hatékony működésének és a jótállás érvényességének megőrzése érdekében azt tanácsoljuk, hogy kizárólag csak eredeti gyári alkatrészeket és tartozékokat használjon.



Megjegyzés:

A motor károsodásának elkerülése érdekében ne üzemeltesse a készüléket szűrők nélkül.

LEÍRÁS

A. A készülék leírása

- A1** Nyél/fogantyú
- A2** Akkumulátortöltő csatlakozási helye a seprűn
- A3** Rögzítőcsavar
- A4** Vezetősínek a nyél csatlakoztatásához
- A5** Levegőkivezető rácsok
- A6** Kapcsolólap
 - A7** ON/OFF (BE/KI) nyomógomb
 - A8** Teljesítmény szabályozógomb (normál teljesítmény, maximum teljesítmény, energiamegtakarítás)
- A9** LED jelzőlámpák az akkumulátor-töltésszint/működési autómódius jelzésére
- A10** Porgyűjtő tartály
- A11** Durva szűrő
- A12** Finom szűrő
- A13** Szívónyílás
- A14** Seprű akasztókapocs

B. Töltőhely

- B1** Tartókeret a seprű feltöltéséhez
- B2** Szűrőtisztító kefe tartórekesz
- B3** Szűrőtisztító kefe
- B4** Seprű tartótalp
- B5** Kábelcsévelő a hálózati csatlakozókábel hosszának szabályozásához
- B6** Hálózati csatlakozókábel kivezető nyílás
- B7** Akkumulátortöltő csatlakozási helye a tartótalpon

C. Tartozékok

- C1** Kétállású kefe/szívófej (szőnyeg/keménypadló tisztításához)
- C2** Akkumulátortöltő

AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

FONTOS! Csak a készülék tartozékai között található akkumulátortöltőt használja. Ne töltsse a készüléket 0°C alatti és 40 °C feletti hőmérsékleten.



Megjegyzés:

A készülék legelső használata esetén az akkumulátort 2,5 óráig kell tölteni.

Ez a modell rendelkezik a "quick charge" funkcióval, amely 30 perc feltöltés után 5 perces használatot tesz lehetővé.

Feltöltés alatt a készülék nem használható. A töltés befejezésekor mind a 3 világító LED jelzőlámpa égve marad. Amikor az akkumulátor teljesen le van merülve, a 3 LED jelzőlámpa villog és a készüléket nem lehet beindítani. Használat után tanácsos a készüléket töltés alá tenni, hogy az akkumulátor mindig teljesen feltöltött állapotban legyen. A készülék állandóan töltés alatt tartható, ami nem jár semmi veszéllyel. Hosszú ideig tartó távollét esetén (pl. vakáció) tanácsos lekapcsolni az elektromos hálózatról.

Minden teljes feltöltés után a készülék működési ideje a következőképpen alakul:

1. (Normál) teljesítmény	2. (Maximális) teljesítmény	3. teljesítmény (Energiamegtakarítás)
25 min	15 min	50 min

AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE

Lemerülés esetén az akkumulátor kicseréléséhez forduljon a legközelebbi feljogosított márkaszervizhez.

Ne használjon más típusú akkumulátort.

AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE

Az akkumulátor kivételéhez forduljon a legközelebbi feljogosított márkaszervizhez vagy az alábbiak szerint járjon el:

- Kivétel előtt teljesen merítse le az akkumulátort.
- A rögzítőcsavar kicsavarásával (A1) vegye le a nyelet (A3).
- Vegye le a porgyűjtő tartályt (A10).
- Vegye le a rácsot és a védőburkolatot (lásd 39. ábra).
- Csavarja ki a rögzítőcsavarokat (vedi fig. 40) és bontsa az akkumulátor csatlakozásait.



Figyelem!

Az akkumulátor kivétele során a készülék nem lehet az akkumulátortöltőhöz csatlakoztatva.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA ÉS

HULLADÉKKEZELÉS



A 2002/96/EK irányelv értelmében a leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

A készülék lesejeltezése esetén vegye ki az akkumulátort a készülékből. Az akkumulátort nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.