

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A készüléket csak a háztartásban, a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelően és csak a gyári tartozékokkal együtt használja. A gyártó cég elhárít minden felelősséget a készülék helytelen használatából (pl. vakság, látáshandikapság, halláshandikapság, stb. felszívása) származó károkért.



- A készülék kizárólag a jelölésének megfelelő biztonságos törpefeszültségű áramellátással használható.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg, hogy az üzemeléshez szükséges szűrők a helyükön vannak.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy nagyobb gyermekek, fizikailag, érzéki vagy szellemileg korlátozott személyek is használhatják, vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, feltéve hogy a készüléket felügyelet mellett használják, felvilágosították őket a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és ismerik a kapcsolódó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A felhasználó által végzett tisztítást, karbantartást nem intézhetik gyerekek, kivéve ha felügyelet alatt állnak.

- Időszakosan ellenőrizze a szűrőket, ha szükséges, kefével tisztítsa meg vagy cserélje ki őket.
- Ne közelítse a bekapcsolt készülék szívónyílását a szemek, fülek, orr, stb. felé.
- Tartsa távol hajtól, szemektől, ujjaktól és bármely testrésztől a görgőt, amikor forog.
- Ne porszívózzon fel égő gyufát és cigarettavéget.
- Sose merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket és az akkumulátortöltőt, valamint ne fröcsköljön vizet a készülékre vagy az akkumulátortöltőre.
- A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Nem használható: üzletek, irodák és más munkahelyek személyzete részére konyhának kialakított helyiségekben, falusi szálláshelyeken, szállodákban, motelekben, egyéb vendégfogadó helyeken és magánzálláshelyeken.
- Ne vigye a porszívót kültérre és óvja a páratól.

- Ne helyezze a porszívót hőforrás közelébe (sütő, radiátor).
- Ne használja a porszívót, ha az akkumulátortöltő vagy a kábel megsérült.
- A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék vagy a tartozékok összeállításának előzetes értesítés nélküli módosítására. A készülék hatékony működésének és a jótállás érvényességének megőrzése érdekében azt tanácsoljuk, hogy kizárólag csak eredeti gyári alkatrészeket és tartozékokat használjon.



A motor károsodásának elkerülése érdekében ne üzemeltesse a készüléket szűrők nélkül.

LEÍRÁS

A. A készülék leírása

- A1** Nyél/fogantyú
- A2** Akkumulátortöltő csatlakozási helye a seprűn
- A3** Rögzítőcsavar
- A4** Vezetősínek a nyél csatlakoztatásához
- A5** Levegőkivezető rácsok
- A6** Kapcsolólap
- A7** ON/OFF (BE/KI) nyomógomb
- A8** Teljesítmény szabályozógomb (normál teljesítmény, maximum teljesítmény, energiamegtakarítás)
- A9** LED jelzőlámpák az akkumulátor-töltésszint/működési autómód jelzésére
- A10** Porgyűjtő tartály
- A11** Durva szűrő
- A12** Finom szűrő
- A13** Szívónyílás
- A14** Seprű akasztókáncs

B. Töltőhely

- B1** Tartókeret a seprű feltöltéséhez
- B2** Szűrőtisztító kefe tartórekesz
- B3** Szűrőtisztító kefe
- B4** Seprű tartótalp
- B5** Kábelcsévéző a hálózati csatlakozókábel hosszának szabályozásához
- B6** Hálózati csatlakozókábel kivezető nyílás
- B7** Akkumulátortöltő csatlakozási helye a tartótalpon

C. Tartozékok

- C1** Akkumulátortöltő
- C2** Elektromos kefe
- C3** Elektromos kefe kapcsolója
- C4** Kioldó kar
- C5** Sörtés görgő
- C6** Görgörögzítő váz
- C7** Az elektromos kefék kihúzó nyomógomb

AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

FONTOS! Csak a készülék tartozékai között található akkumulátortöltőt használja. Ne töltsé a készüléket 0°C alatti és 40 °C feletti hőmérsékleten.



Megjegyzés:

A készülék legelső használata esetén az akkumulátort 2,5 óráig kell tölteni.

Ez a modell rendelkezik a "quick charge" funkcióval, amely 30 perc feltöltés után 5 perces használatot tesz lehetővé.

Feltöltés alatt a készülék nem használható. A töltés befejezésekor mind a 3 világító LED jelzőlámpa égve marad. Amikor az akkumulátor teljesen le van merülve, a 3 LED jelzőlámpa villog és a készüléket nem lehet beindítani. Használat után tanácsos a készüléket töltés alá tenni, hogy az akkumulátor mindig teljesen feltöltött állapotban legyen. A készülék állandóan töltés alatt tartható, ami nem jár semmi veszéllyel. Hosszú ideig tartó távollét esetén (pl. vakáció) tanácsos lekapcsolni az elektromos hálózatról. Minden teljes feltöltés után a készülék hozzátvetőleges működési ideje a következő:

1. (Normál) teljesítmény	2. (Maximális) teljesítmény	3. teljesítmény (Energiamegtakarítás)
24 percig	14 percig	50 percig

AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE

Lemerülés esetén az akkumulátor kicseréléséhez forduljon a legközelebbi feljogosított márkaszervizhez.

Ne használjon más típusú akkumulátort.

AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE

Az akkumulátor kivételéhez forduljon a legközelebbi feljogosított márkaszervizhez vagy az alábbiak szerint járjon el:

- Kivétel előtt teljesen merítse le az akkumulátort.
- A rögzítőcsavar (A3) kicsavarásával vegye le a nyelet (A1).
- Vegye le a porgyűjtő tartályt (A10).
- Vegye le a rácsot és a védőburkolatot (lásd 50. ábra).
- Csavarja ki a rögzítőcsavarokat (lásd 51. ábra) és bontsa az akkumulátor csatlakozásait.



Fontos!

Az akkumulátor kivétele során a készülék nem lehet az akkumulátortöltőhöz csatlakoztatva.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA ÉS

HULLADÉKKEZELÉS



A leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy hivatalos szelektív hulladékgyűjtő helyen kell elhelyezni.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLEMA	OK	MEGOLDÁSOK
Az összes akkumulátortöltő/állapotjelző led (A9) villog és a nyomógombok (A7 és A8) kikapcsolnak	A sörtés görgő idegen anyagok miatt elakadt (haj, zsinór stb.), amelyek megakadályozzák forgását	Kapcsolja ki a készüléket és tisztítsa meg teljesen a keféket (39-től 49. ábráig).
	Egy hosszú szálú szőnyeget tisztít és a szálak miatt elakad a sörtés görgő forgása	Kapcsolja ki a seprűt, vegye le a szőnyegről, és győződjön meg arról, hogy a görgőn nincsenek szálak vagy bármi egyéb. Kapcsolja be a seprűt és győződjön meg róla, hogy az elektromos kefe ki van kapcsolva (egyébként nyomja meg a megfelelő kapcsolót - C3). Folytassa tovább a szőnyeg tisztítását.
Az összes akkumulátortöltő/állapotjelző led (A9) és a nyomógombok (A7 és A8) villognak	A készülék hibás működést észlel	Forduljon egy feljogosított szervizhez.
A készülék nem kapcsol be	Az akkumulátortöltő (C1) rá van kapcsolva a készülékre	Bontsa az akkumulátor csatlakozásait. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizhálózattal.