

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A készülék használata előtt gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót. Csak így lehet a legjobb eredményt elérni és a gép biztonságos üzemelését biztosítani.

Gondosan őrizze meg ezt az útmutatót, hogy a jövőben is tanulmányozhassa.

- Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (beleértve gyermekek) használják, ha valaki nem ügyel a testi épségükre és nem tanítja meg őket a készülék használatára.

A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.

- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Sose használja a készüléket a szabadban.

A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes.

- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat pl. gyúlékony hajtógázzal töltött szórófejes palackokat a készülékben.
- Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletbe kezdene, a villásdugó kihúzásával kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ha a hálózati tápkábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, egy márkaszerviznek vagy egy hasonló szakképzettséggel rendelkező szerelőnek kell kicserélnie.
- A készülék jellemzőinek bármilyen módosítása vagy megváltoztatása veszélyes.
- A készüléket az elektromos berendezések telepítésére vonatkozó országos normák figyelembevételével kell beszerelni.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A készüléket csak egy min. 10 A terhelhetőségű és megfelelő földeléssel rendelkező elektromos rendszerre és csatlakozóaljzatokba kösse.

- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra.
- A gyártót nem terheli felelősség a készülék földelés nélküli hálózatra való csatlakoztatásából származó balesetektől.
- Késtség esetén forduljon szakemberhez.
- A csomagolás eltávolítása után győződjön meg a készülék épségéről. Késtség esetén ne használja a készüléket és forduljon szakemberhez.
- A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirol darabok, stb.) ne hagyja gyermekek közelében, mert potenciális veszélyforrást jelentenek.
- A csomagoláshoz használt anyagok újrahasznosíthatók. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a csomagolóanyagokat szelektív hulladékgyűjtőkbe helyezze el.
- Lehetőleg ne használjon hosszabbítókat tápkábelhez.
- A készüléket ne telepítse hőforrások közelébe vagy olyan környezetbe, ahol a levegő gázt, olajat vagy ként tartalmazhat.
- A készüléket gyúlékony anyagoktól (alkohol, stb.) vagy nyomástartó edényektől (pl. spray palackok) legalább 50 cm távolságban kell tartani.
- Ne támaszon nehéz vagy meleg tárgyakat a készülék tetejére.
- Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték, nem kültérre. A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes.
- A gyártó nem tehető felelőssé a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból, és a nem szakképzett szerelő által végzett javításokból származó esetleges károktól.

Figyelem!

- **A készüléket sosem szabad az oldalára vagy a tetejére fordítani.**
- **Szállítás után várjon legalább 1 órát a készülék beindítása előtt.**
- **A választógombot ne hagyja 1 percnél tovább a  "pozícióban."**
- **A kompresszor kikapcsolása után mindig várjon legalább 5 percet mielőtt újraindítaná.**
- **A gépet hőforrásoktól távol és a levegő szabad áramlását gátoló falaktól és tárgyaktól legalább 20 cm távolságban használja.**
- **Ne vegye le a fedelet, ha lapát mozog.**

Bármilyen elektromos készüléket csak néhány alapszabály betartásával szabad használni. Különösen fontos, hogy:

- Ne érjen a készülékhez nedves kézzel vagy lábbal.
- Ne mártsa vízbe a készüléket.
- Ne használja a készüléket fürdőszobának használt helyiségekben.
- Ne húzza meg a tápkábelt.

- Meghibásodás és/vagy helytelen működés esetén kapcsolja ki a készüléket, és ne próbálja megjavítani.
- A szükséges javítást csak a gyártó által meghatalmazott szakszervizben végeztesse, és kérje eredeti alkatrészek használatát.
- A fentiek betartásának elmulasztása veszélyeztetheti a készülék biztonságos használatát.
- A készülék leselejtezésekor azt tanácsoljuk, hogy húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatból, majd a tápkábel levágásával tegye használhatatlanná a készüléket.
- A használaton kívüli készüléket mindig kapcsolja le az elektromos hálózatról. Ne hagyja a készüléket bekapcsolva, ha nincs rá szüksége.
- Hasznos élettartamának lejárta után a készüléket egy hulladékgyűjtő központba kell leadni.

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935/2004/EK rendelet előírásainak.

Emelet a készülék megfelel az összes alkalmazható EK irányelvnek, beleértve a rádiózavarok kiküszöbölésére vonatkozó irányelvet.

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS:

Ez a készülék a Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó, üvegházhatást okozó, fluorotartalmú gázokat tartalmaz. A karbon-tartást és hulladékkezelést csak szakképzett személyzet végezheti. (R134a - GWP=1300)

A hűtőfolyadék szállítását, feltöltését, tisztítását, valamint használat utáni gyűjtését és kezelését csak a gyártó cég által meghatalmazott szakszervizek végezhetik. A készülék ártalmatlanítását és elhelyezését csak a gyártó cég által feljogosított szakképzett személyzet végezheti.

LEÍRÁS

- A) Zárófedél
- B) Keverőlapát
- C) Kivehető tartókosár
- D) Funkcióválasztó
- E) Szellőzőrács
- F) A gép mozgatasának megkönnyítésére kialakított bemél-yedés
- G) Lapát
- H) Szivacs tartozék

FONTOS!

- 1) A lapát mozgatása előtt mindig zárja be az "A" fedelet.
- 2) A **választógombot ne hagyja 1 percnél tovább a "szellőző" pozícióban.**
- 3) A készülék "szellőző" vagy "kikapcsolt" pozícióból való kikapcsolása után mindig várjon legalább 5 percet mielőtt

újraindítaná.

- 4) A készüléket sosem szabad az oldalára vagy a tetejére fordítani.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ÖSSZESZERELÉS ÉS SZÉTSZERELÉS

A készülék szétszereléséhez vegye le a fedelet és húzza le a lapátot a kosár közepén található csapról. Ezután vegye ki a kosarat. A készülék összeszereléséhez fogja meg a kosár peremét, és felülről lefelé nyomva illesse be a kosarat, majd a lapátot (1. ábra), végül pedig tegye fel a fedelet.

ÜZEMELÉS

Szerelje össze a készüléket az "ÖSSZESZERELÉS ÉS SZÉTSZERELÉS" fejezetben ismertetettek szerint.

Öntse a kiválasztott recepthez szükséges hozzávalókat a kosárba, és az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva tegye fel a zárófedelet.

Ne feledje, hogy a kosár maximális befogadóképessége **600 g**. Illesse a villásdugót egy hálózati csatlakozóaljzatba.

Győződjön meg, hogy semmi nem gátolja a levegő szabad áramlását az oldalsó szellőzőrácsokon keresztül. Miután betette az összes hozzávalót, a választógomb  pozícióba forgatásával kapcsolja be a gépet.

Figyelem! Ne üzemeltesse a gépet kosár nélkül, és mielőtt a gépbe tenné győződjön meg, hogy a kosár külső felszíne teljesen száraz. A választógombot a kívánt pozícióba helyezve kezdje el a hozzávalók összedolgozását.

A VÁLASZTÓGOMB LEÍRÁSA

A funkció-választógomb 4 eltérő pozícióba állítható:

Lapát forgatás (kikapcsolt kompresszor)

Ezzel a funkcióval össze lehet keverni a hozzávalókat a fagyalt készítésének első szakaszában. **Figyelem!** Ha a lapát mozog, a kosárba nem lehet hozzávalót tenni.

O Kikapcsolt készülék

Hűtés (üzemelő kompresszor)

Ezzel a funkcióval hozzávalókat lehet adni a fagyalthoz vagy azokat készítés közben meg lehet kóstolni, vagy meg lehet állítani a lapátot a fagyalt állagának ellenőrzéséhez.

Ha a recept szerint a fagyalthoz valamilyen hozzávalót (csokoládédarabok, mazsola, habcsók, ...) kell adni, maximum 1 percre tegye a választógombot a  pozícióba.

Figyelem! A készülék maximum 1 percig maradhat ebben a pozícióban.

Az ennél több ideig történő tartózkodás ebben a pozícióban súlyos károkat okozhat a lapát mechanikus forgatórendszerében.

Egyidejű lapát forgatás és hűtés (üzemelő kompresszor)

 Ez a funkció a kompresszor és a keverőlapát együttes működésének köszönhetően lehetővé teszi a fagyalt készítését.

Amikor a fagyalt állaga megfelelő, a választógomb "O" pozícióba helyezésével kapcsolja ki a készüléket.

A géppel egy adag fagyalt készítéséhez maximum 40 perc szükséges.

A fagyaltgép ennél tovább történő folyamatos üzemeltetése a fagyalt túlzott keménysége miatt súlyos károkat okozhat a lapát mechanikus forgatórendszerében.

Figyelem! Amikor a hozzávalók összedolgozásához habverőt kell használni (pl. tojásfelhéj felverése, tojás és cukor összekeverése, stb.), azt tanácsoljuk, hogy a hozzávalókat egy külön edényben készítse elő, és ezután öntse a gép kosarába.

Ekkor a  funkció kiválasztásával tovább lehet folytatni a fagyalt készítését.

TEENDŐK A FAGYALT ELKÉSZÜLÉSE UTÁN


Amikor elkészült a fagyalt, a választógomb "O" pozícióba helyezésével kapcsolja ki a készüléket.

Ezután vegye le a fedelet, vegye ki a keverőlapátot, a kosarat, és a tartozékok között találhat spatula segítségével tegye át a fagyaltot egy másik edénybe.

Azt tanácsoljuk (3. ábra), hogy a gép alumíniumból készült aljzatát egyenletesen törölje át egy étkezési alkohollal átitatott vattával miközben ügyel arra, hogy a műanyagból készült középső részre ne kerüljön **alkohol**.

Ne feledje, hogy az alkohol gyúlékony. Ezért azt tanácsoljuk, hogy ezt a műveletet nyílt lángtól vagy tűzhelytől távol végezze. Ezután a hozzávalókat tartalmazó tartókosár, a lapát és a fedél felhelyezésével kezdje el a fagyaltkészítést.

Amikor elkészült a fagyalt, a választógomb "O" pozícióba helyezésével kapcsolja ki a készüléket, vegye le a fedelet, vegye ki a kosarat, és egy törlőruhával törölje szárazra az alumínium aljzatot. Ez megakadályozza a jég képződését a tartókosár és a gép alumínium aljzata között, valamint elősegíti a kosár kivételét a fagyalt elkészülése után.



TISZTÍTÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Tisztítás előtt a választógomb "O" pozícióba helyezésével kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzataból.

Használat után mindig alaposan mossa el a gép élelmiszerekkel érintkező alkotórészeit.

A lapát, a kosár és a fedél a mosogatógép felső kosarában is tisztítható.

Használjon egy alacsony hőmérsékleten végzett, rövid programot.

Használat előtt gondosan törölje szárazra a kosár fenekét (2. ábra), hogy a fagyalt készítése közben azon nehegy jég képződjön, amely meghosszabbítaná a fagyalt elkészüléséhez szükséges időt.

A készüléket sosem szabad az oldalára vagy a tetejére fordítani.

A készülék ártalmatlanítása és hulladékkezelés

 A 2002/96/EK irányelv értelmében a leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

Nehezen hozzáférhető alkatrészek tisztítása

A készülékhez mellékelve van egy szivacs, hogy megkönnyítse a nehezen hozzáférhető alkatrészek tisztítását.

Javasoljuk, hogy a mellékelt szivacsot az alábbiak szerint használja: nedvesítse meg a szivacsot, és többször haladjon át a 4. ábrán megjelölt területeken, amíg az esetleges élelmiszerlerakódásokat teljesen el nem távolítja.

A szivacsok kopásnak vannak kitéve. Ha újat kell vásárolnia, a Dè Longhi hivatalos szakszerveizeiben szerezheti be őket.

