

FONTOS TUDNIVALÓK

Biztonsági utasítások



Veszély!

Betartásának elmulasztása életveszélyes áramütést okozhat.

- A készülék kizárólag kenyérpirításra készült. A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes. A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen, hibás vagy nem rendeltetésszerű használatból és/vagy nem feljogosított személy által végzett javításokból származó károkért.
- A sérült hálózati tápkábel a veszélyek megelőzése érdekében a gyártónak vagy a hivatalos szervizhálózat tagjának kell kicserélnie.
- Mielőtt a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba illesztené győződjön meg, hogy: a hálózati feszültség megegyezik a készülék alján található adattáblán feltüntetett értékkel; a hálózati csatlakozóaljzat megfelelően van földelve.
A gyártó elhárít minden felelősséget az előírás betartásának elmulasztásából származó károkért.
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra. Nem tanácsos adaptereket, elosztókat és/vagy hosszabbítókat használni.
Ha ezekre mégis szükség lenne, akkor kizárólag csak az érvényes biztonsági előírásoknak megfelelő egyes vagy multi adaptereket és hosszabbítókat használjon, de vigyázzon, hogy ne lépje túl az adapteren feltüntetett teljesítményhatárt.
- Az elektromos áramütések elkerülése céljából győződjön meg, hogy a kenyérpirítót, a hálózati tápkábel és a csatlakozódugót ne érje víz. SOSE tegye a kezét vagy fémtárgyakat (pl. kés, alumíniumlapok) a készülék belsejébe.
- Ne nyúljon a készülékhez vizes vagy nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket meztláb vagy vizes lábbal.
- Mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzattól tisztítás előtt, ha nem használja a készüléket vagy ha ki akarja belőle venni az esetleg beszorult ételt.



Figyelem!

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza ill. okozhatja.

- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Nem használható

üzletek, irodák és más munkahelyek személyzete részére konyhának kialakított helyiségekben, falusi szálláshelyeken, szállodákban, motelekben vagy egyéb vendégfogadó helyeken, magánszálláshelyeken.

- A fulladásveszély elkerülésére a terméket tartalmazó műanyag zacskót gyermekektől távol kell tartani.
- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha valaki felügyel rájuk és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évnél idősebbek és valaki állandóan felügyel rájuk. A készüléket és a hálózati tápkábel tartás távol a 8 év alatti gyermekektől.
- A villásdugót ne a hálózati tápkábel megrántásával húzza ki a csatlakozóaljzattól.
- A készüléket ne hagyja kiteve az időjárás viszontagságainak (eső, nap, fagy, stb.).
- Ne merítse vízbe a készüléket, a hálózati tápkábel és a csatlakozódugót.
- A készüléket nem szabad külső időzítő órával (timer) vagy különálló távirányító rendszerrel működtetni.
- A kábel sérülése esetén a kábelszere elvégzésére csak egy gyártó által feljogosított márkaszervizhez forduljon. A további részletekért tanulmányozza a jótállási jegyet.
- A használati utasítás megpróbálja ismertetni az összes lehetséges helyzetet, de - mint minden elektromos készülék esetén -, mindig meggondoltan

és óvatosan kell használni a készüléket, különösen kisgyermek jelenlétében.

- A készülék tisztításához nézze meg az erről szóló részt.



Égési sérülések veszélye!

Betartásának elmulasztása enyhébb és súlyosabb égési sérüléseket okozhat.

- Működés közben a pirítónyílások körüli terület nagyon felmelegszik: a készüléken csak a műanyagból készült gombokat és fogantyúkat fogja meg.
- A kenyér gyúlékony élelmiszer. Eppen ezért a készüléket ne üzemeltesse függöny vagy más gyúlékony anyag alatt, vagy közelében.
- Működés közben ne takarja le a készüléket. felforrósodhat és tüzet foghat.
- Azt tanácsoljuk, hogy a kenyérpírtót közvetlenül polcok alatt ne használja.
- A megégett élelmiszerek meggyulladhatnak. Ezért ne hagyja a kenyérpírtót felügyelet nélkül bekapcsolva, és a könnyen megégő, vékony vagy száraz kenyérszeletek pírításához alacsonyabb pírítási fokozatot állítson be.
- Sose melegítsen töltött vagy megkent ételeket (pl. pizza): ezek a készülék belsejébe csepegvé tüzet okozhatnak.
- Rendszeresen tisztítsa a morzsatálcat: a morzsa füstöt vagy tüzet okozhat.



Megjegyzés:

Ez a jelzés fontos tanácsokat vagy információkat nyújt a felhasználó részére.

- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épségét és tökéletes állapotát. Győződjön meg, hogy az összes címkét és csomagolóanyagot eltávolította a kenyérpírtóról.
- A szállítás közben a készülékre esetleg ráakadt port egy puha, száraz ruhával kell eltávolítani.
- Vigyázzon, hogy ne lógjon le a tápkábel az asztal széléről, és ne érjen meleg felülethez (például a kenyérpírtó felső részéhez (K)).



Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935/2004/EK rendelet előírásainak.

A készülék ártalmatlanítása



A leselejtezett készüléket nem szabad települési hulladékként ártalmatlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtőhelyen kell leadni.

LEÍRÁS

- A** Pírítónyílások
- B** Kapcsolókar
- C** Pírítási fokozat-jelző
- D** Pírítási fokozat-szabályzó gomb
- E** Morzsatálca
- F** Kiolvasztás gomb
- G** Újramelegítés gomb
- H** "Bagel" gomb
- I** Stop/cancel gomb
- J** Briós melegítő (csak néhány modellnél)
- K** Felső rész

HASZNÁLAT

Használat előtt

- Tekerje fel a tápkábel a készülék alján található kábeltartó kapcsolókra.
- A fűtőelemekhez hasonlóan a kenyérpírtó első bekapcsolásakor is égett vagy "új" szagot lehet érezni. Ez természetes jelenség, nem kell miatta aggódni.
- Mielőtt használná, működtesse a készüléket üresen 3 alkalommal, a termosztátot maximumra állítva, hogy az új készülékekre jellemző szag megszűnjön. Szellőztesse a helyiséget minden ciklus után.

Használat

- Győződjön meg, hogy a kapcsolókarok (B) leállított helyzetben vannak. Forgassa el a pírítási fokozat-szabályzó gombot (D) a kattánas által jelzett, kívánt helyzetbe (1-től 6-ig).
- Kapcsolja a készüléket a hálózati csatlakozóaljzatba.
- A kenyérszeleteket helyezze a pírítónyílásokba (A), és ütközésig húzza le a kart (B). Ne főzzön vagy helyezze a kenyeret közvetlenül a felső részre (K), mivel ez az alkatrész nem megfelelő ételek sütésére.



Megjegyzés: Ha a készülék nincs az elektromos hálózatra csatlakoztatva, akkor a (B) kar nem marad az alsó pozícióban.

- A pírítás befejezése után a kar visszatér a leállított, kikapcsolt pozícióba és a karral együtt a kenyérszeletek is felemelkednek. **Ha a kar véletlenül rögzül, vagy alsó állásban tartják, a kenyérpírtó lehet, hogy nem fog automatikusan kikapcsolni.**
- Ha a kenyér nem pirult meg eléggé, akkor a (D) gomb elforgatásával állítson be egy erősebb pírítási fokozatot. Ha viszont a pírítás túl aranyszínű, válasszon ki alacsonyabb pírítási fokozatot.

- A piritást a stop/cancel (leállítás/törlés) gomb (I) megnyomásával bármikor meg lehet szakítani. Ne próbálja meg megszakítani a piritást a (B) kar felhúzásával.
- Sose kapcsolja be a készüléket üresen (kenyérseletek nélkül).
- Ne használjon nagyon vékony vagy eltört kenyérseleteket.
- Ne tegyen (erőltessen) a piritónyílásokba túl nagy ételdarabokat.



Égési sérülések veszélye!! Figyelem! Működés közben a piritónyílások felforrósodnak. Ne érjen hozzájuk.

“Kiolvasztó” funkció

A defrost (kiolvasztó) gomb (F) megnyomásával fagyasztott kenyérseleteket is piríthat miután lehűzta a (B) kart. Ekkor a kívánt piritási fokozat elérése érdekében a piritás hosszabb ideig fog tartani. A jelzőlámpa a kiolvasztó funkció használata közben égve marad.

Úramelegítő funkció

A megpirított, de kihűlt kenyér felmelegítéséhez húzza le a (B) kapcsolókart és nyomja meg a (G) úramelegítő gombot. Ne feledje, hogy a melegítési idő gyárilag rögzített és a piritási fokozat-szabályzó gombbal nem lehet megváltoztatni. A melegítést a stop/cancel (leállítás/törlés) gomb (I) megnyomásával bármikor meg lehet szakítani. A jelzőlámpa a kiolvasztó funkció használata alatt végig égve marad.

“Bagel” funkció

A “bagel” funkció lehetővé teszi a kenyér, pite, lepény, muffin, stb. csak az egyik oldalon (belső) történő piritását, míg a másik (külső) oldal meleg marad. A pitét, lepényt vagy muffint vágja félbe, majd húzza le a (B) kapcsolókart és nyomja meg a “bagel” (H) gombot. A funkció használata közben a bagel ellenőrző lámpa égve marad.

Briós melegítő (J) (csak néhány modellnél)

A briós melegítő többféle étel melegítésére alkalmas: pl. briós, croissant vagy előzőleg már pirított ételek
Az alábbiak szerint járjon el:

- Helyezze a briós melegítőt a piritónyílásokra az ábrán jelzettek szerint old. 3.
- Az ételt helyezze a rácsra.
- Forgassa el a piritási fokozat-szabályzó gombot (D) a kívánt (1-6) helyzetbe.
- Húzza le a (B) kapcsolókart.
- Ha az étel nem elég meleg, akkor a következő alkalommal válasszon egy erősebb piritási fokozatot.

Tanácsok

- Enyhe piritáshoz, egy szelet vagy száraz kenyér piritásához válasszon alacsony piritási fokozatot.
- Egyetlen szelet kenyér piritása esetén a kenyér két oldala

nem egyformán pirul meg, az egyik világosabb a másik sötétebb; ez természetes.

- A száraz, szikadt kenyér vagy a vékony szeletek gyorsabban pirulnak meg mint a friss kenyér vagy a vastagabb szeletek. A piritási fokozatot tehát a szokásosnál alacsonyabb fokozatra kell állítani.
- A jó eredmény eléréséhez győződjön meg, hogy a kenyérseletek egyforma frissek, vastagságúak és méretűek.
- Az egyenletes piritás érdekében két piritás között tanácsos legalább 30 másodpercet várni, hogy a hőmérséklet visszaállhasson a beállított értékre. Ellenkező esetben a további piritáshoz alacsonyabbra kell állítani a piritási fokozatot.

Övintézkedések

- Sose kapcsolja be a készüléket üresen (kenyérseletek nélkül), kivéve a készülék legelső használatát.
- Ne használjon nagyon vékony vagy eltört kenyérseleteket.
- Ne tegyen be olyan élelmiszert, amely a piritás ill. melegítés alatt csepeghet. Ez amelle, hogy megnehezíti a készülék tisztítását, tüzet is okozhat.
- Rendszeresen tisztítsa a morzsatálcat: a morzsa füstöt vagy tüzet okozhat.
- Ne tegyen (erőltessen) a piritónyílásokba túl nagy ételdarabokat.
- Ne próbálja meg a kenyeret villával vagy más eszköz segítségével kivenni a készülékből. Ez amelle, hogy károsítja a kenyérpíritót áramütés veszélyével járhat.
- Ha kenyérselet szorult a piritóba, akkor húzza ki a villásdugót, hagyja lehűlni a készüléket, majd fordítsa a fejére és finoman rázza meg.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék tisztítása előtt húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból és hagyja lehűlni a kenyérpíritót.

- A készülék külsejét egy nedves ruhával kell megtisztítani. Ne használjon dörzshatású tisztítószerkeket, mert károsíthatják a kenyérpíritó felületét.
- Csak vizet használjon a tisztításhoz
- **A KÉSZÜLÉKET NE MERÍTSE VÍZBE.**
- Minden használat után húzza ki a csatlakozódugót és ürítse ki a készülék alján található morzsatálcat.



Veszély! SOSE NYÚLJON VÁGÓSZERSZÁMMAL A KENYÉRPÍRÍTÓHOZ, KÜLÖNÖSEN A PIRITÓNÝILÁSOK BELSEJÉHEZ! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!