

FONTOS TUDNIVALÓK

Biztonsági utasítások



Figyelem!

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza ill. okozhatja.

- A készülék kizárólag kenyérpirításra készült. A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes. A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen, hibás vagy nem rendeltetésszerű használatból és/vagy nem feljogosított személy által végzett javításokból származó károkért.
- A sérült hálózati tápkábelt a veszélyek megelőzése érdekében a gyártónak vagy a hivatalos szervizhálózat tagjának kell kicserélnie.
- Mielőtt berakja a dugaszt az aljzatba, ellenőrizze, hogy: a hálózati feszültség megfelel-e az adattáblán lévő értéknek, ami a készüléken található; a hálózati aljzat legyen ellátva földeléssel. A gyártó elhárít minden felelősséget az előírás betartásának elmulasztásából származó károkért.
- Nem tanácsos adaptereket, elosztókat és/vagy hosszabítókat használni.
- Az elektromos áramütések elkerülése céljából győződjön meg, hogy a kenyérpirítót, a hálózati tápkábelt és a csatlakozódugót ne érje víz. SOSE tegye a kezét vagy fémtárgyakat (pl. kés, alumíniumlapok) a készülék belsejébe.
- Ne nyúljon a készülékhez vizes vagy nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket mezítláb vagy vizes lábbal.
- Mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzattól tisztítás előtt, ha nem használja a készüléket vagy ha ki akarja belőle venni az esetleg beszorult ételt.



Figyelem!

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza ill. okozhatja.

- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Nem használható üzletek, irodák és más munkahelyek személyzete részére konyhának

kialakított helyiségekben, falusi szálláshelyeken, szállodákban, motelekben vagy egyéb vendégfogadó helyeken, magánszálláshelyeken.

- A fulladásveszély elkerülésére a terméket tartalmazó műanyag zacskót gyermekektől távol kell tartani.
- A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek, valamint csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy kevés tapasztalattal és nem elegendő ismerettel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha valaki ügyel a testi épségükre és megtanítja őket a készülék biztonságos használatára, és tisztában vannak a készülék használatával járó veszélyekkel. A gyerekek ne használják játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évnél idősebbek és valaki felügyel rájuk. A készüléket és a hálózati tápkábelt tartsa távol a 8 év alatti gyermekektől.
- A villásdugót ne a hálózati tápkábel megrántásával húzza ki a csatlakozóaljzatból.
- A készüléket ne hagyja kitéve az időjárás viszontagságainak (eső, nap, fagy, stb.).
- Ne merítse vízbe a készüléket, a hálózati tápkábelt és a csatlakozódugót.
- Ehhez a készülékhez nem kell külső időzítőt vagy távvezérlőt használni
- A használati utasítás megpróbálja ismertetni az összes lehetséges helyzetet, de - mint minden elektromos készülék esetén, mindig meggondoltan és óvatosan kell használni a készüléket, különösen kisgyermekek jelenlétében.
- A készülék tisztításához nézze meg az erről szóló részt.



Égési sérülések veszélye!!

Betartásának elmulasztása enyhébb és súlyosabb égési sérüléseket okozhat.

- Az üzemelés során, a külső felület hőmérséklete magas is lehet. A készülékkel úgy dolgozzon, hogy csak a fogantyúkat és gombokat érinti meg. Használjon védőkesztyűt, ha szükséges.
- A kenyér gyúlékony élelmiszer. Éppen ezért a készüléket ne üzemeltesse függöny, vagy más gyúlékony anyag alatt vagy közelében.
- Működés közben ne takarja le a készüléket: felforrósodhat és tüzet foghat.
- Azt tanácsoljuk, hogy a kenyérpírtót közvetlenül polcok alatt ne használja.
- A megégett élelmiszerek meggyulladhatnak. Ezért ne hagyja a kenyérpírtót felügyelet nélkül bekapcsolva, és a könnyen megéggő, vékony vagy száraz kenyérszeletek pírításához alacsonyabb pírítási fokozatot állítson be.
- Sose melegítsen töltött vagy megkent ételeket (pl. pizza): ezek a készülék belsejébe csepegvé tüzet okozhatnak.
- Rendszeresen tisztítsa a morzsatálcát: a morzsa füstöt vagy tüzet okozhat.



Megjegyzés:

Ez a jelzés fontos tanácsokat vagy információkat nyújt a felhasználó részére.

- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épségét és tökéletes állapotát. Győződjön meg, hogy az összes címkét és csomagolóanyagot eltávolította a kenyérpírtóról.
- A szállítás közben a készülékre esetleg ráakadt port egy puha, száraz ruhával kell eltávolítani.
- Vigyázzon, hogy ne lógjon le a tápkábel az asztal széléről, és ne érjen meleg felülethez (például a kenyérpírtó felső részéhez (H)).



Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935/2004/EK rendelet előírásainak.



A készülék ártalmatlanítása

A leselejtezett készüléket nem szabad települni

hulladékként ártalmatlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtőhelyen kell leadni.

LEÍRÁS

- A** Pírtónyilások
- B** Kapcsolókar
- C** Pírítási fokozat-jelző
- D** Pírítási fokozat-szabályzó gomb
- E** Morzsatálca
- F** "Kiolvasztás" gomb
- G** "Melegítés" gomb
- H** Felső rész
- I** Stop/cancel gomb
- J** Extra-lift funkció
- K** Eltávolítható "Warming Rack" készülék(csak néhány típusnál)

HASZNÁLAT

- Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kar **(B)** fel van-emelve, és a pírítási fokozatot beállító gomb **(D)** köztes helyzetben van-e.
 - Kapcsolja a készüléket a hálózati csatlakozóaljzatba.
 - Mielőtt használná, működtesse a készüléket üresen 3 alkalommal, a termosztátot maximumra állítva, hogy az új készülékekre jellemző szag megszűnjön. Szellőztesse a helyiséget minden ciklus után.
 - A kenyérszeleteket helyezze a pírtónyilásokba **(A)**, és ütközésig húzza le a kart **(B)**. Ne főzzön vagy helyezze a kenyéret közvetlenül a felső részre **(H)**, mivel ez az alkatrész nem megfelelő ételek sütésére.
 -  Extra-lift funkció: a pírítás végén tolja a kart **(B)** felfelé, hogy a szeletek túlnyúljanak a felső lemezen, és könnyen ki lehessen őket húzni anélkül, hogy megégetné magát.
- Miután elengedte, a kar visszatér kezdeti helyzetébe.



Megjegyzés: ha a készülék nincs az elektromos hálózatra csatlakoztatva, akkor a **(B)** kar nem marad az alsó pozícióban.

- A pírítás befejezése után a kar visszatér, és a karral együtt a kenyérszeletek is felemelkednek. **Ha a kar véletlenül rögzül, vagy alsó állásban tartják, a kenyérpírtó lehet, hogy nem fog automatikusan kikapcsolni.**
- Ha a kenyér nem pirult meg eléggé, akkor a gomb elforgatásával állítson be egy erősebb pírítási fokozatot. **(D)**. Ha viszont a pírtós túl arany színű, válasszon ki alacsonyabb pírítási fokozatot.
- A melegítést a stop/cancel gomb megnyomásával bár-

mikor meg lehet szakítani a kenyérpirítást (I).

- Sose kapcsolja be a készüléket üresen (kenyérseleletek nélkül).
- Ne használjon nagyon vékony vagy eltört kenyérseleleteket.
- Ne tegyen (erőltessen) a piritónyílásokba túl nagy étel-darabokat.



Égési sérülések veszélye!! működés közben a piritónyílások felforrósodnak. Ne érjen hozzájuk.

“Kiolvasztó” funkció

Piríthatók a kiolvasztott kenyérseleletek is, ha megnyomja a defrost gombot (F), rögtön, ha leengedi a kart (B). a főzési ciklus hosszabb lesz, hogy elérje a kívánt arany szint.

A jelzőlámpa a kiolvasztó funkció használata közben égve marad.

“Melegítő” funkció.

engedje le a kapcsolókart (B), és nyomja meg a “melegítés” gombot (G).

A jelzőlámpa a kiolvasztó funkció használata alatt végig égve marad. A melegítési idő gyárilag rögzített és a piritási fokozat-szabályzó gombbal nem lehet megváltoztatni.

Stop/cancel gomb

A stop/cancel gomb megnyomásával bármikor meg lehet szakítani a kenyérpirítást (I).



Figyelem! Ne próbálja megszakítani a piritást úgy, hogy kényszerítve felemeli a kart (B). Mindig használja a stop/cancel nyomógombot (I).

Morzsátálca

A morzsátálcát (E) rendszeresen tisztítani kell, mivel a felhalmozódott morzsa füstöt okozhat, vagy meggyulladhat. A piritást követően hagyja lehűlni a készüléket, húzza ki a morzsátálcát (E), és tisztítsa meg.

“WARMING RACK” készülék (K) (csak néhány típusnál)

Ezzel a készülékkel brióst melegíthet.

- Rögzítse a “warming rack” készüléket a géphez, ahogy ez a 3. oldalon lévő leíró ábrán látható.
- Támassza a brióst a rácsra.
- Forgassa el a piritási fokozat-szabályzó gombot (D) a kívánt beállításra.
- Húzza le a kapcsolókart (B), amíg rögzül
- Ha a briós nem elég meleg, akkor a következő alkalommal válasszon egy erősebb piritási fokozatot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Mielőtt megtisztítja a készüléket vagy bármilyen karbantartási műveletet végezne, húzza ki a dugaszt az elektromos aljzattól.
- Hagyja lehűlni a kenyérpirítót, mielőtt megtisztítja.
- A készülék külső részét nedves ronggyal kell megtisztítani, csak vizet használjon. Ne használjon maró tisztítószerkeket vagy gyúlékony folyadékokat a készülék tisztítására, mivel károsíthatják a felületet.
- **A KÉSZÜLÉKET NE MERÍTSE VÍZBE**
- Minden használat után húzza ki a csatlakozódugót és ürítse ki a készülék alján található morzsátálcát.
- Ha kenyérselelet szorult a piritóba, akkor húzza ki a vilásdugót, hagyja lehűlni a készüléket, majd fordítsa a fejére és finoman rázza meg.
- **SOSE NYÚLJON VÁGÓSZERSZÁMMAL A KENYÉRPÍRÍTÓHOZ, KÜLÖNÖSEN A PIRITÓNYÍLÁSOK BELSEJÉHEZ.**

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Áramellátás	Lásd a táblát a tulajdonságokkal
Felvett teljesítmény	“