

H**Leírás****A) LEÍRÁS Asztali modellek**

- 1) Elülső rács
- 2) Rácskeret
- 3) Lapátrögzítő anya
- 4) Lapát
- 5) Rácsrögzítő szorító
- 6) Hátsó rács
- 7) Fogó
- 8) Motortengely
- 9) Kilengésszabályzó
- 10) Motorház
- 11) Csukló
- 12) Alap
- 13) Tápvezeték
- 14) Lábak
- 15) Kezelőgombok
- 16) Biztonsági csavar + anya
- 17) Zárókapocs

B) LEÍRÁS oszlopos modellek

- 1) Elülső rács
- 2) Rácskeret
- 3) Lapátrögzítő anya
- 4) Lapát
- 5) Rácsrögzítő szorító
- 6) Hátsó rács
- 7) Fogó
- 8) Motortengely
- 9) Kilengésszabályzó
- 10) Motorház
- 11) Csukló
- 12) Kezelődoboz
- 13) Rögzítőcsavar
- 14) Belső cső
- 15) Magasságszabályzó szorító
- 16) Külső cső
- 17) Díszítő
- 18) Alap
- 19) Tápvezeték
- 20) Kezelőtábla
- 21) Infravörös sugár vevő (csak az elektronikus modellekhez)
- 22) Távirányító (csak az elektronikus modellekhez)
- 23) Biztonsági csavar + anya
- 24) Zárókapocs

ÖSSZESZERELÉSE

A1) AZ ASZTALI MODELLEK ÖSSZESZERELÉSE

- A rácsrögzítő szorítót (5) csavarja le a motortengelyről (8).
- A hátsó rácsot (6) a fogóval (7) felfelé helyezze a motortengelyre (8) és vigyázzon, hogy a rács közepén található rések a motor elején elhelyezett tüskékkel kerüljenek egy magasságba.
- A hátsó rácsot (6) rögzítse a rácsrögzítő szorító (5) teljes becsavarásával.
- Miután a motortengelyről eltávolította a csavarmenet védőbevonatát, a lapátot (4) illessze a motortengelyre (8) és az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva a lapátrögzítő anyával (3) erősítse oda.
- Kézzel próbálja ki a lapát forgását. Ellenőrizze, hogy a rácsrögzítő szorítóval (5) nem súrlódik-e. A lapátnak szabadon kell forognia: ellenkező esetben ismételje meg előlről az összeszerelést.
- Az előlő rácsot (1) szerelje a hátsóra (6) úgy, hogy a megfelelő tartóba illeszti (1. ábra). A két rácskeretben (2) található két résnek illeszkednie kell egymáshoz, majd a biztonsági csavarral és a megfelelő anyával (16) rögzítse őket (2. ábra). Ezután a rácsokat is rögzítse a zárókapcsokkal (17).

B1) AZ OSZLOPOS MODELLEK ÖSSZESZERELÉSE

- Az alaptól távolítsa el a négy csavart. A lábakkal lefelé az **A** és a **B** rudakat (3. ábra) párosítsa össze, majd illessze egymáshoz a rudakon található 4 részt az alsó csőével és jól húzza meg a négy csavart.
- Lazítsa meg a rögzítőcsavart (13), vegye le a magasságszabályzó szorítót (15) és tegye fel a díszítőt (17) a külső csőre (16), majd teljesen nyomja be. Tegye vissza a magasságszabályzó szorítót (15), a belső csövet (14) a kívánt magasság eléréséig húzza ki, majd ezt a szorító (15) meghúzásával rögzítse.
- A kezelődobozt (12) helyezze a belső csőre és húzza meg a rögzítőcsavart (13).
- A további összeszerelési művelet elvégzéséhez az előző B pontot kövesse ugyanabban a sorrendben.

C) AZ ASZTALI MODELLEK ÜZEMELTETÉSE

A dugó csatlakoztatása után a ventilátor beindul, ha bármelyik szellőzőgombot megnyomja. A megfelelő gombokkal állítsa be a kívánt sebességet. A készüléket a "0" gombbal kapcsolhatja ki. A "lengés" funkció bekapcsolását a lengésgomb (9) megnyomásával éri el; ha viszont "rögzített" fokozatban kívánja használni a készüléket, akkor húzza ki felfelé a kilengésszabályzót (9). A ventilátor függőleges megdöntésének a beállítását az alap tetején található csukló (11) segítségével végezheti el. Ezt a beállítást kizárólag kikapcsolt ventilátoron végezze el.

C1) AZ OSZLOPOS MODELLEK ÜZEMELTETÉSE TÁVIRÁNYÍTÓ NÉLKÜLI MODELL

Üzemeltetéséhez olvassa el a C "Asztali modellek üzemeltetése" pontban leírtakat.

TÁVIRÁNYÍTÓS MODELLEK ÜZEMELTETÉS KEZELŐLAPRÓL (20)

A dugó csatlakoztatása után a ventilátort a "SPEED" gomb megnyomásával lehet bekapcsolni. A készülék az "M" közepes sebességen indul be és 3 másodperc elteltével automatikusan az "L" minimális sebességre kapcsol át. A "SPEED" gomb minden egyes megnyomása után a ventilátor sebessége az (L) minimális, az (M) közepes, illetve a (H) maximális sebességre kapcsol.

A "0" gomb segítségével kapcsolhatja ki a készüléket.

A TIMER ÜZEMELTETÉSE

A ventilátor bekapcsolása után nyomja meg a "TIME" gombot. A "TIME" gomb többszöri megnyomásával be lehet állítani a kívánt kikapcsolási időt (1 ó/2 ó/4 ó/8 ó).

Megjegyzés: az "O" gomb megnyomásával törölheti az előzőleg beállított kikapcsolási időt.

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA (22)

A fentleírt funkciókat a távirányítóval is be lehet állítani.

A távirányítót ne felejtse el az infravörös sugár vevő felé fordítani (21).

Fontos

D) FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ellenőrizze, hogy lakhelyének feszültségértéke megegyezik-e az adatlemezén feltüntetett értékkel.
- A ventilátort kizárólag hatékony földeléssel rendelkező aljzathoz csatlakoztassa.
- Csak belső térben szabad használni: eső és víz esetén az elektromos készülékek használata veszélyes lehet.
- Kizárólag vízszintes és stabil felületen használja a készüléket, nehogy feldőljön.
- Üzemeltetés alatt semmit ne dugjon a rácsba.
- A rács leszerelése előtt húzza ki a dugót.
- A távirányítóval rendelkező modellek esetén a kimerült elemeket az érvényes személtérakásra vonatkozó szabályok szerint helyezze el.

E) KARBANTARTÁS

- Ne dobja ki a ventilátor csomagolását: a hideg hónapokban ebben kisebb helyfoglalással tárolhatja a készüléket.
- A tisztításhoz használjon egy puha és száraz kendőt.
- Ne használjon tisztító-, dörzshatású vagy oldószereket.

Ez a készülék megfelel az EU/89/336 sz., a rádiózavarok elhárítására vonatkozó utasításának.

A Gyártó elhárít minden felelősséget a kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából, illetve a helytelen vagy szabálytalan üzemeltetésből származó károkért.