

H

A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást. Csak így tud biztonságos használat mellett kiváló eredményeket elérni.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Az alábbi kifejezéseket fogjuk használni a következő oldalakon.

- 1 Szűrő kávéhabosítóval
- 2 Szűrőtartó daráltkávéhoz
- 3 Szűrőtartó kávétablettához (ha van)
- 4 Szűrő kávétablettához (ha van)
- 5 Tejtartály fedél
- 6 Gőzfejlesztő záródugó
- 7 Vízartály presszókávéhoz
- 8 Vízartály fedele presszókávéhoz
- 9 Gőzfejlesztő
- 10 Gőztárcsa
- 11 Emulgeáló
- 12 Keverő
- 13 Tejtartály
- 14 Kávéadagoló kanál
- 15 Fröccsenésellenző
- 16 Csepegtető tálca (tej)
- 17 Presszókávé on/off kapcsoló
- 18 Presszókávéadagoló kapcsoló
- 19 Presszókávé OK fényjelző
- 20 Presszókávé vízmelegítője bekapcsolva fényjelző
- 21 Gőzmelegítő on/off kapcsoló
- 22 Kapuciner OK fényjelző
- 23 Gőzmelegítő bekapcsolva fényjelző
- 24 Tisztítókefe
- 25 Őrölt kávé lenyomó korong
- 26 Presszókávé vízmelegítő zuhanya
- 27 Vízszintjelző a vízartályban presszókávé készítéshez
- 28 Csepegtető tálca (presszókávé)
- 29 Csészetartó
- 30 Vízadagoló a gőzfejlesztőhöz

BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

- Ezt a készüléket "presszókávé készítéséhez" és "italmelegítéshez" tervezték: vigyázzon, nehogy a kifolyó víz illetve gőz megégesse, valamint kerülje a készülék nem előírás szerinti használatát.
- Soha ne érintse meg a forró részeket.
- A csomagolás levétele után ellenőrizze a készülék épségét. Kétely esetén ne kapcsolja be, hanem forduljon szakemberhez.

- A csomagolóanyagok (műanyag tasakok, polisztirol darabok, stb.) gyermekektől elzárva tartandók, mert veszélyesek lehetnek.
- A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték. Minden más felhasználás veszélyes és tilos.
- A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen és a nem előírás szerinti használatból származó esetleges károkért.
- Nedves kézzel vagy lábbal ne érjen a készülékhez.
- Ne engedje gyerekeknek vagy csökkentképességű személyeknek a készülék használatát.
- Hiba vagy helytelen működés esetén kapcsolja ki és ne próbálja szétszerelni a készüléket. Az esetleges javítás érdekében forduljon a gyártó által felhatalmazott szervizhez és kérjen eredeti alkatrészeket. A fentiek be nem tartása a készülék biztonságos használatát veszélyezteti.
- A készülék tápvezetékét tilos a felhasználónak kicserélnie, mert ezt a munkát csak különleges szerszámokkal lehet elvégezni. A tápvezeték esetleges sérülése esetén a cserét kizárólag a gyártó által felhatalmazott szerviz végezheti, így nem áll fent az áramütés veszélye.

BEÁLLÍTÁS

- A készüléket helyezze vízcsaptól és mosogatótól távolosó munkafelületre.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adatlemezén feltüntetett értékkel. A készüléket min. 10A erősségű és megfelelő földeléssel rendelkező foglathoz csatlakoztassa. A gyártó elhárítja a felelősséget minden olyan balesetért, mely a készülék földelés nélküli hálózatra való csatlakoztatásából ered.
- Amennyiben a foglalat és a villásdugó nem illenének egymáshoz, akkor egy szakemberrel cseréltesse ki a foglalatot egy megfelelő típusúra.
- A készüléket ne állítsa 0°C, vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű helyiségbe (a jégképződés kárt okozhat a készülékben):

HOGYAN LEHET PRESSZÓKÁVÉT KÉSZÍTENI

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

emlje fel a fedelet és vegye ki a vízartályt (1. ábra). A vízartályt tölts fel friss, tiszta vízzel (2. ábra). Tegye vissza a tartályt úgy, hogy **kicsit lenyomja**, mert ekkor a tartály alján lévő szelep kinyílik. *Tanácsos a lehűlt tartályt teletölteni, de ha a még meleg gépet kell feltölteni, akkor előfordulhat, hogy a kivett tartály helyén víz keletkezik. Éppen ezért ezt a vizet rendszeresen el kell távolítani egy szivacs segítségével (3. ábra).*

A tartályt egyszerűbb úgy feltölteni, hogy nem húzza ki, hanem egy kancsóból vizet önt bele.

MEGJEGYZÉS: a készüléket tilos üres tartállyal bekapcsolni.

A tartályban található vízmennyiséget a megfelelő nyíláson át ellenőrizheti. A megfelelő pillanatban hozzáadhat még vizet.

A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG ELŐMELEGÍTÉSE

A megfelelő hőmérsékletű presszókávé készítéséhez tanácsos előmelegíteni a gépet. Ehhez nyomja be a **ESPRESSO** (presszókávé-főzés) gombot (4. ábra) legalább fél órával a kávéfőzés előtt és ügyeljen arra, hogy a szűrőtartó fel legyen téve a gépre. A szűrőtartót úgy akaszthatja be, hogy a tartály vízmelegítő zuhanya alá teszi a fogóval balra, lásd 5. ábra, majd felfelé nyomja és ezzel egyidejűen a fogót jobbra fordítja; **mindig teljesen el kell fordítani**. Fél óra letelte után kövesse a következő fejezetben leírtakat. Ha viszont nem tud ennyit várni az előmelegítésre, akkor az alábbiak szerint járjon el:

1. Kapcsolja be a kávéfőzőt az **ESPRESSO** (presszókávé főzés) gomb benyomásával (4. ábra) és illessze fel a szűrőtartót a gépre anélkül, hogy feltöltené őrölt kávéval.
2. Tegyen egy csészét a vízzuhany alá és győződjön meg arról, **hogy a szűrőtartó a gépbe lett-e akasztva**. A főzéshez használt csészéből igya a kávé, mert azt így már felmelegítette.
3. Várja meg az OK ESPRESSO fényjelző kigyulladását (6. ábra) és azonnal ezután nyomja meg a kávéadagoló kapcsolóját (7. ábra), addig folyassa ki a vizet, amíg az OK ESPRESSO fényjelző ki nem alszik, ezután állítsa le a kifolyást ugyanannak a kapcsolónak a megnyomásával.
4. Űritse ki a csészét, majd várja meg, hogy az OK fényjelző ismét kigyulladjon és ismételje meg a műveletet.

(Teljesen normális, ha a szűrőtartó levétele közben egy kis gőzkifújás tapasztalható.)

HOGYAN LEHET PRESSZÓKÁVÉT KÉSZÍTENI A DARÁLTKÁVÉ SZÜRŐTARTÓJÁVAL

1. Miután az előző pontban leírtak alapján előmelegítette a gépet, a daráltkávé szűrőjét a kávéhabosító szerkezettel együtt helyezze a szűrőtartóba és ellenőrizze, hogy a szárnya a 8. ábra útmutatása szerint legyen elhelyezve.
2. **Ha csak egy csésze kávé kíván készíteni**, akkor a szűrőt töltsen meg egy csapott kávéadagoló kanálnyi kávéval, ami kb. 7 grammnak felel meg (9. ábra). Két csésze esetén viszont a szűrőbe tegyen két csapott kávéadagoló kanálnyi kávé, ami kb. 6+6 grammnak felel meg. Lassan tegye bele a daráltkávét, nehogy kiszóródjon.

FONTOS: A kávéfőző helyes működtetése érdekében a szűrőtartó őrölt kávéval való feltöltése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szűrő nem maradt őrölt kávéval

szennyezett az előző kávéfőzés során.

3. Az daráltkávét ossza szét egyenletesen és gyengéden nyomogassa le a préselővel (10. ábra).

MEGJEGYZÉS: a presszókávé minősége a daráltkávé összepréselésének fokától függ. Ha túlságosan lenyomja, akkor a kávé lassan fog kifolyni és sötét lesz. Ha viszont túl lazán hagyja, akkor a kávé gyorsan fog kifolyni és a krémje világos lesz

3. Ha túl sok kávé telt a szűrőtartóba, akkor a felesleget vegye ki, majd akassza a szűrőtartót a készülékbe és ne felejtse el, hogy **mindig teljesen be kell csavarni** (5. ábra).
4. A csészét vagy csészéket helyezze a szűrőtartók rése alá és melegítse fel a forró víz kifolyatásával (11. ábra).
5. Győződjön meg, hogy az ESPRESSO OK (presszókávé-főzés OK) jelzőlámpa ég (ha nem ég várja meg, amíg felgyullad), majd nyomja meg a kávéadagolás gombot (7. ábra) a kívánt kávé mennyiség eléréséig. A művelet megszakításához ismét nyomja meg a gombot (4. ábra).
6. A szűrőtartó kivételéhez a fogót fordítsa el jobbról balra.
- FIGYELEM: elkerülheti a forró víz kifröccsenését, ha a szűrőtartót csak a vízkieresztés végeztével akasztja ki.**
7. A kávézacc eltávolításához a fogóban található nyelvet tartsa rögzítve és a megfordított szűrőtartóból verje ki a zaccot (12. ábra).
8. A **ESPRESSO** kapcsoló megnyomásával kapcsolja ki a készüléket (4. ábra).

FIGYELEM! A kávéfőző legelső használatakor a gép összes tartozékát, valamint belső részeit át kell mosni úgy, hogy a géppel legalább öt alkalommal főz kávé a szűrő őrölt kávéval való feltöltése nélkül.

HOGYAN LEHET PRESSZÓKÁVÉT KÉSZÍTENI A KÁVÉTABLETTA SZÜRŐTARTÓJÁVAL (HA VAN)

1. A "A KÁVÉEGYSÉG ELŐMELEGÍTÉSE" című fejezetben leírtak szerint végezze el a készülék előmelegítését.
2. Nyomja meg a szűrőtartó gombját és a kávétablettát helyezze a lehető legpontosabban a szűrő közepére (13. ábra). A kávétabletta csomagolásán található útmutatás szerint helyezze rá a tablettát a szűrőre.

MEGJEGYZÉS: az ESE standard szerint készült kávétablettát használja: ezt a csomagoláson feltüntetett márkajel jelzi:



Az ESE standard a legnagyobb kávétabletta gyártók által elfogadott rendszer és könnyen, piszkolás nélkül készíthet vele kávé.

3. Akassza a szűrőtartót a gépbe és ne felejtse el teljesen becsavarni (5. ábra).

Megjegyzés: A hatékonyabb zárás, ezáltal a szűrőtartó pereméről való vízszivárgás megakadályozása érdekében tanácsos megkenni egy kis vajjal vagy olajjal az oldalsó fűlek alsó részét (a 14. ábra jelzése szerint).

FONTOS: ha a kávétablettás szűrőtartóval kíván kávé készíteni daráltkávét használata után, akkor a vízmelegítő zuhanyába tapadt kávé gondosan el kell távolítani. Ha ezt elmulasztja, akkor kávékészítés közben a kávétablettás szűrőtartó szélénél vízkifolyás lehet (15. ábra)

4. Az előző fejezet 4., 5. és 6. pontja szerint járjon el.
5. A tabletta kivételéhez nyomja meg a szűrőtartó gombját és vegye ki.

6. A kávéfőző gép kikapcsolásához nyomja meg az  ESPRESSO (presszókávé-főzés) gombot (4. ábra).

HOGYAN LEHET KAPUCINERT KÉSZÍTENI

A GŐZFEJLESZTŐ FELTÖLTÉSE

- Csavarja le a gőzfejlesztő tartály záródugóját az óramutató járásával ellentétes irányban.
- Tölts fel a vízadagolót a 170 g - 6 oz jelzésig (16. ábra).
- Lassan öntse a vizet a melegítő tartályba (17. ábra) miután meggyőződött arról, hogy a CAPPUCCINO (cappuccino készítés) gomb ki van kapcsolva és a gőzőlő gomb el van zárva. Az így feltöltött melegítő tartállyal 15-20 cappuccino készíthető.
- Csavarja vissza a gőztartály záródugóját az óramutató járásával egyező irányban történő forgatással.

MEGJEGYZÉS: Biztonsági okok miatt amíg a gőzfejlesztő meleg, nem lehet lecsavarni a tartályról a záródugót és próbálkozás esetén a dugó üresen forog. A melegítő tartályának feltöltéséhez meg kell várni a benne levő víz teljes elhasználódását vagy a tartály lehűlését.

FIGYELEM: a gőzfejlesztőt akkor tanácsos feltölteni, amikor hideg. A feltöltéshez használja a gép tartozékai között található vízadagolót. Ha a gőzfejlesztő feltöltésére akkor van szükség, amikor az még forró (pl. amikor cappuccino készítés közben fogy el a víz), tanácsos csak az adagolóban levő vizet beleönteni. SOSE PRÓBÁLJA MEG FELTÖLTENI A GŐZFEJLESZTŐT a melegítő tartály falába nyomott 170 g - 6 oz MAX. JELZÉSIG (17. ábra), mert ellenkező esetben a következő művelet során a tej habosítása nem lesz tökéletes.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Még a kávéfőzés előtt győződjön meg, hogy a gőzőlő gomb zárva van, majd nyomja be a  CAPPUCINO (cappuccino készítés) (18. ábra) gombot a gőzfejlesztő előmelegítéséhez.

2. A "HOGYAN LEHET PRESSZÓKÁVÉT KÉSZÍTENI" című fejezetben leírtak szerint főzzön kávé, de megfelelő nagyságú csészéket használjon.

3. A forralatlan és hideg tejet öntse a tejtartályba (19. ábra).

MEGJEGYZÉS: tanácsos hűtőszekrényből kivett, alacsony zsírtartalmú tejet használni.

4. A MAX. jelzésig feltöltött tartállyal 2-3 cappuccino készíthető. **A vízszint sose lépje túl a MAX. jelzés felett található kis bemélyedést (19. ábra), mert ellenkező esetben a cappuccino készítés befejezése után is tovább csepeghet a tej a kifolyócsőből.**

5. A tejadagolás elkezdése előtt mindig várja meg, hogy kigyulladjon az OK CAPPUCINO fényjelző (20. ábra), mely azt jelenti, hogy a tej felgőzöléséhez a készülék elérte az ideális hőmérsékletet.

TANÁCS: Ha hideg melegítővel kezd a cappuccino készítést, a tej felmelegítéséhez várja meg, amíg egymás után kétszer felgyullad az "OK" jelzőlámpa (kb. öt perc).

6. Helyezze a tejtartály kifolyócsőve alá a kávéval megtöltött csészét, győződjön meg, hogy a tejtartály tartókapocs jól fel van akasztva, majd fordítsa el a gőzőlő gombot az óramutató járásával ellentétes irányban legalább egy teljes kör megtételéig (21. ábra). A "felhabosított" tej folyni kezd a tejtartály kifolyócsővéből. Kis méretű csészék használata esetén szükség van a fröccsenésgátló védősapka feltételére (22. ábra).

7. Tölts meg a csészét a kívánt mennyiségű habosított tejjel. A tej kifolyásának megszakítására forgassa a gőzőlő gombot az óramutatóval ellentétes irányban. **A tejhabosítás sikerének érdekében két cappuccino készítés között várja meg a CAPPUCINO OK (cappuccino készítés OK) jelzőlámpa felgyulladását.**

TANÁCS: Tökéletes cappuccino elkészítéséhez alkalmazza a következő kávé-tej arányokat: 1/3 rész kávé és 2/3 habosított tej.

- L' Az utolsó cappuccino elkészítése után és a gép kikapcsolása előtt a tejtartály felszívó csővét az esetlegesen megmaradt tej szintje fölé kell emelni (a 23. ábrán látható módon) és pár másodpercig hagyni kell a gőzök távozását. Ezután zárja el a gőzőlő gombot miközben a kifolyócső kihúzva marad. **HIGIÉNIAI OKOKBÓL MINDIG AJÁNLATOS ELVÉGEZNI EZT A MŰVELETET ANNAK ELKERÜLÉSÉRE, HOGY TEJ MARADJON A GÉP BELSŐ RÉSZEIBEN.**

- Végül a tej megszilárdulásának megakadályozására azonnal el kell mosni a tejtartályt a "Tejhabosító tisztítása" szakasz leírása alapján.

FIGYELEM: A kávéfőző legelső használata előtt a gép összes tartozékát, valamint belső részeit át kell mosni a következő módon:

1. **Presszókávé vízmelegítő:** Főzzön kávé legalább öt alkalommal őrölt kávé felhasználása nélkül (a **PRESSZÓKÁVÉ FŐZÉSE** szakasz útmutatása alapján).
2. **Gőzfejlesztő:** Töltse fel a melegítő tartályát a vízadagoló segítségével, csavarja fel a záródugót és nyomja be a ① **CAPPUCINO** (cappuccino készítés) gombot. 5 perc után fordítsa el a gőzölő gombot és hagyja távozni a gőzt a tartály teljes kiürüléséig. (kb. 15 perc).

HOGYAN LEHET KAPUCINERT KÉSZÍTENI A TEJHABOSÍTÓ TISZTÍTÁSA

A tejhabosítót a használat után minden alkalommal azonnal meg kell tisztítani. A tisztítási műveletet az alábbiak szerint végezze:

- A rögzítő kampó egyidejű megnyomásával és a tejtartály felfelé történő húzásával vegye le a tejtartályt, majd mossa el meleg vízzel. A tejtartály kifolyócsővének tisztításának megkönnyítéséhez használni lehet a készülék tartozékai között található tisztítókefét is.
- Vegye le a piros színű emulgeálót az (A) tartókapocs egyidejű megnyomásával és az emulgeáló felfelé húzásával (24. ábra). Vegye le a gumiból készült keverőt, majd mossa el meleg vízzel. Fordítson különös figyelmet a 25. ábrán látható négy nyílásra (használgon egy tűt a tisztításhoz). Győződjön meg, hogy a B nyíllal jelzett nyílás nincs eltömődve (használgon egy tűt a tisztításhoz).
- A tisztítás befejezése után az összes alkotórészt a megfelelő módon kell visszaszerelni. Különösen fontos, hogy a gumiból készült keverő jól és teljes mélységben illeszkedjen a helyére, valamint a piros színű emulgeáló megfelelő visszahelyezését kattánás jelezze.

Ha ezt a tisztítási műveletet nem végzi el minden egyes használat után előfordulhat, hogy a tej emulgeálása nem lesz megfelelő, a tej felszívása nem sikerül vagy a tejtartály kifolyócsővéből csöpög a tej.

A DARÁLTKÁVÉ SZŰRŐTARTÓJÁNAK TISZTÍTÁSA

Kb. minden 300. csésze kávé után az alábbi módon végezze el a daráltkávé szűrőtartójának a tisztítását:

- Vegye ki a szűrőt a kávéhabosítóval;
- Tisztítsa ki a szűrőtartó belsejét. Tilos mosogatógépbe tenni.
- Csavarja le a kávéhabosító szerkezet dugóját (26. ábra) a dugón feltüntetett nyíl irányába elforgatva.

- A kávéhabosító szerkezetet húzza ki a tartóból úgy, hogy a dugónál megnyomja.
- Vegye le a tömítést.
- Az alkotórészeket mossa el és a fémszűrőt gondosan tisztítsa meg meleg víz alatt egy kis kefével (27. ábra). Ellenőrizze, hogy a fémszűrő rései nincsenek-e eltömődve, mert ha igen, egy tű segítségével meg kell tisztítani őket (lásd 28. ábra).
- A 29. ábra szerint szerelje vissza a műanyaglemezre a szűrőt és a tömítést. A lemez műanyagcsapja a 29. ábrán látható tömítés azon részébe illeszkedjen, melyet a nyíl mutat.
- Az így összeszerelt részeket helyezze a szűrő fémtartójába (30. ábra) és ellenőrizze, hogy a csap a tartó megfelelő részébe kerüljön (lásd nyíl 30. ábra).
- Végül csavarja vissza a dugót.

A garancia érvényét veszti, ha a fenti tisztítási műveleteket nem végzi el.

A KÁVÉTABLETTA SZŰRŐTARTÓJÁNAK TISZTÍTÁSA (HA VAN)

Kb. minden 300. csésze kávé után az alábbi módon végezze el a kávétabletta szűrőtartójának a tisztítását:

- Nyomja meg a szűrőtartó gombját és vegye ki a szűrőt (31. ábra). Tisztítsa ki a szűrőtartó belsejét. Tilos mosogatógépbe tenni.
- Meleg víz alatt gondosan mossa el a szűrőt egy kis kefével. Ellenőrizze, hogy a fémszűrő rései nincsenek-e eltömődve, mert ha igen, egy tű segítségével meg kell tisztítani őket.
- Tegye vissza a szűrőt.

A garancia érvényét veszti, ha a fenti tisztítási műveleteket nem végzi el.

A VÍZMELEGÍTŐ ZUHANY TISZTÍTÁSA

Minden 300. kávé elkészítése után a következő módon végezze el a vízmelegítő zuhany tisztítását:

- Győződjön meg, hogy a kávéfőző nem meleg és a villásdugó ki van húzva.
- Egy csavarhúzó segítségével csavarja ki a presszókávé vízmelegítő zuhanyt rögzítő csavart (30. ábra).
- Törölje meg egy nedves ruhával a vízmelegítő zuhanyt (16. ábra).
- Gondosan tisztítsa meg a zuhanyt meleg vízzel és egy kefe segítségével. Ellenőrizze, hogy a szűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg őket gombostű segítségével.
- A csap alatt öblítse el a zuhanyt miközben mindig kefélgeti.
- Szerelje vissza a zuhanyt.

A készülékre vonatkozó garancia csak akkor érvényes, ha rendszeresen elvégzik a fenti tisztítást.

TISZTÍTÁS

1. Tilos a gép tisztítását oldószerekkel vagy dörzshatású mosogatószerrel végezni. A tisztításhoz elegendő egy puha és nedves kendő használata.
2. Rendszeresen tisztítsa a szűrőtartó tölcse, a szűrőket, a csepegtető tálcát és a víztartályt.

FIGYELEM! Tisztítás közben tilos a gépet vízbe mártani, mivel a készülék elektromos üzemelésű.

VÍZKŐOLDÁS

Tanácsos a vízkőoldást minden 200. csésze kávé után elvégezni. A kereskedelemben beszerezhető, presszókávégépekhez ajánlott vízkőoldó szereket használja. Ha nem sikerül ilyen terméket beszereznie, az alábbiak szerint járjon el:

1. 1 liter vízzel töltse fel a víztartályt;
2. Oldjon fel benne 2 kanál (kb. 30 gramm) citromsavat (gyógyszertárban vagy szaktoltban beszerezhető);
3. Nyomja meg a ① ESPRESSO kapcsolót és várja meg az OK espresso fényjelző kigyulladását;
4. Ellenőrizze, hogy a szűrőtartó ne legyen beakasztva és tegyen egy edényt a vízmelegítő zuhany alá;
5. Nyomja meg a kávéadagoló kapcsolóját és ürítse ki félig a tartályt. Ezután a kapcsoló megnyomásával állítsa le a vizet;
6. Hagyja hatni az oldatot kb. 15 percig, majd ismét folyassa a vizet egész addig, amíg a tartály teljesen ki nem ürül.
7. Az oldat és a vízkő tökéletes eltávolítása érdekében öblítse el alaposan a tartályt, töltse fel tiszta vízzel és tegye a helyére. Nyomja meg a kávéadagoló kapcsolót.
8. Várja meg, hogy a tartály kiürüljön;
9. Ismét nyomja meg a kapcsolót és 7 - 8-szor ismételje meg a műveletet.

A vízkő okozta károkért a garancia nem felel, ha a fenti vízkőoldást nem végezte el rendszeresen.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
Nem folyik ki a kávé	- Nincs víz a tartályban - A szűrőtartó nyílásainak lyukai elzáródtak - A vízmelegítő zuhanya elzáródott - A tartály nem lett jól betéve és az alján lévő szelep nem nyílt ki.	- Töltsön vizet a tartályba - A nyílások lyukait tisztítsa ki "A presszókávé vízmelegítő zuhanyának tisztítása" fejezetben leírt módon végezze el a tisztítást. - Kicsit nyomja le a tartályt, hogy ezáltal az aljlapon lévő szelep kinyíljon.
A presszókávé a szűrőtartó oldalán csöpög és nem a lyukakból	- A szűrőtartó rosszul lett betéve; - A vízmelegítő tömítése elvesztette rugalmasságát - A szűrőtartó réseinek lyukai eltömődtek.	- Akassza be helyesen a szűrőtartót és teljesen csavarja be - Egy szervizben kérje a vízmelegítő tömítésének cseréjét - Tisztítsa meg a rések lyukait.
A presszókávé hideg	- A z OK espresso fényjelzője nem égett, amikor megnyomta a kávéadagolás kapcsolóját; - Nem végezte el a gép előmelegítését - A csészéket nem melegítette elő;	- Várja meg az OK fényjelző kigyulladását; "A kávéegység előmelegítése" című fejezetben leírtak szerint végezze el az előmelegítést; - Melegítse elő a csészéket
A szivattyú nagyon zajos	- A víztartály üres - A tartály rosszul lett betéve és az alján lévő szelep nem nyílt ki.	- Töltse fel a tartályt - Kicsit nyomja le a tartályt, hogy az aljlapon lévő szelep kinyíljon.
A kávé krémje világos (gyorsan folyik ki a résből)	- A daráltkávé nincs eléggé lepréselve - Kevés daráltkávét tett be - A kávé túl durvára lett darálva	- Nyomja le jobban a daráltkávét - Tegyen be több kávét - Csak presszókávégéphez ajánlott daráltkávét használjon
A kávé krémje sötét (a kávé lassan csöpög ki a résből)	- A daráltkávét túlságosan lepréselte - Túl sok kávét tett be - A vízmelegítő zuhanya elzáródott - Túl finomra darált kávét használt	- A kávé ne nyomja le annyira - Tegyen be kevesebb daráltkávét - Végezze el a tisztítási műveleteket a "A presszókávé vízmelegítő zuhanyának tisztítása" című fejezetben leírtak szerint - Csak presszókávégéphez ajánlott daráltkávét használjon
A kávé savanyú	A vízköoldás elvégzése után nem öblítette el gondosan a tartályt	Öblítse el a "Vízköoldás" című fejezetben leírtak szerint.
A kapuciner készítése alatt nem képződik tejhab	- A tej nem elég hideg. - A habosító piszkos.	- Kizárólag hűtött tejet használjon. - Gondosan tisztítsa meg a habosító réseit, különös tekintettel a 23 ábrán található és B betűvel jelzettre.
A tej akkor is folyik a tejtartályból, amikor a gőztárcsa el van zárva	A habosító piszkos	Gondosan tisztítsa meg a habosító réseit, különös tekintettel a 23 ábrán található és B betűvel jelzettre.