

H

A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehetséges biztonságos használat mellett a legjobb eredményt elérni a készülékkel.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Az útmutatóban az alábbi elnevezéseket fogjuk használni.

- A Presszókávé-főzés vagy gőzadagolás választógomb
- B Gőzadagolás jelzőlámpa
- C Presszókávé-főzés jelzőlámpa bekapcsolva
- D Presszókávé-főzés vagy gőzadagolás OK jelzőlámpa
- E Filteres kávéfőzés ki/be kapcsológomb
- F Filteres kávéfőzés ki/bekapcsolva jelzőlámpa
- G Kijelző
- H AUTO fényjelző
- I Késleltetett bekapcsolás beállító gomb
- J Perc beállító gomb
- K Óra beállító gomb
- L 1-5 csésze üzemmód beállító gomb
- M 1-5 csésze fényjelző
- N Presszókávé víztartály
- O Filteres kávé víztartály
- O1 Klórmentesítő szűrőtartó tok (egyes modelleknél)
- O2 Klórmentesítő szűrő (egyes modelleknél)
- P Filteres kávé "Flavour System" választógomb
- Q Víztartály fedél
- R Filteres kávé szűrőtartó
- R1 Állandó szűrő (egyes modelleknél)
- S "Flavour Saver"
- R1 Melegítő lap filteres kávéhoz
- U Örölt kávé lenyomó korong
- V Csepegtető tálca
- W Csészetartó presszókávéhoz
- X Gőzadagoló cső
- Y Cappuccino habosító
- Z Fúvóka
- Z1 Presszókávé
- Z2 Gőzölő gomb cappuccino készítéshez
- Z3 Szűrő habosítóval
- Z4 Presszókávé szűrőtartó
- Z5 Kávétabletta szűrő (egyes modelleknél)
- Z6 Kávétabletta szűrőtartó (egyes modelleknél)
- Z8 Kávéadagoló kanál
- Z8 Filteres kávé kiöntőkanna

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A készüléket "kávéfőzésre" és "italmelegítésre" tervezték. Vigyázzon, nehogy a kiáramló vízszugár ill. gőz által vagy a készülék helytelen használata következtében égési sérüléseket szenvedjen.
- Sose érjen a készülék forró részeihez.
- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épységét. Ha bármilyen kétsége merülne

fel, ne használja a készüléket és forduljon szakemberhez.

- A csomagolóanyagokat (műanyagzacskók, polisztirol hab) ne hagyja gyerekek közelében, mert azok veszélyforrást jelentenek.
- A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték. A készülék minden más célra történő használata helytelen és veszélyes.
- A gyártót nem terheli felelősség a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból származó károkért.
- Sose érjen a készülékhez vizes vagy nedves kézzel ill. lábbal.
- Ne engedje, hogy gyerekek vagy cselekvőképtelen személyek felügyelet nélkül használják a készüléket.
- Gondoskodjon róla, hogy gyerekek sose játsszanak a készülékkel.
- Meghibásodás vagy rossz működés esetén ne nyúljon a készülékhez, kapcsolja ki a gépet és húzza ki a csatlakozódugót. Az esetleges szerelési műveleteket kizárólag a gyártó engedélyével rendelkező szervizben végeztesse és a javításhoz kérje eredeti alkatrészek használatát. A fentiek betartásának elmulasztása veszélyeztetheti a készülék biztonságos üzemeltetését.
- A készülék tápvezetékének cseréjét a felhasználó nem végezheti el, mert ahhoz különleges szerszámokra van szükség. A tápvezeték sérülése vagy cseréje esetén kizárólag a gyártó engedélyével rendelkező szervizhez forduljon annak érdekében, hogy a gép károsodását és a baleseteket meg tudja előzni.

BEÁLLÍTÁS

- A készüléket vízcsaptól és mosogatótól távol eső munkafelületre kell helyezni
- Ellenőrizni kell, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A készüléket csak megfelelő földeléssel rendelkező és minimum 10 A erősségű csatlakozóaljzathoz kapcsolja. A gyártót nem terheli felelősség olyan balesetekért, amelyek a készülék földelés nélküli hálózatra való csatlakoztatásából erednek.
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra.
- A készüléket nem szabad 0°C-os vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű helyiségbe állítani (a víz megfagyása esetén károsodhat a készülék)

KLÓRMENTESÍTŐ SZÜRŐ (egyes modelleknél)

A szűrő megszünteti a víz klóros ízét. A szűrő felszerelését a következő módon kell elvégezni:

- Vegye ki a klórmentesítő szűrőt a műanyag zacskóból és csapvízzel öblítse el.

- Emelje fel a víztartály fedelét és felfelé húzva vegye ki a helyéről a szűrőtartó tokot.
- Nyissa ki a tokot a "PUSH" felirattal jelölt pontok megnyomásával és óvatosan illessze a helyére a szűrőt az 1. ábrán látható módon.
- Zárja be a tokot és illessze vissza a helyére a filteres kávé víztartályba teljes mélységig lefelé nyomva.
- A klórmentesítő szűrőt minden 80. ciklus után, de legalább a készülék hat hónapos működtetése után ki kell cserélni.

FILTERES KÁVÉ FŐZÉSE

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

A gép háztartási elektromos hálózatra való csatlakoztatása után a kijelzőn a 00:00 számjegyek villognak.

A pontos óra beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja az HOUR (ÓRA) gombot (2. ábra) kb. 2 másodpercen át, amíg a kijelzőn az órák száma emelkedik;
2. Mielőtt abbamaradna a kijelző villogása (kb. 5 másodperc) az HOUR (ÓRA) gomb ismételt megnyomásával állítsa be a kívánt órát
3. Állítsa be a percek a MIN. (PERC) gomb ismételt megnyomásával (A művelet a gomb benyomva tartásával meggyorsítható).
4. Az óra beállításának befejezése után várjon 5 másodpercet. Amikor a kijelző villogása abbamarad, a beprogramozott óra tárolva van a memóriában.

Ha ismét szükséges beállítani az órát, kb. két másodpercen át nyomja meg az HOUR (ÓRA) gombot, majd a 2. ponttól követve a lépéseket végezze el az új beállítást. Ideiglenes áramkimaradás esetén a beprogramozott óra nem marad a memóriába táplálva.

AUTOMATA BEKAPCSOLÁS BEPROGRAMOZÁSA

Be lehet állítani egy olyan programot, amely automatikusan főzi a filteres kávé.

Győződjön meg, hogy a pontos idő helyesen van beállítva. A késleltetett bekapcsolás (a kávéfőzés kívánt idejének) beprogramozásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg az AUTO gombot (3. ábra) kb. 2 másodpercen át, amíg a kijelzőn meg nem jelennek a villogó 00:00 számjegyek;
2. Mielőtt abbamaradna a kijelző villogása (kb. 5 másodperc), az HOUR (ÓRA) gomb ismételt megnyomásával állítsa be a kívánt órát.
3. Állítsa be a percek a MIN. (PERC) gomb ismételt megnyomásával.
4. 5 másodperc után abbamarad a kijelző villogásának és a beprogramozott óra tárolva van a memóriában;
5. A gép ilyen módon való beprogramozása után a beállított időben történő kávéfőzéshez minden

alkalommal elég benyomni az AUTO gombot (a gombon található jelzőlámpa felgyullad).

A késleltetett bekapcsolás egyszer már beállított idejének megváltoztatásához kb. két másodpercen át nyomja meg az AUTO gombot, majd a 2. ponttól követve a lépéseket végezze el az új beállítást.

Vegye figyelembe, hogy beállított időpontban a gép csak a filteres kávé kezd főzni, de nem kapcsolja be a presszókávéfőző gépet.

MELEGEN TARTÁS IDŐTARTAMA (AUTO SHUT OFF TIME)

A gépet a gyártó úgy programozta be, hogy a gép a kávé a bekapcsolástól számított 2 órán át tartsa melegen.

A beállított időt azonban az alábbi módon meg lehet változtatni:

1. Nyomja meg a kávéfőzés ON/OFF gombot (4. ábra) kb. 2 másodpercen át, amíg a kijelzőn meg nem jelennek a villogó 2:00 számjegyek;
2. Módosítsa a beállított időt az HOUR (ÓRA) gomb (és esetleg a MIN. (PERC) gomb) ismételt megnyomásával;
3. Az idő beállításának befejezése után várjon 5 másodpercet. Amikor a kijelző villogása abbamarad, a beprogramozott idő tárolva van a memóriában;

MEGJEGYZÉS: A 0:00 idő beállítása esetén a gép meghatározatlan ideig tartja melegen a kávé.

1-5 CSÉSZE BEÁLLÍTÁS

A kávékivonat és az aroma javítása érdekében 6 csészénél kevesebb kávé főzése esetén nyomja be az 1-5 csésze kávé gombot (5. gomb). A gombon található világító dióda felgyullad.

FILTERES KÁVÉ FŐZÉSE

- Hajtsa fel a fedelet és húzza ki a jobb oldalon elhelyezkedő víztartályt (6. ábra).
- Töltse fel a tartályt tiszta hideg vízzel az elkészítendő kávé csészékben kifejezett mennyiségének megfelelő vízszint-jelzésig. Ügyeljen, hogy a vízszint ne legyen a MAX jelzés felett (7. ábra).
- Enyhe nyomást kifejtve illessze vissza a tartályt a készülékbe úgy, hogy a tartály alján található szelep kinyíljon. A víztartályt esetleg a helyén is lehet hagyni, amelynek feltöltéséhez a vízszint beosztással ellátott "drip coffee" kiöntőkannát lehet használni (8. ábra).
- Nyissa ki a szűrőtartót az ajtó jobbra forgatásával (9. ábra).
- Helyezze be az állandó szűrőt (egyes modelleken) vagy a papírszűrőt a szűrőtartóba (10. ábra).
- A készülékkel járó adagolókanál segítségével töltse meg a szűrőt őrölt kávéval, majd egyengesse el a kávé (11. ábra).

Általános szabályként számoljon egy csapott kanál (kb 7 gramm) őrölt kávé egy csészére (például 10 adagolókanálnyit 10 csésze kávé készítéséhez)

A kávékészítéshez használt őrölt kávé mennyisége egyéni ízlés szerint változhat. Használjon jó minőségű, közepesen finomra darált és filteres kávéfőzőgéphez való őrölt kávé.

- Zárja be a szűrőtartó ajtáját és helyezze a melegítő lapra a fedővel ellátott kiöntőkannát.
- Válassza ki a kívánt kávéaromát a "FILTERES Kávé AROMAVÁLASZTÁS" szakasz útmutatása alapján.

Megjegyzés: A kávéfőző gép rendelkezik egy, a szűrőtartó belsejében elhelyezkedő ún. "flavour saver" szerkezettel, amely a kávéfőzés idejének növelésével javítja a kávékivonat minőségét. Az így elkészült kávé íze teljesebb és erősebb.

- Nyomja meg a FILTERES KÁVÉFŐZÉS BE/KIKAPCSOLVA gombot (4. ábra). A kapcsolón található fényjelző felgyullad és a gép elkezd a kávéfőzést. (A beprogramozott időben történő kávéfőzéshez nyomja meg az AUTO gombot (3. ábra), ekkor a gombon található AUTO fényjelző felgyullad.
- Pár másodperc elteltével a kávé folyni kezd a gépből

Természetes, hogy a kávé kifolyása közben a készülék gőzt bocsát ki.

A kávé kifolyása után a kávé melegen tartására helyezze a kiöntőkannát a melegítő lapra és hagyja bekapcsolva a kávéfőzőt (filteres kávéfőzés jelzőlámpa ég). A kiöntőkannában található kávé hőmérséklete az ideális fogyasztási hőmérsékleten marad.

- A kávéfőző kikapcsolásához nyomja meg a FILTERES KÁVÉFŐZÉS BE/KIKAPCSOLVA gombot.

FILTERES KÁVÉ AROMAVÁLASZTÁS

A "Flavour System" segítségével ízlés szerint ki lehet választani a filteres kávé kívánt aromáját. A filteres kávé aromaválasztó gomb forgatásával (12. ábra) a gépet erős (STRONG állás) vagy gyenge (LIGHT állás) kávé készítésére lehet beállítani.

A "Flavour System" mechanizmus a kávé ízét többé-kevésbé erősre változtatja, miközben a kávé jellegzetes, valódi íze változatlan marad.

PRESSZÓKÁVÉ FŐZÉS

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

Hajtsa fel a fedelet és felfelé húzva vegye ki a bal oldalon elhelyezkedő víztartályt (13. ábra). Töltse fel a tartályt tiszta hideg vízzel. Enyhe nyomást kifejtve

illessze vissza a tartályt a készülékbe úgy, hogy a tartály alján található szelep kinyíljon.

Egyszerűbb módszer, ha a tartályt annak kivétele nélkül egy kancsó segítségével közvetlenül tölti fel vízzel.

MEGJEGYZÉS: Sose kapcsolja be a készüléket üres víztartállyal és mindig töltse fel vízzel, ha a vízszint egy pár centiméterre található a tartály aljától.

A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG ELŐMELEGÍTÉSE

Megfelelő hőmérsékletű presszókávé készítéséhez elő kell melegíteni a gépet. Legalább fél órával a kávéfőzés előtt forgassa el a választógombot a  állásba (14. ábra), miközben **meggyőződik arról, hogy a szűrőtartó a gépre van kapcsolva** (és ellenőrzi a gőzölő gomb zárt állapotát). A szűrőtartó készülékre kapcsolásához helyezze a szűrőtartót balra fordított nyéllel a vízmelegítő zuhany alá (15. ábra), majd egyidejűleg nyomja felfelé és forgassa a nyelet jobbra, majd **határozott mozdulattal csavarja fel**. A félórás előmelegítési idő lejártá után a következő fejezet útmutatása alapján készítse el a kávé.

Az előmelegítés idejének meggyorsítása érdekében másképpen is eljárhat az alábbi útmutatás alapján:

1. Kapcsolja be a kávéfőzőt a választógomb  állásba forgatásával (14. ábra) és illessze fel a szűrőtartót a gépre **anélkül, hogy megtöltené őrölt kávéval**.
2. Helyezzen egy kávéscsészét a szűrőtartó alá. Használja ugyanazt a csészét, amelyben a kávé fogja készíteni, így azt megfelelően elő tudja melegíteni.
3. Várja meg, amíg az OK jelzőlámpa felgyullad (16. ábra), majd rögtön ezután helyezze a választógombot a  állásba (17. ábra). Addig hagyja kifolyni a vizet, amíg el nem alszik az OK jelzőlámpa, majd szakítsa meg az adagolást a választógomb  állásba forgatásával (14. ábra).
4. Üritse ki a csészét és várja meg, amíg az "OK" jelzőlámpa újra felgyullad, majd ismételje meg még egyszer az egész műveletet.

(A szűrőtartó levétele közben tapasztalt enyhe gőzkifújás természetes jelenség).

PRESSZÓKÁVÉ-FŐZÉS ŐRÖLT KÁVÉHOZ VALÓ SZÜRÖTARTÓVAL

1. A kávéfőző előző szakaszban leírt előmelegítésének elvégzése után helyezze a szűrőtartóba a habosító szerkezettel ellátott őrölt kávé-szűrőt és győződjön meg, hogy a nyelvcske a 18. ábrának megfelelően jól illeszkedik a helyére.
2. Ha csak egy csésze kávé kíván készíteni, töltse meg a habosítóval ellátott szűrőt egy csapott adagolókanálnyit, kb. 7 g őrölt kávéval (19. ábra). Két csésze kávé készítéséhez töltse meg két csapott adagolókanálnyit (kb. 6+6 g) őrölt kávéval a szűrőt. A szűrőt kis adagokban töltse fel,

nehogy kiszóródjon a kávé.

FONTOS: A kávéfőző helyes működtetése érdekében a szűrőtartó őrölt kávéval való feltöltése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt őrölt kávé az előző kávéfőzésből.

Megjegyzés: Használjon jó minőségű, finomra darált, presszókávé-főző gépekhez való kávé.

FONTOS: A kávéfőző helyes működtetése érdekében a szűrőtartó őrölt kávéval való feltöltése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt őrölt kávé az előző kávéfőzésből.

3. Egyenletesen ossza el az őrölt kávé a szűrőben és enyhén nyomogassa meg a lenyomó korong segítségével (20. ábra)

MEGJEGYZÉS: Az őrölt kávé megfelelő lenyomása nagyon fontos szerepet játszik a jó presszókávé főzésénél. Az őrölt kávé túlzott lenyomása esetén a kávé lassan folyik ki a gépből és a felületén levő hab sötét színű. Az őrölt kávé kismértékű lenyomása esetén a kávé túl gyorsan folyik ki a gépből és felületén csak kevés, világos színű hab keletkezik.

4. Vegye le a szűrőtartó szélére rakódott kávé és kapcsolja a kávéfőzőre a szűrőtartót. **A víz kifolyásának megakadályozására a szűrőtartót határozott mozdulattal csavarja fel (15. ábra).**

5. Helyezze a lehetőség szerint egy kis meleg vízzel előblítve előmelegített csészét ill. csészéket a szűrőtartó kifolyócsövei alá (21. ábra).

6. Győződjön meg, hogy a presszókávé-főzés OK jelzőlámpa (16. ábra) ég (ha nem ég várja meg, amíg felgyullad), majd forgassa a választógombot (17. ábra) a főzni a kívánt kávé mennyiség eléréséig. A művelet megszakításához helyezze vissza a választógombot a ☞ állásba (14. ábra).

7. A szűrőtartó készülékről való lekapcsolására forgassa a szűrőtartó nyelét jobbról balra.

FIGYELEM: A fröccsenések elkerülésére kávéfőzés közben sosem szabad kiemelni a szűrőtartót.

8. A használt kávé eltávolításához a szűrőtartó nyelébe épített kar segítségével tartsa a szűrőt rögzítve, majd fordítsa meg a szűrőtartót és rázza ki a belőle a kávé (22. ábra).

9. A kávéfőző kikapcsolásához forgassa a választógombot a "0" állásba (23. ábra).

FIGYELEM! A kávéfőző legelső használatakor a gép összes tartozékát, valamint belső részeit át kell mosni úgy, hogy a géppel legalább öt alkalommal főz kávé a szűrő őrölt kávéval való megtöltése nélkül.

PRESSZÓKÁVÉ-FŐZÉS KÁVÉTABLETTA SZÜRŐTARTÓVAL (egyes modelleken)

1. Végezze el a gép előmelegítését "A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG ELŐMELEGÍTÉSE" szakasz leírása alapján. Győződjön meg, hogy a szűrőtartó a

készülékre van kapcsolva. Ezáltal tudja a géppel a legmelegebb kávé főzni. Az előmelegítés emellett a szűrőtartó tömítéseinek hatékonyabb zárását biztosítja

2. Nyomja meg a szűrőtartó nyomógombját és helyezze a kávétablettát a szűrőre úgy, hogy az a lehető legjobban a szűrőre illeszkedjen (24. ábra). A tabletta megfelelő módon való szűrőre helyezéséhez mindig kövesse a kávétabletta csomagolásán található útmutatót.

MEGJEGYZÉS: az ESE szabványoknak megfelelő kávétablettát használjon, amely az alábbi védjeggyel van jelezve a csomagoláson:



Az ESE szabvány a legnagyobb tablettagyártók által elfogadott minőségi rendszer, amelynek segítségével a legegyszerűbb és legtisztább módon lehet presszókávé készíteni

3. Kapcsolja a szűrőtartót a gépre és a felcsavarást mindig a teljes zárásig végezze (15. ábra). Megjegyzés: a szűrőtartó széleiről való vízszivárgás elkerülésére és a hatékonyabb zárás biztosítására időnként tanácsos megkenni a szűrőtartó oldalsó nyelvecskéit egy kis vajjal vagy olajjal (a 25. ábra alapján).

FONTOS: Mielőtt az őrölt kávéhoz való szűrőtartó használata után használni kezdené a kávétabletta szűrőtartót, el kell távolítani a vízmelegítő zuhanyra esetlegesen ráragadt kávéport (26. ábra). Ha nem végzi el ezt a tisztítást, kávéfőzés közben víz szivároghat ki a kávétabletta szűrőtartó széleiről.

4. Folytassa tovább a lépéseket az előző szakasz 5., 6 és 7. pontjaival.

5. A kávétabletta eltávolításához nyomja meg a szűrőtartó nyomógombját és húzza ki a tablettát.

6. A gép kikapcsolásához forgassa a választógombot a "0" állásba (23. ábra).

CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE

1. Főzzön presszókávé az előző szakaszokban leírtak szerint elég nagy méretű csészék felhasználásával.

2. Forgassa el a ☞ állásba a választógombot (27. ábra). Ekkor felgyullad a gőzadagolás ☞ jelzőlámpa (27. ábra).

3. Várja meg az "OK" jelzőlámpa felgyulladását (28. ábra), amely a gőzfejlesztéshez szükséges ideális hőmérséklet elérését jelzi.

4. Időközben töltsön fel tejjel egy edényt, kb. 100 g tejet számítva minden egyes elkészítendő cappuccino-ra. Mindig hűtőszekrényből kivett, hideg tejet használjon (a tej nem lehet meleg!) A tartóedény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata 2-3-szorosára

fog nőni.

MEGJEGYZÉS: Ajánlatos zsírszegény és hűtőszekrényből kivett, hideg tejet használni.

5. Vegye ki a cappuccino habosítót, hogy azt előre húzza és balra forgatja (29. ábra). A művelet elvégzése közben ügyeljen, hogy ne érjen a felforrósodott vízmelegítő zuhanyhoz.

Helyezze a tejet tartalmazó edényt a cappuccino habosító alá.

6. Mártsa a tejbé kb. 2 cm mélyre a cappuccino habosítót és fordítsa a gőzölő gombot az óramutató járásával ellentétes irányban a 30. ábra szerint (a gomb többé-kevésbé való elforgatásával szabályozni lehet a cappuccino habosítóból kiáramló gőz mennyiségét.) Ekkor a tej mennyisége növekedni kezd és a tej krémes állagúvá válik.

7. A kívánt hőmérséklet elérésekor (ideális érték 60°C) a gőzölő gomb óramutatóval ellentétes irányban történő forgatásával szakítsa meg a gőzadagolást.

8. Öntse az emulgeált tejet az előzőleg lefőzött presszókávét tartalmazó csészékbe. Ezzel elkészült a cappuccino. Cukrozza meg ízlés szerint és szórjon egy kis kakaóport a tejhab tetejére.

Megjegyzés: Több cappuccino készítéséhez először főzze le az összes presszókávét és csak ezután kezdje el a tej habosítását.

FONTOS! Használat után mindig meg kell tisztítani a cappuccino habosítót. A tisztítást a következő módon végezze:

1. Áramoltasson ki egy kis gőzt a gőzölő gomb elfordításával (30. ábra).
2. Egyik kezével tartsa rögzítve a cappuccino habosító felső részét, másik kezével az óramutató járásával megegyező irányban forgatva csavarja le a habosítót és húzza le a fűvókáról (31. ábra).
3. Távolítsa el a gőzfűvókát úgy, hogy lehúzza a gőzadagoló csőről.
4. Langyos vízzel alaposan mossa meg a cappuccino habosítót és a gőzfűvókát.
5. Ellenőrizze, hogy a 32. ábrán jelzett nyílások nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa meg a nyílásokat.
6. Szerelje vissza a gőzfűvókát a készülékre. Illessze a fűvókát a gőzadagoló csőbe a csövön található A nyíl és fűvóka B bemetszésének megfeleltetésével a 33. ábra alapján.
7. Szerelje vissza a cappuccino habosítót, úgy hogy teljesen ráhúzza a gőzfűvókára az A nyíl és a B bemetszés megfeleltetésével a 34. ábra alapján, majd azt az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja.

MELEGVÍZ-TERMELEÉS

1. Kapcsolja be a kávéfőzőt a választógomb állásba forgatásával (14. ábra).

2. Helyezzen egy edényt a cappuccino habosító alá.

3. Az OK jelzőlámpa felgyulladás után állítsa a választógombot a  állásba (17. ábra) és ezzel egyidejűleg forgassa a gőzölő gombot az óramutató járásával ellentétes irányba (30. ábra). Ekkor a cappuccino habosítóból meleg víz kezd folyni.

4. A meleg adagolásának megszakítására forgassa a gőzölő gombot az óramutató járásával ellentétes irányban és helyezze a választógombot a "0" állásba.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Tilos a gép tisztítását oldószerekkel vagy dörzshatású mosogatószerrel végezni. A tisztításhoz elegendő egy puha és nedves kendő használata.

2. Rendszeresen tisztítsa a szűrőtartó tölcserét, a szűrőket, a csepegtető tálcát és a víztartályt.

FIGYELEM! Tisztítás közben tilos a gépet vízzel mártani, mivel a készülék elektromos üzemelésű.

"FLAVOUR SAVER" TISZTÍTÁSA

A "Flavour Saver" könnyebb tisztítása érdekében a szerkezetet felfelé húzva ki lehet venni a szűrőtartóból (R) (35. ábra). Visszahelyezéskor a szerkezetet illessze felülről lefelé a filteres kávé szűrőtartó belső peremén található sínbe.

A PRESSZÓKÁVÉ SZÜRŐTARTÓ TISZTÍTÁSA

Minden 300. kávé elkészítése után a következő módon végezze el az őrölt kávéhoz való szűrőtartó tisztítását:

- Vegye le a szűrőtartóról a habosító szerkezettel ellátott szűrőt (36. ábra).
- Csavarja le a habosító szerkezet kupakját a kupakon található nyíl irányába forgatva (37. ábra). A kupak felől nyomást kifejtve húzza le az edényről a habosító szerkezetet (38. ábra).
- Távolítsa el a tömitést és a fémszűrőt (39. ábra).
- Öblítse el az összes alkotórészt és gondosan tisztítsa meg a fémszűrőt meleg vízzel egy kefe segítségével (40. ábra). Ellenőrizze (a fény felé tartva), hogy a fémszűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa meg a nyílásokat (41. ábra).
- Szerelje vissza a műanyaglapra a szűrőt és a tömitést. Ügyeljen, hogy a műanyag lap szegecskéje a tömités nyílásába illeszkedjen (A nyílás, 42. ábra)
- Helyezze vissza a komplett szerkezetet a szűrő acéltartójába (43. ábra) és győződjön meg, hogy a szegecske a tartóba illeszkedik (B nyílás, 43. ábra).
- A végén csavarja fel a kupakot.

A készülékre vonatkozó garancia csak akkor érvényes, ha a fent leírt tisztítást rendszeresen elvégzik.

A KÁVÉTABLETTA SZÜRŐTARTÓ TISZTÍTÁSA (EGYES MODELLEKEN)

Körülbelül minden 300. kávé elkészítése után az alábbi módon tisztítsa meg a szűrőtartót:

- Nyomja meg a szűrőtartó nyomógombját és vegye le a szűrőt (44. ábra). Tisztítsa meg a szűrőtartó belsejét. A

mosást sose végezze mosogatógéppel.

- Gondosan tisztítsa meg a szűrőt meleg vízzel és egy kefe segítségével. Ellenőrizze, hogy a fémszűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa meg a nyílásokat (lásd 41. ábra).
- Helyezze vissza a szűrőt.

A készülékre vonatkozó garancia csak akkor érvényes, ha a fent leírt tisztítást rendszeresen elvégzik.

A VÍZMELEGÍTŐ ZUHANY TISZTÍTÁSA

Körülbelül minden 300. kávé elkészítése után az alábbi módon tisztítsa meg a vízmelegítő zuhanyt:

- Győződjön meg, hogy a kávéfőző nem meleg és a villásdugó ki van húzva.
- Egy csavarhúzó segítségével csavarja ki a presszókávé vízmelegítő zuhanyt rögzítő csavart (45. ábra).
- Törölje meg egy nedves ruhával a vízmelegítő zuhanyt (26. ábra).
- Gondosan tisztítsa meg a zuhanyt meleg vízzel és egy kefe segítségével. Ellenőrizze, hogy a szűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa meg a nyílásokat.
- A csap alatt öblítse el a zuhanyt miközben állandóan kefélteti.
- Szerelje vissza a zuhanyt.

A készülékre vonatkozó garancia csak akkor érvényes, ha a fent leírt tisztítást rendszeresen elvégzik.

A PRESSZÓKÁVÉFŐZŐ RÉSZ VÍZKÖLDÁSA

A gép vízköoldását körülbelül minden 300. kávé elkészítése után tanácsos elvégezni. Ajánlatos a kereskedelemben kapható presszókávéfőző gépekhez való speciális vízköoldókat használni. Abban az esetben, ha ezek nem beszerezhetők, az alábbiak szerint végezze el az eljárást:

1. Töltse fel a presszókávé víztartályt 1 liter vízzel.
2. Oldjon fel 2 evőkanál (kb. 30 gramm) gyógyszertárban vagy drogériában kapható citromsavat.
3. Forgassa a választógombot a  állásba és várja meg az OK jelzőlámpa felgyulladását.
4. Győződjön meg, hogy a szűrőtartó nincs felkapcsolva a készülékre és helyezzen egy edényt a kávéfőző zuhany alá.
5. Forgassa a választógombot a  állásba (17. ábra) és eressze ki a tartályban található oldat felét. Ezután a választógomb "0" állásba forgatásával szakítsa meg az oldat tartályból való kifolyását (23. ábra).
6. Hagyja kb. 15 percig hatni az oldatot, majd folytassa az oldat kieresztését a tartály teljes kiürüléséig.
7. Az oldat és a lerakódott mészkeő darabok eltávolításához jól öblítse ki a tartályt, majd töltse fel hideg vízzel és tegye vissza a helyére.
8. Forgassa a választógombot a  állásba és folyassa ki a vizet a tartály teljes kiürüléséig.

9. Forgassa a választógombot a  állásba és ismételje meg még egyszer a 7. és 8. műveletet. A készülék vízkölerakódásból származó meghibásodásai miatt szükséges javításokra a garancia csak akkor érvényes, ha a fenti vízköoldást rendszeresen elvégzik.

A FILTERES KÁVÉFŐZŐ RÉSZ VÍZKÖLDÁSA

A vízben található mészkeőből egy idővel vízkö rakódik le, amely a gépben eltömődéseket okozhat és veszélyeztetheti a készülék megfelelő működését.

A kávéfőző gép egy vízkölerakódás-ellenőrző rendszerrel van ellátva. Amikor a lerakódott vízkö mennyisége nagy, **villogni kezd a kávéfőzés ON/OFF fényjelző**. Ez azt jelenti, hogy vízköoldást kell végezni a gépben.

Ajánlatos a kereskedelemben kapható presszókávéfőző gépekhez való speciális vízköoldókat használni. Abban az esetben, ha ezek nem beszerezhetők, az alábbiak szerint végezze el az eljárást:

1. Öntsön 4 csésze vizet a kiöntőkannába.
2. Oldjon fel 2 evőkanál (kb. 30 gramm) gyógyszertárban vagy drogériában kapható citromsavat és öntse az elkészített oldatot a filteres kávé víztartályba.
3. Helyezze a kiöntőkannát a melegítő lapra.
4. Nyomja be a filteres kávéfőzés be/ki kapcsolót és folyasson ki egy csészényi oldatot, majd kapcsolja ki a készüléket.
5. Hagyja 15 percig hatni az oldatot, majd ismételje meg még egyszer a 4. és 5. műveletet.
6. Kapcsolja be a gépet és eressze ki az oldatot a tartály teljes kiürüléséig.
7. Öblítse ki a rendszert úgy, hogy legalább 3 alkalommal csak vízzel üzemelteti a készüléket (3 teli víztartálynyi víz).

A garancia csak akkor érvényes, ha a fenti műveletet rendszeresen elvégzik.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
A filteres kávé szűrőn való átfolyásának ideje meghosszabbodik.	A filteres kávéfőzőben vízköoldást kell végezni.	Végezze el a vízköoldást a "Filteres kávéfőző rész vízköoldása" szakasz útmutatása alapján
A filteres kávé vagy presszókávé savanyú ízű	A vízköoldás utáni öblítés nem volt tökéletes	Öblítse ki a készüléket a "Filteres kávéfőző rész vízköoldása" vagy a "Presszókávéfőző rész vízköoldása" fejezetek útmutatása alapján
A presszókávé hideg	A kávéadagolás kapcsoló benyomásakor nem ég presszókávé-főzés OK jelzőlámpa	Várja meg a presszókávé-főzés OK jelzőlámpa felgyulladását
	Nem került sor a gép előmelegítésére	Végezze el az előmelegítést a "Kávéfőző egység előmelegítése" szakasz útmutatása alapján
	A csészék nem lettek előmelegítve	Meleg vizes öblítéssel melegítse elő a csészéket
Nem folyik tovább a gépből a presszókávé	Hiányzik a víz a tartályból	Töltse fel vízzel a tartályt
	A szűrőtartó kifolyócsővének nyílásai el vannak tömődve	Tisztítsa ki a kifolyócső nyílásait
A presszókávé nem a nyílásokból, hanem a szűrőtartó pereméről folyik	A szűrőtartó nincs jól a helyére illesztve.	Helyesen kapcsolja fel a készülékre a szűrőtartót és felcsavarást mindig a teljes zárásig végezze
	A presszókávé vízmelegítő tömítése elvesztette a rugalmasságát	Cseréltesse ki a presszókávé vízmelegítő tömítését egy márkaszervizben.
	A szűrőtartó kifolyócsővének nyílásai el vannak tömődve	Tisztítsa ki a kifolyócső nyílásait
A szivattyú nagyon zajos	A víztartály üres	Töltse fel a tartályt
Az elkészült presszókávé habja világos színű (a kávé gyorsan folyik le a kifolyócsőből)	Az őrölt kávé nincs eléggé lenyomkodva	Nyomkodja le jobban az őrölt kávé
	Kevés az őrölt kávé mennyisége	Növelje az őrölt kávé mennyiségét
	A kávé túl durvára van darálva	Csak presszókávé-főző géphez való őrölt kávé használjon
Az elkészült presszókávé habja sötét színű (a kávé lassan folyik le a kifolyócsőből)	- Az őrölt kávé túlzottan le van nyomkodva - Túl sok az őrölt kávé mennyisége - A presszókávé vízmelegítő zuhany el van tömődve - A kávé túl finomra van darálva	- Kevésbé nyomkodja le az őrölt kávé - Csökkentse az őrölt kávé mennyiségét - Végezze el a tisztítást a "Vízmelegítő zuhany tisztítása" című fejezet útmutatása alapján - Csak presszókávéfőző géphez való őrölt kávé használjon
Cappuccino készítésnél nem képződik tejhab	- A tej nem elég hideg - A habosító nem tiszta	- Mindig hűtőszekrényből kivett, hideg tejet használjon - Gondosan tisztítsa ki a habosító nyílásait a "A cappuccino-habosító tisztítása" szakasz útmutatása alapján