

H

A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást. Csak így tud biztonságos használat mellett kiváló eredményeket elérni

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Az alábbi kifejezéseket fogjuk használni a következő oldalakon.

- 1 Gőztárcsa
- 2 Víztartály fedele
- 3 Víztartály
- 4 Préselő
- 5 Tápvezeték
- 6 OK kávé kész fényjel
- 7 1 csésze gomb 
- 8 csésze gomb 
- 9 M1  előre beállított kávémennyiség fényjele
- 10 M2  előre beállított kávémennyiség fényjele
- 11 Bekapcsolva/kikapcsolva  gomb
- 12 Meleg kávé fényjele 
- 13 Forró kávé fényjele 
- 14 SET /beállítás/ gomb
- 15 Gőzkieresztő  gomb
- 16 Bekapcsolva/kikapcsolva fényjel
- 17 OK  gőz kész fényjel
- 18 Kávéadagoló kanál
- 19 Cseppfelfogótál vízszintjének jelzője
- 20 Csészetartó
- 21 Cseppfelfogótál
- 22 Gőzfúvóka
- 23 Habosító
- 24 Adagolócső
- 25 Vízmelegítő zuhany
- 26 Szűrőtartó kávétablettához (ha van)
- 27 Daráltkávé szűrőtartója
- 28 Daráltkávé szűrője habosítófejjel
- 29 Szűrő kávétablettához

BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ**FIGYELMEZTETÉSEK**

- Ezt a készüléket "presszókávé készítéséhez" és "italmelegítéshez" tervezték: vigyázzon, nehogy a kifolyó víz illetve gőz megégesse, valamint kerülje a készülék nem előírás szerinti használatát.
- Soha ne érintse meg a forró részeket.
- A csomagolás levétele után ellenőrizze a készülék épségét. Kétely esetén ne kapcsolja be, hanem forduljon szakemberhez.
- A csomagolóanyagok (műanyag tasakok, polisztirol darabok, stb.) gyermekektől elzárva tartandók, mert veszélyesek lehetnek.
- A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték. Minden más felhasználás veszélyes és tilos.
- A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen és a nem előírás szerinti használatból származó esetleges károkért.
- Nedves kézzel vagy lábbal ne érjen a készülékhez.
- Ne engedje gyerekeknek vagy csökkentépképességű személyeknek a készülék használatát.

- Hiba vagy helytelen működés esetén kapcsolja ki és ne próbálja szétszerelni a készüléket.
- Az esetleges javítás érdekében forduljon a gyártó által felhatalmazott szervizhez és kérjen eredeti alkatrészeket. A fentiek be nem tartása a készülék biztonságos használatát veszélyezteti.
- A készülék tápvezetékét tilos a felhasználónak kicserélnie, mert ezt a munkát csak különleges szerszámokkal lehet elvégezni. A tápvezeték esetleges sérülése esetén a cserét kizárólag a gyártó által felhatalmazott szerviz végezheti, így nem áll fent az áramütés veszélye.

BEÁLLÍTÁS

- A készüléket helyezze vízcsaptól és mosogatótól távolosó munkafelületre.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adatlemezén feltüntetett értékkel. A készüléket min. 10A erősségű és megfelelő földeléssel rendelkező foglathoz csatlakoztassa. A gyártó elhárítja a felelősséget minden olyan balesetért, mely a készülék földelés nélküli hálózatra való csatlakoztatásából ered.
- Amennyiben a foglalat és a villásdugó nem illenének egymáshoz, akkor egy szakemberrel cseréltesse ki a foglalatot egy megfelelő típusúra.
- A készüléket ne állítsa 0°C, vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű helyiségbe (a jégképződés kárt okozhat a készülékben);
- Ha a tápvezeték a foglalat eléréséhez túl hosszú lenne, akkor a felesleges hosszat a kijöveteli résen keresztül a készülék belsejébe nyomja be.

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

Vegye le a vízartály fedelét (1. ábra), majd a tartályt felfelé húzva vegye ki (1. ábra).

A vízartályt töltsse fel friss, tiszta vízzel, de ne lépje túl a MAX. feliratot (2. ábra).

Tegye vissza a tartályt úgy, hogy kicsit lenyomja, mert ekkor a tartály alján lévő szelep kinyílik.

A tartályt egyszerűbb úgy feltölteni, hogy nem húzza ki, hanem egy kancsóból vizet önt bele.

MEGJEGYZÉS: a készüléket tilos üres tartállyal bekapcsolni és ne felejtse el vizet tölteni bele, amikor már csak pár centiméternyi víz van az alján.

A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG ELŐMELEGÍTÉSE

A megfelelő hőmérsékletű presszókávé készítéséhez tanácsos előmelegíteni a gépet. Ehhez nyomja be a ESPRESSO  (presszókávé-főzés) gombot (3. ábra) legalább fél órával a kávéfőzés előtt és ügyeljen arra, hogy a szűrőtartó fel legyen téve a gépre. A szűrőtartót úgy akaszthatja be, hogy a tartály vízmelegítő zuhanya alá teszi a fogóval balra, lásd 5. ábra, majd felfelé nyomja és ezzel egyidejűen a fogót jobbra fordítja; (és ellenőrzi a gőzölő gomb zárt állapotát) **mindig teljesen el kell fordítani.** Fél óra letelte után kövesse a következő fejezetben leírtakat. Ha viszont nem tud ennyit várni az előmelegítésre, akkor az alábbiak szerint járjon el:

1. Kapcsolja be a kávéfőzőt az  ESPRESSO (presszókávé főzés) gomb benyomásával (3. ábra) és illessze fel a szűrőtartót a gépre anélkül, hogy feltöltené őrölt kávéval.
2. Tegyen egy csészét a vízzuhany alá és győződjön

meg arról, **hogy a szűrőtartó a gépbe lett-e akasztva**. A főzéshez használt csészéből igya a kávé, mert azt így már felmelegítette.

- Várja meg az OK ESPRESSO fényjelző kigyulladását (5. ábra) és azonnal ezután nyomja meg a kávéadagoló kapcsolóját (6. ábra), addig folyassa ki a vizet, amíg az OK ESPRESSO fényjelző ki nem alszik, ezután állítsa le a kifolyást ugyanannak a kapcsolónak a megnyomásával.
 - Üritse ki a csészét, majd várja meg, hogy az OK fényjelző ismét kigyulladjon és ismételje meg a műveletet.
- (Teljesen normális, ha a szűrőtartó levétele közben egy kis gőzkifújás tapasztalható.)

HOGYAN LEHET PRESSZÓKÁVÉT KÉSZÍTENI A DARÁLTKÁVÉ SZÜRŐTARTÓJÁVAL

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg ① gombot. A bekapcsolva/kikapcsolva fényjel kigyulladás (3. ábra).
 - A kávéfőző előző szakaszban leírt előmelegítésének elvégzése után helyezze a szűrőtartóba a habosító szerkezettel ellátott őrölt kávé-szűrőt és győződjön meg, hogy a nyelvcske a 7. ábrának megfelelően jól illeszkedik a helyére.
- Ha csak egy csésze kávé kíván készíteni, töltsen meg a habosítóval ellátott szűrőt egy csapott adagolókanálnyi, kb. 7 g őrölt kávéval (8. ábra). Két csésze kávé készítéséhez töltsen meg két csapott adagolókanálnyi (kb. 6+6 g) őrölt kávéval a szűrőt. A szűrőt kis adagokban töltsen fel, nehogy kiszóródjon a kávé.

FONTOS: A kávéfőző helyes működtetése érdekében a szűrőtartó őrölt kávéval való feltöltése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt őrölt kávé az előző kávéfőzésből.

Megjegyzés: Használjon jó minőségű, finomra darált, presszókávé-főző gépekhez való kávé.

FONTOS: A kávéfőző helyes működtetése érdekében a szűrőtartó őrölt kávéval való feltöltése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt őrölt kávé az előző kávéfőzésből.

- Egyenletesen ossza el az őrölt kávé a szűrőben és enyhén nyomogassa meg a lenyomó korong segítségével.

MEGJEGYZÉS: Az őrölt kávé megfelelő lenyomása nagyon fontos szerepet játszik a jó presszókávé főzésénél. Az őrölt kávé túlzott lenyomása esetén a kávé lassan folyik ki a gépből és a felületén levő hab sötét színű. Az őrölt kávé kismértékű lenyomása esetén a kávé túl gyorsan folyik ki a gépből és felületén csak kevés, világos színű hab keletkezik.

- Vegye le a szűrőtartó szélére rakódott kávé és kapcsolja a kávéfőzőre a szűrőtartót. **A víz kifolyásának megakadályozására a szűrőtartót határozott mozdulattal csavarja fel (4. ábra).**

- Helyezze a lehetőség szerint egy kis meleg vízzel előblítve előmelegített csészét ill. csészéket a szűrőtartó kifolyócsövei alá (9. ábra).

- A SET gomb megnyomásával állítsa be az M1  mennyiséget (kb. 30 ml) vagy pedig az M2  mennyiséget (kb. 50 ml) (10. ábra). Az M1-es, illetve az M2-es fényjel kigyulladása jelzi a beállítást. Amennyiben meg kívánja változtatni az előre beállított mennyiséget, akkor olvassa el a "HOGYAN LEHET MEGVÁLTOZTATNI AZ ELŐRE BEÁLLÍTOTT M1 ÉS M2 MENNYISÉGET" fejezetet.

- Nyomja meg az 1 CSÉSZE  6. ábra) vagy 2 CSÉSZE  (11. ábra) gombot. A gép egy előfőzetet készít, majd szünet következik, végül befejezi a főzetet: ez arra szolgál, hogy a kávé aromája teljesen érvényesüljön. A készülék automatikusan megszakítja a kávékészítést, amikor a beállított mennyiség kifolyt.

- A szűrőtartó kiakasztásához a fogót fordítsa jobbról balra.

MEGJEGYZÉS: a kávé kifolyását manuálisan is le lehet állítani az 1 csésze  vagy 2 csésze  gomb megnyomásával. Az adagolás végeztével ismét elindíthatja a főzést, ha a kávé kifolyását követő öt másodpercen belül megnyomja az 1 csésze  vagy 2 csésze  gombot.

FIGYELEM: elkerülheti a forró víz kifröccsenését, ha a szűrőtartót csak a vízkieresztés végeztével akasztja ki.

- A kávézacc eltávolításához a fogóba épített nyelv segítségével tartsa a szűrőt rögzítve és a szűrőtartó megfordításával rázza ki belőle a kávé (12. ábra).

FIGYELEM: A fröccsenések elkerülésére kávéfőzés közben sosem szabad kiemelni a szűrőtartót.

- A készüléket a ① gomb megnyomásával lehet kikapcsolni (3. ábra).

- Rendszeresen ellenőrizze a cseppfelfogó tálban lévő vízszint jelzőt. Amikor a piros jelző látszik, akkor kell kiüríteni (ez 12 csésze lefőzése után következik be).

FIGYELEM: a készülék legelső használatakor gondosan meg kell tisztítani a tartozékokat és a belső csöveket úgy, hogy kávé betétele nélkül legalább öt kávé főz

HOGYAN LEHET BEÁLLÍTANI A KÁVÉ HŐMÉRSÉKLETÉT

A készülékkel két különböző hőmérsékletet lehet beállítani:  meleg kávé vagy  forró kávé.

A hőmérséklet beállításához 5 másodpercig egyszerre tartsa lenyomva a SET és a  gombot (3. ábra). A  vagy  fényjel kigyulladása jelzi a beállítás elvégzését.

ÖNKIKAPCSOLÓ FUNKCIÓ

A készülék automatikusan kikapcsol egy órával az utolsó használat után (kávé- vagy kapucinerkészítés). Az önkikapcsoló funkció kizárására kb. 5 másodpercig egyszerre tartsa lenyomva a SET és a BEKAPCSOLVA/KIKAPCSOLVA gombokat.

HOGYAN LEHET PRESSZÓKÁVÉT KÉSZÍTENI A KÁVÉTABLETTA SZŰRŐTARTÓJÁVAL (HA VAN)

1. Nyomja meg a szűrőtartó gombját és a kávétablettát helyezze a lehető legpontosabban a szűrő közepére (14. ábra)

A tablettát megfelelő módon való szűrőre helyezéséhez mindig kövesse a kávétablettát csomagolásán található útmutatót.

MEGJEGYZÉS: az ESE standard szerint készült kávétablettát használja: ezt a csomagoláson feltüntetett alábbi márkajel jelzi:



Az ESE standard a legnagyobb kávétablettát gyártók által elfogadott rendszer és könnyen, piszkolás nélkül készíthet vele kávét.

2. Kapcsolja a szűrőtartót a gépre és a felcsavarást mindig a teljes zárásig végezze.

Megjegyzés: a szűrőtartó széleiről való vízszivárgás elkerülésére és a hatékonyabb zárás biztosítására időnként tanácsos megkenni a szűrőtartó oldalsó nyelvecskéit egy kis vajjal vagy olajjal (a 33. ábra alapján).

FONTOS: Mielőtt az örölt kávéhoz való szűrőtartó használata után használni kezdené a kávétablettát szűrőtartót, el kell távolítani a vízmelegítő zuhanyra esetlegesen ráragadt kávéport (15. ábra). Ha nem végzi el ezt a tisztítást, kávéfőzés közben víz szivároghat ki a kávétablettát szűrőtartó széleiről.

3. Az előző fejezet 5,6 és 7 pontjai szerint járjon el (hogyan lehet presszókávét készíteni a szűrőtartóval)

4. A kávétablettát úgy veheti ki, hogy megnyomja a szűrőtartóból a gombot.

5. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsolva/kikapcsolva gombot (3. ábra).

HOGYAN LEHET MEGVÁLTOZTATNI AZ ELŐRE BEÁLLÍTOTT M1 ÉS M2 MENNYISÉGET

A készüléket gyárilag úgy állították be, hogy automatikusan két különböző mennyiségű kávét adagoljon.

- M1 normális mennyiségű presszókávét = kb. 30 ml;
- M2 hosszú presszókávét = kb. 50 ml.

Ezeket a mennyiségeket az alábbi módon lehet megváltoztatni:

1. A "HOGYAN LEHET PRESSZÓKÁVÉT KÉSZÍTENI A DARÁLT KÁVÉ SZŰRŐTARTÓJÁVAL" című fejezet 1-6 pontjában leírt módon járjon el.

2. A SET gomb megnyomásával válassza ki az előre beállított mennyiséget egyikét (M1 vagy M2), azt, amelyiket meg akarja változtatni

3. Ha az 1 csésze mennyiséget kívánja megváltoztatni, akkor legalább 5 másodpercig egyszerre tartsa lenyomva a SET és az 1 csésze gombot (16. ábra). Ha viszont a másik mennyiséget kívánja megváltoztatni, akkor legalább 5 másodpercig egyszerre tartsa lenyomva a SET és a 2 csésze gombot (17. ábra). Az M1-es vagy M2-es fényjel villog az újraprogramozás alatt, majd a készülék elkezd kávét főzni.

4. Ahogy a kávé eléri a kívánt mennyiséget, az eltároláshoz azonnal nyomja meg a SET gombot (10. ábra).

HOGYAN LEHET KAPUCINERT KÉSZÍTENI

1. Megfelelő nagyságú csészékben készítsen presszókávét.

2. Nyomja meg a gombot (18. ábra); az OK fényjel (19. ábra) elkezd villogni.

3. Amikor a OK fényjel nem villog, hanem állandó fénnel világít, akkor a készülék elérte az ideális hőmérsékletet a kávékészítéshez.

4. Ezalatt töltsön minden kapucinerre 100 gr tejet számítva egy edénybe. A tej hűtőszekrény hőmérsékletű legyen (nem meleg!). Olyan nagyságú edényt válasszon, melyből a 2-3-szorosára növekedett tej nem fut ki.

MEGJEGYZÉS: tanácsos sovány, hűtőszekrényből kivett tejet használni.

5. A tejet tartalmazó edényt tegye a habosító alá (20. ábra).

6. A habosító kb. 2 cm-es részét mártsa a tejbe és a gőztárcsát forgassa el az óramutató járásával ellenkező irányba, 21. ábra, (a tárcsa több-kevesebb elforgatásával a kieresztett gőz mennyiségét lehet szabályozni). Ekkor a tej mennyiség megnő és krémszerűvé válik.

7. A kívánt hőmérséklet elérése után (az ideális érték 60°C) a tárcsát állítsa vissza az óramutató járásával megegyező irányba. Nem hiba, ha a csap elzárása után gőz szivárog ki a cseppfelfogó tálból; ez azért történik, mert egy specifikus műszer a melegítőben található maradék gőzt a tálba vezeti.

8. A habosított tejet öntse az előzőleg elkészített kávéra. A kapuciner készen van: kedve szerint cukrozza, és ha szereti, a tetejére szórjon kakaót.

IFONTOS: a habosítót használat után mindig tisztítsa meg. Az alábbiak szerint járjon el:

1. Pár másodpercig eressze ki a gőzt a gőztárcsa elfordításával (21. ábra).

2. Az egyik kezével tartsa a felső részt és a másikkal a habosítót csavarja ki az óramutató járásával megegyező irányba fordítva, majd húzza ki a fűvókából (22. ábra).

3. A gőzfűvókát húzza ki az adagolócsőből.

4. A habosítót és a gőz fűvókát meleg vízzel gondosan tisztítsa meg.

5. Ellenőrizze, hogy a 23. ábrán nyíllal jelzett két nyílás ne legyen eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa meg őket.

6. Szerelje vissza a gőzfűvókát úgy, hogy azt a gőzadagoló csőbe illeszti, ezután pedig erősen rácsavarja (24. ábra).

7. Szerelje vissza a cappuccino habosítót úgy, hogy azt felhúzza a gőzfűvókára, majd az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja. (25. ábra)

MEGJEGYZÉS: nem lehet kávét készíteni, amikor az OK fényjel ég, vagy az OK fényjel villog

kapuciner-készítés után, mert a szűrőtartó kiakasztásakor sérülésveszély léphet fel. A készülék gyors hűtéséhez nyissa ki a gőztárcsát és addig hagyja kifolyni a vizet a habosítóból, amíg az OK  fényjel nem villog tovább.

MEGJEGYZÉS: a kapuciner elkészítése után, biztonsági okokból, nem lehet addig kávét készíteni, amíg az OK fényjel villog. MELEG VÍZ KÉSZÍTÉSE

A készüléket gyorsan lehűtheti, és a várakozási időt csökkenti, ha az alábbiak szerint jár el: nyissa ki a gőztárcsát és a habosítóból folyassa ki a vizet (20. ábra) addig, amíg az OK  kávé fényjel nem villog tovább.

TANÁCS: ha több csésze kapucinert kíván készíteni, akkor először az összes kávét meg kell főzni és csak ezután elkészíteni a habosított tejet.

1. Kapcsolja be a készüléket a bekapcsolva/kikapcsolva

① gomb megnyomásával (3. ábra).

2. Tegyen egy edényt a habosító alá;
3. Amikor az OK  fényjel égve marad, akkor forgassa a gőztárcsát az óramutató járásával ellenkező irányba (21. ábra): a meleg víz kifolyik a habosítóból;
4. A meleg víz kifolyását félbeszakíthatja, ha a gőztárcsát az óramutató járásával egyező irányba elfordítja.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS DARÁLTKÁVÉ SZÜRŐTARTÓJÁVAL

Minden 300. kávé elkészítése után a következő módon végezze el az örlött kávéhoz való szűrőtartó tisztítását:

- Vegye le a szűrőtartóról a habosító szerkezettel ellátott szűrőt (26. ábra).
- Csavarja le a habosító szerkezet kupakját a kupakon található nyíl irányába forgatva (27. ábra). A kupak felől nyomást kifejtve húzza le az edényről a habosító szerkezetet (28. ábra).
- Távolítsa el a tömitést és a fémszűrőt (29. ábra).
- Öblítse el az összes alkotórészt és gondosan tisztítsa meg a fémszűrőt meleg vízzel egy kefe segítségével (30. ábra). Ellenőrizze (a fény felé tartva), hogy a fémszűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa meg a nyílásokat (31. ábra).
- Szerelje vissza a műanyaglapra a szűrőt és a tömitést. Ügyeljen, hogy a műanyag lap szegecskéje a tömités nyílásába illeszkedjen (A nyílás, 32. ábra)
- Helyezze vissza a komplett szerkezetet a szűrő acéltartójába (33. ábra) és győződjön meg, hogy a szegecske a tartóba illeszkedik (B nyílás, 33. ábra).
- A végén csavarja fel a kupakot.

A készülékre vonatkozó garancia csak akkor érvényes, ha a fent leírt tisztítást rendszeresen elvégzik.

A KÁVÉTABLETTA SZÜRŐTARTÓ TISZTÍTÁSA (EGYES MODELLEKEN)

Körülbelül minden 300. kávé elkészítése után az alábbi módon tisztítsa meg a szűrőtartót:

- Nyomja meg a szűrőtartó nyomógombját és vegye le a szűrőt (34. ábra). Tisztítsa meg a szűrőtartó belsejét. A mosást sose végezze mosogatógéppel.
- Gondosan tisztítsa meg a szűrőt meleg vízzel és egy kefe segítségével. Ellenőrizze, hogy a fémszűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa meg a nyílásokat (lásd 30. ábra).
- Helyezze vissza a szűrőt.

A készülékre vonatkozó garancia csak akkor érvényes, ha a fent leírt tisztítást rendszeresen elvégzik.

A PRESSZÓKÁVÉ VÍZMELEGÍTŐ ZUHANYÁNAK TISZTÍTÁSA

Legalább egyszer egy évben al kell végezni a vízmelegítő zuhany tisztítását az alábbiak szerint:

- Ellenőrizze, hogy a kávéfőzőgép lehűlt és a dugó ki van húzva;
- Egy csavarhúzó segítségével távolítsa el a presszókávé vízmelegítő zuhanyának csavarját (35. ábra);
- Egy megnedvesített kendővel tisztítsa meg a melegítőnek azt a részét, ahol a zuhany van; (ábra. 15);
- A zuhanyt addig kefélje mosogatószerrel, amíg ki nem tisztította a lyukakat;
- Állandó dörzsölés mellett a zuhanyt öblítse folyó víz alatt;
- Szerelje vissza a zuhanyt de vigyázzon arra, hogy a tömítőgyűrű jól legyen elhelyezve.

EGYÉB TISZTÍTÁSI MŰVELETEK

1. A készülék tisztításához ne használjon oldó, illetve dörzshatású szereket. Ehhez egy megnedvesített, puha kendő nagyon megfelel.

2. Mossa el a presszókávé víztartályát is.

FIGYELEM: Soha ne mártsa a gépet vízbe a tisztítás alatt: ez elektromos készülék.

VÍZKÖOLDÁS

A kávéfőzőgép vízkőjelzővel rendelkezik. Kb. minden 300. csésze kávé után a bekapcsolva/kikapcsolva fényjel villog: ez azt jelenti, hogy az alábbiak szerint el kell végezni a vízkőoldást:

1. A bekapcsolva/kikapcsolva gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket;
2. A vízkőjelző kikapcsolásához ismét nyomja le addig a bekapcsolva/kikapcsolva gombot, amíg a készülék ki nem kapcsol (kb. 5 másodperc). A készülék kikapcsolása azt jelenti, hogy a vízkőjelző is kikapcsolt.
3. Kapcsolja be ismét a kávéfőzőgépet.
4. A tartályba öntse a vízkőoldó folyadékot (vízkőoldó + a vízkőoldó címkéjén feltüntetett mennyiségű víz). Kávéfőzőgéphez ajánlott vízkőoldót használjon, melyet a szakszervizben beszerezhet; ebben az esetben a flakón címkéjén feltüntetett vízkőoldási utasítást tartsa be. Ha ez nem lehetséges, akkor a gyógyszerárban vagy vegyeskereskedésben beszerezhető citromsavból oldjon fel 2 kanálnyi (kb. 30 grammot) fél liter vízben és ezt az oldatot öntse a víztartályba.
5. Ellenőrizze, hogy a szűrőtartó ne legyen beakasztva és helyezzen egy edényt a gép zuhanya alá.
6. Kapcsolja be a gépet és várja meg, amíg az OK Kávé fényjele égve marad és nem villog.
7. Nyomja meg a 2 CSÉSZE  gombot és hagyja kifolyni az oldatot. Ezt az utóbbi műveletet legalább 5-ször ismételje meg.
8. Azonnal kapcsolja ki a készüléket és hagyja az oldatot legalább 15 percig hatni.
9. Kapcsolja be a készüléket és ismételje meg a 7. műveletet.
10. Nyissa ki a gőztárcsát és hagyja kiáramlani az egész oldatot a tartályból.
11. Az oldat és a vízkő maradékát is eltávolíthatja, ha alaposan előblíti a tartályt, majd tiszta vízzel töltse meg és tegye vissza a helyére.
12. Nyomja meg a 2 CSÉSZE  gombot legalább 5-ször és addig tartsa nyitva a gőztárcsát, amíg a tartály teljesen ki nem ürül.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
A bekapcsolva/kikapcsolva fénygomb villog	• Sok vízkő rakódott le	• A "VÖZK'OLDIS" fejezet 'tmutat-sa szerint végezze el a vízkőoldást
Nem folyik ki a kávé	• Nincs víz a tartályban • A szűrőtartó nyílásainak lyukai elzáródtak • A habosítófej piszkos • A tartály nem lett jól betéve és az alján lévő szelep nem nyílt ki.	• Töltsön vizet a tartályba • A nyílások lyukait tisztítsa ki • "A presszókávé vízmelegítő zuhanyának tisztítása" fejezetben leírt módon végezze el a tisztítást. • Kicsit nyomja le a tartályt, hogy ezáltal az aljapon lévő szelep kinyíljon.
A presszókávé a szűrőtartó oldalán csöpög és nem a lyukakból	• A szűrőtartó rosszul lett betéve; • A vízmelegítő tömítése elvesztette rugalmasságát • * A szűrőtartó réseinek lyukai eltömődtek.	• Akassza be helyesen a szűrőtartót és teljesen csavarja be • Egy szervizben kérje a vízmelegítő tömítésének cseréjét • Tisztítsa meg a rések lyukait.
A presszókávé hideg	• A csészéket nem melegítette elő.	• Melegítse elő a csészéket.
A szivattyú nagyon zajos	• A víztartály üres • A tartály rosszul lett betéve és az alján lévő szelep nem nyílt ki.	• Töltsse fel a tartályt • Kicsit nyomja le a tartályt, hogy az aljapon lévő szelep kinyíljon.
A kávé krémje világos (gyorsan folyik ki a résből)	• A daráltkávé nincs eléggé lepréselve • Kevés daráltkávét tett be • A kávé túl durvára lett darálva	• Nyomja le jobban a daráltkávét • Tegyen be több kávét • Csak presszókávégéphez ajánlott daráltkávét használjon
A kávé krémje sötét (a kávé lassan csöpög ki a résből)	• A daráltkávét túlságosan lepréselte • Túl sok kávét tett be • A vízmelegítő zuhanya elzáródott • Túl finomra darált kávét használt	• A kávét ne nyomja le annyira • Tegyen be kevesebb daráltkávét • Végezze el a tisztítási műveleteket a "A presszókávé vízmelegítő zuhanyának tisztítása" című fejezetben leírtak szerint • Csak presszókávégéphez ajánlott daráltkávét használjon
A kávé savanyú	• A tej nem elég hideg.	• Öblítse el a "Vízkezelés" című fejezetben leírtak szerint.
A kapuciner készítése alatt nem képződik tejhab	• A tej nem elég hideg. • A habosító piszkos	• Kizárólag hűtött tejet használjon. • Gondosan tisztítsa meg a habosító réseit, különös tekintettel a 22. ábrán láthatóakra
Víz folyik ki a gőzadagoló csőből, amikor bekapcsolja a készüléket.	• A gőztárcsa nyitva van	• A készülék bekapcsolása előtt jól zárja el a gőztárcsát.

Ha a műveleteket helytelenül, illetve túl gyorsan végezte el, akkor a készülék leállhat. Ha ez megtörténik, akkor kapcsolja ki a gépet, húzza ki a dugót és várjon pár percet; ezután csatlakoztassa a dugót és kapcsolja be a készüléket.