

H

A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A készülék csak így tudja a legjobb szolgáltatást és a maximális biztonságot nyújtani.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd 3.old.)

Az útmutatóban az alábbi elnevezések fordulnak elő:

- 1 Csészemelegítő lap
- 2 Gőzölő forgatógomb
- 3 Vízsint jelző
- 4 Tápvezeték
- 5 Víztartály
- 6 Cappuccino habosító
- 7 Gőzadagoló cső
- 8 Ki/bekapcsoló gomb
- 9 Kávéadagoló gomb
- 10 Gőzölés funkció gomb
- 11 Ki/bekapcsoló gomb jelzőlámpa
- 12 Előmelegítés OK jelzőlámpa
- 13 Gőzölés funkció jelzőlámpa
- 14 Kávészűrő habosítóval
- 15 Kávé szűrőtartó
- 16 Örlött kávé lenyomó korong
- 17 Vízmelegítő zuhany
- 18 Kávetabletta szűrő (egyes modelleknél)
- 19 Kávetabletta szűrőtartó (egyes modelleknél)
- 20 Kávéadagoló kanál
- 21 Csepegtető tálca
- 22 Csészetartó rács
- 23 Csészemelegítő lap keret (csak egyes modelleknél)

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A készüléket "kávéfőzésre" és "italmelegítésre" tervezték. Vigyázzon, nehogy a kifröccsenő víz v. kiáramló gőz által vagy a készülék helytelen használata következtében égési sérüléseket szerezzen.
- Sose érjen a készülék forró részeihez.
- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épységét. Ha bármilyen kétsége merülne fel, ne használja a készüléket és forduljon szakemberhez.
- A csomagolóanyagokat (műanyagzacskók, polisztirol hab) ne hagyja gyerekek közelében, mert azok veszélyforrást jelentenek.
- A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték. A készülék minden más célra történő használata helytelen és veszélyes.
- A gyártót nem terheli felelősség a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból származó károkért.
- Sose érjen a készülékhez vizes vagy nedves kézzel ill. lábbal.
- Ne engedje, hogy gyerekek vagy cselekvőképtelen személyek felügyelet nélkül

használják a készüléket.

- Gondoskodjon róla, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Meghibásodás vagy rossz működés esetén ne nyúljon a készülékhez és kapcsolja ki a gépet. Az esetleges szerelési műveleteket kizárólag hivatalos márkaszervizben végeztesse és kérje eredeti alkatrészek használatát.
- A fentiek betartásának elmulasztása veszélyeztetheti a készülék biztonságos üzemeltetését.
- A készülék tápvezetékének cseréjét a felhasználó nem végezheti el, mert ahhoz különleges szerszámokra van szükség. A tápvezeték sérülése vagy cseréje esetén kizárólag hivatalos márkaszervizhez forduljon annak érdekében, hogy a gép károsodását és a baleseteket meg tudja előzni.

BEÁLLÍTÁS

- A készüléket vízcsaptól és mosogatótól távol eső munkafelületre kell helyezni
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A készüléket csak megfelelően földelt és minimum 10 A csatlakozóaljzathoz kapcsolja. A gyártót nem terheli felelősség olyan balesetekért, amelyek abból származnak, hogy a készüléket földelés nélküli hálózatra csatlakoztatták.
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra.
- A készüléket nem szabad 0°C-os vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű helyiségbe állítani (a víz megfagyása esetén károsodhat a készülék)

PRESSZÓKÁVÉ FŐZÉS

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

Az oldalsó részén húzva vegye ki a víztartályt és emelje ki a vízből a szívócsöveket (1. ábra).

Öblítse el és töltsse fel a tartályt hideg vízzel (2. ábra).

A vízszint ellenőrzését egy úszógolyó segíti. Helyezze vissza a tartályt a helyére és merítse be ismét a szívócsöveket.

Egyszerűbben is fel lehet töltheti a tartályt úgy, hogy egy kicsit kihúzza a helyéről és egy kancsó segítségével közvetlenül feltölti vízzel.

A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG ELŐMELEGÍTÉSE

Megfelelő hőmérsékletű presszókávé főzéséhez elő kell melegíteni a gépet. A kávéfőzés előtt legalább 15 perccel nyomja meg a ki/bekapcsoló gombot (3. ábra) és **győződjön meg, hogy a szűrőtartó a gépre van kapcsolva** (és mindig ellenőrizze, hogy a gőzölő gomb zárva legyen).

A szűrőtartó készülékre kapcsolásához balra fordított nyéllel helyezze a szűrőtartót a vízmelegítő zuhany alá (4. ábra), nyomja felfelé és ezzel egyidejűleg forgassa a nyelet jobbra. A víz kifolyásának megakadályozására a szűrőtartót **határozott mozdulattal csavarja fel**. 15 perc előmelegítés után készítse el a kávé a következő fejezet útmutatása alapján.

Az előmelegítés meggyorsítása érdekében másképpen is eljárhat az alábbiak szerint:

1. Nyomja meg a ki/bekapcsoló gombot (3. ábra) és kapcsolja a gépre a szűrőtartót a gépre **anélkül, hogy a szűrőt megtöltené őrölt kávéval**.
2. Helyezzen egy csészét a szűrőtartó alá. Használja ugyanazt a csészét, amelyben a kávé fogja készíteni, így azt elő tudja melegíteni.
3. Várja meg, amíg az OK jelzőlámpa felgyullad (5. ábra), majd rögtön ezután nyomja meg a kávéadagoló gombot (6. ábra). Hagyja kifolyni a vizet, amíg el nem alszik az OK jelzőlámpa, majd a gomb ismételt megnyomásával szakítsa meg a kávéadagolást (6. ábra).
4. Űrítse ki a csészét, kapcsolja le a szűrőtartót és távolítsa el a benne levő vizet.

(A szűrőtartó levétele közben tapasztalt enyhe gőzkifújás természetes jelenség).

PRESSZÓKÁVÉ-FŐZÉS őrölt KÁVÉ SZÜRŐTARTÓVAL

1. A kávéfőző előző szakaszban leírt előmelegítése után helyezze a szűrőtartóba a habosító szerkezettel ellátott őrölt kávé szűrőt. **Győződjön meg, hogy a bemélyedés a 7. ábrán jelzett módon megfelelően illeszkedik a helyére**, mert ellenkező esetben a szűrőtartót nem lehet a gépre kapcsolni.

2. Ha csak egy csésze kávé kíván készíteni, töltsse meg a szűrőt egy csapott adagolókanálnyi, kb. 7 g őrölt kávéval (8. ábra). Két csésze kávé készítéséhez töltsse meg két csapott adagolókanálnyi (kb. 6+6 g) őrölt kávéval a szűrőt. A szűrőt kis adagokban töltsse fel, nehogy a kávé kiszóródjon.

FONTOS! A kávéfőző helyes működtetése érdekében a szűrőtartó őrölt kávéval való feltöltése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt őrölt kávé az előző kávéfőzésből.

3. Egyenletesen ossza el az őrölt kávé a szűrőben és enyhén nyomogassa meg a lenyomó korong segítségével (9. ábra)

MEGJEGYZÉS: Az őrölt kávé lenyomása nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy milyen lesz a presszókávé. Az őrölt kávé túlzott lenyomása esetén a kávé lassan folyik ki a gépből és a felületén levő hab sötét színű. Az őrölt kávé kismértékű lenyomása esetén a kávé túl gyorsan folyik ki a gépből és felületén csak kevés, világos színű hab képződik.

4. Távolítsa el a szűrőtartó szélére rakódott kávé és kapcsolja a kávéfőzőre a szűrőtartót. **A víz kifolyásának megakadályozására a szűrőtartót határozott mozdulattal csavarja fel (4. ábra).**

5. Helyezze a csészét v. csészéket a szűrőtartó kifolyócsövei alá (10. ábra). Kávéfőzés előtt tanácsos felmelegíteni a csészéket. Ehhez a csészéket öblítse el egy kis meleg vízzel vagy 15-20 perces előmelegítésre helyezze őket a felső tartólapra.

6. Győződjön meg, hogy az OK jelzőlámpa (5. ábra) ég (ha nem ég várja meg, amíg felgyullad), majd nyomja meg a kávéadagoló gombot (6. ábra) és a kívánt kávémenyiség elérésekor ugyanennek a gombnak az ismételt megnyomásával szakítsa meg a kávéadagolást (6. ábra).

7. A szűrőtartó készülékről való lekapcsolásához jobbról balra forgassa el a szűrőtartó nyelét.

FIGYELEM! A fröccsenések elkerülése érdekében kávéfőzés közben sose vegye le a szűrőtartót.

8. A használt kávé eltávolításához a szűrőtartó nyelébe épített kar segítségével tartsa rögzítve a szűrőt, majd fordítsa meg a szűrőtartót és rázza ki a belőle a kávé (11. ábra).

9. A kávéfőző kikapcsolásához nyomja meg a

ki/bekapcsoló gombot (3. ábra).

FIGYELEM! A kávéfőző legelső használatakor a gép összes tartozékát, valamint belső részeit át kell mosni. Az átmosást úgy végezze, hogy legalább öt alkalommal főz kávé a géppel anélkül, hogy a szűrőt megtöltené őrölt kávéval.

PRESSZÓKÁVÉ-FŐZÉS KÁVÉTABLETTA SZŰRŐTARTÓVAL (egyes modelleken)

1. Melegítse elő a kávéfőző gépet "A KÁVÉFŐZŐ EGYSEG ELŐMELEGÍTÉSE" szakaszban leírtak alapján. Győződjön meg, hogy a szűrőtartó a készülékre van kapcsolva. Így tudja a géppel a legmelegebb kávé főzni.
2. Nyomja meg a szűrőtartó nyomógombját és helyezze a kávétablettát a szűrőre úgy, hogy az a lehető legjobban a szűrőre illeszkedjen (12. ábra). Ahhoz, hogy a tablettát helyesen illessze a szűrőre, mindig követni kell a kávétabletta csomagolásán található útmutatást.

MEGJEGYZÉS: Mindig az ESE szabványoknak megfelelő kávétablettát kell használni, amely az alábbi védjeggyel van jelezve a csomagoláson:



Az ESE szabvány a legnagyobb tablettagyártók által elfogadott minőségi rendszer, amelynek segítségével egyszerűen és tisztán főzhető presszókávé.

3. Kapcsolja a szűrőtartót a gépre és **mindig a teljes zárásig csavarja (4. ábra).**

Megjegyzés: A szűrőtartó széleiről való vízszivárgás elkerülése és a hatékonyabb zárás biztosítására időnként tanácsos megkenni a szűrőtartó oldalsó nyelvecskéit egy kis vajjal vagy olajjal (a 13. ábrán jelzett módon).

FONTOS! Mielőtt az őrölt kávé szűrőtartó használatát után kávétabletta szűrőtartót használna, el kell távolítani a vízmelegítő zuhanyra tapadt kávé (14. ábra). A szűrőtartó tisztításának elmulasztása esetén kávéfőzés közben víz szivároghat ki a kávétabletta szűrőtartó széleiről.

4. Folytassa tovább a műveletet az előző szakasz 4., 5., és 6. pontjaival (presszókávé főzés őrölt kávé szűrőtartóval).
5. A kávétabletta eltávolításához nyomja meg a szűrőtartó nyomógombját és húzza ki a tablettát.
6. A gép kikapcsolásához nyomja meg a ki/bekapcsoló gombot (3. ábra).

CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE

1. Főzzön presszókávé az előző szakaszokban leírtak szerint és használjon nagyméretű csészéket.
2. Nyomja meg a gőzölés funkció gombot (15. ábra) és várja meg, amíg felgyullad a gőzölés jelzőlámpa (5. ábra). Az OK jelzőlámpa felgyulladás a gőzfejlesztéshez szükséges ideális hőmérséklet elérését jelzi.
3. Időközben töltsön fel tejjel egy edényt. Minden egyes cappuccino-ra számítson kb. 100 g tejet. Mindig hűtőszekrényből kivett, hideg (nem meleg!) tejet használjon. A tartóedény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata 2-3-szorosára fog nőni.

MEGJEGYZÉS: Ajánlatos zsírszegény és hűtőszekrényből kivett, hideg tejet használni.

4. Helyezze a tejet tartalmazó edényt a cappuccino habosító alá.
 5. Mártsa a tejbe kb. 2 cm mélységben a cappuccino habosítót (16. ábra) és ügyeljen, hogy a habosítóra nyomott vonal sose merüljön a tejbe (17. ábra). Az óramutató járásával ellentétes irányban, legalább egy fél fordulattal forgassa el a gőzölő gombot a 18. ábra szerint. A cappuccino habosítóból gőz áramlik ki, melynek hatására a tej krémes állagúvá válik és megnő a térfogata. Krémesebb hab előállításához mártsa a tejbe a cappuccino habosítót és lassú mozdulatokkal, alulról felfelé forgassa a tartóedényt.
 6. A kívánt hőmérséklet elérésekor (ideális érték 60°C) a gőzölő gomb óramutatóval ellentétes irányban történő forgatásával és a gőzölés funkció gomb megnyomásával szakítsa meg a gőzadagolást (15. ábra).
 7. Öntse az emulgeált tejet az előzőleg lefőzött presszókávé tartalmazó csészékbe. Ezzel kész a cappuccino; cukrozza meg ízlés szerint és szórjon egy kis kakaóport a tejhab tetejére.
- Megjegyzés: Több cappuccino készítéséhez először főzze le az összes presszókávé és csak ezután kezdje el a tej habosítását.
- FONTOS! Használat után mindig meg kell tisztítani a cappuccino habosítót. A tisztítást a következő módon végezze:**
1. Áramoltasson ki egy kis gőzt a gőzadagoló gomb elfordításával (18. ábra). Ezzel a művelettel a gőzadagoló csövön keresztül távozik a tej, ami esetleg a cső belsejében maradt.
- FONTOS:** Higiéniai okokból mindig ajánlatos elvégezni ezt a műveletet annak elkerülésére, hogy a gép belső részeiben tej maradjon.
2. Egyik kezével tartsa rögzítve a cappuccino habosítót, a másik kezével az óramutató járásával megegyező irányban forgatva csavarja le, majd húzza le a habosítót (19. ábra).
 3. Lefelé húzva vegye le a gőzfúvókát a gőzadagoló

csőről (20. ábra).

4. Langyos vízzel alaposan mossa meg a cappuccino habosítót és a gőzfúvókát.
5. Ellenőrizze, hogy a 21. ábrán jelzett nyílások nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa ki a nyílásokat.
6. Szerelje vissza a készülékre a gőzfúvókát úgy, hogy erősen felcsavarja a gőzadagoló csőre.
7. Szerelje vissza a cappuccino habosítót, úgy hogy ráhúzza a gőzfúvókára és az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja.

MELEGVÍZ-TERMEELÉS

1. Kapcsolja be a kávéfőzőt a ki/bekapcsoló gomb megnyomásával (3. ábra). Várja meg, amíg az OK jelzőlámpa felgyullad (5. ábra).
2. Helyezzen egy edényt a cappuccino habosító alá.
3. Nyomja meg a kávéadagoló gombot (6. ábra) és ezzel egyidejűleg nyissa ki a gőzadagoló gombot. Ekkor a cappuccino habosítóból meleg víz kezd folyni.
4. A meleg víz kifolyásának megszakítására forgassa a gőzadagoló gombot az óramutató járásával ellentétes irányban és ismét nyomja meg a kávéadagoló gombot (6. ábra).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletbe kezdene kapcsolja ki a gépet, húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatból és hagyja lehűlni a gépet.

A PRESSZÓKÁVÉ SZŰRŐTARTÓ TISZTÍTÁSA

Minden 200. kávéfőzés után az alábbi módon tisztítsa meg az őrölt kávé szűrőtartót:

- Vegye le a szűrőtartóról a habosítóval ellátott szűrőt;
- Tisztítsa meg a szűrőtartó belsejét. A szűrőtartót sose mossa mosogatógépben.
- Csavarja le a habosító szerkezet kupakját (22. ábra) a kupakon található nyíl irányába forgatva.
- A kupak felől nyomást kifejtve húzza le az edényről a habosító szerkezetet.
- Vegye ki a tömítést.
- Öblítse el az összes alkotórészt, meleg vízzel és egy kefével alaposan tisztítsa meg a fémszűrőt (23. ábra). Ellenőrizze, hogy a fémszűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa ki a nyílásokat (lásd 24. ábra) vagy még jobb, ha láng felett kiégeti a lyukakat eltömő részecskéket (ÜGYELJEN, NEHOGY MEGÉGESSE MAGÁT).
- Szerelje vissza a szűrőt és a tömítést a műanyagtárcsára a 25. ábrán jelzett módon. Ügyeljen, hogy a műanyag tárcsa csapja a 25. ábrán nyíllal jelzett tömítés nyílásába illeszkedjen.
- Helyezze vissza a komplett szerkezetet a szűrő acéltartójába (26. ábra) és győződjön meg, hogy a csap a tartó nyílásába illeszkedik (lásd 26. ábra, nyíl).

- A végén csavarja fel a kupakot.

A készülékre vonatkozó garancia csak akkor érvényes, ha a fent leírt tisztítást rendszeresen elvégzik.

A KÁVÉTABLETTA SZŰRŐTARTÓ TISZTÍTÁSA (egyres modelleken)

Körülbelül minden 200. kávéfőzés után az alábbi módon tisztítsa meg a kávétabletta szűrőtartót:

- Nyomja meg a szűrőtartó nyomógombját és vegye le a szűrőt (27. ábra). Tisztítsa meg a szűrőtartó belsejét. A szűrőtartót sose mossa mosogatógépben.
- Meleg vízzel és egy kefével alaposan tisztítsa meg a szűrőt. Ellenőrizze, hogy a fémszűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa ki a nyílásokat (lásd 24. ábra).

- Helyezze vissza a szűrőt.

A készülékre vonatkozó garancia csak akkor érvényes, ha a fent leírt tisztítást rendszeresen elvégzik.

A VÍZMELEGÍTŐ ZUHANY TISZTÍTÁSA

Körülbelül minden 200. kávéfőzés után az alábbi módon tisztítsa meg a vízmelegítő zuhanyt:

- Győződjön meg, hogy a kávéfőző nem meleg és a villásdugó ki van húzva.
- Egy csavarhúzó segítségével csavarja ki a presszókávé vízmelegítő zuhanyt rögzítő csavart (28. ábra).
- Tisztítsa meg egy nedves ruhával a vízmelegítő zuhanyt (14. ábra).
- Meleg vízzel és egy kefével alaposan tisztítsa meg a zuhanyt. Ellenőrizze, hogy a szűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa ki a nyílásokat.
- A csap alatt öblítse el a zuhanyt miközben állandóan kefélgeti.
- Szerelje vissza a presszókávé vízmelegítő zuhanyt és ügyeljen, hogy a tömítés megfelelően illeszkedjen.

A készülékre vonatkozó garancia csak akkor érvényes, ha a fentiekben leírt tisztítást rendszeresen elvégzik.

EGYÉB TISZTÍTÁSI MŰVELETEK

1. Tilos a kávéfőző gépet oldószerrel vagy dörzshatású mosogatószerrel tisztítani. A tisztítást egy puha és nedves ruhával végezze.
2. Rendszeresen tisztítsa a szűrőtartó tölcserét, a szűrőket, a csepegtető tálcát és a víztartályt.

FIGYELEM! Tisztítás közben tilos a gépet vízbe mártani, mivel a készülék elektromos üzemelésű.

VÍZKŐOLDÁS

A kávéfőző gép vízkőoldását körülbelül minden 200. kávéfőzés után el kell végezni.

Használja a csomagolásban található vízkőoldót. A vízkőoldást végezze az alábbiak szerint:

1. Töltse fel a presszókávé víztartályt 1 liter vízzel.
2. Öntsön a víztartályba egy flakon (250 ml) vízkőoldót (a gyári csomagolásban). A további vízkőoldási műveletekhez a vízkőoldó a hivatalos márkaszervizeknél szerezhető be.
3. Nyomja meg a ki/bekapcsoló gombot (3. ábra) és várja meg, amíg az OK jelzőlámpa felgyullad.
4. Győződjön meg, hogy a szűrőtartó nincs a készülékre kapcsolva és helyezzen egy edényt a zuhany alá.
5. Nyomja meg a kávéadagolás gombot és eressze ki a tartályban található oldat felét és a gőzölő gomb elforgatásával időnként engedjen ki egy kis oldatot. A gomb ismételt megnyomásával szakítsa meg az oldat kieresztését.
6. Kb. 15 percig hagyja hatni az oldatot, majd folytassa az oldat kieresztését a tartály teljes kiürüléséig.
7. Az oldat és a lerakódott mészkő darabok eltávolításához jól öblítse ki a tartályt, majd töltse fel hideg vízzel és tegye vissza a helyére. Nyomja meg a kávéadagolás gombot és működtesse a gépet a tartály teljes kiürüléséig.
8. Nyomja meg ismét a gombot és még egyszer ismételje meg a műveletet.

A készülék vízkőlerakódásból származó meghibásodásai miatt szükséges javításokra a **garancia csak akkor érvényes, ha a fenti vízkőoldást rendszeresen elvégzik.**

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
Nem folyik a gépből a presszókávé	- Nincs víz a tartályban - A szűrőtartó nyílásai el vannak tömődve - A presszókávé vízmelegítő zuhany el van tömődve	- Töltse fel a víztartályt - Tisztítsa ki a szűrőtartó kifolyócsöveinek nyílásait - Végezze el a tisztítást a "Vízmelegítő zuhany tisztítása" szakasz útmutatása alapján
A presszókávé nem a nyílásokból, hanem a szűrőtartó pereméről folyik ki	- A szűrőtartó nincs jól a helyére illesztve - A presszókávé vízmelegítő tömítése elvesztette a rugalmasságát - A szűrőtartó kifolyócsövének nyílásai el vannak tömődve	- A szűrőtartót helyesen kapcsolja a készülékre és a felcsavarást határozott mozdulattal, teljes zárásig végezze - Cseréltesse ki a presszókávé vízmelegítő tömítését egy márkaszervizben - Tisztítsa ki a kifolyócső nyílásait
A presszókávé hideg	- A kávéadagoló gomb megnyomásakor nem ég presszókávé-főzés OK jelzőlámpa - A kávéfőző nem lett előmelegítve - A csészék nem lettek előmelegítve	- Várja meg az OK jelzőlámpa felgyulladását - Végezze el az előmelegítést a "Kávéfőző előmelegítése" szakasz útmutatása alapján - Meleg vízzel öblítse ki és melegítse elő a csészéket
A szivattyú nagyon zajos	- A víztartály üres	- Töltse fel a tartályt
A presszókávé habja világos színű (a kávé gyorsan folyik a kifolyócsőből)	- Az őrölt kávé nincs eléggé lenyomkodva - Kevés az őrölt kávé mennyisége - A kávé túl durvára van darálva	- Nyomkodja le jobban az őrölt kávé - Növelje az őrölt kávé mennyiségét - Csak presszókávéfőzőhöz való őrölt kávé használjon
A presszókávé habja sötét színű (a kávé lassan folyik a kifolyócsőből)	- Az őrölt kávé túlzottan le van nyomkodva - Túl sok az őrölt kávé mennyisége - A presszókávé vízmelegítő zuhany el van tömődve - A kávé túl finomra van darálva	- Kevésbé nyomkodja le az őrölt kávé - Csökkentse az őrölt kávé mennyiségét - Végezze el a tisztítást a "Vízmelegítő zuhany tisztítása" című fejezet útmutatása alapján - Csak presszókávéfőzőhöz való őrölt kávé használjon
A kávé savanyú ízű	- A vízköoldás utáni öblítés nem volt tökéletes	- Öblítse ki a készüléket a "Vízköoldás" fejezet útmutatása alapján
Cappuccino készítésnél nem képződik tejhab	- A tej nem elég hideg - A cappuccino habosító nem tiszta	- Mindig hűtőszekrényből kivett, hideg tejet használjon - Gondosan tisztítsa ki a cappuccino habosító nyílásait