

H

A készülék beállítása és működtetése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

A készülék csak így tudja a biztonságos üzemelés mellett a legjobb szolgáltatást nyújtani.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd 3.old. ábra)

Az útmutatóban az alábbi elnevezések fordulnak elő:

1. Gőzölő gomb
2. Víztartály fedél
3. Víztartály
4. Őrölt kávé lenyomó korong
5. Tápvezeték
6. Kávéfőzés kész jelzőlámpa
7. 1 csésze  gomb
8. 2 csésze  gomb
9. 1 csésze  jelzőlámpa
10. 2 csésze  jelzőlámpa
11. Ki/bekapcsoló  gomb
12. Meleg kávé  gomb
13. Forró kávé  gomb
14. Kávé hőmérséklet  választógomb
15. Gőzölés  gomb
16. Ki/bekapcsolás jelzőlámpa
17. Gőzölés kész OK  jelzőlámpa
18. Kávéadagoló kanál
19. Csepegtető tálca vízszint jelző
20. Csészetartó
21. Csepegtető tálca
22. Gőzfúvóka
23. Cappuccino habosító
24. Gőzadagoló cső
25. Vízmelegítő zuhany
26. Kávétabletta szűrőtartó (egyes modelleknél)
27. Őrölt kávé szűrőtartó
28. Őrölt kávé szűrő habosító szerkezettel
29. Kávétabletta szűrő (egyes modelleknél)

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A készüléket "kávéfőzésre" és "italmelegítésre" tervezték. Vigyázzon, nehogy a kifröccsenő víz ill. a kiáramló gőz által vagy a készülék helytelen használata következtében égési sérüléseket szenvedjen.
- Sose érjen a készülék forró részeihez.
- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épségét. Ha bármilyen kétsége merülne fel, ne üzemeltesse a készüléket és forduljon szakemberhez.
- A csomagolóanyagokat (műanyagzacskók, polisztírol hab, stb.) ne hagyja gyerekek közelében, mert azok veszélyforrást jelenthetnek.
- A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték. A készülék minden más célra történő használata helytelen és veszélyes.
- A gyártót nem terheli felelősség a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból származó károkért.

- Sose érjen a készülékhez vizes vagy nedves kézzel ill. lábbal.
- Ne engedje, hogy gyerekek vagy cselekvőképtelen személyek felügyelet nélkül használják a készüléket.
- Gondoskodjon róla, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Meghibásodás vagy rossz működés esetén ne nyúljon a készülékhez és kapcsolja ki a gépet. Az esetleges szerelési műveleteket kizárólag a gyártó által jelzett márkaszervizek egyikében végeztesse és kérje eredeti alkatrészek használatát.
- A fentiek betartásának elmulasztása veszélyeztetheti a készülék biztonságos üzemeltetését.
- A készülék tápvezetékének cseréjét a felhasználó nem végezheti el, mert ahhoz különleges szerszámokra van szükség.
- A tápvezeték sérülése esetén annak cseréjét a balesetek megelőzése érdekében a gyártó által jelzett márkaszervizek egyikében végeztesse.

BEÁLLÍTÁS

- A készüléket vízcsaptól és mosogatótól távol eső munkafelületre kell helyezni
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.
- A készüléket csak megfelelően földelt és minimum 10 A terhelhetőségű csatlakozóaljzathoz kapcsolja.
- A gyártót nem terheli felelősség a készülék földelés nélküli hálózatra való csatlakoztatásából származó balesetekért.
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra.
- A készüléket nem szabad olyan helyiségbe állítani, amelynek hőmérséklete 0°C-ra vagy annál alacsonyabbra csökkenhet (a víz megfagyása esetén károsodhat a készülék)
- Ha a tápvezeték hosszabb annál a távolságnál, amely a csatlakozóaljzat eléréséhez szükséges, a felesleges vezeték a vezetékmenet nyílásán keresztül vissza lehet tolni a készülék belsejébe.

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

Távolítsa el a víztartály fedelét, majd felfelé húzva vegye ki a víztartályt a készülékből (1. ábra).

Töltse fel a tartályt tiszta hideg vízzel és ügyeljen, hogy a vízszint ne lépje túl a MAX jelzést (2. ábra).

Enyhe nyomást kifejtve illessze vissza a tartályt a készülékbe úgy, hogy a tartály alján található szelep kinyíljon.

Egyszerűbben is feltölthető a tartály, ha azt annak eltávolítása nélkül egy kancsó segítségével közvetlenül tölti fel vízzel.

MEGJEGYZÉS: *Sose kapcsolja be a készüléket üres víztartállyal és mindig töltse fel, ha a vízszint magassága egy pár centiméterre csökken a tartály aljától.*

A KÁVÉFŐZŐ ELŐMELEGÍTÉSE

A kívánt ideális hőmérsékletű presszókávé főzéséhez azt tanácsoljuk, hogy melegítse elő a gépet. A kávéfőzés előtt legalább 15 perccel nyomja meg a ki/bekapcsoló gombot (3. ábra) és **győződjön meg, hogy a szűrőtartó a gépre van kapcsolva** (mindig ellenőrizze, hogy a gőzölő gomb zárt állapotban legyen).

A szűrőtartó készülékre kapcsolásához balra fordított nyéllel helyezze az őrölt kávé szűrőt a szűrőtartóba és győződjön meg, hogy a két kis kitüremkedés megfelelően illeszkedik a helyére (4. ábra). Ezután balra fordított nyéllel helyezze a szűrőtartót a vízmelegítő zuhany alá (lásd 5. ábra), majd nyomja felfelé és ezzel egyidejűleg a nyél jobbra forgatásával **határozott mozdulattal csavarja fel**.

15 perc előmelegítés után a következő fejezet útmutatása alapján főzze le a kávé.

Az előmelegítés meggyorsítása érdekében a művelet az alábbiak szerint is végezhető:

1. Nyomja meg a ki/bekapcsoló gombot (3. ábra) és kapcsolja a gépre a szűrőtartót, de a szűrőt ne töltse meg őrölt kávéval.
2. Helyezzen egy csészét a szűrőtartó alá. (Használja ugyanazt a csészét, amelyben a kávé fogja készíteni, hogy a csészét elő tudja melegíteni.)
3. Várja meg, amíg az OK jelzőlámpa felgyullad és égve marad (6. ábra), majd rögtön ezután nyomja meg az 1 CSÉSZE  gombot (7. ábra) és töltse meg a csészét kávéval.
4. Üritse ki a csészét, kapcsolja le a szűrőtartót és távolítsa el a benne levő meleg vizet. (A szűrőtartó levétele közben tapasztalt enyhe gőzkifújás természetes jelenség).

PRESSZÓKÁVÉ-FŐZÉS ŐRÖLT KÁVÉHOZ VALÓ SZÜRŐTARTÓVAL

1. A kávéfőző előző szakaszban leírt előmelegítésének elvégzése után vegye le a gépről a szűrőtartót. Ha egy csésze kávé kíván készíteni töltse meg a szűrőt egy adagolókanálnyi, kb. 7 g őrölt kávéval (8. ábra).

Ha két csésze kávé kíván készíteni töltse meg a szűrőt két csapott adagolókanálnyi (kb. 6+6 g) őrölt kávéval.

A szűrőt kis adagokban töltse fel, hogy ne a kávé ne szóródjon ki.

FONTOS: *A kávéfőző helyes üzemelése érdekében mielőtt a szűrőtartót feltöltené őrölt kávéval mindig győződjön meg, hogy a szűrő az előző kávéfőzés után ki lett tisztítva.*

2. Egyenletesen ossza el az őrölt kávé a szűrőben és enyhén nyomogassa meg a lenyomó korong segítségével (9. ábra).

FONTOS: *Az őrölt kávé megfelelő lenyomása fontos szerepet játszik a főzött presszókávé minőségében.*

Ha az őrölt kávé túlzottan le van nyomkodva a kávé lassan folyik ki a gépből és a felületén levő hab sötét színű.

Az őrölt kávé kismértékű lenyomása esetén a kávé túl gyorsan folyik ki és a felszínén csak kevés, világos színű hab keletkezik.

3. Távolítsa el a szűrőtartó széléről az arra esetleg rászóródott kávé és kapcsolja a szűrőtartót a gépre. **A szűrőtartót határozott mozdulattal csavarja fel (5. ábra) a víz kifolyásának megakadályozására.**

4. Helyezze a (lehetőség szerint előmelegített vagy a meleg vízzel előblített) csészét vagy csészéket a szűrőtartó kifolyócsövei alá (10. ábra).

5. Győződjön meg, hogy a presszókávé-főzés OK jelzőlámpa (6. ábra) ég (ha villog, akkor várja meg, amíg a villogás abbamarad), majd nyomja meg az 1 CSÉSZE  (7. ábra) vagy a 2 CSÉSZE  gombot (11. ábra).

Amikor az 1 CSÉSZE  (vagy 2 CSÉSZE ) jelzőlámpa felgyullad és égve marad, azt jelenti, hogy a kávéadagolás folyamatban van.

A gép egy rövid előfőzést végez, ezután szünetet tart, majd befejezi a főzést. Ezáltal a kávé aromája teljes mértékben kifőzésre kerül.

Ezután a gép automatikusan megszakítja a kávéadagolást.

6. A szűrőtartó lekapcsolásához forgassa jobbról balra a szűrőtartó nyelét.

7. A használt őrölt kávé úgy távolítsa el, hogy a szűrőtartó nyelébe épített kar segítségével rögzítve tartja a szűrőt és a felfordított szűrőtartóból kirázza a kávé (12. ábra).

MEGJEGYZÉS: *A kávéadagolás az 1 CSÉSZE  vagy 2 CSÉSZE  gomb megnyomásával kézzel is megszakítható. A kávéadagolás befejezése után öt másodpercen belül az 1 CSÉSZE  vagy 2 CSÉSZE *

 gomb megnyomása révén ismét elindítható a kávéadagolás.

FIGYELEM: A fröccsenések elkerülésére kávéfőzés közben sosem szabad levenni a gépről szűrőtartót.

8. A kávéfőző kikapcsolásához nyomja meg a  gombot (3. ábra).

MEGJEGYZÉS: Időnként ellenőrizni kell a csepegtető tálca vízszintjét. Amikor a piros színű jelző előbukkan, a tálcát ki kell üríteni. (Természetes, hogy 12 kávé főzése után szükség van a csepegtető tálca kiürítésére).

FIGYELEM! A kávéfőző legelső használatakor szükséges, hogy átmossa a gép összes tartozékát és belső részeit. A géppel legalább öt alkalommal kell kávé főzni a szűrő őrölt kávéval való feltöltése nélkül.

PRESSZÓKÁVÉ-FŐZÉS KÁVÉTABLETTA SZÜRŐTARTÓVAL (EGYES MODELLEKEN)

1. Melegítse elő a gépet "A KÁVÉFŐZŐ ELŐMELEGÍTÉSE" szakaszban leírtak alapján.
2. 15 perc után vegye le a szűrőtartót. Nyomja meg a szűrőtartó nyelén található nyomógombot és helyezze a kávétablettát a szűrőre úgy, hogy az a lehető legjobban a szűrőre illeszkedjen (16. ábra). A tabletta szűrőre való helyezéséhez mindig kövesse a kávétabletta csomagolásán található útmutatást.

MEGJEGYZÉS: Az ESE szabványoknak megfelelő kávétablettát használjon, amely az alábbi védjeggyel van jelezve a csomagoláson:



Az ESE szabvány a legnagyobb kávétablettagyártók által elfogadott minőségi rendszer, amelynek segítségével egyszerűen és tisztán főzhető presszókávé.

3. Kapcsolja a szűrőtartót a gépre és mindig teljes zárásig csavarja fel.
4. Folytassa tovább a műveletet az előző szakasz 4, 5 és 6. pontjaival (presszókávé-főzés őrölt kávéhoz való szűrőtartóval).
5. A kávétablettá eltávolításához nyomja meg a szűrőtartó nyomógombját és húzza ki a tablettát.
6. A gép kikapcsolásához nyomja meg a ki/bekapcsoló  gombot (3. ábra).

AZ AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS BEÁLLÍTÁSA

A gép az utolsó kávé főzése után egy órával automatikusan kikapcsol. Az automatikus kikapcsolás funkciójának inaktíválását az alábbi módon végezze:

- 1) Győződjön meg, hogy a gép ki van kapcsolva;
- 2) Legalább 5 másodpercig tartsa egyszerre lenyomva a  és  gombot.
- 3) A  vagy  jelzőlámpák villogása a kiválasztott funkciót jelzi:

- ha a  jelzőlámpa ég, akkor a gép az utolsó kávé főzése vagy cappuccino készítése után egy órával kikapcsol;

- ha a  jelzőlámpa ég, a gép mindig bekapcsolva marad;

4) A kiválasztott funkció módosításához nyomja meg a  gombot;

5) A funkció memóriába táplálásához nyomja meg a  gombot.

Az inaktívált automatikus kikapcsolás funkció az fenti lépések elvégzésével ismét működtethető.

A KÁVÉ HŐMÉRSÉKLET KIVÁLASZTÁSA

A gépen kétfajta hőmérsékletű kávé főzése állítható be:

- ha a  jelzőlámpa ég, akkor a gépből kifolyó kávé meleg (14. ábra);

- ha a  jelzőlámpa ég, akkor a gépből kifolyó kávé forró (15. ábra);

A hőmérsékleti fokozat beállításához legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot (13. ábra).

AZ ELŐZETESEN BEÁLLÍTOTT KÁVÉMENNYISÉG MÓDOSÍTÁSA

A gépet a gyárban úgy állítják be, hogy az automatikusan normál mennyiségű presszókávé (kb. 30 ml egy csészéhez vagy 60 ml két csészéhez) főzzön.

Megjegyzés: az előzetesen beállított mennyiség őrölt kávéhoz való szűrőtartóval főzött presszókávéra vonatkozik..

Mivel a kávétablettá szűrőtartó különbözik az őrölt kávé szűrőtartótól, a kávétablettához való szűrőtartóval főzött kávé mennyisége kicsit több.

Az előzetesen beállított kávémennyiséget az alábbi módon lehet megváltoztatni:

- 1 Végezze el a "PRESSZÓKÁVÉ-FŐZÉS ŐRÖLT KÁVÉHOZ VALÓ SZÜRŐTARTÓVAL" fejezet 1-4. pontjaiban leírt műveleteket.
- 2 Az egy csésze kávémennyiség beállítás módosításához legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva az 1 csésze  gombot (7. ábra). (Ha a két csészére vonatkozó kávémennyiséget akarja módosítani, akkor legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a 2 csésze  gombot (11. ábra). A gép elkezd főzni a kávé és az 1 csésze  (vagy a 2 csésze ) jelzőlámpa villogása jelzi, hogy az újraprogramozási művelet folyamatban van.
- 3 Ahogy a csészében levő kávé mennyisége elérte a kívánt szintet, nyomja meg az 1 csésze  vagy 2 csésze  gombot a kávémennyiség memóriába táplálásához.

CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE

1. Főzzön presszókávé az előző szakaszokban leírtak szerint és használjon elegendő nagyságú csészéket.

2. Nyomja meg a  gombot (17. ábra), ekkor az OK  jelzőlámpa (18. ábra) villogni kezd.

3. Amikor az  OK jelzőlámpa villogása abbamarad és a lámpa állandóan ég azt jelenti, hogy a gép elérte a gőzfejlesztéshez szükséges ideális hőmérsékletet.

4. Időközben töltsön tejet egy edénybe. Számítson kb. 100 g tejet minden egyes elkészítendő cappuccinóra. A tejnek mindig hűtőszekrényben hűtöttnek kell lennie (nem lehet meleg!) Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata 2-3-szorosára fog nőni.

MEGJEGYZÉS: Ajánlatos zsírszegény és hűtőszekrényben hűtött tejet használni.

5. Rögtön ezután, maximum öt percen belül (egyébként a gép automatikusan visszatér kávéfőzés funkcióra) eressze a cappuccino habosítót a tejet tartalmazó edénybe (19. ábra). A művelet végzése közben ügyeljen, hogy ne merüljön a tejbe a habosító felszínén levő (a 20. ábrán látható nyíl által jelzett) vonal. Az óramutató járásával ellentétes irányban fél körrel forgassa el a gőzölő gombot (21. ábra). (Ügyeljen, nehogy megégesse magát!) (Azt tanácsoljuk, hogy 1 percnél tovább ne folytassa a kávé adagolását.) A cappuccino habosítóból gőz áramlik ki, melynek hatására a tej krémes állagúvá válik és megnő a térfogata. A hab krémesebbé válik, ha a cappuccino habosítót a tejbe meríti és az edényt lassú mozdulatokkal alulról felfelé forgatja. (Azt tanácsoljuk, hogy 1 percnél tovább ne folytassa a gőzadagolást).

A kívánt hőmérséklet elérésekor a gőzölő gomb óramutatóval megegyező irányban történő forgatásával szakítsa meg a gőzadagolást, majd nyomja meg a gőzölés  gombot (17. ábra) a gőzölési funkció inaktiválására.

A gőzadagolás után természetes, hogy a csepegtető tálcából gőz áramlik ki. Ezt az a szerkezet okozza, amelynek feladata a vízmelegítőben maradt gőz kiürítése és a csepegtető tálcába vezetése.

6. Öntse az emulgeált tejet az előzőleg lefőzött presszókávé tartalmazó csészékbe. A cappuccino ezzel el is készült. Cukrozza ízlés szerint és szórjon egy kis csokoládéforgácsot vagy kakaóport a tejhab tetejére.

MEGJEGYZÉS: Cappuccino készítés után - ha a  vagy  gomb megnyomása révén ismét kávéfőzésre akar váltani - a gép hőmérséklete túl magas a kávéfőzéshez (az  OK jelzőlámpa villog a nem megfelelő hőmérséklet jelzésére), ezért várni kell pár percet, amíg a gép egy kicsit lehűl.

Tanács: A gép gyorsabb lehűtéséhez nyomja meg a  gombot, nyissa ki a gőzölő gombot és a cappuccino habosítóból addig eressze a vizet egy edénybe amíg az OK  jelzőlámpa villogása abba nem marad.

FONTOS! Használat után mindig meg kell tisztítani a habosítót. A tisztítást a következő

módon végezze:

- másodpercre eresszen ki egy kis gőzt a gőzölő gomb elforgatásával. Ezzel a művelettel a gőzadagoló csövön keresztül távozik a cső belsejében esetleg maradt tej.

FONTOS: Higiéniai okokból mindig ajánlatos elvégezni ezt a műveletet, hogy ne maradjon tej a gép belső részeiben.

- Egyik kézzel tartsa rögzítve a habosító fogantyúját, a másik kézzel pedig az óramutató járásával megegyező irányba forgatva csavarja le a habosítót, majd húzza le a fűvókáról (22. ábra). Ügyeljen, nehogy megégesse magát!
- Lefelé húzva vegye le a gőzfűvókát (22. ábra).
- Langyos vízzel alaposan mossa meg a cappuccino habosítót és a gőzfűvókát.
- Ellenőrizze, hogy a 23. ábrán nyílal jelzett nyílások nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg őket egy gombostű segítségével.
- Szerelje vissza a gőzfűvókát a gőzadagoló csőbe illesztve és erősen felfelé forgatva.
- Szerelje vissza a habosítót úgy, hogy azt teljesen felhúzza a gőzfűvókára, majd az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja.

MELEGVÍZ-TERMELÉS

1. Kapcsolja be a kávéfőzőt a ki/bekapcsoló gomb megnyomásával (3. ábra).
2. Helyezzen egy edényt a cappuccino habosító alá.
3. Amikor az OK jelzőlámpa felgyullad és égve marad, az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa el a gőzölő gombot (21. ábra). Ekkor a cappuccino habosítóból meleg víz folyik ki az alatta levő edénybe.
4. A meleg víz kifolyásának megszakítására az óramutató járásával megegyező irányban forgassa el a gőzölő gombot.

(Azt tanácsoljuk, hogy 20 másodpercnél tovább ne folytassa a meleg víz adagolását.)

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletbe kezdene kapcsolja ki a gépet, húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatból és hagyja lehűlni a gépet.

A PRESSZÓKÁVÉ SZŰRŐTARTÓ TISZTÍTÁSA

Körülbelül minden 200. kávé főzése után tisztítsa meg az őrölt kávé szűrőtartót az alábbiak szerint:

- Vegye le a szűrőtartóról a habosítóval ellátott szűrőt (24. ábra).
- Tisztítsa meg a szűrőtartó belsejét. A szűrőtartót sose mossa mosogatógépben.
- Csavarja le a habosító szerkezet kupakját (25. ábra).
- A kupak felől nyomást kifejtve húzza le az edényről a habosító szerkezetet (26. ábra).
- Vegye ki a tömítést (27. ábra).
- Öblítse el az összes alkotórészt és meleg vízzel,

valamint egy kefével dörzsölgetve alaposan tisztítsa meg a fémszűrőt (28. ábra). Ellenőrizze, hogy a fémszűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa ki a nyílásokat (lásd 29. ábra) vagy még jobb, ha láng felett kiégeti a lyukakat eltömő részecskéket. (ÜGYELJEN, NEHOGY MEGÉGESSE MAGÁT!)

- Szerelje vissza a szűrőt és a tömítést a műanyag tárcsára a 30. ábrán jelzett módon. Ügyeljen, hogy a műanyag tárcsa csapja a 30. ábrán nyíllal jelzett tömítés nyílásába illeszkedjen.
- Helyezze vissza a komplett szerkezetet a szűrő acéltartójába (31. ábra) és győződjön meg, hogy a csap a tartó nyílásába illeszkedik (lásd 31. ábra, nyíl).
- Ezután csavarja fel a kupakot.

A készülékre vállalt jótállás csak akkor érvényes, ha a fent ismertetett tisztítást rendszeresen elvégzik.

A KÁVÉTABLETTA SZÜRŐTARTÓ TISZTÍTÁSA (EGYES MODELLEKEN)

Körülbelül minden 200. kávé főzése után tisztítsa meg az őrlt kávé szűrőtartót az alábbiak szerint:

- Nyomja meg a szűrőtartó nyomógombját és vegye le a szűrőt (32. ábra). Tisztítsa meg a szűrőtartó belsejét. A szűrőtartót sose mossa mosogatógépben.
- Meleg vízzel és egy kefével alaposan tisztítsa meg a szűrőt. Ellenőrizze, hogy a fémszűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa ki a nyílásokat (lásd 29. ábra) vagy még jobb, ha láng felett kiégeti a lyukakat eltömő részecskéket. (ÜGYELJEN, NEHOGY MEGÉGESSE MAGÁT!)

- Helyezze vissza a szűrőt.

A készülékre vállalt jótállás csak akkor érvényes, ha a fent ismertetett tisztítást rendszeresen elvégzik.

A VÍZMELEGÍTŐ ZUHANY TISZTÍTÁSA

Körülbelül minden 200. kávé főzése után tisztítsa meg az őrlt kávé szűrőtartót az alábbiak szerint:

- Győződjön meg, hogy a kávéfőző nem meleg és a villásdugó ki van húzva.
- Egy csavarhúzó segítségével csavarja ki a presszókávé vízmelegítő zuhanyt rögzítő csavart (33. ábra).
- Tisztítsa meg egy nedves ruhával a vízmelegítő zuhanyt (34. ábra).
- Meleg vízzel és egy kefével dörzsölgetve alaposan tisztítsa meg a zuhanyt. Ellenőrizze, hogy a fémszűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa ki a nyílásokat (lásd 29. ábra) vagy még jobb, ha láng felett kiégeti a lyukakat eltömő részecskéket. (ÜGYELJEN, NEHOGY MEGÉGESSE MAGÁT!)

- A csap alatt öblítse el a zuhanyt miközben állandóan keféletti.

- Szerelje vissza a presszókávé vízmelegítő zuhanyt.

A készülékre vállalt jótállás csak akkor érvényes, ha a fent ismertetett tisztítást rendszeresen elvégzik.

EGYÉB TISZTÍTÁSI MŰVELETEK

1. Tilos a kávéfőző gépet oldószerrel vagy dörzshatású tisztítószerrel ill. súrolószerrel tisztítani. A tisztítást egy puha és nedves ruhával végezze.

2. Rendszeresen tisztítsa a szűrőtartó tölcserét, a szűrőket, a csepegtető tálcát és a víztartályt.

FIGYELEM! Tisztítás közben tilos a gépet vízbe mártani, mivel a készülék elektromos üzemelésű.

VÍZKŐOLDÁS

A kávéfőző gépbe egy olyan szerkezet van szerelve, amely figyelmeztet a vízkőoldás elvégzésének szükségességére.

Körülbelül minden 200. kávé főzése után a ki/bekapcsolás jelzőlámpa villogni kezd, ami azt jelzi, hogy vízkőoldást kell végezni. Az alábbiak szerint járjon el:

1. Kapcsolja be a gépet a ki/bekapcsoló ① gomb megnyomásával.
2. Inaktiválja a vízkőoldásra vonatkozó figyelmeztető jelzést a ki/bekapcsoló ① gomb ismételt megnyomásával. Ekkor a gép kikapcsol (kb. 5 másodperc). A gép kikapcsolása a funkció inaktiválását jelzi.
3. Öntsön a víztartályba egy flakon (250 ml) vízkőoldót (a tartozékok között) és fél liter vizet. A további vízkőoldási műveletekhez a vízkőoldó a hivatalos márkaszervizekben szerezhető be.
4. Győződjön meg, hogy a szűrőtartó nincs a készülékre kapcsolva, majd helyezzen egy edényt a zuhany alá.
5. Kapcsolja be a gépet és várja meg amíg a kávéfőzés OK jelzőlámpa égve marad és nem villog.
6. Nyomja meg a 2 CSÉSZE  gombot és várja meg amíg kifolyik az oldat. Ismételje meg ezt a műveletet legalább 5 alkalommal.
7. Ezután kapcsolja ki a gépet és várjon 15 percig, hogy a vízkőoldó ki tudja fejteni a hatását.
8. Kapcsolja be a gépet és ismételje meg a 6. és 7. pontban leírt műveletet.
9. Nyissa ki a gőzölő gombot és hagyja teljesen kifolyni az oldatot a tartályból.
10. Az oldat és a vízkőlerakódások eltávolításához jól öblítse ki a tartályt, majd tölts fel tiszta vízzel és tegye vissza a helyére.
11. Legalább 5-ször nyomja meg a 2 CSÉSZE  gombot, majd nyissa ki a gőzölő gombot, hogy a tartály teljesen kiürüljön.

A készülékre vállalt jótállás csak akkor érvényes, ha a fent ismertetett vízkőoldást rendszeresen elvégzik.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
A ki/bekapcsolás jelzőlámpa villog	Sok a vízkő mennyisége	Végezze el a vízkőoldást a "VÍZKŐOLDÁS" fejezetben leírtak alapján
Nem folyik tovább a gépből a presszókávé	- Nincs víz a tartályban - A szűrőtartó nyílásai el vannak tömődve - A habosító szerkezet vagy a szűrőtartó nem tiszta - A presszókávé vízmelegítő zuhany el van tömődve - A víztartály rosszul van a helyére illesztve és az alján található szelep nincs nyitva	- Töltse fel a víztartályt - Tisztítsa ki a kifolyócső nyílásait - Tisztítsa meg a habosító szerkezetet az "Örölt kávéhoz való szűrőtartó tisztítása" vagy a "Kávétabletta szűrőtartó tisztítása" szakaszban jelzettek szerint - Végezze el a tisztítást a "Vízmelegítő zuhany tisztítása" szakasz útmutatása alapján - Enyhén nyomja le a víztartályt, hogy az alján levő szelep kinyíljon
A presszókávé nem a nyílásokból, hanem a szűrőtartó pereméről folyik ki	- A szűrőtartó nincs jól a helyére illesztve - A presszókávé vízmelegítő tömítése elvesztette a rugalmasságát - A szűrőtartó kifolyócsővének nyílásai el vannak tömődve	- A szűrőtartót helyesen kapcsolja fel a készülékre és a felcsavarást határozott mozdulattal, teljes zárásig végezze - Cseréltesse ki a presszókávé vízmelegítő tömítését egy márkaszervízben - Tisztítsa ki a kifolyócső nyílásait
A presszókávé hideg	- A csészék nem lettek előmelegítve	- Melegítse elő a csészéket
A szivattyú nagyon zajos	- A víztartály üres - A víztartály rosszul van a helyére illesztve és az alján található szelep nincs nyitva	- Töltse fel a tartályt - Enyhén nyomja le a víztartályt, hogy az alján levő szelep kinyíljon
A presszókávé habja világos színű (a kávé gyorsan folyik a kifolyócsőből)	- Az örölt kávé nincs eléggé lenyomkodva - A kávé túl durvára van darálva - Kevés az örölt kávé mennyisége	- Jobban nyomkodja le az örölt kávé - Csak presszókávéfőzőhöz való örölt kávé használjon - Növelje a szűrőbe tett örölt kávé mennyiségét
A presszókávé habja sötét színű (a kávé lassan folyik a kifolyócsőből)	- Az örölt kávé túlzottan le van nyomkodva - Túl sok az örölt kávé mennyisége - A presszókávé vízmelegítő zuhany el van tömődve - A kávé túl finomra van darálva	- Kevésbé nyomkodja le az örölt kávé - Csökkentse a szűrőbe tett örölt kávé mennyiségét - Végezze el a tisztítást a "Vízmelegítő zuhany tisztítása" című fejezet útmutatása alapján - Csak presszókávéfőzőhöz való örölt kávé használjon
Cappuccino készítésekor nem képződik tejhab	- A tej nem elég hideg - A cappuccino habosító nem tiszta	- Mindig hűtőszekrényből kivett, hideg tejet használjon - Gondosan tisztítsa ki a cappuccino habosító nyílásait, különösen a 25. ábrán jelletteket
A gép bekapcsolásakor víz folyik ki a gőzadagoló csőből	- A gőzölő gomb nyitva van	- A gép bekapcsolása előtt jól zárja le a gőzölő gombot