

H

A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehetséges biztonságos használat mellett a legjobb eredményeket elérni a készülékkel.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd 3.old. ábra)

A következőkben az alábbi elnevezéseket fogjuk használni.

- A** Presszókávé-főzés vagy gőzadagolás választógomb
- B** Gőzadagolás jelzőlámpa
- C** Presszókávé-főzés jelzőlámpa
- D** Presszókávé-főzés vagy gőzadagolás "OK" jelzőlámpa
- E** Filteres kávé-főzés ki/be kapcsoló
- F** Filteres kávé-főzés kikapcsolva/bekapcsolva jelzőlámpa
- G** Presszókávé víztartály
- H** Filteres kávé víztartály
- I** Filteres kávé "Flavour System" választó
- J** Víztartály fedél
- K** Filteres kávé szűrőtartó
- K1** "Flavour Saver"
- K2** Állandó szűrő (egyes modelleknél)
- L** Melegítő lap filteres kávéhoz
- M** Örlött kávé lenyomó korong
- N** Csepegető tálca
- O** Csészetartó presszókávéhoz
- P** Gőzadagoló cső
- P1** Habosító
- P2** Fúvóka
- Q** Presszókávé vízmelegítő zuhany
- R** Gőzölő gomb cappuccino készítéshez
- S** Kávéadagoló kanál
- T** Nagy szűrő 2 adag kávé készítésére való örlött kávéhoz
- U** Szűrőtartó presszókávéhoz
- V** Kis szűrő 1 adag kávé készítésére való örlött kávéhoz vagy kávétablettához (egyes modelleknél)
- W** Filteres kávé kiöntőkanna

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A készüléket "kávéfőzésre" és "italmelegítésre" tervezték. Vigyázzon, nehogy a kiáramló vízszugár ill. gőz által vagy a készülék helytelen használata következtében égési sérüléseket szenvedjen.
- Sose érjen a készülék forró részeihez.
- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épségét. Ha bármilyen kétsége merülne fel, ne használja a készüléket és forduljon szakemberhez.
- A csomagolóanyagokat (műanyagzacskó, polisztirol hab) ne hagyja gyermek közelében, mert veszélyforrást jelenthetnek.
- A készüléket kizárólag háztartási használatra

tervezték. A készülék minden más célra történő használata helytelen és veszélyes.

- A gyártót nem terheli felelősség a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból származó károkért.
- Sose érjen a készülékhez vizes vagy nedves kézzel ill. lábbal.
- Ne engedje, hogy gyerekek vagy cselekvőképtelen személyek felügyelet nélkül használják a készüléket.
- Gondoskodjon róla, hogy gyerekek sose játsszanak a készülékkel.
- Meghibásodás vagy rossz működés esetén ne nyúljon a készülékhez és kapcsolja ki a gépet a csatlakozódugó kihúzásával együtt. Az esetleges szerelési műveleteket kizárólag a gyártó engedélyével rendelkező szervizben végeztesse és a javításhoz kérje eredeti alkatrészek alkalmazását. A fentiek betartásának elmulasztása veszélyeztetheti a készülék biztonságos üzemeltetését.
- A tápvezeték károsodása esetén a cserét a gyártó, vagy márkaszervize, illetve kizárólag egy hasonló szakképesítéssel rendelkező személy végezheti el a biztonságos használat érdekében

BEÁLLÍTÁS

- A készüléket vízcsaptól és mosogatótól távol eső munkafelületre kell helyezni
- Ellenőrizni kell, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A készüléket min. 10 A áramerősséget elbíró, megfelelő földeléssel rendelkező csatlakozó aljzathoz kapcsolja. A gyártót nem terheli felelősség olyan balesetekért, amelyek a készülék földelés nélküli hálózatra való csatlakoztatásából erednek.
- Ha a csatlakozó aljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozó aljzatot a megfelelő típusúra.
- A készüléket nem szabad 0°C-os vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű helyiségbe állítani (a víz megfagyása esetén károsodhat a készülék).

FILTERES KÁVÉ FŐZÉSE

A KÁVÉSZŰRŐ BEKÉSZÍTÉSE

- Hajtsa fel a fedelet és húzza ki a jobb oldalon elhelyezkedő víztartályt (1. ábra).
- Töltse fel a tartályt tiszta hideg vízzel az elkészítendő kávé csészékben kifejezett mennyiségének megfelelő vízszint-jelzésig ügyelve arra, hogy a vízszint ne legyen magasabban a MAX jelzésnél (2. ábra).
- Enyhe nyomást kifejtve illessze vissza a tartályt a készülékbe. A víztartályt esetleg a helyén is lehet hagyni és feltöltéséhez a vízszint beosztással ellátott "drip coffee" kiöntőkannát lehet használni (3. ábra).
- Nyissa ki a szűrőtartót az ajtó jobbra forgatásával (4. ábra).
- Helyezze az állandó szűrőt (egyres modelleknel) vagy a papírszűrőt a szűrőtartóba (5. ábra).
- A készülékkel járó adagolókanál segítségével töltse meg a szűrőt őrölt kávéval, majd egyengetse el a kávéval (6. ábra).
Általános szabályként számoljon egy csapott kanál (kb 7 gramm) őrölt kávéval egy csészére (például 10 adagolókanálnyit 10 csésze kávé készítéséhez)
- Zárja be a szűrőtartó ajtaját és helyezze a kiöntőkannát a melegítő lapra.
- Válassza ki a kívánt kávéaromát a "FILTERES KÁVÉ AROMAVÁLASZTÁS" szakasz útmutatása alapján.

Megjegyzés: A kávéfőző gép rendelkezik egy a szűrőtartó belsejében elhelyezkedő "flavour saver" szerkezettel, amely a kávéfőzés idejének növelésével javítja a kávékivonat minőségét. Az így elkészült kávé íze teljesebb és erősebb.

- Nyomja meg a FILTERES KÁVÉ-FŐZÉS BE/KI kapcsolót (7. ábra). A kapcsoló feletti FILTERES KÁVÉ-FŐZÉS BEKAPCSOLVA jelzőlámpa azt mutatja, hogy a filteres kávéfőző működik.
- Pár másodperc elteltével a kávé elkezd folyni a gépből.

Teljesen normális, hogy a kávé kifolyása közben a készülék gőzt bocsát ki.

A kávé kifolyása után a kávé melegen tartására helyezze a kiöntőkannát a melegítő lapra és hagyja bekapcsolva a kávéfőzőt (filteres kávéfőzés jelzőlámpa bekapcsolva); A kiöntőkannában található kávé hőmérséklete az ideális fogyasztási hőmérsékleten marad.

- A kávéfőző kikapcsolásához nyomja meg a FILTERES KÁVÉ-FŐZÉS BE/KI kapcsolót.

FILTERES KÁVÉ AROMAVÁLASZTÁS

A "Flavour System" segítségével ízlés szerint ki lehet választani a filteres kávé kívánt aromáját. A filteres kávé aromaválasztó gomb forgatásával (8. ábra) a gépet erős (STRONG állás) vagy gyenge (LIGHT állás) kávé készítésére lehet beállítani. A "Flavour System" mechanizmus a kávé ízét többé vagy kevésbé erősebbre változtatja, miközben a kávé sajátos és valódi íze változatlan marad.

PRESSZÓKÁVÉ FŐZÉSE

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

Hajtsa fel a fedelet és felfelé húzva vegye ki a bal oldalon elhelyezkedő víztartályt (1. ábra)

Töltse fel a tartályt tiszta hideg vízzel. Enyhe nyomást kifejtve illessze vissza a tartályt a készülékbe úgy, hogy kinyitja a tartály alján található szelepet.

Egyszerűbb, ha a tartályt annak eltávolítása nélkül egy kancsó segítségével tölti fel.

MEGJEGYZÉS: Sose kapcsolja be a készüléket üres víztartállyal és mindig töltse fel, ha a vízszint magassága egy pár centiméterre csökken a tartály fenekétől.

A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG ELŐMELEGÍTÉSE

A megfelelő hőmérsékletű presszókávé készítéséhez szükség van a gép előmelegítésére. Ehhez helyezze a választógombot a  állásba (9. ábra) legalább fél órával a kávéfőzés előtt megbizonyosodva arról, hogy a szűrőtartó a gépre van kapcsolva (és a gőzölő gomb zárt állapotának ellenőrzésével). A szűrőtartó készülékre kapcsolásához helyezze a szűrőtartót balra fordított nyéllel a vízmelegítő zuhany alá, majd nyomja felfelé miközben a nyelet jobbra forgatja (lásd 10. ábra) és határozott mozdulattal felcsavarja. A félórás előmelegítési idő lejártá után készítse el a kávéval a következő fejezet útmutatása alapján.

Az előmelegítés idejének meggyorsítása érdekében másképpen is el lehet járni. Ehhez kövesse az alábbi útmutatást:

1. Kapcsolja be a kávéfőzőt a választógomb  állásba fordításával (9. ábra) és illessze fel a szűrőtartót a gépre anélkül, hogy feltöltené őrölt kávéval.
2. Helyezzen egy kávéscsészét a szűrőtartó alá. Használja ugyanazt a csészét, amelyben a kávéval fogja készíteni, így azt megfelelően elő tudja melegíteni.
3. Várja meg, amíg az "OK" jelzőlámpa felgyullad (11. ábra), majd rögtön ezután helyezze a választógombot a  állásba (12. ábra). Hagyja kifolyni a vizet addig, amíg el nem alszik az "OK" jelzőlámpa, majd szakítsa meg az adagolást a választógomb  állásba fordításával (9. ábra).
4. Üritse ki a csészét és várja meg, amíg az "OK" jelzőlámpa újra felgyullad, majd ismételje meg

még egyszer az egész műveletet.
(Teljesen normális, ha a szűrőtartó levétele közben egy kis gőzkifújás tapasztalható.)

PRESSZÓKÁVÉ-FŐZÉS ŐRÖLT KÁVÉHOZ VALÓ SZÜRŐTARTÓVAL

1. Miután az előző pontban leírtak alapján előmelegítette a gépet, a daráltkávét szűrőjét a kávéhabosító szerkezettel együtt helyezze a szűrőtartóba és ellenőrizze, hogy a szárnya a 13. ábra útmutatása szerint legyen elhelyezve.
2. **Ha csak egy csésze kávé kíván készíteni**, akkor a szűrőt töltsen meg egy csapott kávéadagoló kanálnyi kávéval, ami kb. 7 grammnak felel meg (14. ábra). Két csésze esetén viszont a szűrőbe tegyen két csapott kávéadagoló kanálnyi kávé, ami kb. 6+6 grammnak felel meg. Lassan tegye bele a daráltkávét, nehogy kiszóródjon.

Megjegyzés: Használjon jó minőségű, finomra darált presszókávé-főző gépekhez való kávé.

FONTOS: A kávéfőző helyes működtetése érdekében a szűrőtartó őrölt kávéval való feltöltése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szűrő nem maradt őrölt kávéval szennyezett az előző kávéfőzés során.

3. Egyenletesen ossza el az őrölt kávé a szűrőben és enyhén nyomogassa meg a lenyomó korong segítségével (15. ábra)

FONTOS: Az őrölt kávé megfelelő lenyomása nagyon fontos elem a jó presszókávé főzésében. Az őrölt kávé túlzott lenyomásával a kávé lassan folyik ki a gépből és a felületén levő hab sötét színű. Az őrölt kávé kismértékű lenyomásakor a kávé túl gyorsan folyik ki és csak kevés, világos színű hab keletkezik.

4. Vegye le a szűrőtartó széléről az esetleges kávéföbbletet és helyezze fel a szűrőtartót a kávéfőzőre. A szűrőtartót határozott mozdulattal csavarja fel (10. ábra) a víz kifolyásának megakadályozására.
5. Helyezze a lehetőség szerint előmelegített vagy a meleg vízzel előblített csészét vagy csészéket a szűrőtartó kifolyócsöve alá (16. ábra).
6. Győződjön meg, hogy a presszókávé-főzés "OK" jelzőlámpa ég (ha nem ég várja meg, amíg felgyullad), majd fordítsa a választógombot a  állásba (11. ábra) a kívánt kávé mennyiség eléréséig. A művelet megszakításához helyezze vissza a választógombot a  állásba (9. ábra).
7. A szűrőtartó lekapcsolására forgassa jobbról balra a szűrőtartó nyelét.

FIGYELEM: A fröccsenések elkerülésére kávéfőzés közben sosem szabad kiemelni a szűrőtartót.

8. A használt kávé eltávolításához miközben a szűrőtartó nyelébe épített kar segítségével rögzítve tartja a szűrőt, fordítsa meg a szűrőtartót és rázza ki a belőle a kávé (17. ábra).
9. A kávéfőző kikapcsolásához fordítsa a

választógombot a "O" állásba (18. ábra).

FIGYELEM! A kávéfőző legelső használatakor a gép összes tartozékát, valamint belső részeit át kell mosni úgy, hogy a géppel legalább öt alkalommal főz kávé a szűrő őrölt kávéval való feltöltése nélkül.

HOGYAN LEHET PRESSZÓKÁVÉT KÉSZÍTENI A KÁVÉTABLETTA SZÜRŐTARTÓJÁVAL (HA VAN)

1. A "A KÁVÉEGYSÉG ELŐMELEGÍTÉSE" című fejezetben leírtak szerint végezze el a készülék előmelegítését. A szűrőtartót hagyja a gépbe akasztva. Ezáltal a kész kávé forróbb lesz. Az előmelegítés arra is jó, hogy a szűrőtartó szigetelése jobban tartson.
2. Nyomja meg a szűrőtartó gombját és a kávétablettát helyezze a lehető legpontosabban a szűrő közepére (19. ábra). A kávétablettát csomagolásán található útmutatás szerint helyezze rá a tablettát a szűrőre.

MEGJEGYZÉS: az ESE standard szerint készült kávétablettát használja: ezt a csomagoláson feltüntetett alábbi márkajel jelzi:



Az ESE standard a legnagyobb kávétablettát gyártók által elfogadott rendszer és könnyen, piszkolás nélkül készíthet vele kávé.

3. Akassza a szűrőtartót a gépbe és mindig teljesen fordítsa el (10. ábra).

FONTOS: ha a kávétablettás szűrőtartóval kíván kávé készíteni daráltkávét használata után, akkor a vízmelegítő zuhanyába tapadt kávé gondosan el kell távolítani. Ha ezt elmulasztja, akkor kávékészítés közben a kávétablettás szűrőtartó szélénél vízkifolyás lehet (21. ábra)

4. Az előző fejezet 5., 6. és 7. pontja szerint járjon el
5. A tablettát kivételéhez nyomja meg a szűrőtartó gombját.
6. A készülék kikapcsolásához a funkcióválasztót állítsa a "0" fokozatra. (18. ábra).

CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE

1. Főzzön presszókávét az előző szakaszokban leírtak szerint és megfelelően nagy méretű csészék felhasználásával.
2. Fordítsa választógombot a ☞ állásba (22. ábra), ekkor meggyullad a gőzadagolás "OK" ☞ jelzőlámpa (22. ábra).
3. Várja meg az "OK" jelzőlámpa meggyulladását (11. ábra), amely a gőzfejlesztéshez szükséges ideális hőmérséklet elérését jelzi.
4. Időközben töltsön fel egy edényt kb. 100 g tejet számítva minden egyes elkészítendő cappuccino-ra. A felhasznált tejnek mindig hűtőszekrényben hűtöttnek kell lennie (nem lehet meleg!). Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata 2-3-szorosára fog nőni.

MEGJEGYZÉS: Ajánlatos zsírszegény és hűtőszekrényben hűtött tejet használni.

5. Vegye ki a habosítót a habosító előre húzásával és balra forgatásával (23. ábra). A művelet elvégzése közben ügyeljen, hogy ne érjen a felmelegedett vízmelegítő zuhanyhoz. Helyezze a tejet tartalmazó edényt a habosító alá.
6. Mártsa a tejbe a habosítót kb. 2 cm mélyre és fordítsa a gőzölő gombot az óramutató járásával ellentétes irányban a 24. ábra szerint (a gomb többé ill. kevésbé történő elfordításával szabályozni lehet a habosítóból kiáramló gőz mennyiségét.) Ekkor a tej mennyisége növekedni kezd és a tej krémes állagúvá válik.
7. A kívánt hőmérséklet elérésekor (ideális érték 60°C) meg kell szakítani a gőzadagolást a gőzölő gomb óramutatóval ellentétes irányban történő forgatásával.
8. Öntse az emulgeált tejet az előzőleg főzött presszókávét tartalmazó csészékbe. A cappuccino ezzel el is készült. Cukrozza ízlés szerint és szórjon egy kis kakaóport a tejhab tetejére.

MEGJEGYZÉS: Több cappuccino készítéséhez először meg kell főzni az összes kávé, majd csak ezután kell elkezdeni a tej habosítását.

FONTOS! Használat után mindig meg kell tisztítani a habosítót. A tisztítást a következő módon végezze:

1. Áramoltasson ki egy kis gőzt a gőzölő gomb elfordításával (24. ábra).
2. Az egyik kézzel rögzítve tartva a habosító felső részét a másik kéz segítségével az óramutató járásával megegyező irányba forgatva csavarja le a habosítót és húzza le a fűvókáról (25. ábra).
3. Távolítsa el a gőzfűvókát a gőzadagoló csőről való lehúzásával.
4. Langyos vízzel alaposan mossa meg a habosítót és a gőzfűvókát.
5. Ellenőrizze, hogy a 26. ábrán nyíllal jelzett két nyílás ne legyen eltömődve. Szükség esetén egy

gombostű segítségével tisztítsa meg őket.

6. Szerelje vissza a gőzfűvókát úgy, hogy azt a gőzadagoló csőbe illeszti, ezután pedig erősen rácsavarja (27. ábra).
7. Szerelje vissza a cappuccino habosítót úgy, hogy azt felhúzza a gőzfűvókára, majd az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja. (28. ábra)

MELEGVÍZ-TERMELÉS

1. Kapcsolja be a kávéfőzőt a választógomb ☞ állásba forgatásával (11. ábra).
2. Helyezzen egy edényt a habosító alá.
3. Az "OK" jelzőlámpa kigyulladását követően állítsa a választógombot a ☞ állásba (12. ábra) és ezzel egyidejűleg forgassa a gőzölő gombot az óramutató járásával ellentétes irányba (24. ábra). A habosítóból meleg víz fog folyni.
4. A meleg víz kiömlésének megszakítására forgassa a gőzölő gombot az óramutató járásával ellentétes irányban és helyezze a választógombot a "O" állásba.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Tilos a gép tisztítását oldószerrel vagy dörzshatású mosogatószerrel végezni. A tisztításhoz elegendő egy puha és nedves kendő használata.

2. Rendszeresen tisztítsa a szűrőtartó tölcserét, a szűrőket, a csepegtető tálcát és a víztartályt.

FIGYELEM! Tisztítás közben tilos a gépet vízzel mártani, mivel a készülék elektromos üzemelésű.

A "FLAVOUR SAVER" TISZTÍTÁSA

A "Flavour Saver" könnyebb tisztítása érdekében a szerkezetet felfelé húzva ki lehet venni a szűrőtartóból (K) (29. ábra). A visszahelyezéskor felülről lefelé illessze a szerkezetet a szűrőtartó megfelelő síneibe.

A DARÁLTKÁVÉ SZÜRŐTARTÓJÁNAK TISZTÍTÁSA

Kb. minden 300. csésze kávé után az alábbi módon végezze el a daráltkávé szűrőtartójának a tisztítását:

- Vegye ki a szűrőt a kávéhabosítóval;
- Tisztítsa ki a szűrőtartó belsejét. Tilos mosogatógépbe tenni.
- Csavarja le a kávéhabosító szerkezet dugóját (30. ábra) a dugón feltüntetett nyíl irányába elforgatva.
- A kávéhabosító szerkezetet húzza ki a tartóból úgy, hogy a dugónál megnyomja.
- Vegye le a tömítést.
- Az alkotórészeket mossa el és a fémszűrőt gondosan tisztítsa meg meleg víz alatt egy kis kefével (31. ábra). Ellenőrizze, hogy a fémszűrő rései nincsenek-e eltömődve, mert ha igen, egy tű segítségével meg kell tisztítani őket (lásd 32. ábra).
- A 33. ábra szerint szerelje vissza a műanyaglemezre a szűrőt és a tömítést. A lemez műanyagcsapja a 33. ábrán látható tömítés azon részébe illeszkedjen, melyet a nyíl mutat.
- Az így összeszerelt részeket helyezze a szűrő

fémkartójába (34. ábra) és ellenőrizze, hogy a csap a tartó megfelelő részébe kerüljön (lásd nyíl 34. ábra).

- Végül csavarja vissza a dugót.

A garancia érvényét veszti, ha a fenti tisztítási műveleteket nem végzi el.

A KÁVÉTABLETTA SZŰRŐTARTÓJÁNAK TISZTÍTÁSA (HA VAN)

Kb. minden 300. csésze kávé után az alábbi módon végezze el a kávétabletta szűrőtartójának a tisztítását:

- Nyomja meg a szűrőtartó gombját és vegye ki a szűrőt (35. ábra). Tisztítsa ki a szűrőtartó belsejét. Tilos mosogatógépbe tenni.
- Meleg víz alatt gondosan mossa el a szűrőt egy kis kefével. Ellenőrizze, hogy a fémszűrő részei nincsenek-e eltömődve, mert ha igen, egy tű segítségével meg kell tisztítani őket (lásd 30. ábra).
- Tegye vissza a szűrőt.

A garancia érvényét veszti, ha a fenti tisztítási műveleteket nem végzi el.

A VÍZMELEGÍTŐ ZUHANY TISZTÍTÁSA

Minden 300. kávé elkészítése után a következő módon végezze el a vízmelegítő zuhany tisztítását:

- Győződjön meg, hogy a kávéfőző nem meleg és a villásdugó ki van húzva.
- Egy csavarhúzó segítségével csavarja ki a presszókávé vízmelegítő zuhanyt rögzítő csavart (36. ábra).
- Törölje meg egy nedves ruhával a vízmelegítő zuhanyt (21. ábra).
- Gondosan tisztítsa meg a zuhanyt meleg vízzel és egy kefe segítségével. Ellenőrizze, hogy a szűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg őket gombostű segítségével.
- A csap alatt öblítse el a zuhanyt miközben mindig keféletti.
- Szerelje vissza a zuhanyt.

A készülékre vonatkozó garancia csak akkor érvényes, ha rendszeresen elvégzik a fenti tisztítást.

A PRESSZÓKÁVÉ-FŐZŐ RÉSZ VÍZKŐOLDÁSA

Ajánlatos elvégezni a gép vízkőoldását kb. minden 300. kávé elkészítése után. Ajánlatos a kereskedelemben kapható presszókávé-főző gépekhez való speciális vízkőoldókat használni. Abban az esetben, ha ezek nem beszerezhetőek a következő eljárás lehet elvégezni:

1. Töltse fel a víztartályt 1 liter vízzel.
2. Oldjon fel 2 evőkanál (kb. 30 gramm) gyógyszertárban vagy szakboltban kapható citromsavat.
3. Fordítsa a választógombot a  állásba és várja meg az "OK" jelzőlámpa kigyulladását.
4. Győződjön meg, hogy a szűrőtartó nincs feltéve és tegyen egy edényt a kávéfőző zuhany alá.
5. Fordítsa a választógombot az  állásba (12.

ábra) és folyassa ki a tartályban levő oldat felét. Ezután szakítsa meg a műveletet a választógomb "0" állásba fordításával (18. ábra).

6. Hagyja kb. 15 percig hatni az oldatot, majd folytassa az oldat kifolytatását a tartály teljes kiürüléséig.

7. Az oldat és a lerakódott mészkő maradékának eltávolításához jól öblítse ki a tartályt, majd töltsze fel hideg vízzel és tegye vissza a helyére.

8. Fordítsa a választógombot az  állásba és folyassa ki a vizet a tartály teljes kiürüléséig.

9. Fordítsa a választógombot az  állásba és ismételje meg még egyszer a 7. és 8. műveletet.

A készülék vízkőlerakódás okozta meghibásodásai miatti javításokra vonatkozó garancia csak akkor érvényes, ha rendszeresen elvégzik a fenti vízkőoldást.

A FILTERES KÁVÉ-FŐZŐ RÉSZ VÍZKŐOLDÁSA

A vízben található mészkőből egy idővel vízkő rakódik le, amely a gépben eltömődéseket okozhat és veszélyeztetheti a készülék megfelelő működését. Ajánlatos minden 40. felhasználási ciklus után vízkőoldást végezni a gépben. A vízkőoldást a kereskedelemben kapható filteres kávéfőző gépekhez való speciális vízkőoldókat használni. Abban az esetben, ha ezek nem beszerezhetőek a következő eljárás lehet elvégezni:

1. Öntsön 4 csésze vizet a kiöntőkannába.
2. Oldjon fel 2 evőkanál (kb. 30 gramm) gyógyszertárban vagy szakboltban kapható citromsavat.
3. Helyezze a kiöntőkannát a melegítő lapra.
4. Nyomja be a filteres kávé-főzés be/ki kapcsolót és folyasson ki egy csészényi oldatot, majd kapcsolja ki a készüléket.
5. Hagyja 15 percig hatni az oldatot, majd ismételje meg még egyszer a 4. és 5. műveletet.
6. Kapcsolja be a gépet és folyassa ki az oldatot a tartály teljes kiürüléséig.
7. Öblítse ki vízzel a rendszert a készülék legalább három cikluson keresztüli működtetésével.

A garancia csak akkor érvényes, ha rendszeresen elvégzik a fenti műveletet.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
A filteres kávé szűrőn való átfolyásának ideje meghosszabbodik.	A filteres kávéfőzőben vízköoldást kell végezni.	Végezze el a vízköoldást a "Filteres kávé-főző rész vízköoldása" szakasz útmutatása alapján
A filteres kávé vagy presszókávé savanyú ízű.	A vízköoldás utáni öblítés nem volt tökéletes.	Öblítse ki a készüléket a "Filteres kávé-főző rész vízköoldása" vagy a "Presszókávé-főző rész vízköoldása" fejezetek útmutatása alapján
A presszókávé hideg	A presszókávé-főzés "OK" jelzőlámpa nem ég, amikor a kávéadagolás kapcsoló be lett nyomva.	Várja meg a presszókávé-főzés "OK" jelzőlámpa felgyulladását
	Nem került sor a gép előmelegítésére	Végezze el az előmelegítést a "Kávéfőző egység előmelegítése" szakasz útmutatása alapján
	A csészék nem lettek előmelegítve	Melegítse elő a csészéket meleg vízzel való öblítéssel
A gépből nem folyik ki a presszókávé	A tartályból hiányzik a víz	Töltse fel vízzel a tartályt
	A szűrőtartó kifolyócsövének nyílásai el vannak tömődve	Tisztítsa ki a kifolyócső nyílásait
A presszókávé nem a nyílásokból, hanem a szűrőtartó széleiről folyik	A szűrőtartó nincs jól a helyére illesztve.	Helyesen kapcsolja fel a készülékre a szűrőtartót és felcsavarást mindig a teljes zárásig végezze
	A presszókávé vízmelegítő tömítése elvesztette a rugalmasságát	Cseréltesse ki a presszókávé vízmelegítő tömítését egy márkaszervizben.
	A szűrőtartó kifolyócsövének nyílásai el vannak tömődve	Tisztítsa ki a kifolyócső nyílásait
A szivattyú nagyon zajos	A víztartály üres	Töltse fel a tartályt
Az elkészült presszókávé habja világos színű (a kávé gyorsan folyik le a kifolyócsőből)	Az őrölt kávé nincs eléggé lenyomkodva	Nyomkodjuk le jobban az őrölt kávé
	Kevés az őrölt kávé mennyisége	Növelje az őrölt kávé mennyiségét
	A kávé túl durvára van darálva	Csak presszókávé géphez való őrölt kávé használjon
Az elkészült presszókávé habja sötét színű (a kávé lassan folyik le a kifolyócsőből)	Az őrölt kávé túlzottan le van nyomkodva Túl sok az őrölt kávé mennyisége	Ne nyomkodja le erősen a szűrőbe tett őrölt kávé Csökkentse az őrölt kávé mennyiségét
	A presszókávé vízmelegítő zuhany el van tömődve	Végezze el a tisztítást a "Vízmelegítő zuhany tisztítása" című fejezet útmutatása alapján
	A kávé túl finomra van darálva	Csak presszókávé géphez való őrölt kávé használjon
Cappuccino készítésnél nem képződik tejhab	A tej nem elég hideg	Mindig hűtőszekrényben lehűtött tejet használjon
	A habosító nem tiszta	Gondosan tisztítsa ki a habosító nyílásait a "Habosító tisztítása" szakasz útmutatása alapján