

A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A készülék csak így tudja a legjobb szolgáltatást és a maximális biztonságot nyújtani.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd 3.old.)

Az útmutatóban az alábbi elnevezések fordulnak elő:

- 1 Csészemelegítő lap
- 2 Kiakasztó gomb
- 3 Tejtartály
- 4 Rögzítőtalp
- 5 Habszabályozó kar
- 6 Emulziós kamra zárófedél
- 7 Tejtartály fedél
- 8 Vízartály
- 9 Tápvezeték
- 10 Csészetartó rács
- 11 Csepegtető tálca
- 12 Vízmelegítő zuhany
- 13 Örölt kávé lenyomó korong
- 14 Kávéadagoló kanál
- 15 Kávé szűrőtartó
- 16 Nagy szűrő 2 adag kávé készítésére való örölt kávéhoz
- 17 Kis szűrő 1 adag kávé készítésére való örölt kávéhoz vagy kávétablettához (egyes modelleknel)
- 18 ON/OFF (be/kikapcsoló) gomb
- 19 Kávéadagoló gomb
- 20 IFD gomb
- 21 ON/OFF (be/kikapcsoló) jelzőlámpa
- 22 OK (kávé kész) jelzőlámpa
- 23 IFD jelzőlámpa
- 24 Tisztítókefe

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A készüléket "kávéfőzésre" és "italmelegítésre" tervezték. Vigyázzon, nehogy a kifröccsenő víz v. kiáramló gőz által vagy a készülék helytelen használata következtében égési sérüléseket szerezzen.
- Sose érjen a készülék forró részeihez.
- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épségét. Bármilyen kétség felmerülése esetén ne használja a készüléket és forduljon szakemberhez.
- A csomagolóanyagokat (műanyagzacskók, polisztirol hab) ne hagyja gyerekek közelében, mert azok veszélyforrást jelentenek.
- A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték. A készülék minden más célra történő használata helytelen és veszélyes.
- A gyártót nem terheli felelősség a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból származó károkért.
- Sose érjen a készülékhez vizes vagy nedves

kézzel ill. lábbal.

- Ne engedje, hogy gyerekek vagy cselekvőképtelen személyek felügyelet nélkül használják a készüléket.
- Gondoskodjon róla, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Meghibásodás vagy rossz működés esetén ne nyúljon a készülékhez és kapcsolja ki a gépet. Az esetleges szerelési műveleteket kizárólag hivatalos márkaszervizben végeztesse és kérje eredeti alkatrészek használatát.
- A fentiek betartásának elmulasztása veszélyeztetheti a készülék biztonságos üzemeltetését.
- A készülék tápvezetékének cseréjét a felhasználó nem végezheti el, mert ahhoz különleges szerszámokra van szükség. A tápvezeték sérülése vagy cseréje esetén kizárólag hivatalos márkaszervizhez forduljon annak érdekében, hogy a gép károsodását és a baleseteket megelőzni.

BEÁLLÍTÁS

- A készüléket vízcsaptól és mosogatótól távol eső munkafelületre kell helyezni
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A készüléket csak megfelelően földelt és minimum 10 A csatlakozóaljzathoz kapcsolja. A gyártót nem terheli felelősség olyan balesetekért, amelyek abból származnak, hogy a készüléket földelés nélküli hálózatra csatlakoztatták.
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra.
- A készüléket nem szabad 0°C-os vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű helyiségbe állítani (a víz megfagyása esetén károsodhat a készülék)

PRESSZÓKÁVÉ FŐZÉS

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

Az oldalsó részén húzva vegye ki a víztartályt és emelje fel a szívócsöveket (1. ábra).

Öblítse el és töltsse fel a tartályt hideg vízzel (2. ábra). A vízszint ellenőrzését egy úszógolyó segíti. Helyezze vissza a tartályt a helyére és merítse be ismét a szívócsöveket (3. ábra).

Egyszerűbben is fel lehet tölteni a tartályt úgy, hogy egy kicsit kihúzza a helyéről és egy kancsó segítségével közvetlenül feltölti vízzel.

A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG ELŐMELEGÍTÉSE

Megfelelő hőmérsékletű presszókávé főzéséhez elő kell melegíteni a gépet. A kávéfőzés előtt legalább 15 perccel nyomja meg az ON/OFF  (be/kikapcsoló) gombot (4. ábra) és **győződjön meg, hogy a szűrőtartó a felmelegítés céljából a gépre van kapcsolva**. A szűrőtartó készülékre kapcsolásához balra fordított nyéllel helyezze a szűrőtartót a vízmelegítő zuhany alá (5. ábra), nyomja felfelé és ezzel egyidejűleg forgassa a nyelet jobbra. A víz kifolyásának megakadályozására a szűrőtartót határozott mozdulattal csavarja fel. 15 perc előmelegítés után készítse el a kávé a következő fejezet útmutatása alapján.

Az előmelegítés meggyorsítása érdekében másképpen is eljárhat az alábbiak szerint:

1. Nyomja meg az ON/OFF  (be/kikapcsoló) gombot (4. ábra) és kapcsolja a gépre a szűrőtartót a gépre anélkül, hogy a szűrőt megtöltené őrölt kávéval.
2. Helyezzen egy csészét a szűrőtartó alá. Használja ugyanazt a csészét, amelyben a kávé fogja készíteni, így azt elő tudja melegíteni.
3. Várja meg, amíg az OK (kávé kész) jelzőlámpa felgyullad (6. ábra), majd rögtön ezután nyomja meg a kávéadagoló gombot (7. ábra). Hagyja kifolyni a vizet, amíg el nem alszik az OK (kávé kész) jelzőlámpa, majd a gomb ismételt megnyomásával szakítsa meg a kávéadagolást (7. ábra).
4. Ürítse ki a csészét, kapcsolja le a szűrőtartót és távolítsa el a benne levő vizet.

(A szűrőtartó levétele közben tapasztalt enyhe gőzkifújás természetes jelenség).

PRESSZÓKÁVÉ-FŐZÉS őrölt KÁVÉ SZÜRŐTARTÓVAL

1. A kávéfőző előző szakaszban leírt előmelegítése után helyezze a szűrőtartóba az őrölt kávé-szűrőt és győződjön meg, hogy a szűrőn található nyelvecske a 8. ábrán jelzett módon megfelelően illeszkedik a helyére.

A 2 szűrővel rendelkező kávéfőző gépeknél egy kávé főzéséhez használja a kisebb szűrőt, 2 kávé főzéséhez pedig a nagyobb szűrőt.

2. **Ha csak egy csésze kávé kíván készíteni**, töltsse meg a szűrőt egy csapott adagolókanálnyi, kb. 7 g őrölt kávéval (9. ábra). Két csésze kávé készítéséhez töltsse meg két csapott adagolókanálnyi (kb. 6+6 g) őrölt kávéval a szűrőt. A szűrőt kis adagokban töltsse fel, nehogy a kávé kiszóródjon.

FONTOS! A kávéfőző helyes működtetése érdekében a szűrőtartó őrölt kávéval való feltöltése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt őrölt kávé az előző kávéfőzésből.

3. Egyenletesen ossza el az őrölt kávé a szűrőben és enyhén nyomogassa meg a lenyomó korong segítségével (10. ábra) **MEGJEGYZÉS:** Az őrölt kávé lenyomása nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy milyen lesz a presszókávé minősége. Az őrölt kávé túlzott lenyomása esetén a kávé lassan folyik ki a gépből és a felületén levő hab sötét színű. Az őrölt kávé kismértékű lenyomása esetén a kávé túl gyorsan folyik ki a gépből és felületén csak kevés, világos színű hab képződik.

4. Távolítsa el a szűrőtartó szélére rakódott kávé és kapcsolja a kávéfőzőre a szűrőtartót. **A víz kifolyásának megakadályozására a szűrőtartót határozott mozdulattal csavarja fel (5. ábra).**

5. Helyezze a csészét v. csészéket a szűrőtartó kifolyócsövei alá (11. ábra). Kávéfőzés előtt tanácsos felmelegíteni a csészéket. Ehhez a csészéket öblítse el egy kis meleg vízzel vagy helyezze őket a felső tartólapra és legalább 15-20 percig melegítse elő őket.

6. Győződjön meg, hogy az OK (kávé kész) jelzőlámpa (6. ábra) ég (ha nem ég várja meg, amíg felgyullad), majd nyomja meg a kávéadagoló gombot (7. ábra) és a kívánt kávé mennyiség elérésekor ugyanennek a gombnak az ismételt megnyomásával szakítsa meg a kávéadagolást (7. ábra).

7. A szűrőtartó készülékről való lekapcsolásához jobbról balra forgassa el a szűrőtartó nyelét.

FIGYELEM! A fröccsenések elkerülése érdekében kávéfőzés közben sose vegye le a szűrőtartót.

8. A használt kávé eltávolításához a szűrőtartó nyelébe épített kar segítségével tartsa rögzítve a szűrőt, majd fordítsa meg a szűrőtartót és rázza ki a belőle a kávé (12. ábra).

9. A kávéfőző kikapcsolásához nyomja meg a ki/bekapcsoló gombot  (4. ábra).

FIGYELEM! A kávéfőző legelső használatakor a gép összes tartozékát, valamint belső részeit át kell mosni. Az átmosást úgy végezze, hogy legalább öt alkalommal főz kávé a géppel anélkül, hogy a szűrőt megtöltené őrölt kávéval.

PRESSZÓKÁVÉ-FŐZÉS KÁVÉTABLETTA SZŰRŐTARTÓVAL (CSAK AZOKKAL A GÉPEKKEL, AMELYEK 2 SZŰRŐVEL RENDELKEZNEK)

1. Melegítse elő a kávéfőző gépet "A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG ELŐMELEGÍTÉSE" szakaszban leírtak alapján. Győződjön meg, hogy a szűrőtartó a készülékre van kapcsolva. Így tudja a géppel a legmelegebb kávé főzni.

MEGJEGYZÉS: Mindig az ESE szabványoknak megfelelő kávétablettát használjon, amely az alábbi védjeggyel van jelezve a csomagoláson:



Az ESE szabvány a legnagyobb tablettagyártók által elfogadott minőségi rendszer, amelynek segítségével egyszerűen és tisztán főzhető presszókávé.

2. Helyezze a gépbe az 1 adag kávéhoz vagy kávétablettához való kis szűrőt és győződjön meg, hogy a nyelvecske a 8. ábrán jelzett módon megfelelően illeszkedik a helyére.

3. Tegye be a kávétablettát úgy, hogy az a lehető legjobban a szűrő közepére illeszkedjen (13. ábra). A tablettá szűrőre történő helyes illesztéséhez mindig kövesse a kávétablettá csomagolásán található útmutatást.

4. Kapcsolja a szűrőtartót a gépre és mindig a teljes zárásig csavarja (5. ábra).

5. Folytassa tovább az előző szakasz 5, 6 és 7. pontjainak elvégzésével.

CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE

1. Főzzön presszókávé az előző szakaszokban leírtak szerint és használjon nagyméretű csészéket.

2. Öntsön a tejtartályba nem forralt és nem meleg tejet (15. ábra.)

TANÁCS: Azt tanácsoljuk, hogy zsírszegény, hűtőszekrényből kivett, hideg tejet használjon.

Megjegyzés: A MAX. jelzésig feltöltött tejtartállyal 2-3 cappuccino készíthető. A tej szintje sose lépje túl a MAX. jelzés felett található kis bemélyedést (15. ábra), mert ellenkező esetben a cappuccino készítése után is tovább csöpög a tej a kifolyócsőből.

3. A tejadagolás elkezdése előtt mindig várja meg az IFD jelzőlámpa felgyulladását, amely a tej habosításához szükséges optimális hőmérséklet elérését jelzi (16. ábra)..

4. Helyezze a tejtartály kifolyócsőve alá a kávéval megtöltött csészét (17. ábra), győződjön meg, hogy a habszabályozó a  állásban található (19. ábra) és nyomja meg az IFD gombot (18. ábra).

MEGJEGYZÉS: Ha meleg (de nem habosított) teje van szüksége, akkor húzza a habszabályozó kart jobbra  (19. ábra). Ha habosított teje van szüksége, akkor húzza a kart balra .

5. A kívánt tejmennyiség elérésekor ismét nyomja meg az IFD gombot.

Megjegyzés: Tökéletes cappuccino készítéséhez azt javasoljuk, hogy használjon 1/3 rész kávé és 2/3 rész emulgeált tejet.

- Ezzel kész is a cappuccino; ízlés szerint cukrozza meg és szórjon a hab tetejére egy kis kakaóport vagy csokoládéforgácsot.

- Az utolsó cappuccino elkészítése után, mielőtt kikapcsolná a gépet, emelje a tejtartály felszívó csövét a tartályban esetleg megmaradt tej szintje fölé (a 20. ábrán látható módon), majd nyomja meg az IFD gombot. Pár másodpercig hagyja, hogy távozzanak a gőzök, majd ismét nyomja meg az IFD gombot. **Higiéniai okokból mindig ajánlatos elvégezni ezt a műveletet, nehogy tej maradjon a gép belső részeiben.**

Fontos! Használat után mindig tisztítsa meg a cappuccino habosítót a "Tejhabosító tisztítása" fejezetben leírtak szerint.

FOLYADÉKOK MELEGÍTÉSE

Ezzel a készülékkel a tejen kívül más folyadékok melegítése is remekül végezhető.

1. Kapcsolja be a gépet az ON/OFF gomb megnyomásával (4. ábra).
2. Öntse a tejtartályba a melegítendő folyadékot (puncs, víz, stb.).
3. Húzza jobbra a habszabályozót  (19. ábra) és tegyen egy csészét a tejtartály alá (17. ábra).
4. Várja meg, amíg felgyullad az IFD jelzőlámpa (16. ábra) és ezután azonnal nyomja meg az IFD gombot (18 ábra).
5. A kívánt folyadékmennyiség elérésekor az adagolás megszakításához ismét nyomja meg az IFD gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletbe kezdene kapcsolja ki a gépet, húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatból és hagyja lehűlni a gépet.

A tejhabosító tisztítása

A tejhabosítót a használat után minden alkalommal meg kell tisztítani. A tisztítást az alábbiak szerint végezze:

- Emelje fel a tejtartály fedelét.
- Egyik kezével nyomja balra a kiakasztó szerkezet gombját és ezzel egyidőben emelje fel a tartályt (lásd 21. ábra).
- A tejtartály kivétele után a gép belső részeihez való hozzáférés érdekében csúsztassa befelé a rögzítőtalpat (lásd 22. ábra).
- Ezután emelje fel az emulgeáló kamra zárófedelét (lásd 22. ábra).

Megjegyzés: az emulgeáló kamra zárófedelét nem lehet levenni a tejtartály kivétele nélkül.

- Húzza le a gumi emulgeálót.
- Mossa el meleg vízzel és fordítson különös figyelmet a fedél 23. ábrán jelzett nyílásainak kitisztítására.

Győződjön meg, hogy az A nyílal jelzett nyílás nincs eltömődve: a tisztítást végezze egy tű segítségével. Ügyeljen, hogy a tömitések ne vesszenek el. A tejtartály kifolyócsövének könnyebb tisztítása érdekében a készülék összes tartozékát helyesen kell visszaszerelni.

- Tegye vissza a helyére a tejtartályt és jól nyomja le, amíg a kattánás nem hallatszik (a tejtartály felhúzásával ellenőrizze, hogy az helyesen illeszkedik-e a helyére: a tejtartálynak nem szabad mozognia!)

Nem helyes visszaszerelés befolyásolhatja a szerkezet működését.

A PRESSZÓKÁVÉ SZŰRŐTARTÓ TISZTÍTÁSA

Körülbelül minden 300. kávé elkészítése után vagy akkor, ha a kávé a szűrőtartóból cseppenként vagy egyáltalán nem folyik, a következő módon tisztítsa meg az örölt kávéhoz való szűrőtartót:

- Vegye ki a szűrőt a szűrőtartóból.
- Csavarja le a szűrő kupakját (24. ábra) a kupakon található nyíl irányába forgatva.
- A kupak felől nyomást kifejtve húzza le az edényről a habosító szerkezetet.
- Vegye ki a tömitést.
- Öblítse el az összes alkotórészt, valamint meleg vízzel és egy kefével dörzsölgetve alaposan tisztítsa meg a fémszűrőt (25. ábra). Ellenőrizze, hogy a fémszűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa ki a nyílásokat (lásd 26. ábra).
- Szerelje vissza a szűrőt és a tömitést a műanyagtárcsára a 27. ábrán jelzett módon. Ügyeljen, hogy a műanyagtárcsa csapja a 27. ábrán nyílal jelzett tömités nyílásába illeszkedjen.
- Helyezze vissza a komplett szerkezetet a szűrő acéltartójába (28. ábra) és győződjön meg, hogy a csap a tartó nyílásába illeszkedik (lásd 28. ábra, nyíl).
- Végül csavarja fel a kupakot.

A készülékre vállalt garancia csak akkor érvényes, ha rendszeresen elvégzik a fentiekben ismertetett tisztítást.

A VÍZMELEGÍTŐ ZUHANY TISZTÍTÁSA

Körülbelül minden 300. kávéfőzés után az alábbi módon tisztítsa meg a vízmelegítő zuhanyt:

- Győződjön meg, hogy a kávéfőző nem meleg és a villásdugó ki van húzva.
- Egy csavarhúzó segítségével csavarja ki a presszókávé vízmelegítő zuhanyt rögzítő csavart (29. ábra).
- Tisztítsa meg egy nedves ruhával a vízmelegítő zuhanyt (14. ábra).
- Meleg vízzel és egy kefével alaposan tisztítsa meg a zuhanyt. Ellenőrizze, hogy a szűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa ki a nyílásokat (26. ábra).
- A csap alatt öblítse el a zuhanyt miközben állandóan kefélgeti.
- Szerelje vissza a presszókávé vízmelegítő zuhanyt és ügyeljen, hogy a tömités megfelelően illeszkedjen.

A készülékre vonatkozó garancia csak akkor érvényes, ha a fentiekben leírt tisztítást rendszeresen elvégzik.

EGYÉB TISZTÍTÁSI MŰVELETEK

1. Tilos a kávéfőző gépet oldószerekkel vagy dörzshatású mosogatószerrel tisztítani. A tisztítást egy puha és nedves ruhával végezze.
2. Rendszeresen tisztítsa a szűrőtartó tölcserét, a szűrőket, a csepegtető tálcat és a víztartályt.

FIGYELEM! Tisztítás közben tilos a gépet vízbe mártani, mivel a készülék elektromos üzemelésű.

VÍZKŐOLDÁS

A kávéfőző gép vízkőoldását körülbelül minden 200. kávéfőzés után el kell végezni.

Használja a csomagolásban található vízkőoldót. A vízkőoldást végezze az alábbiak szerint:

1. Töltse fel a víztartályt egy liter vízzel.
2. Öntsön a víztartályba egy flakon (250 ml) vízkőoldót (a gyári felszerelés része). A további vízkőoldási műveletekhez a vízkőoldó a hivatalos márkaszervizeknél szerezhető be.
3. Győződjön meg, hogy a szűrőtartó nincs a készülékre kapcsolva, majd helyezzen egy edényt a zuhany alá és egy másikat a tejtartály alá.
4. Nyomja meg az ON/OFF  gombot a gép bekapcsolására.
5. Nyomja meg az IFD és a kávéadagoló  gombot.
6. Várja meg, amíg kifolyik a tartályban levő oldat negyede és szakítsa meg az oldat kieresztését az IFD és kávéadagoló  gomb ismételt megnyomásával.
7. Kapcsolja ki a gépet és várjon 15 percig (hogy a vízkőoldó ki tudja fejteni a hatását).

8. Ismételje meg a 4, 5, 6 és 7. pontokban leírt műveleteket még 3 alkalommal.
9. A gép belsejében maradt oldat eltávolításához a víztartályt és a tejtartályt vízzel kell feltölteni, majd meg kell nyomni az IFD és kávéadagoló  gombokat.
10. Hagyja teljesen kifolyni a vizet a tartály teljes kiürüléséig.
11. Az oldat kieresztésének leállítására ismét nyomja meg az IFD és kávéadagoló  gombokat.
12. Ismételje meg még egyszer a 9, 10 és 11. műveleteket.

A kávéfőző gép vízkőlerakódásból származó meghibásodásai miatt szükséges javításokra a **garancia csak akkor érvényes, ha a fenti vízkőoldást rendszeresen elvégzik.**

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.



A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni. A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználódott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétgyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
Nem folyik a gépből a presszókávé	- Nincs víz a tartályban - A szűrőtartó nyílásai el vannak tömődve - A presszókávé vízmelegítő zuhany el van tömődve - A habosítóval ellátott szűrő nem tiszta	- Töltse fel a víztartályt - Tisztítsa ki a szűrőtartó kifolyócsöveinek nyílásait - Végezze el a tisztítást a "Vízmelegítő zuhany tisztítása" szakasz útmutatása alapján - Tisztítsa meg a habosítóval ellátott szűrőt a tisztításra vonatkozó szakaszokban jelzettek szerint.
A presszókávé nem a nyílásokból, hanem a szűrőtartó pereméről folyik ki	- A szűrőtartó nincs jól a helyére illesztve - A presszókávé vízmelegítő tömítése elvesztette a rugalmasságát - A szűrőtartó kifolyócsövének nyílásai el vannak tömődve - A habosítóval ellátott szűrő nem tiszta	- A szűrőtartót helyesen kapcsolja a készülékre és a felcsavarást határozott mozdulattal, teljes zárásig végezze - Cseréltesse ki a presszókávé vízmelegítő tömítését egy márkaszervizben - Tisztítsa ki a kifolyócső nyílásait - Tisztítsa meg a habosítóval ellátott szűrőt a tisztításra vonatkozó szakaszokban jelzettek szerint.
A presszókávé hideg	- A kávéadagoló gomb megnyomásakor nem ég az OK (kávé kész) jelzőlámpa - A kávéfőző nem lett előmelegítve - A csészék nem lettek előmelegítve	- Várja meg az OK (kávé kész) jelzőlámpa felgyulladását - Végezze el az előmelegítést a "Kávéfőző előmelegítése" szakasz útmutatása alapján - Meleg vízzel öblítse ki és melegítse elő a csészéket
A szivattyú nagyon zajos	- A víztartály üres	- Töltse fel a tartályt
A presszókávé habja világos színű (a kávé gyorsan folyik a kifolyócsőből)	- Az őrlött kávé nincs eléggé lenyomkodva - Kevés az őrlött kávé mennyisége - A kávé túl durvára van darálva - A habosítóval ellátott szűrő nem tiszta	- Nyomkodja le jobban az őrlött kávé - Növelje az őrlött kávé mennyiségét - Csak presszókávéfőzőhöz való őrlött kávé használjon - Tisztítsa meg a habosítóval ellátott szűrőt a tisztításra vonatkozó szakaszokban jelzettek szerint.
A presszókávé habja sötét színű (a kávé lassan folyik a kifolyócsőből)	- Az őrlött kávé túlzottan le van nyomkodva - Túl sok az őrlött kávé mennyisége - A presszókávé vízmelegítő zuhany el van tömődve - A kávé túl finomra van darálva	- Kevésbé nyomkodja le az őrlött kávé - Csökkentse az őrlött kávé mennyiségét - Végezze el a tisztítást a "Vízmelegítő zuhany tisztítása" című fejezet útmutatása alapján - Csak presszókávéfőzőhöz való őrlött kávé használjon
A kávé savanyú ízű	- A vízköoldás utáni öblítés nem volt tökéletes	- Öblítse ki a készüléket a "Vízköoldás" fejezet útmutatása alapján
Cappuccino készítésnél nem képződik tejhab	- A tej nem elég hideg - A cappuccino habosító nem tiszta	- Mindig hűtőszekrényből kivett, hideg tejet használjon - Gondosan tisztítsa ki a cappuccino habosító nyílásait a "tisztítása" szakasz útmutatása alapján